N O R I K S

NORIKS Pal — μπαστούνι περπατήματος με δεύτερη λαβή

Δεύτερη λαβή για να σηκώνεστε, τέσσερα πόδια, φακός και συναγερμός. Πτυσσόμενο και ρυθμιζόμενο στο ύψος.

Λαβές	Η πάνω για περπάτημα, η κάτω για να σηκώνεστε
Βάση	Τέσσερα αντιολισθητικά λαστιχένια πόδια — το μπαστούνι στέκεται μόνο του
Φακός	Ενσωματωμένος στη λαβή, φωτίζει τον δρόμο μπροστά σας
Συναγερμός	Δυνατό ηχητικό σήμα για να καλέσετε βοήθεια
Κατασκευή	Πτυσσόμενη, συνδεδεμένη με εσωτερικό λάστιχο
Ύψος	Ρυθμιζόμενο χωρίς εργαλεία

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 1 μπαστούνι NORIKS Pal
- Μπαταρίες για τον φακό και τον συναγερμό
- Οδηγίες

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

1. Ανοίξτε το μπαστούνι — τα μέρη ευθυγραμμίζονται και κουμπώνουν μόνα τους.
2. Ρυθμίστε το ύψος ώστε η λαβή να φτάνει στο ύψος του καρπού όταν το χέρι κρέμεται χαλαρά.
3. Βεβαιωθείτε ότι και τα τέσσερα πόδια ακουμπούν ίσια στο πάτωμα.

1. Ρύθμιση ύψους

Σταθείτε όρθιοι με τα παπούτσια που φοράτε συνήθως, με το χέρι χαλαρό στο πλάι. Η πάνω λαβή πρέπει να φτάνει στο ύψος του καρπού. Όταν στηρίζεστε, ο αγκώνας μένει ελαφρώς λυγισμένος.

- Το πολύ ψηλό μπαστούνι ανεβάζει τον ώμο και κουράζει τον βραχίονα.
- Το πολύ χαμηλό μπαστούνι σας αναγκάζει να σκύβετε μπροστά και μειώνει τη στήριξη.

2. Περπάτημα

Κρατάτε το μπαστούνι στο χέρι που είναι αντίθετο από το πιο αδύναμο πόδι. Το μπαστούνι και το αδύναμο πόδι ξεκινούν μαζί, μετά ακολουθεί το δυνατό πόδι.



- Στις σκάλες: ανεβαίνοντας πρώτο πάει το δυνατό πόδι, κατεβαίνοντας πρώτο πάει το μπαστούνι.
- Η βάση προσαρμόζεται σε ανώμαλο έδαφος και μένει σταθερή και σε εξωτερικό χώρο.

3. Σήκωμα με την κάτω λαβή

Τοποθετήστε το μπαστούνι δίπλα σας ώστε να στέκεται στα τέσσερα πόδια. Πιάστε την κάτω λαβή και πιέστε κατακόρυφα προς τα κάτω — όχι μπροστά — και σηκωθείτε με μια κίνηση.

- Η κάτω λαβή είναι φτιαγμένη για να σηκώνεστε από πολυθρόνα, από το κρεβάτι ή από χαμηλή καρέκλα.
- Μην κρεμιέστε από το μπαστούνι και μην το τραβάτε προς εσάς.

4. Φακός και συναγερμός

- Ο φακός ανάβει με το κουμπί στη λαβή — χρησιμοποιήστε τον στο σκοτάδι, στον διάδρομο και στις σκάλες.
- Ο συναγερμός είναι ηχητικό σήμα που ακούν οι άνθρωποι του σπιτιού· προορίζεται για να καλέσετε βοήθεια, όχι για εκφοβισμό.
- Αλλάξτε τις μπαταρίες μόλις αδυνατίσει το φως.

5. Συντήρηση

- Ελέγχετε τακτικά τα λαστιχένια πόδια και αλλάζετέ τα όταν φθαρούν — το φθαρμένο πόδι γλιστράει.
- Σκουπίστε το μπαστούνι με νωπό πανί· μη βυθίζετε τη λαβή με τον φακό σε νερό.
- Πριν από κάθε έξοδο ελέγξτε ότι όλα τα μέρη έχουν κουμπώσει τελείως.

6. Επίλυση προβλημάτων

Τι συμβαίνει	Αιτία	Λύση
Το μπαστούνι δεν στέκεται μόνο του	Τα πόδια δεν ακουμπούν ίσια στο πάτωμα	Βάλτε τη βάση σε επίπεδη επιφάνεια και ελέγξτε ότι κανένα πόδι δεν είναι φθαρμένο
Γλιστράει στα πλακάκια	Φθαρμένο λάστιχο	Αλλάξτε τα πόδια
Τα μέρη χωρίζουν	Δεν έχουν κουμπώσει τελείως	Ανοίξτε και συναρμολογήστε ξανά μέχρι να ακούσετε κλικ
Ο φακός δεν λειτουργεί	Άδειες μπαταρίες	Αλλάξτε τις μπαταρίες
Πόνος στον ώμο	Το μπαστούνι είναι ρυθμισμένο πολύ ψηλά	Χαμηλώστε το ύψος στο επίπεδο του καρπού

7. Εγγύηση, αλλαγή και επιστροφή

Επιστροφή ή αλλαγή μπορείτε να ζητήσετε εντός 30 ημερών από την παράδοση.

Το προϊόν πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο, άπλυτο και στην αρχική συσκευασία, με την απόδειξη.

Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη — εκτός αν το προϊόν έφτασε χαλασμένο ή στάλθηκε λάθος είδος.

Την επιστροφή χρημάτων κάνουμε σε PayPal ή IBAN, εντός 3 έως 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του δέματος.

Για επιστροφή ή αλλαγή γράψτε στο info@noriks.com και αναφέρετε τον αριθμό παραγγελίας.

Αν το προϊόν φτάσει χαλασμένο ή με ελάττωμα κατασκευής, ενημερώστε μας αμέσως — τέτοια περίπτωση τη λύνουμε χωρίς κόστος για εσάς.

8. Σημείωση

Το NORIKS Pal είναι βοήθημα περπατήματος. Δεν αντικαθιστά τη φυσιοθεραπεία ούτε τη συμβουλή γιατρού. Αν έχετε έντονα προβλήματα ισορροπίας, συμβουλευτείτε γιατρό ή φυσιοθεραπευτή για την επιλογή βοηθήματος.