N O R I K S

Polar NORIKS Cloth XXL — πανί καθαρισμού μόνο με νερό

Διαστάσεις 60 × 40 cm, διπλής όψης, απορροφά έως 600 ml νερού. Χωρίς σπρέι και χωρίς χημικά.

Διαστάσεις	60 × 40 cm
Κατασκευή	Διπλής όψης — η χνουδωτή πλευρά καθαρίζει, η πλευρά με το δίχτυ γυαλίζει
Απορρόφηση	Έως 600 ml νερού με μια φορά
Υλικό	Πυκνές μικροΐνες, δεν αφήνει χνούδι
Χρήση	Τζάμια, καθρέφτες, πλακάκια, μπαταρίες, πάγκοι
Φροντίδα	Πλύσιμο στο πλυντήριο, εκατοντάδες κύκλοι

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 1 πανί Polar NORIKS Cloth XXL (60 × 40 cm)

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

1. Βρέξτε το πανί με νερό και στραγγίξτε το καλά — δεν πρέπει να στάζει.
2. Περάστε τη χνουδωτή πλευρά πάνω από την επιφάνεια και συγκεντρώστε τη βρομιά και το νερό.
3. Γυρίστε το στην πλευρά με το δίχτυ και γυαλίστε μέχρι να λάμψει.

1. Πριν την πρώτη χρήση

Πλύνετε το πανί την πρώτη φορά στο πλυντήριο χωρίς μαλακτικό. Έτσι ανοίγουν οι ίνες και η απορρόφηση είναι πλήρης από την πρώτη χρήση.

Το μαλακτικό επικαλύπτει τις ίνες και μειώνει μόνιμα την απορρόφηση — μην το χρησιμοποιείτε ποτέ.

2. Καθαρισμός μόνο με νερό

Βρέξτε και στραγγίξτε το πανί. Η χνουδωτή πλευρά συγκεντρώνει βρομιά, άλατα και νερό, και η πλευρά με το δίχτυ γυαλίζει μετά χωρίς σημάδια — γι' αυτό δεν μένει το θαμπό φιλμ που αφήνουν τα συνηθισμένα πανιά.



- Ντουζιέρα και τζάμια: κίνηση από πάνω προς τα κάτω και μετά γυάλισμα με την πλευρά του διχτυού.
- Καθρέφτες: αρκούν λίγες κινήσεις, χωρίς σπρέι.
- Μπαταρίες και πλακάκια: με τη χνουδωτή πλευρά μαζέψτε τα άλατα, με την πλευρά του διχτυού στεγνώστε.

3. Πότε χρειάζεται όμως απορρυπαντικό

Το νερό αρκεί για την καθημερινή βρομιά, τους λεκέδες από νερό και τα άλατα. Για τα λίπη στην κουζίνα ή για καμένη βρομιά χρησιμοποιήστε το συνηθισμένο απορρυπαντικό και με το πανί σκουπίστε και γυαλίστε.

- Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό ούτε προϊόντα με χλώριο — καταστρέφουν τις ίνες.
- Μη χρησιμοποιείτε το πανί σε καυτές επιφάνειες.

4. Πλύσιμο και φροντίδα

- Πλύνετε στο πλυντήριο έως 60 °C, χωρίς μαλακτικό και χωρίς λευκαντικό.
- Πλύνετέ το χωριστά από βαμβακερά πανιά και πετσέτες — οι βαμβακερές ίνες κολλούν στις μικροΐνες.
- Στεγνώστε στον αέρα ή στο στεγνωτήριο σε χαμηλή θερμοκρασία.
- Μη σιδερώνετε.

5. Επίλυση προβλημάτων

Τι συμβαίνει	Αιτία	Λύση
Μένουν γραμμές	Το πανί είναι πολύ βρεγμένο	Στραγγίξτε το καλύτερα και τελειώστε με την πλευρά του διχτυού
Απορροφά λιγότερο	Χρησιμοποιήθηκε μαλακτικό	Πλύνετέ το μερικές φορές χωρίς μαλακτικό
Μένει χνούδι	Πλύθηκε με βαμβακερά	Πλύνετέ το χωριστά
Τα άλατα δεν φεύγουν	Παλιά επικάθιση	Βρέξτε την επιφάνεια και αφήστε να μαλακώσει μερικά λεπτά, μετά σκουπίστε
Το πανί μυρίζει	Στέγνωσε διπλωμένο και υγρό	Απλώστε το να στεγνώσει· πλύνετέ το στους 60 °C

6. Εγγύηση, αλλαγή και επιστροφή

Επιστροφή ή αλλαγή μπορείτε να ζητήσετε εντός 30 ημερών από την παράδοση.

Το προϊόν πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο, άπλυτο και στην αρχική συσκευασία, με την απόδειξη.

Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη — εκτός αν το προϊόν έφτασε χαλασμένο ή στάλθηκε λάθος είδος.

Την επιστροφή χρημάτων κάνουμε σε PayPal ή IBAN, εντός 3 έως 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του δέματος.

Για επιστροφή ή αλλαγή γράψτε στο info@noriks.com και αναφέρετε τον αριθμό παραγγελίας.

Αν το προϊόν φτάσει χαλασμένο ή με ελάττωμα κατασκευής, ενημερώστε μας αμέσως — τέτοια περίπτωση τη λύνουμε χωρίς κόστος για εσάς.

7. Σημείωση

Το πανί προορίζεται για τον καθαρισμό επιφανειών του σπιτιού. Δεν είναι παιχνίδι και δεν χρησιμοποιείται για τη φροντίδα του δέρματος. Φυλάξτε το μακριά από μικρά παιδιά.