N O R I K S

NORIKS Pal — sétabot második fogantyúval

Második fogantyú a felálláshoz, négy láb, lámpa és riasztó. Összecsukható és magasságban állítható.

Fogantyúk	A felső a járáshoz, az alsó a felálláshoz
Talp	Négy csúszásgátló gumiláb — a bot magától megáll
Lámpa	A fogantyúba építve, megvilágítja az ön előtti utat
Riasztó	Hangos hangjelzés segítséghívásra
Kivitel	Összecsukható, belső gumival összefűzve
Magasság	Szerszám nélkül állítható

A CSOMAGBAN

- 1 db NORIKS Pal sétabot
- Elemek a lámpához és a riasztóhoz
- Útmutató

GYORS KEZDÉS

1. Hajtsa szét a botot — a részek maguktól illeszkednek és kattannak a helyükre.
2. Állítsa be a magasságot úgy, hogy a fogantyú a csukló magasságában legyen, amikor a kar lazán lóg.
3. Ellenőrizze, hogy mind a négy láb egyenesen áll a padlón.

1. A magasság beállítása

Álljon egyenesen a szokásos cipőjében, karral lazán a test mellett. A felső fogantyú legyen a csukló magasságában. Rátámaszkodva a könyök enyhén hajlított marad.

- A túl magas bot megemeli a vállat és fárasztja a felkart.
- A túl alacsony bot előredőlésre kényszerít és csökkenti a támaszt.

2. Járás

A botot a gyengébb lábbal ellentétes kézben vigye. A bot és a gyengébb láb egyszerre indul, utána jön az erősebb láb.



- Lépcsőn: felfelé az erősebb láb megy elöl, lefelé a bot megy elöl.

- A talp alkalmazkodik az egyenetlen terephez, és kint is stabil marad.

3. Felállás az alsó fogantyúval

Állítsa a botot maga mellé úgy, hogy mind a négy lábán álljon. Fogja meg az alsó fogantyút, és nyomja függőlegesen lefelé — ne előre —, majd egy mozdulattal álljon fel.

- Az alsó fogantyú fotelből, ágyból vagy alacsony székből való felállásra készült.
- Ne csimpaszkodjon a botra és ne húzza maga felé.

4. Lámpa és riasztó

- A lámpa a fogantyún lévő gombbal kapcsolható — használja sötétben, folyosón és lépcsőn.
- A riasztó hangjelzés, amelyet a háziak hallanak; segítséghívásra szolgál, nem elriasztásra.
- Cserélje az elemeket, amint a fény gyengül.

5. Karbantartás

- A gumilábakat rendszeresen ellenőrizze, és cserélje, ha elkopnak — a kopott láb csúszik.
- A botot nedves ruhával törölje; a lámpás fogantyút ne merítse vízbe.
- Minden indulás előtt ellenőrizze, hogy minden rész ütközésig a helyére kattant.

6. Hibaelhárítás

Mi történik	Ok	Megoldás
A bot nem áll meg magától	A lábak nem állnak egyenesen a padlón	Állítsa a talpat egyenes felületre, és ellenőrizze, hogy egyik láb sem kopott
Csúszik a csempén	Kopott gumi	Cserélje a lábakat
A részek szétcsúsznak	Nincsenek ütközésig bekattintva	Hajtsa szét és rakja össze újra, amíg kattanást nem hall
A lámpa nem működik	Lemerült elemek	Cserélje az elemeket
Vállfájdalom	Túl magasra állított bot	Csökkentse a magasságot a csukló szintjére

7. Garancia, csere és visszaküldés

Visszaküldést vagy cserét a kézhezvételtől számított 30 napon belül kérhet.

A terméknek használatlannak, mosatlannak és eredeti csomagolásában kell lennie, a számlával együtt.

A visszaküldés költségét a vásárló viseli — kivéve, ha a termék sérülten érkezett, vagy rossz tételt küldtünk.

A pénzt PayPalra vagy IBAN-ra utaljuk vissza, a csomag beérkezésétől számított 3–5 munkanapon belül.

Visszaküldés vagy csere ügyében írjon az info@noriks.com címre, és adja meg a rendelésszámot.

Ha a termék sérülten vagy gyártási hibával érkezik, jelezze azonnal — az ilyen esetet költség nélkül rendezzük.

8. Megjegyzés

A NORIKS Pal járássegítő eszköz. Nem helyettesíti a gyógytornát és az orvosi tanácsot. Ha kifejezett egyensúlyproblémái vannak, a segédeszköz kiválasztásáról kérje ki orvosa vagy gyógytornásza véleményét.