N O R I K S

NORIKS Pal — laska z drugim uchwytem

Drugi uchwyt do wstawania, cztery nóżki, latarka i alarm. Składana i regulowana na wysokość.

Uchwyty	Górny do chodzenia, dolny do wstawania
Podstawa	Cztery antypoślizgowe gumowe nóżki — laska stoi sama
Latarka	Wbudowana w uchwyt, oświetla drogę przed tobą
Alarm	Głośny sygnał dźwiękowy do wezwania pomocy
Wykonanie	Składana, połączona wewnętrzną gumą
Wysokość	Regulowana bez narzędzi

W ZESTAWIE

- 1 laska NORIKS Pal
- Baterie do latarki i alarmu
- Instrukcja

SZYBKI START

1. Rozłóż laskę — elementy same się ustawiają i zatrzaskują.
2. Ustaw wysokość tak, aby uchwyt znalazł się na poziomie nadgarstka, gdy ręka swobodnie zwisa.
3. Sprawdź, czy wszystkie cztery nóżki stoją równo na podłodze.

1. Regulacja wysokości

Stań prosto w butach, które zwykle nosisz, z ręką swobodnie opuszczoną wzdłuż ciała. Górny uchwyt powinien znaleźć się na poziomie nadgarstka. Po oparciu się łokieć pozostaje lekko zgięty.

- Za wysoka laska unosi bark i męczy ramię.
- Za niska laska zmusza do pochylania się do przodu i zmniejsza podparcie.

2. Chodzenie

Laskę trzymaj w ręce po przeciwnej stronie niż słabsza noga. Laska i słabsza noga ruszają jednocześnie, potem idzie mocniejsza noga.



- Na schodach: w górę pierwsza idzie mocniejsza noga, w dół pierwsza idzie laska.
- Podstawa dopasowuje się do nierównego terenu i pozostaje stabilna także na zewnątrz.

3. Wstawanie przy użyciu dolnego uchwytu

Ustaw laskę obok siebie tak, aby stała na wszystkich czterech nóżkach. Chwyć dolny uchwyt i naciśnij pionowo w dół — nie do przodu — a następnie podnieś się jednym ruchem.

- Dolny uchwyt służy do wstawania z fotela, z łóżka lub z niskiego krzesła.
- Nie zawieszaj się na lasce i nie ciągnij jej do siebie.

4. Latarka i alarm

- Latarkę włącza się przyciskiem na uchwycie — używaj jej w ciemności, w korytarzu i na schodach.
- Alarm to sygnał dźwiękowy, który usłyszą domownicy; służy do wezwania pomocy, nie do odstraszania.
- Wymień baterie, gdy tylko światło osłabnie.

5. Konserwacja

- Gumowe nóżki regularnie sprawdzaj i wymieniaj, gdy się zużyją — zużyta nóżka się ślizga.
- Laskę przetrzyj wilgotną ściereczką; uchwytu z latarką nie zanurzaj w wodzie.
- Przed każdym wyjściem sprawdź, czy wszystkie elementy są zatrzaśnięte do końca.

6. Rozwiązywanie problemów

Co się dzieje	Przyczyna	Rozwiązanie
Laska nie stoi sama	Nóżki nie stoją równo na podłodze	Ustaw podstawę na równej powierzchni i sprawdź, czy żadna nóżka nie jest zużyta
Ślizga się po płytkach	Zużyta guma	Wymień nóżki
Elementy się rozłączają	Nie są zatrzaśnięte do końca	Rozłóż i złóż ponownie, aż usłyszysz kliknięcie
Latarka nie działa	Rozładowane baterie	Wymień baterie
Ból barku	Za wysoko ustawiona laska	Obniż wysokość do poziomu nadgarstka

7. Gwarancja, wymiana i zwrot

O zwrot lub wymianę możesz wystąpić w ciągu 30 dni od dostawy.

Produkt musi być nieużywany, nieprany i w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym dowodem zakupu.

Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący — chyba że produkt dotarł uszkodzony lub wysłano niewłaściwą pozycję.

Pieniądze zwracamy na PayPal lub IBAN, w ciągu 3 do 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki.

W sprawie zwrotu lub wymiany napisz na info@noriks.com i podaj numer zamówienia.

Jeśli produkt dotrze uszkodzony lub z wadą wykonania, zgłoś się od razu — taki przypadek rozwiązujemy bez kosztów dla Ciebie.

8. Uwaga

NORIKS Pal to pomoc przy chodzeniu. Nie zastępuje fizjoterapii ani porady lekarza. Jeśli masz wyraźne problemy z równowagą, dobór sprzętu skonsultuj z lekarzem lub fizjoterapeutą.