N O R I K S

Polar NORIKS Cloth XXL — ściereczka do czyszczenia samą wodą

Format 60 × 40 cm, dwustronne wykonanie, wchłania do 600 ml wody. Bez sprayów i bez chemii.

Wymiary	60 × 40 cm
Wykonanie	Dwustronna — strona z włosiem myje, siatkowa poleruje
Chłonność	Do 600 ml wody naraz
Materiał	Gęsta mikrofibra, nie zostawia włókien
Zastosowanie	Szkło, lustra, płytki, baterie, blaty
Pielęgnacja	Pranie w pralce, setki cykli

W ZESTAWIE

- 1 ściereczka Polar NORIKS Cloth XXL (60 × 40 cm)

SZYBKI START

1. Zwilż ściereczkę wodą i dobrze wyciśnij — nie może kapać.
2. Stroną z włosiem przejedź po powierzchni i zbierz brud oraz wodę.
3. Odwróć ją na stronę siatkową i wypoleruj do połysku.

1. Przed pierwszym użyciem

Przy pierwszym użyciu wypierz ściereczkę w pralce bez zmiękczacza. Włókna się otwierają i chłonność jest pełna od pierwszego użycia.

Zmiękczacz oblepia włókna i trwale obniża chłonność — nigdy go nie używaj.

2. Czyszczenie samą wodą

Zwilż i wyciśnij ściereczkę. Strona z włosiem zbiera brud, kamień i wodę, a strona siatkowa poleruje bez smug — dlatego nie zostaje matowy film, jaki zostawiają zwykłe ściereczki.



- Kabina prysznicowa i szkło: ruch z góry na dół, potem polerowanie stroną siatkową.
- Lustra: wystarczy kilka ruchów, bez sprayu.
- Baterie i płytki: stroną z włosiem zbierz kamień, siatkową osusz.

3. Kiedy jednak potrzebny jest środek

Woda wystarcza do codziennego brudu, plam z wody i kamienia. Na tłuszcz w kuchni lub zaschnięty brud użyj zwykłego środka, a ściereczką zetrzyj i wypoleruj.

- Nie używaj wybielacza ani środków z chlorem — niszczą włókna.
- Nie używaj ściereczki na gorących powierzchniach.

4. Pranie i pielęgnacja

- Pierz w pralce do 60 °C, bez zmiękczacza i bez wybielacza.
- Pierz ją oddzielnie od bawełnianych ściereczek i ręczników — włókna bawełny przyklejają się do mikrofibry.
- Susz na powietrzu lub w suszarce w niskiej temperaturze.
- Nie prasuj.

5. Rozwiązywanie problemów

Co się dzieje	Przyczyna	Rozwiązanie
Zostają smugi	Ściereczka jest zbyt mokra	Lepiej ją wyciśnij i dokończ stroną siatkową
Słabiej chłonie	Użyto zmiękczacza	Wypierz ją kilka razy bez zmiękczacza
Zostają włókna	Prana z bawełnianą bielizną	Pierz ją oddzielnie
Kamień nie ustępuje	Stary osad	Zwilż powierzchnię i zostaw na kilka minut do zmiękczenia, potem przetrzyj
Ściereczka brzydko pachnie	Suszona złożona i wilgotna	Rozłóż ją do wyschnięcia; wypierz w 60 °C

6. Gwarancja, wymiana i zwrot

O zwrot lub wymianę możesz wystąpić w ciągu 30 dni od dostawy.

Produkt musi być nieużywany, nieprany i w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym dowodem zakupu.

Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący — chyba że produkt dotarł uszkodzony lub wysłano niewłaściwą pozycję.

Pieniądze zwracamy na PayPal lub IBAN, w ciągu 3 do 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki.

W sprawie zwrotu lub wymiany napisz na info@noriks.com i podaj numer zamówienia.

Jeśli produkt dotrze uszkodzony lub z wadą wykonania, zgłoś się od razu — taki przypadek rozwiązujemy bez kosztów dla Ciebie.

7. Uwaga

Ściereczka jest przeznaczona do czyszczenia powierzchni domowych. Nie jest zabawką i nie służy do pielęgnacji skóry. Przechowuj ją poza zasięgiem małych dzieci.