N O R I K S

NORIKS Pal — baston cu al doilea mâner

Al doilea mâner pentru ridicare, patru picioare, lanternă și alarmă. Pliabil și reglabil pe înălțime.

Mânere	Cel de sus pentru mers, cel de jos pentru ridicare
Bază	Patru picioare de cauciuc antiderapante — bastonul stă singur
Lanternă	Încorporată în mâner, luminează drumul din față
Alarmă	Semnal sonor puternic pentru a cere ajutor
Construcție	Pliabilă, legată cu elastic interior
Înălțime	Reglabilă fără unelte

ÎN PACHET

- 1 baston NORIKS Pal
- Baterii pentru lanternă și alarmă
- Instrucțiuni

START RAPID

1. Desfă bastonul — piesele se aliniază singure și se fixează.
2. Reglează înălțimea astfel încât mânerul să ajungă la nivelul încheieturii când brațul atârnă relaxat.
3. Verifică dacă toate cele patru picioare stau drept pe podea.

1. Reglarea înălțimii

Stai drept, în încălțămintea pe care o porți de obicei, cu brațul relaxat pe lângă corp. Mânerul de sus trebuie să ajungă la nivelul încheieturii. Când te sprijini, cotul rămâne ușor îndoit.

- Un baston prea înalt ridică umărul și obosește brațul.
- Un baston prea scurt te obligă să te apleci în față și reduce sprijinul.

2. Mersul

Ține bastonul în mâna opusă piciorului mai slab. Bastonul și piciorul mai slab pornesc simultan, apoi urmează piciorul mai puternic.



- Pe scări: la urcare merge primul piciorul mai puternic, la coborâre merge primul bastonul.
- Baza se adaptează la terenul denivelat și rămâne stabilă și afară.

3. Ridicarea cu mânerul de jos

Așază bastonul lângă tine astfel încât să stea pe toate cele patru picioare. Prinde mânerul de jos și apasă vertical în jos — nu în față — apoi ridică-te dintr-o singură mișcare.

- Mânerul de jos este făcut pentru ridicarea din fotoliu, din pat sau de pe un scaun jos.
- Nu te atârna de baston și nu îl trage spre tine.

4. Lanterna și alarma

- Lanterna se aprinde cu butonul de pe mâner — folosește-o pe întuneric, pe hol și pe scări.
- Alarma este un semnal sonor pe care îl aud cei din casă; servește la a cere ajutor, nu la a speria.
- Schimbă bateriile de îndată ce lumina slăbește.

5. Întreținere

- Verifică regulat picioarele de cauciuc și schimbă-le când se uzează — un picior uzat alunecă.
- Șterge bastonul cu o lavetă umedă; nu scufunda în apă mânerul cu lanterna.
- Înainte de fiecare ieșire verifică dacă toate piesele sunt fixate până la capăt.

6. Rezolvarea problemelor

Ce se întâmplă	Cauza	Soluția
Bastonul nu stă singur	Picioarele nu stau drept pe podea	Așază baza pe o suprafață plană și verifică să nu fie niciun picior uzat
Alunecă pe gresie	Cauciuc uzat	Schimbă picioarele
Piesele se desprind	Nu sunt fixate până la capăt	Desfă și reasamblează până auzi un clic
Lanterna nu funcționează	Baterii descărcate	Schimbă bateriile
Durere în umăr	Baston reglat prea sus	Coboară înălțimea la nivelul încheieturii

7. Garanție, schimb și retur

Poți cere returul sau schimbul în termen de 30 de zile de la livrare.

Produsul trebuie să fie nefolosit, nespălat și în ambalajul original, cu bonul atașat.

Costul returului este suportat de client — cu excepția cazului în care produsul a ajuns deteriorat sau a fost trimis un articol greșit.

Banii îi returnăm pe PayPal sau IBAN, în 3 până la 5 zile lucrătoare de la primirea coletului.

Pentru retur sau schimb scrie la info@noriks.com și menționează numărul comenzii.

Dacă produsul ajunge deteriorat sau cu un defect de fabricație, anunță-ne imediat — rezolvăm astfel de cazuri fără costuri pentru tine.

8. Mențiune

NORIKS Pal este un dispozitiv de sprijin la mers. Nu înlocuiește fizioterapia și nici sfatul medicului. Dacă ai probleme serioase de echilibru, consultă medicul sau fizioterapeutul în privința dispozitivului potrivit.