N O R I K S

NORIKS Tradesman — șosete de lucru cu pernuță și susținere a bolții plantare

Bambus, pernuțe pe zone, bandă sub bolta plantară și manșetă dublă pentru ture lungi în bocanci de lucru.

Compoziție	56 % liocel de bambus, 38 % nailon, 6 % elastan
Construcție	Susținere a gleznei 360°, bandă sub bolta plantară, manșetă dublă cu lat
Pernuțe	Strat mai gros sub talpă, călcâi și vârf întărite
Înălțime	Clasică (crew), circa 18 cm de la călcâi la margine
Mărimi	39–42, 43–45, 46–49
Culoare	Negru

ÎN PACHET

- 1 pereche de șosete NORIKS Tradesman

START RAPID

1. Alege mărimea după numărul la încălțăminte.
2. Trage șoseta astfel încât banda să ajungă sub bolta plantară.
3. Aranjează manșeta — nu trebuie să se răsucească în bocanc.

1. Alegerea mărimii

Alege mărimea după numărul la încălțăminte: 39–42, 43–45 sau 46–49. Șoseta trebuie să stea lipită, fără cute.

- Dacă ești la limită, ia intervalul mai mare.
- O șosetă prea strâmtă în bocancul de lucru apasă degetele și produce bășici.

2. Încălțare

Trage șoseta până la capăt și verifică dacă banda de sub bolta plantară ajunge în mijlocul tălpii. Manșeta dublă trece peste gambă și ține șoseta pe loc toată tura.



- Banda de sub bolta plantară împiedică șoseta să se strângă în bocancul greu.
- Călcâiul și vârful întărite rezistă la bocancii rigizi de iarnă.

3. Purtare toată ziua

Șosetele sunt destinate turelor lungi în picioare — pe șantier, în depozit, în atelier și afară iarna.

- Liocelul de bambus evacuează umezeala și este natural rezistent la mirosul neplăcut.
- Plasa aerisită lasă transpirația să iasă, așa că picioarele rămân uscate și în bocanci căptușiți.
- Pentru fiecare tură ia o pereche proaspătă.

4. Spălare și îngrijire

- Spală la mașină la rece.
- Usucă la aer sau în uscător la temperatură mică.
- Fără balsam și fără înălbitor.
- Nu călca și nu curăța chimic.

5. Rezolvarea problemelor

Ce se întâmplă	Cauza	Soluția
Șoseta alunecă în jos	Manșeta este răsucită	Trage manșeta peste gambă și aranjeaz-o
Se strânge în bocanc	Mărime prea mică	Ia intervalul mai mare
Picioarele sunt umede	Purtare pe mai multe ture	Schimbă perechea la fiecare tură
Călcâiul se uzează	Interval prea mare	Ia intervalul mai mic — călcâiul trebuie să intre în călcâiul șosetei
Elasticul cedează	Balsam sau spălare fierbinte	Spală la rece și fără balsam

6. Garanție, schimb și retur

Poți cere returul sau schimbul în termen de 30 de zile de la livrare.

Produsul trebuie să fie nefolosit, nespălat și în ambalajul original, cu bonul atașat.

Costul returului este suportat de client — cu excepția cazului în care produsul a ajuns deteriorat sau a fost trimis un articol greșit.

Banii îi returnăm pe PayPal sau IBAN, în 3 până la 5 zile lucrătoare de la primirea coletului.

Pentru retur sau schimb scrie la info@noriks.com și menționează numărul comenzii.

Dacă produsul ajunge deteriorat sau cu un defect de fabricație, anunță-ne imediat — rezolvăm astfel de cazuri fără costuri pentru tine.

7. Mențiune

Șosetele sunt echipament de lucru, nu dispozitiv medical. În caz de diabet, edeme sau probleme de circulație, consultă medicul în privința șosetelor potrivite.