

Tričká NORIKS

Bavlnené tričká — výber veľkosti, nosenie a starostlivosť.

Materiál	70 % česaná bavlna, 30 % polyester
Veľkosti	S – 4XL
Strih	Okrúhly výstrih, predĺžený strih, bočný šev
Etiketa	Sieťotlač — žiadna našitá etiketa, ktorá škriabe
Pranie	do 30 °C, šetrný program



V BALENÍ

- Tričká podľa zvoleného balenia (3, 6 alebo 12 kusov)

RÝCHLY ŠTART

1. Veľkosť určte podľa výšky a hmotnosti, nie podľa veľkosti iných značiek.
2. Tričko pred prvým nosením vyperte na studenom šetrnom programe.
3. Sušte naplocho; nežehlite cez potlač.

1. Výber veľkosti

Veľkosť určuje kombinácia **výšky a telesnej hmotnosti**. V tabuľke nájdite svoj riadok (výška) a stĺpec (hmotnosť) — políčko, kde sa pretnú, je vaša veľkosť.

Veľkosť	Telesná hmotnosť	Výška
S	59 – 68 kg	168 – 183 cm
M	69 – 84 kg	173 – 188 cm
L	84 – 95 kg	173 – 193 cm
XL	96 – 113 kg	173 – 193 cm
2XL	114 – 129 kg	173 – 193 cm
3XL	130 – 150 kg	173 – 193 cm

Veličina		Težina (kg)								
Visina (cm)		59-68 kg	69-77 kg	78-84 kg	84-95 kg	96-102 kg	103-113 kg	114-129 kg	130-136 kg	137-150 kg
	168 cm	S								
	170 cm	S								
	173 cm	S	M	M	L	XL	XL	2XL	3XL	3XL
	175 cm	S	M	M	L	XL	XL	2XL	3XL	3XL
	178 cm	S	M	M	L	XL	XL	2XL	3XL	3XL
	180 cm	S	M	M	L	XL	XL	2XL	3XL	3XL
	183 cm	S	M	M	L	XL	XL	2XL	3XL	3XL
	185 cm		M	M	L	XL	XL	2XL	3XL	3XL
	188 cm		M	M	L	XL	XL	2XL	3XL	3XL
	191 cm			M	L	XL	XL	2XL	3XL	3XL
	193 cm			M	L	XL	XL	2XL	3XL	3XL

Kako pronaći svoju veličinu

- 1 Pronađi svoju **visinu** u lijevom stupcu.
- 2 Pronađi svoju **težinu** u gornjem redu.
- 3 Polje gdje se sijeku — to je tvoja veličina.

PRO SAVJET Ako si između dvije veličine i želiš **opušteniji kroj**, uzmi veću. Za **uži, pripijeni izgled** uzmi manju.

✓ Nisi siguran? Besplatna zamjena veličine unutar 90 dana.

Cela tabuľka: riadok = výška, stĺpec = hmotnosť.

Ak ste medzi dvoma veľkosťami: pre voľnejší strih vezmite väčšiu, pre priliehavejší menšiu. Výmena veľkosti je 90 dní zdarma, pokojne to vyskúšajte.

2. Pred prvým nosením

- Tričko pred prvým nosením vyperte — úplet sa tak usadí a zmäkne.
- Materiál je predpraný, takže sa pri správnom praní výrazne nezráža.
- Pred praním ho obráťte naruby, aby potlač aj povrch zostali nedotknuté.

3. Pranie a starostlivosť

- Pranie v práčke v studenej vode (do 30 °C), šetrný program. Perte s bielizňou podobných farieb.
- Bez bielidla. Aviváž používajte striedmo — obaluje vlákna a znižuje priedušnosť.
- Sušte naplocho alebo v sušičke na nízkej teplote.
- Žehlite na strednej teplote z rubu. Nikdy cez potlač.
- Neperte spolu s uterákmi a suchými zipsami — vyťahujú vlákna z úpletu.

4. Riešenie problémov

Čo sa deje	Príčina	Riešenie
Tričko sa zrazilo	Pranie teplejšie ako 30 °C alebo sušička na vysokej teplote	Perte v studenej vode, sušte naplocho; zrazené tričko možno vlhké miernym ťahaním čiastočne vrátiť do tvaru
Výstrih sa vytiahol	Vešanie na vešiak a sťahovanie cez hlavu	Trička skladajte namiesto vešania
Povrch sa žmolkuje	Pranie s uterákmi, ríflami a suchými zipsami	Perte naruby, s hladkými látkami
Tesné v ramenách	Veľkosť zvolená len podľa hmotnosti	Skontrolujte aj riadok s výškou; vezmite o číslo väčšie

5. Skladovanie

- Skladajte ich namiesto vešania — výstrih tak dlhšie drží tvar.
- Skladujte na suchom mieste, mimo priameho slnka.

6. Záruka, výmena a vrátenie

- O vrátenie alebo výmenu môžete požiadať do 30 dní od doručenia.
- Produkt musí byť nepoužitý, nepraný a v pôvodnom balení, s priloženým dokladom.
- Náklady na spätné doručenie hradí zákazník — okrem prípadu, keď produkt prišiel poškodený alebo bola poslaná nesprávna položka.
- Peniaze vraciame na PayPal alebo IBAN, do 3 až 5 pracovných dní od prijatia zásielky.
- Pri vrátení alebo výmene napíšte na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.

Ak produkt príde poškodený alebo s chybou vo výrobe, ozvite sa nám hneď — taký prípad riešime bez nákladov pre vás.