N O R I K S

NORIKS Pal — vychádzková palica s druhou rukoväťou

Druhá rukoväť na vstávanie, štyri nožičky, svetlo a alarm. Skladacia a výškovo nastaviteľná.

Rukoväte	Horná na chôdzu, spodná na vstávanie
Základňa	Štyri protišmykové gumené nožičky — palica stojí sama
Svetlo	Zabudované v rukoväti, osvetľuje cestu pred vami
Alarm	Hlasný zvukový signál na privolanie pomoci
Vyhotovenie	Skladacia, spojená vnútornou gumou
Výška	Nastaviteľná bez náradia

V BALENÍ

- 1 palica NORIKS Pal
- Batérie pre svetlo a alarm
- Návod

RÝCHLY ŠTART

1. Rozložte palicu — diely sa samy zarovnajú a zacvaknú.
2. Nastavte výšku tak, aby rukoväť bola v úrovni zápästia, keď ruka voľne visí.
3. Skontrolujte, že všetky štyri nožičky stoja rovno na podlahe.

1. Nastavenie výšky

Postavte sa vzpriamene v obuvi, ktorú bežne nosíte, s rukou voľne pri tele. Horná rukoväť má byť v úrovni zápästia. Pri opretí zostáva lakeť mierne pokrčený.

- Príliš vysoká palica dvíha rameno a unavuje nadlaktie.
- Príliš nízka palica núti k predklonu a zmenšuje oporu.

2. Chôdza

Palicu noste v ruke na opačnej strane než slabšia noha. Palica a slabšia noha idú súčasne, potom nasleduje silnejšia noha.



- Na schodoch: hore ide prvá silnejšia noha, dole ide prvá palica.

- Základňa sa prispôsobí nerovnému terénu a zostáva stabilná aj vonku.

3. Vstávanie pomocou spodnej rukoväte

Postavte palicu vedľa seba tak, aby stála na všetkých štyroch nožičkách. Uchopte spodnú rukoväť a zatlačte zvisle nadol — nie dopredu — a zdvihnite sa jedným pohybom.

- Spodná rukoväť je určená na vstávanie z kresla, z postele alebo z nízkej stoličky.
- Nevešajte sa na palicu a neťahajte ju k sebe.

4. Svetlo a alarm

- Svetlo sa zapína tlačidlom na rukoväti — používajte ho v tme, na chodbe a na schodoch.
- Alarm je zvukový signál, ktorý počujú domáci; slúži na privolanie pomoci, nie na zastrašenie.
- Batérie vymeňte, len čo svetlo zoslabne.

5. Údržba

- Gumené nožičky pravidelne kontrolujte a vymeňte ich, keď sa opotrebujú — opotrebovaná nožička kĺže.
- Palicu utrite vlhkou handričkou; rukoväť so svetlom neponárajte do vody.
- Pred každým odchodom skontrolujte, že sú všetky diely zacvaknuté na doraz.

6. Riešenie problémov

Čo sa deje	Príčina	Riešenie
Palica nestojí sama	Nožičky nestoja rovno na podlahe	Postavte základňu na rovnú plochu a skontrolujte, že žiadna nožička nie je opotrebovaná
Kĺže po dlažbe	Opotrebovaná guma	Vymeňte nožičky
Diely sa rozpájajú	Nie sú zacvaknuté na doraz	Rozložte a znova zložte, kým nezačujete cvaknutie
Svetlo nefunguje	Vybité batérie	Vymeňte batérie
Bolesť v ramene	Príliš vysoko nastavená palica	Znížte výšku na úroveň zápästia

7. Záruka, výmena a vrátenie

O vrátenie alebo výmenu môžete požiadať do 30 dní od doručenia.

Produkt musí byť nepoužitý, nepraný a v pôvodnom balení, s priloženým dokladom.

Náklady na spätné doručenie hradí zákazník — okrem prípadu, keď produkt prišiel poškodený alebo bola poslaná nesprávna položka.

Peniaze vraciame na PayPal alebo IBAN, do 3 až 5 pracovných dní od prijatia zásielky.

Pri vrátení alebo výmene napíšte na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.

Ak produkt príde poškodený alebo s chybou vo výrobe, ozvite sa nám hneď — taký prípad riešime bez nákladov pre vás.

8. Upozornenie

NORIKS Pal je pomôcka pri chôdzi. Nenahrádza fyzioterapiu ani radu lekára. Ak máte výrazné problémy s rovnováhou, o výbere pomôcky sa poraďte s lekárom alebo fyzioterapeutom.