N O R I K S

Polar NORIKS Cloth XXL — handrička na čistenie iba vodou

Formát 60 × 40 cm, obojstranné vyhotovenie, nasaje až 600 ml vody. Bez sprejov a bez chémie.

Rozmery	60 × 40 cm
Vyhotovenie	Obojstranná — chlpatá strana umýva, sieťovaná leští
Nasiakavosť	Až 600 ml vody naraz
Materiál	Husté mikrovlákna, nepúšťa vlákna
Použitie	Sklo, zrkadlá, obklady, batérie, pracovné dosky
Starostlivosť	Pranie v práčke, stovky cyklov

V BALENÍ

- 1 handrička Polar NORIKS Cloth XXL (60 × 40 cm)

RÝCHLY ŠTART

1. Handričku navlhčite vodou a dobre vyžmýkajte — nesmie kvapkať.
2. Chlpatou stranou prejdite po povrchu a pozbierajte nečistotu a vodu.
3. Otočte ju na sieťovanú stranu a vyleštite do lesku.

1. Pred prvým použitím

Handričku prvýkrát vyperte v práčke bez aviváže. Vlákna sa tak otvoria a nasiakavosť je od prvého použitia plná.

Aviváž obaľuje vlákna a trvalo znižuje nasiakavosť — nikdy ju nepoužívajte.

2. Čistenie iba vodou

Handričku navlhčite a vyžmýkajte. Chlpatá strana zbiera nečistotu, vodný kameň a vodu, sieťovaná strana potom leští bez šmúh — preto nezostáva matný film, aký zanechávajú bežné handričky.



- Sprchovací kút a sklo: ťah zhora nadol, potom leštenie sieťovanou stranou.
- Zrkadlá: stačí niekoľko ťahov, bez spreja.
- Batérie a obklady: chlpatou stranou pozbierajte vodný kameň, sieťovanou osušte.

3. Kedy je predsa len potrebný prostriedok

Voda stačí na bežnú špinu, škvrny od vody a vodný kameň. Na mastnotu v kuchyni alebo zapečenú nečistotu použite bežný prostriedok a handričkou utrite a vyleštite.

- Nepoužívajte bielidlo ani prostriedky s chlórom — poškodzujú vlákna.
- Handričku nepoužívajte na horúcich povrchoch.

4. Pranie a starostlivosť

- Perte v práčke do 60 °C, bez aviváže a bez bielidla.
- Perte ju oddelene od bavlnených handričiek a uterákov — bavlnené vlákna sa lepia na mikrovlákna.
- Sušte na vzduchu alebo v sušičke pri nízkej teplote.
- Nežehlite.

5. Riešenie problémov

Čo sa deje	Príčina	Riešenie
Zostávajú šmuhy	Handrička je príliš mokrá	Lepšie ju vyžmýkajte a dokončite sieťovanou stranou
Horšie nasakuje	Bola použitá aviváž	Vyperte ju niekoľkokrát bez aviváže
Zostávajú vlákna	Praná s bavlnenou bielizňou	Perte ju oddelene
Vodný kameň nepovoľuje	Starý nános	Navlhčite povrch a nechajte niekoľko minút zmäknúť, potom utrite
Handrička zapácha	Sušená zložená a vlhká	Rozprestrite ju, aby uschla; vyperte na 60 °C

6. Záruka, výmena a vrátenie

O vrátenie alebo výmenu môžete požiadať do 30 dní od doručenia.

Produkt musí byť nepoužitý, nepraný a v pôvodnom balení, s priloženým dokladom.

Náklady na spätné doručenie hradí zákazník — okrem prípadu, keď produkt prišiel poškodený alebo bola poslaná nesprávna položka.

Peniaze vraciame na PayPal alebo IBAN, do 3 až 5 pracovných dní od prijatia zásielky.

Pri vrátení alebo výmene napíšte na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.

Ak produkt príde poškodený alebo s chybou vo výrobe, ozvite sa nám hneď — taký prípad riešime bez nákladov pre vás.

7. Upozornenie

Handrička je určená na čistenie povrchov v domácnosti. Nie je hračka a nepoužíva sa na starostlivosť o pokožku. Uchovávajte ju mimo dosahu malých detí.