

NORIKS PureDry — prateľné boxerky pri inkontinencii

Až 300 ml savosti, sedemvrstvé jadro a vodoodolná membrána.

Savosť	Až 300 ml
Zloženie	Vonkajšia vrstva z bambusového vlákna s elastanom, 7-vrstvé savé jadro, vodoodolná priedušná membrána
Certifikát	Oeko-Tex® — bez škodlivých látok
Veľkosti	S – 8XL podľa obvodu bokov
Pranie	30 – 40 °C, šetrný program, sušenie na vzduchu



V BALENÍ

- Boxerky podľa zvoleného balenia

RÝCHLY ŠTART

- Zmerajte obvod bokov v najširšom mieste a zvolte veľkosť z tabuľky.
- Noste ich ako bežnú spodnú bielizeň — savé jadro je už našité.
- Pred práním ich prepláchnite studenou vodou a perte na 30 – 40 °C, bez aviváže.

1. Výber veľkosti

Veľkosť	Obvod bokov
S	do 76 cm
M	77 – 85 cm
L	86 – 94 cm
XL	95 – 102 cm
2XL	103 – 114 cm
3XL	115 – 121 cm
4XL	122 – 129 cm
5XL	130 – 137 cm
6XL	138 – 145 cm
7XL	146 – 153 cm
8XL	154 cm a viac

Ak ste medzi dvoma veľkosťami, zvolte väčšie číslo — jadro potom lepšie prilieha a savosť je spoľahlivejšia.

2. Pred prvým nosením

- Boxerky pred prvým použitím vyperte — savé jadro dosiahne plnú savosť až po prvom praní.

- Aviváž nepoužívajte ani pri prvom praní: obaľuje vlákna a znižuje savosť.

3. Nosenie počas dňa

- Noste ich ako bežnú spodnú bielizeň — ďalšia vložka nie je potrebná.
- Pri miernom úniku jeden pár zvyčajne vydrží celý deň.
- Pri silnejšom úniku počítajte s výmenou uprostred dňa a pár si vezmite so sebou vo vodotesnom vrecku.
- Pocit vlhka na koži je znakom, že je jadro plné — vymeňte pár.



Sedemvrstvé jadro zostáva pod oblečením nenápadné.



Strih aj vzhľad ako pri bežnej bielizni.

4. Pranie a starostlivosť

- 1 Po nosení boxerky prepláchnite studenou vodou, kým voda nezostane čistá.
- 2 Perte na 30 – 40 °C na programe pre jemnú bielizeň, s bielizňou podobných farieb.
- 3 Bez aviváže a bielidla.
- 4 Sušte na vzduchu. Nie v sušičke a nie na radiátore — membrána neznáša vysokú teplotu.

Pri správnom praní si boxerky udržia savosť po stovky praní a nahradia jednorazové vložky aj plienkové nohavičky.

5. Riešenie problémov

Čo sa deje	Príčina	Riešenie
Savosť zoslabla	Aviváž uzavrela vlákna	Vyperte dvakrát bez pracieho prostriedku na 40 °C; nabadúce bez aviváže
Vlhko je cítiť na koži	Jadro je plné	Vymeňte pár; pri silnejšom úniku počítajte s výmenou uprostred dňa
Únik po strane	Príliš veľká veľkosť — jadro neprilieha	Vezmite menšie číslo

Čo sa deje	Príčina	Riešenie
Nepříjemný zápach po praní	Boxerky neboli pred praním prepláchnuté	Pred práčkou vždy prepláchnite studenou vodou; občas pridajte pol hrnčeka octu do prania

6. Záruka, výmena a vrátenie

- 30 dní na vrátenie peňazí — produkt vráťte v stave, v akom ste ho prevzali.
- Bezplatná výmena veľkosti do 90 dní. Stačí e-mail, žiadna byrokracia.
- Pri výmene alebo vrátení napíšte na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.