# Lezione 3 controllo a infrarossi

## I punti di questa sezione

Il telecomando a infrarossi è un metodo ampiamente utilizzato per il controllo remoto. L'auto è stata dotata di ricevitore a infrarossi e quindi consente l'uso del telecomando a infrarossi.

#### *Imapreremo*



Capire il telecomando e il ricevitore infrarossi Capire I principi del controllo remoto

### Prepara:



L'auto con batteria




Un cavo USB



Modulo ricevitore IR e telecomando IR


### I .Modulo ricevitore IR e telecomando IR

I dati del sensore del ricevitore IR sono i seguenti:



La connessione del modulo ricevitore è la seguente:

Questo è il telecomando IR:






## **Ⅲ**. Testare il programma


Per questo programma dobbiamo usare la libreria aggiungendo prima il file alla libreria Collega l'UNO al computer e apri l'IDE Arduino.

```
osketch jul16a | Arduino 1.8.9
                                                             X
File Edit Sketch Tools Help
  sketch_jul16a
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
                                              Arduino/Genuino Uno on COM7
```


### Clicca Sketch --> Include Library --> Add .ZIP Library... --> seleziona la libreria




Il none del file della libreria deve essere IRremote.zip.



Deve essere compilato con questo file di libreria, che è un file di libreria appositamente modificato. Seleziona IRremote da esempi



### Click pulsante compila



Fallo compilare. In caso contrario, la libreria IRremote non è stata installata correttamente. Per favore vai ad aggiungere di nuovo la libreria IRremote.

Done uploading.


Sketch uses 7692 bytes (23%) of program storage space.

Global variables use 439 bytes (21%) of dynamic memory

Arduino/Genuino Uno on COM5


.

Apri il codice dall'indirizzo"\Elegoo Smart Robot Car Kit V3.0 Plus\Lesson 3 Infrared Remote Control Car\infrared\_Blink\infrared\_Blink.ino" e carica il porgramma alla controller board.



Dopo aver scollegato l'auto dal computer, è possibile accendere l'interruttore di alimentazione e mettere l'auto a terra.

Premi il pulsante "1" rivolto verso l'auto, osserva l'auto, e troverai il LED con l'etichetta "L" sulla scheda di estensione spegni.



### **III.** Introduzione ai principi

### 1 Funzionamento principale

Il sistema di controllo remoto a infrarossi universale è composto da due parti: l'invio e la ricezione, la parte di invio è costituita da un telecomando IR, la parte ricevente è costituita da un canale di ricezione a infrarossi. I segnali inviati dal telecomando a infrarossi sono una serie di codici di impulsi binari. Per essere liberi dall'interferenza di altri segnali a infrarossi durante il trasporto wireless, è generalmente necessario modularlo a una determinata frequenza portante, quindi lanciarlo attraverso un fototransistor emesso all'infrarosso. Il canale di ricezione a infrarossi filtra le altre onde di rumore, riceve solo i segnali di una determinata frequenza e li ripristina al codice di impulsi binari che è la demodulazione. Il canale di ricezione incorporato trasforma i segnali luminosi inviati dal diodo emettitore di luce infrarossa a segnali elettrici deboli, i segnali vengono ingranditi attraverso l'amplificatore all'interno di IC e attraverso il controllo automatico del guadagno, filtraggio passa-banda, demodulazione, modellatura dell'onda e ripristino all'originale codifica inviata tramite il telecomando, riconoscere il circuito tramite la codifica che viene immessa nell'elettrodomestico tramite il pin di uscita del segnale del modulo di ricezione a infrarossi.


#### 2. Protocollo del telecomando a infrarossi

Lo schema di codifica del controllo remoto IR abbinato è: protocollo NEC.

Successivamente, impariamo quale sia il protocollo NEC.

### Caratteristiche:


- (1) 8 bit di indirizzo, 8 bit di ordine
- (2) Il bit di indirizzo e il bit di ordine vengono trasmessi due volte per garantire l'affidabilità
- (3) Modulazione della posizione dell'impulso
- (4) La frequenza portante è 38kHz
- (5) Il tempo di ogni bit è 1.125ms o 2.25ms



Di seguito la definizione di logica 0 e 1


Il protocollo è il seguente

Premere istantaneamente allenta l'impulso di trasmissione:




Nota: questo è il protocollo di invio LSB (bit meno significativo) in primo luogo. L'indirizzo di trasporto dell'impulso precedente è 0x59, l'ordine è 0x16. Un messaggio inizia da un alto livello di 9 ms, il livello seguente è un basso livello di 4,5 ms (codice di guida per le forme a due livelli) e tramite il codice di indirizzo e il codice di ordine. Indirizzo e ordine vengono trasmessi due volte. Nella seconda volta, tutti i bit sono invertiti l'opposto, può essere utilizzato per confermare i messaggi di ricezione da utilizzare. Il tempo di invio totale è fisso, se non ti interessa, puoi ignorare l'affidabilità dell'invert, e puoi espandere l'indirizzo e l'ordine a 16 bit! Perché il fatto che la lunghezza si ripete se ogni bit è opposto.

Premere impulsi trasmessi allentatati dopo un certo tempo.



Una volta inviato un comando, anche se viene premuto il pulsante di controllo remoto. Quando il pulsante è ancora premuto, l'impulso dei primi 110 ms è diverso da quello precedente, il codice duplicato viene trasmesso ogni 110 ms. Il codice duplicato è costituito da un impulso di alto livello di 9 ms e un livello basso di 2,25 e un livello elevato di 560 µs.

### Impulsi ripetuti:



Nota: dopo che la forma d'onda dell'impulso entra nell'integrazione del sensore, a causa del fatto che l'integrazione del sensore deve essere decodificata, il segnale ingrandito e la plastica, è necessario notare il momento in cui non ci sono segnali a infrarossi, il suo terminale di uscita è di alto livello, è di basso livello quando ci sono segnali Quindi il livello del segnale di uscita è opposto al terminale di trasmissione. Tutti possono vedere il polso del ricevitore attraverso l'oscilloscopio, capire il programma con la forma d'onda visiva

### 3. The idea of programming remote control car

Secondo la caratteristica del codice NEC e dell'onda di ricezione-fine, questo esperimento divide l'onda di ricezione-fine in quattro parti: codice principale (Pulse of 9ms e 4.5ms), codice di indirizzo (incluso il codice di indirizzo a 8 bit e 8 bit indirizzo di recupero),

Codice indirizzo a 16 bit (incluso codice indirizzo a 8 bit e recupero indirizzo a 8 bit), codice ordine a 16 bit (incluso codice ordine a 8 bit e recupero ordine a 8 bit), codice ripetuto (essere composto da un impulso di 9 ms, 2.25ms, 560us).

Sfruttare il timer per testare l'alto livello e il basso livello di onda ricevuto, distinguendosi in base al tempo testato: logico "01", logico "1", impulso iniziale, impulso ripetuto. Il codice principale e il codice indirizzo sono giudicati corretti, non archiviati, poiché il codice d'ordine di ciascuna chiave è diverso, l'azione viene eseguita per codice d'ordine.

Durante l'esperimento in auto, abbiamo solo bisogno di controllare l'auto per andare avanti e indietro, girare a sinistra e destra, e fermarsi, il che significa che avremmo bisogno di 5 chiavi e il loro valore è il seguente:



	key value
"ok"	16712445, 3622325019
" † "	16736925, 5316027
" ↓ "	16754775, 2747854299
" <del>~</del> "	16720605, 1386468383
"→"	16761405, 553536955
"1"	16738455
"2"	16750695
"3"	16756815
"4"	16724175
"5"	16718055
"6"	16743045
"7"	16716015
"8"	16726215
"9"	16734885
"0"	16730805
"*"	16728765
"#"	16732845




### IV. Creare un'auto telecomandata

Aprire Il codice dal percors"\Elegoo Smart Robot Car Kit V3.0 Plus\Infrared\_remote\_control\_car\Infrared\_remote\_control\_car.ino" e caricarlo sull'auto come qui sotto




Seleziona Arduino Uno Board e Serial port.






Premi il pulsante di upload



Al termine del caricamento, scollegare l'automobile dal computer. Quindi accendere l'interruttore di alimentazione e mettere l'auto a terra. Premi il pulsante sul telecomando e puoi vedere l'auto spostarsi in relazione ai comandi.



Voilà, ora puoi giocare felicemente con il telecomando IR

http://www.elegoo.com 2020.5.15