

Z80-TRAINER

Bedienungsanleitung

Inhalt	Seite
1. Allgemeines	1
2. Bedienung des Z80-Monitorsystems	2
2.1 Start und allgemeine Funktionshinweise	2
2.2 Speicheroperationen (MeMory)	3
2.3 Registeroperationen (ReGister)	8
2.4 Programm-Start-Operationen (RuN)	10
2.5 Abspeichern und Einlesen von Programmen	13
2.6 Ausgabe zum Drucker	17
2.7 Fehlermeldungen	18
3. Speicher- und I/O-Belegung	20
3.1 Speicherbelegung	20
3.2 I/O-Belegung	21
4. Benutzer-Unterprogramme	23
5. Bedienung der Simulationen	31
5.1 Allgemeines	31
5.2 Elemente der simulierten Systeme	31
5.3 Inbetriebnahme der Simulationsstufen	31
5.4 SYSTEM 0 - 4-Bit-Arithmetikeinheit	32
5.5 SYSTEM 1 - 4-Bit-codierte ALU	34
5.6 SYSTEM 2 - 4-Bit-Akkumulator	36
5.7 SYSTEM 3 - 4-Bit-Akkumulator mit Speicher	39
6. Beschreibung der Hardware	42
6.1 Mechanischer Aufbau	42
6.2 Peripherieanschlüsse	42
6.3 Stromversorgung	42
6.4 CPU-Schaltungsteil	43
6.5 RESET-, TAKT- und NMI-Schaltung	43
6.6 Speichereinheit	44
6.7 Tastatur- und Anzeigeeinheit	45
6.8 Binärschalter-Input/LED-Output-Einheit	46
6.9 Parallel-I/O-Einheit	46
6.10 6-Digit-Anwenderanzeige	47
6.11 Serielle Schnittstelle V.24	48
6.12 Kassettenrecorder-Interface	50
6.13 CENTRONICS-Drucker-Interface	50
6.14 Erweiterungen der Hardware	51
7. Beschreibung der Software	52
 Anhang	
Schaltbilder	A 1

Autor: Dipl.-Ing. Dieter Ulrich, SEL-Lehrsysteme