

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	종속계		
SOP No.	IAI/EQM/043	Total page	5
Version	00	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	■ 어류 실험실	13	■ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	■ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.12.11.	제정	하대망	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	4
5. 관리방법	5
6. 점검	5
7. 첨부문서	5

1. 목적

풍속계의 올바른 사용 및 관리방법을 기술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사
풍속계	Testo 410i	Testo

3. 구성 및 제원

외관 및 특징은 다음과 같다.



버튼부 명칭	기 능
 POWER	전원 On/Off

- (1) 측정범위 : 0.4 ~ 30 m/s
- (2) 정확도 : $\pm(0.2 \text{ m/s} + 2 \% \text{ of m.v.})$ (0.4 to 20 m/s)
- (3) 분해능 : 0.1 m/s
- (4) 호환기기 : ios 8.3이상 / 안드로이드 4.3 이상 / Bluetooth 4.0
- (5) 작동온도 : -20 ~ 50 °C
- (6) 크기 / 무게 : 154 x 43 x 21 mm, 베인(vane)지름 30 mm
- (7) 전원 : AAA건전지 3개

4. 작동 방법

4.1. 작동 방법

- (1) 풍속계의 전원을 켜 후 측정할 위치에서 바람이 부는 방향으로 기기의 정면이 노출되도록 배치한다.
- (2) 스마트폰에서 Testo smart 어플을 켜고 기본보기 항목에서 풍속값을 확인한다.

4.2. 소프트웨어 설치 방법

- (1) 'Testo smart'를 검색하여 어플을 설치한다.
- (2) 기기의 버튼을 길게눌러서 전원을 켜다.
- (3) 스마트폰의 블루투스를 켜고 Testo smart어플의 메뉴에서 측정장비를 선택 후 풍속계를 검색한다.
- (4) 모델명 확인 후 풍속계를 선택한 후 뒤로가기를 하면 기본 보기가 나타나고 해당 화면에서 측

정된 풍속값을 실시간으로 확인할 수 있다.

5. 관리방법

- (1) 사용 후 팬이 돌지 않도록 캡을 닫아 보관한다.
- (2) 오랫동안 사용하지 않을 때는 내부 배터리를 제거한다.

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
정기점검	검교정	성적서	1회/년	기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)

6.2. 점검방법

6.2.1. 정기점검

연 1회 공인된 교정기관에 의뢰하여 검교정을 실시하고, 교정성적서를 수령한다.

7. 첨부문서

없음.