

HACTРОЙКА И РАБОТА REGUL OPC UA SERVER

Руководство пользователя

DPA-302.6 Версия ПО 1.7.1.0 Версия 1.6Июль 2023

История изменений руководства пользователя

Версия руководства	Описание изменения
пользователя	
1.2	Добавлена история изменений руководства пользователя.
	Добавлены знаки с предупреждающей и поясняющей информацией.
	Добавлены новые разделы:
	– «Специальные структуры для простых переменных»;
	– «Ограничение анонимного доступа к серверу ОРС UA»;
	– «Обращение в службу технической поддержки».
	Раздел «Включение OPC UA сервера»: скорректировано описание настройки включения сервера.
	Раздел «Описание конфигуратора»: дополнено описание настройки параметров точек подключения.
	Раздел «Влияние запуска и останова приложений на работу сервера OPC UA»: добавлено описание генерируемых сервером событий.
	Дополнительно по тексту внесены небольшие изменения с уточняющей информацией
1.3	Раздел «Организация адресного пространства сервера»: добавлено описание опции, позволяющей сворачивать описание о типах объекта.
	Раздел «Элементарные типы данных»: сняты ограничения на размер строковых переменных ОРС UA.
	Раздел «Описание конфигуратора. Поле «Настройки»»: добавлено описание о возможности включения/отключения событий ОРС UA.
	Дополнительно по тексту внесены небольшие изменения с уточняющей информацией
1.4	Раздел «Передача различных типов данных с помощью протокола OPC UA»: добавлен новый подраздел — «Конвертация текста в переменных типа STRING». Добавлена информация о поддержке опции code_page для осуществления конвертации русского/английского текста в переменных типа STRING
1.5	Обновление в связи с выпуском среды разработки Astra.IDE.
	Добавлены новые разделы:
	 «Отображение статических переменных в адресном пространстве UA сервера»;
	– «Приложение А. Настройка конфигурационного файла ServerConfig.xml».
	Подраздел «Включение OPC UA сервера»: добавлено описание об изменении запускаемой по умолчанию версии OPC UA в зависимости от установленной версии СПО
	Раздел «Влияние запуска и останова приложений на работу сервера OPC UA» заменен на раздел «События, генерируемые OPC UA сервером» с дополнением и актуализацией содержимого
1.6	Внесены небольшие изменения с уточняющей информацией

АННОТАЦИЯ

Сервер REGUL OPC UA позволяет клиентам осуществлять доступ по чтению и записи к данным IEC-приложений, работающих на программируемых логических контроллерах серии REGUL. Настройка осуществляется с помощью программного обеспечения Astra.IDE.

Данное руководство предназначено для эксплуатационного персонала и инженеровпроектировщиков АСУ ТП которые должны:

- иметь, как минимум, среднее техническое образование;
- приступить к работе только после изучения данного руководства.

Обновление информации в Руководстве

Производитель ООО «РегЛаб» оставляет за собой право изменять информацию в настоящем Руководстве и обязуется публиковать более новые версии с внесенными изменениями. Обновленная версия Руководства доступна для скачивания на официальном сайте Производителя: https://reglab.ru/.

Для своевременного отслеживания выхода новой версии Руководства рекомендуется оформить подписку на обновление документа. Для этого необходимо на сайте Производителя: https://reglab.ru/ кликнуть на кнопку «Подписаться на обновления» и оставить свои контактные данные.

В руководстве присутствуют знаки с предупреждающей и поясняющей информацией. Каждый знак обозначает следующее:

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ



ВНИМАНИЕ!

Здесь следует обратить внимание на способы и приемы, которые необходимо в точности выполнять во избежание ошибок при эксплуатации или настройке.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ



ИНФОРМАЦИЯ

Здесь следует обратить внимание на важную информацию

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
СОДЕРЖАНИЕ	4
Передача различных типов данных с помощью протокола ОРС UA	5
Организация адресного пространства сервера	5
Конвертация текста в переменных типа STRING	6
Трансляция данных	6
Элементарные типы данных	6
Специальные структуры для простых переменных	7
Трансляция перечислимого типа	11
Отображение массивов структур в адресном пространстве UA сервера	11
Отображение статических переменных в адресном пространстве UA сервер	oa 12
Конфигурирование сервера ОРС UA	14
Подключение к ПЛК	14
Включение OPC UA сервера	14
Описание конфигуратора	15
Поле «Сертификаты»	17
Поле «Настройки»	17
Настройка соединений с OPC UA клиентами	22
Ограничение анонимного доступа к серверу ОРС UA	22
Файлы и каталоги, используемые при работе компонента	23
Добавление переменных в адресное пространство сервера OPC UA	24
События, генерируемые ОРС UA сервером	28
Устранение неполадок	31
Клиент не может установить соединение с сервером	
Не отображаются пользовательские переменные	31
Обращение в службу технической поддержки	

ПЕРЕДАЧА РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ ПРОТОКОЛА ОРС UA

Организация адресного пространства сервера

Сервер отображает в своем адресном пространстве как данные, так и типы данных. Например, в приложении, работающем на контроллере, имеются следующие типы данных:

```
TYPE composite t:
      STRUCT
            m i : INT;
            m f : REAL;
            m s : STRING;
      END STRUCT
END TYPE
TYPE super composite t :
      STRUCT
            m sub1 : composite t;
            m q : INT;
            m sub2 : composite t;
            m z : REAL;
            m sub3 : composite t;
      END STRUCT
END TYPE
```

и следующие переменные:

```
cmp : composite_t;
sup : super composite t;
```

В этом случае в адресном пространстве UA сервера будут присутствовать TypeDefinition узлы, изображенные на рисунке 1.




Рисунок 1 - Представление типов данных в адресном пространстве

Все данные IEC-приложений будут располагаться под директорией Root.Objects.IEC_DATA (Рисунок 2).




Рисунок 2 - Данные приложений

Конвертация текста в переменных типа STRING

Возможность конвертации русского/английского текста из одной кодировки отображения в другую (ANSI (например, CP1251)⇒UNICODE) в переменных типа STRING осуществляется за счет опции code_page.

Настройка задается в файле ServerConfig.xml (путь к конфигурационному файлу /etc/OpcUA/ServerConfig.xml, смотри раздел «Файлы и каталоги, используемые при работе компонента»). Если опция <code_page> отсутствует, то конвертации не происходит. Это сделано для того, чтобы не затрагивалась производительность в случаях, когда не используются локальные символы.

Пример задания опции code page:

В этом случае PsUaServer будет корректно конвертировать русские символы в UNICODE.

Трансляция данных

Элементарные типы данных

Элементарные типы данных из IEC-приложений транслируются в типы данных протокола UA согласно таблице 1.

Таблица 1 - Отображение элементарных типов данных

IEC	UA	Node ID	Примечание
BOOL	Boolean	0:1	
BIT	Byte	0:3	

IEC	UA	Node ID	Примечание
BYTE	Byte	0:3	
WORD	UInt16	0:5	
DWORD	UInt32	0:7	
LWORD	UInt64	0:9	
SINT	SByte	0:2	
INT	Int16	0:4	
DINT	Int32	0:6	
LINT	Int64	0:8	
USINT	Byte	0:3	
UINT	UInt16	0:5	
UDINT	UInt32	0:7	
ULINT	UInt64	0:9	
REAL	Float	0:10	
LREAL	Double	0:11	
STRING	String	0:12	Начиная с версии 1.6.5.0 со стороны UA Server не накладывается дополнительного ограничения на длину строки, ранее декларируемая максимальная длина была 255
WSTRING	String	0:12	Начиная с версии 1.6.5.0 со стороны UA Server не накладывается дополнительного ограничения на длину строки, ранее декларируемая максимальная длина была 255
TIME	UInt32	0:7	Количество миллисекунд, прошедших с 00:00
DATE	DateTime	0:13	
DATEANDTIME	DateTime	0:13	
TIMEOFDAY	DateTime	0:13	Устанавливается только время, дата = текущей

Специальные структуры для простых переменных

При объявлении переменной простого типа в ІЕС-приложении:

i : INT;

и размещении ее в Symbol Configuration, эта переменная отображается на UA-variable типа Int16.

Метка времени для простых переменных присваивается сервером в момент поступления запроса, кратно интервалу опроса (sampling).

Качество переменной **i** всегда **Good**. Для такой переменной нет способа программно присвоить метку или качество.

Для того, чтобы была возможность задавать метку времени и качество переменным, компонент PsUaServer поддерживает специальные типы данных, определенные в библиотеке PsUaLib.library.

Со стороны IEC-приложения данные структуры выглядят как обычные структуры, имеющие компоненты:

```
{
    m_value // тип m_value для каждой определенной структуры ua_var_* свой. см. таблицу 2.
    m_quality : ua_quality := ua_quality.OpcUA_Good;
    m_timestamp : SysTimeRtc.SysTimeCore.SYSTIME;
```

Встретив экземпляр такой структуры в программе, PsUaServer работает с ним определенным образом. В адресном пространстве UA-server экземпляры этих структур выглядят как обычные UA-variable. При этом пользователь имеет возможность программно устанавливать качество и временную метку.

Перечень специальных структур, определенных в PsUaLib с указанием типа данных, представлен в таблице 2.

Таблица 2 - Перечень специальных структур для простых переменных	Таблина 2 - Переч	ень спениальных	структур для і	простых переменных
--	-------------------	-----------------	----------------	--------------------

Переменная	Тип
ua_var_bool	BOOL
ua_var_byte	BYTE
ua_var_date	DATE
ua_var_dateandtime	DATE_AND_TIME
ua_var_dint	DINT
ua_var_dword	DWORD
ua_var_int	INT
ua_var_lint	LINT
ua_var_lreal	LREAL
ua_var_ltime	LTIME
ua_var_lword	LWORD
ua_var_real	REAL
ua_var_sint	SINT
ua_var_str	STR(80)
ua_var_str255	STR(255)
ua_var_time	TIME

Переменная	Тип
ua_var_timeofday	TIME_OF_DAY
ua_var_udint	UDINT
ua_var_uint	UINT
ua_var_ulint	ULINT
ua_var_usint	USINT
ua_var_word	WORD
ua_var_wstr	WSTR(80)
ua_var_wstr255	WSTR(255)
ua_var_bytestr	BYTESTRING

Для массивов переменных используются функциональные блоки ua_arr_*** (где *** - bool, byte, word, dword, lword, sint, dint, lint, usint, uint, udint, ulint, real, lreal, int, str, wstr, str255, wstr255, dateandtime, date, ltime, timeofday, time).

Применение специальных структур

Использование специальных структур вместо функциональных блоков значительно уменьшает время загрузки приложения, но накладывает ограничения:

- невозможность автоматической инициализации комплексных переменных в конструкторе, так как структуры не имеют конструкторов;
- невозможность использования property, так как структуры не имеют свойств.

Исходя из этого, для корректной работы комплексных переменных, необходимо выполнить следующие действия:

1) В первом цикле программы однократно выполнить действия по инициализации начальных значений комплексных переменных.

Определение переменных, например:

```
my_ua_arr_bool : PsUaLib.ua_arr_bool(size := 10);
my_ua_var_bool : PsUaLib.ua_var_bool;
my_ua_arr_real : PsUaLib.ua_arr_real(size := 20);
my_ua_var_real : PsUaLib.ua_var_real;
```

При объявлении экземпляра ua_arr_*** необходимо указывать size (число элементов массива)

Инициализация переменных в первом цикле:

```
IF ( first_cycle )
THEN
        first_cycle := FALSE;
   my_ua_var_bool.m_value := FALSE;
   my_ua_var_real.m_value := 11.0;
END IF
```

2) Присвоить значения для комплексных переменных:

```
//пример присвоения значения:
my_int.m_value := 123;
//пример присвоения качества:
my int.m quality := PsUaLib.ua quality.OpcUa Good;
// пример "прямого", более быстрого присваивания метки времени:
SysTimeRtc.SysTimeRtcHighResGet(my int.m timestamp);
Метка времени будет передана только в случае изменения значения переменной и/или
качества.
// пример присваивания значений элементам массива:
FOR ix := 0 TO 9 DO
    my ua arr bool.m array[ix] := NOT my_ua_arr_bool.m_array[ix];
END FOR
    my ua var.m quality := PsUaLib.ua quality.OpcUa Bad;
    my ua arr bool.m quality := PsUaLib.ua quality.OpcUa Good;
Строковые типы определены для строк длиной в 80 символов:
ua var str : переменная типа STR(80),
ua var wstr : переменная типа WSTR(80)
и длиной в 255 символов:
ua_var_str255 : переменная типа STR(255),
```

Поддержка типа ByteString

UA сервер позволяет использовать тип ByteString. ByteString отображается на функциональный блок ua_var_bytestr из библиотеки PsUaLib.library.

Переменная, объявленная как

```
byte str : PsUaLib.ua var bytestr(size := 10);
```

будет отображаться на UA-переменную с типом ByteString.

ua var wstr255 : переменная типа WSTR(255).

При объявлении экземпляра ua var bytestring необходимо указывать размер в байтах.

```
( size := 10 );
```

Максимальный размер строки в байтах 65535.

Можно устанавливать байты с помощью метода set byte().

Например:

```
byte str.set byte(0, 33);
```

Ниже представлен интерфейс метода:

```
METHOD set_byte : BOOL
VAR INPUT
```

```
ix : UINT; // zero-based индекс массива val : BYTE; // значение
END VAR
```

Метод возвращает значение типа BOOL. TRUE если установка значения была успешна, FALSE в обратном случае (например, задан недопустимый индекс).

Можно читать байты с помощью метода get byte().

Например:

```
bt : BYTE;
byte str.get byte(0, bt);
```

Ниже представлен интерфейс этого метода:

```
METHOD get_byte : BOOL
VAR_INPUT
    ix : UINT; // zero-based индекс массива
    val : REFERENCE TO BYTE; // прочитанное значение присваивается в val
END_VAR
```

Метод возвращает значение типа BOOL. TRUE если чтение было выполнено успешно, FALSE в обратном случае (например, задан недопустимый индекс).

Трансляция перечислимого типа

Если в IEC приложении определен перечислимый тип (ENUMERATED):

```
TYPE COLOR_ENUM_TYPE :
(
          RED := 10,
          GREEN := 20,
          YELLOW := 30,
          BLUE := 40,
          BROWN := 50
);
END TYPE
```

то в UA сервере будет сгенерирован тип данных, соответствующий данному перечислению. Располагаться он будет в адресном пространстве в виде узла:

Types.DataTypes.BaseDataType.Enumeration.COLOR_ENUM_TYPE.

Отображение массивов структур в адресном пространстве UA сервера

Если в приложении, работающем на контроллере, определены структуры composite_t super_composite_t из предыдущих примеров, а также имеются массивы, состоящие из этих структур:

```
arr_comp : ARRAY[1..5] OF composite_t;
arr sup comp : ARRAY[1..10] OF super composite t;
```

то в UA сервере появятся определения типов, сгенерированные для таких данных. Пример типов данных, сгенерированных для массивов структур, а также пример данных массивов структур приведены на рисунке 3.




Рисунок 3 - Типы данных и данные

Массивы элементарных данных представляются согласно стандартной модели данных UA. В переменной (Variable), представляющей массив, атрибут ValueRank равен 1, а атрибут Value содержит массив заданной размерности, состоящий из элементарных типов.

Отображение статических переменных в адресном пространстве UA сервера

Статические переменные определяются между ключевыми словами VAR_STAT и END_VAR. В отличие от переменных-членов функциональных блоков, которые содержатся в каждом отдельном экземпляре, статические переменные содержатся в определении функционального блока в единственном числе.

В адресном пространстве UA Server статические переменные фигурируют как в определении функционального блока, так и в каждом отдельном экземпляре функционального блока. Например:

```
FUNCTION_BLOCK FB_t
VAR
simple_var : ULINT;
END_VAR
VAR_STAT
z_static : ULINT;
END_VAR
B приложении имеется 2 экземпляра FB_t

PROGRAM PLC_PRG
VAR
v1 : FB_t;
v2 : FB_t;
END_VAR
```

В этом случае OPC UA клиент в адресном пространстве будет представлен, как показано на рисунке 4.




Рисунок 4 - Статические переменные

При этом все три имеющиеся z_static будут ссылаться на одну статическую переменную.

И при изменении v1.z_static будут изменяться так же v2.z_static, FB_t.z_static.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ СЕРВЕРА ОРС UA

Подключение к ПЛК

Для начала работы с конфигуратором необходимо подключиться к контроллеру через сканер сети (см. «Программное обеспечение Astra.IDE. Руководство пользователя», раздел «Подключение контроллера к сети»).



ВНИМАНИЕ!

Порты коммуникационного модуля CP xx 021 не поддерживают работу по протоколу OPC UA

Включение OPC UA сервера

По умолчанию сервер OPC UA отключен, поэтому необходимо запустить сервер, выполнив следующие действия:

в Astra.IDE на главной вкладке параметров устройства перейдите на вкладку Сервис ПЛК

 ⇒ Системные параметры. Далее нажмите кнопку (Обновить). На экран будет выведена информация о текущем состоянии доступных параметров (Рисунок 5);




Рисунок 5 – Вкладка с системными параметрами в простом режиме. Включение сервера ОРС UA



ВНИМАНИЕ!

В зависимости от версии СПО по умолчанию будет запускаться следующая версия OPC UA сервера:

- начиная с версии СПО 1.7.0.0 OpcUaServer_OS;
- до версии СПО 1.7.0.0 **OpcUaServer**

- для активации:
 - о в простом режиме: установите флажок в поле **Запуск сервера ОРС UA** и нажмите кнопку *Сохранить*;
 - о в экспертном режиме: выберите название каталога конфигурационного файла etc/runtime.cfg и в секции [PsOpcUaServer] добавьте соответствующую строку:

До версии СПО 1.7.0.0

▶ для включения OpcUaServer

[PsOpcUaServer]
Enable=1

▶ для включения OpcUaServer_OS

[PsOpcUaServer]
EnableV2=1

Начиная с версии СПО 1.7.0.0

▶ для включения OpcUaServer

[PsOpcUaServer] EnableLegacy=1

▶ для включения OpcUaServer_OS

[PsOpcUaServer]
Enable=1



ВНИМАНИЕ!

Разрешается активировать только одну из версий!

 перезагрузите контроллер (путем выключения/включения питания или командой reboot на вкладке Оболочка ПЛК).

Описание конфигуратора

Конфигуратор ОРС UA, встроенный в среду разработки Astra.IDE, реализует стандартный интерфейс доступа к данным.

Конфигуратор предоставляет следующие возможности (Рисунок 6):

- выгрузка сертификата сервера с контроллера (путь хранилища сертификатов etc /.../ own /certs) (Download certificate from controller...);
- добавление / удаление сертификатов сервера / клиентские:
 - о управление сертификатами эмитентов (издателей) (ISSUERS CERTS...);
 - о управление списком отозванных сертификатов (CERT REVOCATION LIST...);
 - о управление доверенными сертификатами (TRUSTED CERTS...);
 - о управление списком доверенных отозванных сертификатов (TRUSTED REVOCATION LIST...);

- настройка:
 - о параметров ведения журналов работы сервера (Трассировка);
 - о параметров точек подключения (Точка подключения);
 - о параметров уровня доступа пользователей (Пользователи);
 - о включение/выключение отправки определенных событий (События).




Рисунок 6 - Вкладка конфигуратора ОРС UA

Способы аутентификации:

- **Сертификат безопасности** для авторизации используется путь к файлу X509v3- сертификата (смотри раздел «Настройка соединений с ОРС UA клиентами»);
- **Имя пользователя и пароль** для авторизации на OPC-сервере используется имя пользователя и пароль (смотри абзац «Строка **Пользователи»**);
- Анонимный (Anonymous) информация о пользователе недоступна (смотри раздел «Ограничение анонимного доступа к серверу ОРС UA»).

Поле «Сертификаты»

Для установления соединения между клиентом и сервером OPC UA необходимо, чтобы сертификат сервера был в списке доверенных сертификатов клиента (TRUSTED CERTS), а сертификат клиента был в списке доверенных сертификатов сервера (TRUSTED CERTS). Для этого выполните следующие действия:

- гедиl.der выгрузите сертификат сервера (путь хранения etc /.../server / own / certs) из ПЛК с помощью кнопки (указав путь сохранения) для добавления его в группу доверенных сертификатов клиента (TRUSTED CERTS);
- загрузите в ПЛК сертификат клиента (TRUSTED CERTS) и / или эмитенты сертификаты ЦС (ISSUERS CERTS).



ИНФОРМАЦИЯ

Место хранения сертификатов сервера на ПЛК:

- etc /.../ own / certs публичный сертификат *.der,
- etc /.../ own / private закрытый сертификат *.pem

Поле «Настройки»

Regul OPC UA сервер ведет два журнала событий:

- первый журнал: сообщения трассировки стека UA и UA сервера. В этот журнал выводятся сообщения о работе стека UA и UA сервера.
- второй журнал: сообщения о состоянии и работе сервера UA, которые отображаются в журнале Astra.IDE (*StdLogger.log*). В этот журнал выводятся сообщения о работе приложения ПЛК (запуск/останов приложения, отладочные сообщения об инициализации переменных etc)



ИНФОРМАЦИЯ

Hовый OPC UA сервер (OpcUaServer_OS) дополнительно журналирует информацию в файл *opcua_dhub_driver.log* (путь к файлу logs/logger/user/)

Строка Трассировка

С помощью кнопки ____ откройте окно Настройки трассировки (Рисунок 7).




Рисунок 7 - Окно настройки трассировки

<u>Для настройки трассировки стека UA</u> установите в соответствующем поле флажок **Включить** (по умолчанию трассировка выключена), что позволит изменить уровень детализации журналирования (см. таблицу 3). В поле **Уровень** (для фильтрации событий) выберите значение из выпадающего списка, показывающее, какие сообщения будут выводиться в журнал.

Таблица 3 – Уровни журналирования стека UA

Уровень	Описание
NONE	Сообщения не выводятся
ERROR	Выводятся сообщения об ошибке, формируемые при обработке исключительных ситуаций
WARNING	Предупреждения о возникновении нежелательной ситуации, требуется обратить внимание
SYSTEM	Сообщения от системных служб
INFO	Общие информационные сообщения о том, что происходит. Нормальный ход работы
DEBUG	Сообщения, используемые во время отладки
CONTENT	Более подробные сообщения (полный текст), используемые во время отладки
ALL	Все сообщения

<u>Для настройки трассировки сервера UA</u> установите в соответствующем поле флажок **Включить** (по умолчанию трассировка выключена). В поле **Уровень**, из выпадающего списка, выберите необходимую полноту информации для журналирования (см. таблицу 4).

Таблица 4 – Уровни журналирования сервера UA

Уровень	Описание
No Trace	Журналирование отсутствует
Errors	Выводятся сообщения об ошибке
Warning	Предупреждения о возникновении нежелательной ситуации
Info]	Информационные сообщения о работе
IntarfaseCall	Вызовы к интерфейсам модуля
CtorDtor	Создание и уничтожение объектов
ProgramFlow	Внутренний поток программы
Data	Данные

Для записи сообщений трассировки в журнал необходимо задать расположение и название файла журнала в приведенном ниже параметре файла конфигурации (путь к файлу etc/OpcUA/ServerConfig.xml):

```
<UaServerConfig>
<Trace>
<UaAppTraceFile>/mnt/user/archive/logs/regul ua server.log</UaAppTraceFile>
```

Созданный файл будет расположен в logs/regul_ua_server.log.

Запись в текущий файл трассировки стека и сервера заканчивается, когда число сообщений превысит значение параметра UaAppTraceMaxEntries (Максимальное число записей в файле трассировки). После этого создается новый файл трассировки с именем, отличающимся на цифровое окончание (индекс). Создание новых файлов трассировки заканчивается, когда превысит значение параметра UaAppTraceMaxBackup (Максимальное число файлов трассировки).

Например, для заданных параметров:

```
<UaAppTraceMaxEntries>100000</UaAppTraceMaxEntries>
<UaAppTraceMaxBackup>5</UaAppTraceMaxBackup>
```

Запись сообщений трассировки будут вестись последовательно в 5 файлов (значение параметра UaAppTraceMaxBackup):

```
regul_ua_server.log
regul_ua_server_1.log
regul_ua_server_2.log
regul_ua_server_3.log
regul_ua_server_4.log
```

После того как число сообщений в файле regul_ua_server_4.log превысит 100000 (значение параметра UaAppTraceMaxEntries), запись сообщений будет снова производиться в файл regul_ua_server.log (по кольцу).

Строка Точка подключения

С помощью кнопки _____ откройте окно Настройки точек подключения (Рисунок 8).




Рисунок 8 – Настройка параметров точек подключения

Точек соединения может быть несколько и для добавления/удаления используйте, соответственно, кнопки Добавить и Удалить.

Перейти, к редактированию параметров точки соединения, можно двойным щелчком левой кнопкой мыши по нужной строке. Появится дополнительное окно. Поставьте флажок в поле **Включить точку доступа**. В поле **URL** вместо [NodeName] введите IP-адрес контроллера, по которому будет устанавливаться соединение (порт для открытия входящих TCP – соединений: 48010/4840). Установка флажка в строке **Автоматически доверять всем клиентским сертификатам** позволяет всем сертификатам с данного контроллера автоматически наследовать доверие.



ВНИМАНИЕ!

Самым простой способом подключения является подключение к серверу анонимно и без политики безопасности (если сервер это допускает). Это наиболее простой и небезопасный вариант подключения, который не рекомендуется использовать

В области **Список настроек безопасности** выберите режим политики безопасности http://opcfounddtion.org/UA/SecurityPolicy#...:

- без политики безопасности None;
- с политикой безопасности:

- *Basic128Rsa15* базовый 128-разрядный алгоритм шифрования сообщений (устарел и больше не считается безопасным);
- о *Basic256* базовый 256-разрядный алгоритм шифрования сообщений.

После выбора алгоритма шифрования, в области **Режим безопасности сообщений,** выберите один из двух режимов безопасности сообщений:

- Sign подписать все сообщения, но не шифровать их;
- Sign and encrypt подписать и зашифровать все сообщения.

Строка Пользователи

К профилю пользователя можно привязывать объекты, к которым он будет иметь доступ для управления и мониторинга параметров. Напротив строки **Пользователи** нажмите кнопку , чтобы ограничить доступ паролем для удаленных клиентов — в этом случае после запуска клиента выведется окно для ввода пароля (Рисунок 9).




Рисунок 9 — Настройка уровня доступа пользователей

Строка События

Для отключения отправки определенных событий снимите с соответствующего поля флажок (по умолчанию включено). Возможно формирование следующих событий (Рисунок 10):

- «Before deletion» событие, генерирующееся перед удалением приложения;
- «Prepare download» событие при загрузке приложения;
- «Started» событие при запуске (перезапуске) приложения (для впервые стартующих приложений отправляется всегда, вне зависимости от установки/снятия галочки);
- «Stopped» событие при остановке работающего приложения.




Рисунок 10 - Настройка событий

Для вступления в силу изменений потребуется перезагрузить контроллер путем выключения/включения питания либо командой *reboot* на вкладке **Оболочка ПЛК**.

Настройка соединений с OPC UA клиентами

При аутентификации, установлении защищенного соединения и обмене сообщениями, UA-приложения используют сертификаты X509 Version 3, закодированные в формате DER (*.der). Сервер автоматически генерирует самоподписанные сертификаты контроллера. Для успешного подключения UA клиенту необходимо импортировать в группу своих доверенных сертификатов (TRUSTED) самоподписанные сертификаты.

Этого достаточно для верификации сертификата, предоставляемого сервером клиенту на этапе установления соединения.

Ограничение анонимного доступа к серверу ОРС UA

Включение/отключение анонимного доступа к серверу OPC UA производится через конфигурационный файл ServerConfig.xml. Для работы с конфигурационным файлом ServerConfig.xml выполните следующие действия:

– перейдите на вкладку **Файлы** в Astra.IDE и пройдите по указанному пути /etc/OpcUA/ServerConfig.xml (Рисунок 11);




Рисунок 11 - Конфигурационный файл UA сервера, расположенный в папке etc на контроллере

- кнопкой « скопируйте файл ServerConfig.xml с контроллера на ПК (из **Исполнение** в **Хост**);
- откройте на ПК файл ServerConfig.xml;

сама конфигурация поддерживаемых токенов идентификации пользователя хранится в элементе <UserIdentityTokens> с возможными значениями – true (по умолчанию) или false (Рисунок 12).Тип tokenType со значением Anonymous указывает, что Сервер не требует какой-либо идентификации пользователя;



Рисунок 12 – Изменение конфигурации идентификации пользователя

- измените значение в строке с $true \rightarrow false$ для закрытия анонимного доступа;
- сохраните изменения в файле ServerConfig.xml;
- в Astra.IDE на вкладке Файлы кнопкой >>> скопируйте измененный файл с ПК на контроллер (из Хост в Исполнение);
- перезагрузите контроллер (путем выключения/включения питания или командой reboot на вкладке Оболочка ПЛК).

Теперь, при попытке подключения анонимного пользователя (Anonymous), будет всплывать ошибка «BadIdentytyTokenRejected».

Файлы и каталоги, используемые при работе компонента

Все настройки компонента OPC UA, список пользователей, файлы сертификатов находятся в директории: etc/OpcUA.

В Astra.IDE на главной вкладке параметров устройства перейдите на вкладку **Файлы**. В области **Исполнение** нажмите кнопку \bigcirc (*Обновить*). В окне отобразится дерево файлов, имеющихся на контроллере. Найдите папку **etc** \rightarrow **OpcUA** (Рисунок 13).




Рисунок 13 - Расположение каталогов компонента ОРС UA на контроллере

Путь к конфигурационному файлу UA сервера /etc/OpcUA/ServerConfig.xml.

Путь к хранилищу сертификатов и спискам отзывов /etc/OpcUA/ua_certificates/...

Путь к файлу описания пользователей /etc/OpcUA/users.txt.

Структура каталогов **OPC UA** на контроллере показана ниже (Рисунок 14).




Рисунок 14 - Структура каталогов компонента ОРС UA на контроллере

Добавление переменных в адресное пространство сервера OPC UA

Для организации передачи данных по протоколу OPC UA, необходимо в программе Astra.IDE добавить **Symbol Configuration**. Для этого в контекстном меню приложения (**Application**) выберите **Добавить объект** (Add object) \rightarrow **Символьная конфигурация...** (Рисунок 15).




Рисунок 15 - Контекстное меню

Откроется окно **Добавить Символьная конфигурация**, где установите флажок в поле **Поддержка функций ОРС UA** и нажмите кнопку **Добавить** (Рисунок 16).




Рисунок 16 - Добавление Символьной конфигурации

Выберите в дереве устройств появившийся объект Символьная конфигурация и двойным щелчок мыши по названию откройте вкладку. Если при добавлении пропустили настройку Поддержка функций ОРС UA, выберите закладку Установки и установите флажок в соответствующем поле (Рисунок 17).




Рисунок 17 - Дополнительное подтверждение необходимости поддержки символьной конфигурации

Изначально на вкладке может высветиться сообщение со знаком ³, сообщающее о необходимости выполнить компиляцию для выявления ошибок (Рисунок 18).




Рисунок 18 – Сообщение о предупреждение

При успешной компиляции отобразится дерево папок. Из дерева папок выберите нужную (PLC_PRG, GVC и т.д.) и в ней раскройте список переменных для добавления, определенных в IEC-приложении (Рисунок 19). Установите флажок напротив тех переменных, взаимодействие с которыми будет обеспечиваться протоколом OPC UA.




Рисунок 19 - Добавление переменных

СОБЫТИЯ, ГЕНЕРИРУЕМЫЕ ОРС ИА СЕРВЕРОМ

Генерируемые сервером OPC UA события (Event Notifications, в дальнейшем просто события) информируют UA клиентов об изменении состояния PLC-приложения. Все генерируемые сервером события имеют определенный в спецификации OPC UA тип **GeneralModelChangeEventType** (NodeId = 0:2133).

События генерируются сервером в следующих случаях:

- останов контроллера переключателем (STOP);
- старт контроллера переключателем (RUN);
- останов работающего приложения с помощью меню Application⇒Stop;
- запуск остановленного приложения с помощью меню Application⇒Start;
- выгрузка приложения с помощью меню **Delete application from device**;
- при выполнении процедуры Логин с онлайн-изменением и Логин с загрузкой;
- запуск приложения.

Есть возможность включать/выключать отправку определённых событий ОРС UA (см. раздел «Описание конфигуратора. Поле «Настройки»» пункт «Строка События»).

В последующих приведенных примерах предполагается, что приложение имеет имя «**Application_1**».

Сообщения событий:

- при останове контроллера переключателем: сообщение «Switched stop Application_1»;
- при старте контроллера переключателем: сообщение «Started Application_1»;
- при останове работающего приложения с помощью меню Application⇒Stop: сообщение
 «Stopped by user Application_1»;
- при запуске остановленного приложения с помощью меню Application⇒Start: сообщение «Started Application_1»;




Рисунок 20 — Сообщение при запуске/останове приложения с помощью меню в Astra.IDE

- при выгрузке приложения с помощью меню **Delete application from device**: сообщение «**Before deletion Application_1**», «**Deleted Application_1**».
- при запуске приложения после загрузки: сообщение «Started new Application 1»;

при выполнении процедуры Логин с онлайн-изменением: сообщения «Before deletion Application_1» → «Deleted Application_1» → « Started new Application_1» (Рисунок 21);




Рисунок 21 - Сообщения при выполнении процедуры «Логин с онлайн-изменением»

при выполнении процедуры Логин с загрузкой: сообщения «Prepare Download Application_1» → «Before deletion Application_1» → «Deleted Application_1» → «Downloaded Application_1» → «Started new Application_1» (Рисунок 22);

Eve	Events Alarms Event History						
×							
А	С	Time	Severity	Server/Object	SourceNam	Message	EventType
		9:05:20.318	200	regul_ua_ser	Server	Prepare Download Application_1	GeneralModelChangeEventType
		9:05:20.319	200	regul_ua_ser	Server	Before deletion Application_1	GeneralModelChangeEventType
		9:05:20.324	200	regul_ua_ser	Server	Deleted Application_1	GeneralModelChangeEventType
		9:05:20.888	200	regul_ua_ser	Server	Downloaded Application_1	GeneralModelChangeEventType
		9:05:23.225	200	regul_ua_ser	Server	Started new Application_1	GeneralModelChangeEventType

Рисунок 22 - Сообщения при выполнении процедуры «Логин с загрузкой»

– при запуске предварительно остановленного приложения: сообщение «Started Application 1».

Следует подчеркнуть отличие между событиями с сообщениями «Started Application_1» и «Started new Application_1».

Событие с сообщением «**Started Application_1**» генерируется в случае, когда приложение было остановлено любым способом, но не выгружалось из контроллера, и после этого было запущено вновь. В этом случае адресное пространство контроллера не меняется и клиенту не обязательно выполнять обновление подписок на данные.

Событие с сообщением «**Started new Application_1**» генерируется в случае, когда приложение загружено в первый раз, либо оно было выгружено из контроллера. В этом случае адресное пространство контроллера меняется и клиенту необходимо выполнить обновление подписок на данные.

При остановке приложения любым способом качество данных меняется на **BadOutOfService**.

При выгрузке/остановке приложения качество данных меняется на **BadResourceUnavailable**.

Клиент, подключенный к серверу PsOpcUaServer, должен использовать данные события для корректной работы с данными.

Если клиент использует функциональность «**Browse**», то выполнять операции получения (обновления) адресного пространства приложения можно только после получения события **Started new Application_1**» или «**Started Application_1**».

Если приложение было полностью выгружено (сообщение в событии **«Deleted Application_1»**) и клиент был подписан на данные, то после повторного запуска приложения, клиенту следует произвести действия по «переподписке» на данные. То есть, удалить из подписки **Item** имеющие качество **BadResourceUnavailable** и добавить в подписку данные с теми же **NodeId.**

В случае, когда приложение не было полностью выгружено из контроллера, а остановлено любым способом, то выполнять операцию "переподписки" не требуется - данные в подписке снова станут актуальными после получения клиентом сообщения «Started Application1».

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Для анализа и диагностики работы компонента предусмотрено ведение журнала его работы, подробность сообщений определяется его конфигурацией. Файлы журнала работы компонента сохраняются на контроллере в директории журналов работы компонентов контроллера. Получить эти файлы можно, подключившись к контроллеру FTP-клиентом по адресу ttp://plclogs:service@plc/, где plc – адрес контроллера.

Клиент не может установить соединение с сервером

<u>Признаки данного состояния:</u> UA сервер работает, в журнале нет ошибок, но клиент не может установить соединение.

Чаще всего клиент не может установить соединение по причине того, что сертификат клиента не входит в число доверенных. Определить это можно, проверив каталог ua_certificates/rejected. Возможно, что этот каталог содержит вновь появившийся файл с сертификатом клиента. Если это так, то самым простым решением данной проблемы будет перенос файла сертификата клиента из каталога rejected в каталог trusted. Точно так же возможна ситуация, когда сертификат PsOpcUaServer не входит в число сертификатов, которым доверяет используемый UA клиент. В этом случае следует также проверить каталог rejected хранилища сертификатов клиента и выполнить действия по внесению сертификата PsOpcUaServer в список доверенных.

Не отображаются пользовательские переменные

<u>Признаки данного состояния</u>: клиент успешно подключился к UA серверу, системные переменные, находящиеся в каталоге **Root.Objects.Server** видны, но каталог **Root.Objects.IEC_DATA** пуст.

Возможная причина заключается в том, что в IEC-приложении в разделе **Symbol Configuration** пользователь не отметил переменные галочками, как доступные для VarAccess. В этом случае надо остановить приложение, перекомпилировать его, отметить переменные как доступные в разделе **Symbol Configuration** и вновь запустить IEC-приложение.

ОБРАЩЕНИЕ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Для обращения в техническую поддержку Пользователю необходимо сформировать запрос на сайте технической поддержки: https://support.prosoftsystems.ru, либо отправить письмо по электронной почте: support@prosoftsystems.ru. В первом случае требуется предварительная регистрация.

Обращение обязательно должно содержать следующие сведения:

- подробное описание сложившейся ситуации;
- наименование объекта и его месторасположение;
- наименование системы автоматизации;
- модель ПЛК;
- серийный номер ПЛК;
- версия пакета обновления для среды разработки Astra.IDE;
- версия СПО контроллера;
- архив с лог-файлами (см. документ «Astra.IDE User Guide DPA 302. Раздел «Журнал событий»);
- архив с лог-файлами, включающими в себя период времени, когда произошел отказ;
- дата и время возникновения отказа. А также периодичность и устойчивость повторения подобных отказов в случае, если такая информация имеется.

Желательно прислать проект для Astra.IDE, так как это может значительно упростить и ускорить процесс поиска причины отказа.

Для того, чтобы узнать, как получить необходимую информацию (сведений о версии Astra.IDE, версии СПО и так далее), ознакомьтесь с содержимым документа «Astra.IDE User Guide DPA 302».

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Настройка конфигурационного файла ServerConfig.xml

Конфигурационный файл находится в каталоге /etc/OpcUA/ServerConfig.xml и содержит некоторые настройки системы, доступные пользователю для редактирования. Не рекомендуется изменять предустановленные значения параметров в файле.

Таблица А.1 – Параметры конфигурационного файла

Параметр	Описание
_	Максимальный размер очереди сообщений. Количество записанных переменных, с интервалом опроса SamplingRate.
	Сервер накапливает сообщения с интервалом SamplingRate до соличества, указанного в клиенте, но не более настройки:
<	<pre><!--Maximum size of monitored item data queues--></pre>
MaxPublishingInterval In oo B If S If S	Минимальный/максимальный publishing интервал. Интервал публикации определяет частоту, с которой сервер проверяет наличие пакетов уведомлений для подписки, отправляемой обратно клиенту, т.е. интервал, с которым клиент выкачивает очередь записанных переменных. Например: ВатрlingRate — 50 мс (интервал, с которым сервер опрашивает переменные в приложении), DataQueueSize (настройка на клиенте) — 10, PublishingInterval — 1000 мс (интервал, с которым клиент получает блубликации"). Гаким образом, клиент раз в секунду будет получать пачку востоящую максимально из 10 значений переменной (записанных с интервалом в 50 мс). Цанная настройка ограничивает максимальный и минимальный PublishingInterval, который может выставить клиент (0 — без ограничения (Мах), для значения Міп — не имеет смысла ставить меньше, чем наименьший используемый sampling интервал) «!Міпітшт publishing interval in milliseconds the server allows—> «МіпРublishingInterval>50 МіпРublishingInterval «!Махітит publishing interval in milliseconds the server allows. Default value 0 is no limitation—> «МахРublishingInterval>0 МахРublishingInterval

Параметр	Описание
MinSupportedSamplingRate	Минимальный sampling интервал. MinSupportedSampleRate задает значение переменной при запросе конфигурации сервера клиентом, а реальным сэмлированием сервера управляет набор значений SamplingRate, где первое значение определяет минимальный период сэмплирования сервера, который также может автоматически увеличиваться в зависимости от нагрузки.
	<pre><!--Minimum sample interval supported by the server--> <!-- avl was 0, and 0 in fact means 1, avl if 1 is set then we do not sleep at all. that is 1 means 0--> <minsupportedsamplerate>50</minsupportedsamplerate> <!--Settings for the sampling engine--></pre>