

삼성 비스포크 냉장고 간편 설명서 (Sample)

본 설명서는 ChatGPT 및 LLM 테스트용 샘플 문서입니다. 텍스트 추출 및 토큰 최적화를 위해 불필요한 이미지나 수식, 중복된 데코레이션을 배제하고 명확한 구조로 작성되었습니다.

1. 안전을 위한 주의사항

경고: 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

- 전원 플러그를 콘센트에 꽂을 때 전원선이 누르지 않도록 하세요.
- 습기가 많은 곳이나 물이 튀기 쉬운 곳에는 냉장고를 설치하지 마세요.
- 제품의 분해, 수리, 개조는 서비스 엔지니어만 수행해야 합니다.

주의: 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 입거나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

- 식품을 너무 뽁뽁하게 넣으면 냉기 순환이 차단되어 냉장 효율이 떨어집니다.
- 문이 제대로 닫혔는지 항상 확인하세요. 냉기 누출의 원인이 됩니다.

2. 제품 설치 가이드

냉장고의 원활한 작동과 에너지 절약을 위해 아래 설치 기준을 준수해 주세요.

- 간격 유지:** 냉장고 뒷면 및 측면은 벽면과 최소 5cm 이상, 윗면은 10cm 이상 간격을 두고 설치하세요.
- 수평 조절:** 앞쪽 조절 다리를 돌려 제품이 수평을 유지하거나 약간 뒤쪽으로 기울어지게 설정하면 문이 부드럽게 닫힙니다.
- 전원 연결:** 설치 후 약 2~3시간이 지난 뒤에 전원 플러그를 연결하세요. 내부 오일 안정화에 필요합니다.

3. 주요 기능 및 온도 조절

제어 패널을 통해 냉장실과 냉동실의 온도를 개별적으로 설정할 수 있습니다.

- 냉장실 추천 온도:** 2°C ~ 3°C (초기 설정값: 3°C)
- 냉동실 추천 온도:** -19°C ~ -21°C (초기 설정값: -19°C)
- 급속 냉동(Power Freeze):** 대량의 식품을 빠르게 얼릴 때 사용하며, 50시간 후 자동 해제됩니다.

4. 보관 가이드 및 서랍 활용

보관 구역	추천 식품	보관 팁 및 주의사항
냉장실 상단	유제품, 조리된 식품	자주 꺼내는 음식과 온도 변화에 비교적 둔감한 식품 보관.
야채실 서랍	채소, 과일	밀폐 보관 시 수분이 유지되어 더 오래 신선하게 보관 가능합니다.
맞춤보관실	육류, 생선, 와인	모드 변경(특선, 김치, 살얼음)을 통해 식재료 맞춤 온도로 설정.
냉동실	냉동식품, 건어물	장기 보관 식품은 밀폐 용기에 나누어 보관하세요.

5. 청소 및 유지관리

5.1 내부 청소

청소 전 반드시 전원 플러그를 뽑으세요. 부드러운 천에 물이나 중성세제를 묻혀 닦은 후, 마른 천으로 물기를 완전히 제거해 주세요. 벤젠, 신너, 락스 등은 외관을 손상시키므로 사용을 금지합니다.

5.2 도어 고무 패킹(가스켓) 관리

고무 패킹에 이물질이 묻으면 문이 잘 닫히지 않고 냉기가 새어 나갑니다. 주기적으로 따뜻한 물을 적신 천으로 닦아내어 청결을 유지해 주세요.

6. 고장 신고 전 확인사항 (FAQ)

서비스 센터에 문의하기 전에 아래 내용을 먼저 확인해 보세요. 대부분 간단한 조치로 해결됩니다.

• Q1. 냉장고가 전혀 시원하지 않아요.

A: 전원 플러그가 잘 꽂혀 있는지 확인하세요. 설정 온도가 너무 높게 되어 있다면 온도를 더 낮춰 보세요. 직사광선이 치는 곳이나 전열기 근처는 피해야 합니다.

• Q2. 냉장고에서 '웅~', '똑똑' 소리가 나요.

A: 냉장고가 정상적으로 가동될 때 압축기(컴프레서)와 모터가 돌면서 발생하는 소리이거나, 내부 온도가 변할 때 플라스틱 부품이 미세하게 수축/팽창하면서 나는 자연스러운 소리입니다. 고장이 아닙니다.

• Q3. 도어 주변에 이슬이 맺혀요.

A: 장마철처럼 주위 습도가 높을 때 공기 중의 수분이 차가운 냉장고 표면에 닿아 이슬이 맺힐 수 있습니다. 마른 수건으로 가볍게 닦아내시면 됩니다.