Pràctiques Xarxes: Laboratori 1

César Fernàndez, Enric Guitart, Carles Mateu

March 11, 2025

# Accés als equips i configuració bàsica

Els conceptes sobre els que es treballarà en aquest laboratori són:

- Accés als equips
- CLI (Command Line Iinterface)
- Estructura de directoris i seqüència d'inici
- Arxius de configuració
- Usuaris i seguretat

# 1 Conceptes preliminars

# 1.1 Accés als equips

• Documentació

```
OS6250: AOS 6.6.1.R01 OS6250 Switch Management Guide.pdf \rightarrow Cap. 1
```

```
OS6450: os sw 665 revA.pdf \rightarrow Cap. 2
```

```
OS6600 : OS66\_Switch\_Management\_Guide\_Rev\_E.pdf \rightarrow Cap. 1
```

```
OS7000 : OS7\_Switch\_Management\_Guide\_Rev\_G.pdf \rightarrow Cap. 1
```

Els equips permeten dos mètodes d'accés:

- Localment: Mitjançant el port Console de l'equip.
- Remotament: Emprant una connexió de xarxa (Telnet, SSH, FTP, HTTP, SNMP).

En el primer mètode cal connectar el port sèrie d'un PC al port de consola de l'equip de xarxa i endegar un emulador de terminal (minicom en el nostre cas) per enviar i rebre informació.

Pel segon mètode caldrà configurar un PC i l'equip de xarxa per què puguin tenir connectivitat a nivell 3. En el PC s'empraran les comandes del sistema operatiu per assignar una adreça IP a una interfície ethernet:

```
\ sudo if config <\!\!interf\'icie\!\!> <\!\!ip\_address\!\!> up
```

En l'equip de xarxa s'assignarà una adreça IP (de la mateixa xarxa que el PC) a una VLAN:

```
-> ip interface < name > address < ip\_address > vlan < vlan\_id >
```

Per defecte els equips de xarxa tenen deshabilitats els protocols per les connexions remotes, per tant caldrà habilitar el que es vulgui emprar per accedir a l'equip:

```
-> aaa authentication protocol> local
```

Un cop configurats el PC i l'equip de xarxa sol caldrà connectar la interfície del PC a un port de l'equip de xarxa que pertanyi a la VLAN corresponent i endegar en el PC l'aplicació de connexió remota escollida.

Un cop establerta la comunicació amb l'equip per qualsevol dels dos mètodes d'accés cal autenticar-se per poder accedir a la línia de comandes. Per defecte, els equips tenen configurat un usuari que ens permet accedir a l'equip:

• login: admin

• password: switch

# 1.2 CLI (Command Line Interface)

Documentació

```
OS6250 : AOS 6.6.1.R01 OS6250 Switch Management Guide.pdf \rightarrow Cap. 5 OS6450 : os_sw_665_revA.pdf \rightarrow Cap. 6 OS6600 : OS66_Switch_Management_Guide_Rev_E.pdf \rightarrow Cap. 5 OS7000 : OS7_Switch_Management_Guide_Rev_G.pdf \rightarrow Cap. 5
```

La CLI és la interfície que ens permet configurar el comportament de l'equip de xarxa i visualitzar les configuracions i estadístiques mitjançant comandes de text.

Les característiques generals d'aquesta interfície són:

- Les comandes s'especifiquen en una sola línia.
- La tecla Enter finalitza una comanda i s'envia a l'equip de xarxa.
- En les comandes no distingeixen entre minúscules i majúscules (no case sensitive).
- Per els password sí es distingeixen entre minúscules i majúscules (case sensitive).
- El text definit per l'usuari que contingui espais en blanc s'ha d'especificar entre cometes dobles ("").

La interfície de línia de comandes incorpora una funcionalitat d'ajuda mitjançant el signe d'interrogació (?). Aquesta ajuda ens proporciona informació sobre les comandes que es poden introduir i la seva sintaxi depèn del lloc on s'empri:

- Al principi de la línia (-> ?): Es mostraran totes les primeres paraules de les comandes que es poden emprar.
- Al mig d'una paraula d'inici (-> v1?): Es mostraran totes les comandes que tenen com a prefix els caràcters introduïts.
- Desprès d'una paraula i/o paraules (-> vlan 10 ?): Es mostraran totes les paraules que es poden especificar per completar la comanda introduïda.

Es pot emprar la tecla Tab per completar les comandes, el seu comportament depèn dels caràcters introduïts:

- Si identifiquen únicament una comanda o paraula d'una comanda es completarà la paraula i el cursor se situarà un espai en blanc desprès de la paraula.
- Si identifiquen més d'una paraula o comanda no tindrà cap efecte.
- Si no identifiquen cap comanda o paraula s'esborraran els caràcters introduïts que no formen part de cap comanda.
- Si els caràcters introduïts son part d'un prefix que identifica a un grup de comandes o paraules es completarà el prefix i el cursor se situarà al final del prefix (sense espai en blanc).

També es disposa d'un històric de comandes que emmagatzema les darreres 30 comandes introduïdes. Per visualitzar l'històric de comandes s'empra:

```
-> show history
```

Un cop visualitzat l'històric es pot executar una de les comandes:

```
-> !# ('#' = command number)
```

Per visualitzar la darrera comanda introduïda s'empra:

```
-> !!
```

Es pot executar la darrera comanda que comenci per un text concret:

```
-> !<text>
```

#### 1.3 Seqüència d'inici i estructura de directoris

• Documentació

```
 \begin{aligned} & \text{OS6250} \ : \ \text{AOS 6.6.1.R01 OS6250 Switch Management Guide.pdf} \rightarrow \text{Cap. 1 i 4} \\ & \text{OS6450} \ : \ \text{os\_sw\_665\_revA.pdf} \rightarrow \text{Cap. 1 i 5} \\ & \text{OS6600} \ : \ \text{OS66\_Switch\_Management\_Guide\_Rev\_E.pdf} \rightarrow \text{Cap. 2 i 4} \\ & \text{OS7000} \ : \ \text{OS7\_Switch\_Management\_Guide\_Rev\_G.pdf} \rightarrow \text{Cap. 2 i 4} \\ \end{aligned}
```

Els equips disposen d'un sistema d'arxius similar al dels sistemes UNIX. El directori arrel és /flash i conté arxius de paràmetres inicials, arxius de log, arxius d'errors i directoris. Els principals són:

```
certified: arxius certificats
binaris del software (*.img)
arxiu de configuració (boot.cfg)
working: arxius de treball
binaris del software (*.img)
arxiu de configuració (boot.cfg)
network: arxius emprats per autenticació i seguretat
```

Per treballar amb els arxius i directoris es poden emparar les comandes típiques de tots els sistemes UNIX.

Pel que fa a la seqüència d'inici, l'equip inicialitza el hardware, diagnostica la memòria i carrega un petit kernel en la memòria RAM. Aquestes tasques les executa el BootROM, l'equivalent de la BIOS en un PC.

El kernel selecciona els arxius imatge que cal carregar en memòria, en funció del hardware detectat, i el sistema resta operatiu.

#### 1.4 Usuaris i seguretat

• Documentació

```
\begin{split} & \text{OS6250} \ : \ \text{AOS 6.6.1.R01 OS6250 Switch Management Guide.pdf} \rightarrow \text{Cap. 7 i 8} \\ & \text{OS6450} \ : \ \text{os\_sw\_665\_revA.pdf} \rightarrow \text{Cap. 9 i 10} \\ & \text{OS6600} \ : \ \text{OS66\_Switch\_Management\_Guide\_Rev\_E.pdf} \rightarrow \text{Cap. 7 i 8} \\ & \text{OS7000} \ : \ \text{OS7\_Switch\_Management\_Guide\_Rev\_G.pdf} \rightarrow \text{Cap. 7 i 8} \\ \end{split}
```

Com hem vist, per poder accedir a l'equip de xarxa cal un nom d'usuari i un *password*. Els equips disposen de dues alternatives a l'hora d'emmagatzemar la informació d'usuaris:

• Localment: la informació es guarda en el sistema d'arxius de l'equip:

/flash/network/usersTable3.dat

• Externament: la informació s'emmagatzema en un servidor d'autenticació extern (RADIUS, LDAP o ACE).

Veurem únicament algunes característiques de l'emmagatzemament local de les dades d'usuaris. Per crear un usuari local s'empra la comanda:

```
-> user username [password password] [expiration \{day \mid date\}] [read-only | read-write [families... | domains... | all | none]] [no snmp | no auth | sha | md5 | sha+des | md5+des] [end-user profile name]
```

Es pot eliminar un usuari local amb la comanda:

-> no user username

Per visualitzar els usuaris locals s'empra la comanda:

-> show user

Podem limitar les accions de configuració d'un usuari amb els privilegis:

```
\verb"user" < nom\_usuari > [\verb"read-only" | \verb"read-write"] [< familia" | domini] >
```

Els equips permeten gestionar la seguretat d'accés emprant particions i perfils d'usuaris.

Quant a la seguretat, es refereix a la seguretat per les interfícies de gestió de l'equip (consola, Telnet, HTTP, FTP, SSH i SNMP) i es configura mitjançant les comandes AAA (*Authentication, Authorization, and Accounting*) que permeten determinar el sistema d'autenticació de les diferents interfícies i protocols.

La configuració del tipus d'autenticació per les interfícies es fa amb la comanda:

```
-> aaa authentication {console | telnet | ftp | http | snmp | ssh | default} server1 [server2...] [local]

Per deshabilitar l'autenticació emprarem:
```

```
-> no aaa authentication {console | telnet | ftp | http | snmp | ssh | default}
```


Podem visualitzar la informació sobre l'autenticació de les interfícies de gestió amb la comanda:

-> show aaa authentication

## 2 Laboratoris

# 2.1 Accés bàsic CLI

• Escenari



#### • Tasques


- 1. En una terminal del PC endegueu l'emulador de terminal per la comunicació amb l'equip de xarxa:
  - \$ minicom
- 2. Endegueu l'equip de xarxa i espereu que finalitzi el procés d'arrencada fins que us demani autenticació. Recordeu :

```
login: admin
password: switch
```

- 3. Comproveu la funcionalitat d'ajuda amb el signe d'interrogació:
  - -> ?
  - -> show ?
  - -> po?
- 4. Comproveu la funcionalitat d'auto completat amb la tecla <TAB>:
  - -> sh<TAB> vl<TAB>
  - -> s<TAB>
  - -> p<TAB>
  - -> por<TAB>
  - -> poles<TAB>
- 5. Comproveu les dues funcionalitats anteriors combinades:
  - -> pr<TAB>?
  - -> in<TAB>?
- 6. Visualitzeu l'històric de comandes i les seves funcionalitats:
  - -> show history
  - -> !# ('#' = command number)
  - -> !!
  - -> !show

# 2.2 Estructura de directoris i arxius de configuració

#### • Escenari



- Tasques
- 1. Empreu les comandes bàsiques del sistema d'arxius:
  - -> pwd
  - -> cd /flash/working
  - -> ls
  - -> cd ..
- 2. Comproveu quina configuració s'està emprant actualment:
  - -> show running-directory
- 3. Creeu 3 VLAN i comproveu que realment han estat creades:
  - -> vlan 2
  - -> vlan 3
  - -> vlan 99
  - -> show vlan
- 4. Reinicieu l'equip de xarxa:
  - -> reload
- 5. Comproveu les VLAN que hi ha configurades a l'equip:
  - -> show vlan
  - Per què no hi són les VLAN creades anteriorment?
  - Es podria recuperar la configuració?
  - Reviseu quina configuració s'està emprant actualment:
    - -> show running-directory
- 6. Creeu de nou les 3 VLAN, comproveu que realment han estat creades i guardeu la configuració:
  - -> vlan 2
  - -> vlan 3
  - -> vlan 99
  - -> show vlan
  - -> write memory

- 7. Reinicieu l'equip de xarxa:
  - -> reload
- 8. Comproveu les VLAN que hi ha configurades a l'equip:
  - -> show vlan
  - Per què no hi són les VLAN creades anteriorment?
  - Es podria recuperar la configuració?
  - Reviseu quina configuració s'està emprant actualment:
    - -> show running-directory
- 9. Reinicieu l'equip de xarxa per què llegeixi la configuració del directori working:
  - -> reload working no rollback-timeout
- 10. Comproveu les VLAN que hi ha configurades a l'equip i quina configuració s'està emprant:
  - -> show vlan
  - -> show running-directory
- 11. Certifiqueu la configuració actual i comproveu el seu estat:
  - -> copy working certified
  - -> show running-directory
- 12. Reinicieu l'equip de xarxa, espereu que torni a estat operatiu i comproveu les VLAN configurades i la configuració que s'està emprant:
  - -> reload
  - -> show vlan
  - -> show running-directory
- 13. Visualitzeu l'arxiu de configuració que hi ha en memòria (running):
  - -> show configuration snapshot all


ò

- -> write terminal
- 14. Situe-vos al directori arrel (/flash), copieu la configuració actual en un arxiu anomenat copia-conf, verifiqueu que s'ha creat l'arxiu i visualitzeu el seu contingut:
  - -> cd /flash
  - -> configuration snapshot all copia-conf
  - -> ls
  - -> more copia-conf
- 15. Afegiu 3 VLAN més en l'equip de xarxa, comproveu que realment han estat creades i guardeu la configuració de VLAN en un arxius anomenat copia-vlan:
  - -> vlan 5
  - -> vlan 6
  - -> vlan 7
  - -> show vlan
  - -> configuration snapshot vlan copia-vlan

- 16. Esborreu les 3 VLAN creades anteriorment i comproveu que no estan en l'arxiu de configuració que hi ha en memòria (running):
  - -> no vlan 5
  - -> no vlan 6
  - -> no vlan 7
  - -> show vlan
- 17. Comproveu que la sintaxi de l'arxiu copia-vlan és correcta, apliqueu el contingut d'aquest arxiu a la configuració i comproveu les VLAN que hi ha configurades:
  - -> configuration syntax check copia-vlan verbose
  - -> configuration apply copia-vlan
  - -> show vlan

# 2.3 Accés remot a l'equip de xarxa

#### • Escenari



- 1. Configureu una adreça IP a la interfície enp3s0 del vostre PC:
  - \$ sudo ifconfig enp3s0 192.168.10.100 up
- 2. Configureu una adreça IP a la VLAN per defecte de l'equip de xarxa:
  - -> ip interface VLAN1 address 192.168.10.1/24 vlan 1
- 3. Obriu una nova terminal en el PC i comproveu que teniu connectivitat amb l'equipament de xarxa:
  - \$ ping 192.168.10.1
  - Si no teniu connectivitat pot ser degut a:
    - S'ha connectat a un altra interfície del PC.
    - No està ben connectada la ethernet al switch.
    - Les adreces IP no pertanyen a la mateixa xarxa.
- 4. Comproveu els usuaris que hi ha configurats en l'equip de xarxa:
  - -> show user
- 5. Comproveu quins serveis/protocols d'accés remot estan habilitats en l'equip de xarxa:
  - -> show aaa authentication

#### Accés remot emprant telnet

- 6. Habiliteu el servei telnet en l'equip de xarxa:
  - -> aaa authentication telnet local
- 7. En la terminal que heu fet la prova de connectivitat obriu una sessió telnet amb l'equip de xarxa i identifique-vos amb l'usuari per defecte:
  - \$ telnet 192.168.10.1
  - Un cop autenticats teniu dues connexions (sessions) amb el CLI de l'equip de xarxa:
    - Una mitjançant l'emulador de terminal minicom que empra el port sèrie (RS232C).
    - Un altra mitjançant telnet que empra un port ethernet (TCP/IP).
  - En la consola del minicom veureu que s'informa de la nova connexió establerta.

- 8. Podeu visualitzar les sessions actives en l'equip de xarxa amb la comanda:
  - -> who
- 9. Per visualitzar les dades de la sessió que estem s'empra:
  - -> whoami
- 10. Es pot finalitzar una sessió activa mitjançant:
  - $\rightarrow$  kill  $session\_number$

#### Accés remot emprant SSH (Secure SHell)

- 11. Habiliteu el servei SSH en l'equip de xarxa:
  - -> aaa authentication ssh local
- 12. En la terminal que heu fet la connexió telnet obriu una sessió SSH amb l'equip de xarxa i introduïu el password de l'usuari per defecte:
  - \$ ssh admin@192.168.10.1
  - Igual que en el cas de *telnet* teniu dues sessions amb el CLI de l'equip de xarxa i podeu emprar les mateixes comandes per la visualització i gestió de les sessions.

#### Accés remot emprant FTP (File Transfer Protocol)

- 13. Habiliteu el servei FTP en l'equip de xarxa:
  - -> aaa authentication ftp local
  - La transferència de arxius emprant el servei FTP es fa mitjançant comandes. Podeu obtenir informació de les comandes disponibles amb help o ?. Les més emprades són:

```
ls o dir : mostra el contingut del directori remot

pwd : mostra el directori remot

cd <directori> : canvia al directori remot

lcd <directori> : canvia al directori local

get <arxiv> : obté arxiv del directori remot

put <arxiv> : envia arxiv al directori remot

! : escape al interpret local (shell)

quit o bye : finalitza la sessió FTP
```


- El directori local és el directori del PC des del que s'ha endegat el servei FTP.
- El directori remot és el directori del sistema d'arxius de l'equip de xarxa. Per defecte, en iniciar una sessió FTP, l'equip de xarxa se situa a: /flash/working.
- 14. En la terminal que heu fet la connexió SSH obriu una sessió FTP amb l'equip de xarxa i identifique-vos amb l'usuari per defecte i copieu la configuració del directori de treball (/flash/working) al vostre PC:

```
$ ftp 192.168.10.1
Name: admin
Password: switch
ftp> get boot.cfg
ftp> bye
```

- En tractar-se d'un arxiu de text el podeu editar, fer les modificacions que facin falta i tornar-lo a enviar cap a l'equip de xarxa.
- Un cop de nou en l'equip de xarxa es pot verificar la seva sintaxi i aplicar la nova configuració com s'ha vist anteriorment.

## Accés remot emprant HTTP (HyperText Transfer Protocol)

- 15. Habiliteu el servei HTTP en l'equip de xarxa i comproveu l'estat del servidor HTTP:
  - -> aaa authentication http local
  - -> show http
- 16. Si no està activat cal activar-lo amb la comanda:
  - -> ip http server
- 17. Obriu un navegador i aneu a la URL: http://192.168.10.1.
  - Us apareixerà la pàgina d'autenticació del WebView:



• Un cop identificats amb l'usuari per defecte tindreu un eina gràfica per la configuració de l'equip de xarxa bastant intuïtiva.

# 2.4 Configuració de fàbrica

- Tasques
- 1. Esborreu els arxius que heu generat en l'equip de xarxa:
  - -> rm /flash/copia-conf
  - -> rm /flash/copia-vlan
- 2. Esborreu els arxius de configuració:
  - -> rm /flash/working/boot.cfg
  - -> rm /flash/certified/boot.cfg
- 3. Reinicieu l'equip, comproveu que no hi ha cap dels arxius creats anteriorment i que no hi ha les VLAN creades en l'arxiu de configuració :
  - -> reload
  - -> ls /flash
  - -> write terminal