ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 8085




ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ **5**

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ


Αξία Διακοπών:

- Διαχείριση Ι/Ο με αποδοτικό τρόπο.
- Καλύτερη εκμετάλλευση του χρόνου του μΕ, δηλ. της υπολογιστικής του ισχύος.
- Ασύγχρονη ανταπόκριση.


Ρουτίνα εξυπηρέτησης της διακοπής




ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ



ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΜΑΣΚΑ



ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ

- Ολοκληρώνεται η τρέχουσα εντολή
- Σώζεται ο μετρητής προγράμματος
- Σώζεται η κατάσταση του μΕ
- Αναγνώριση συσκευής & προτεραιότητας
- Εκτελείται η ρουτίνα εξυπηρέτησης
- Ανακτάται η κατάσταση του μΕ
- Επιστρέφει ο έλεγχος στην επόμενη εντολή από αυτήν όπου έγινε η διακοπή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ

 $((SP)-I) \leftarrow (PCH)$


 $((SP)-2) \leftarrow (PCL)$

 $(SP) \leftarrow (SP)-2$

(PC) ← Διεύθυνση της διακοπής που αναγνωρίσθηκε

ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟΝ 8085







RESET	0000
RST1	8000
•••	
RST2	0010
RST3	0018
RST4	0020
•••	
TRAP	0024
RST5	0028
RST5,5	002C
RST6	0030
RST6,5	0034
RST7	0038
RST7,5	003C
•••	

ENTOΛΕΣ RIM & SIM

ΑСС μετά την εντολή RIM:



ΑСС για την εντολή SIM:



ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙ & DI

- EI
 - Enable Interrupts
- DI
 - Disable Interrupts

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

Στο παρακάτω πρόγραμμα πραγματοποιείται η μέτρηση του αριθμού των διακοπών τύπου RST5.5 στον μΥ 8085. Σαν μετρητής χρησιμοποιείται ο καταχωρητής Β. Η εκτέλεση του προγράμματος αρχίζει από τη διεύθυνση START.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

```
SIM = 00001110
RST5.5: JMP INTR1
START: MVI B,0H
          Α,0ΕΗ ; Κυρίως πρόγραμμα ο
   MVI
   SIM
   ΕI
   LOOP2:
       JMP LOOP2
INTR1:
          ; Ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής
   INR B
   ΕI
   RET
```

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ - ΤSIK

- Ο προσομοιωτής TSIK προσομοιώνει ένα σύστημα που επέτρεπε μόνο την διακοπή RST6.5 από το περιβάλλον (μέσω του πλήκτρου INTRPT) ενώ οι υπόλοιπες ήταν δεσμευμένες μόνο για εσωτερικές λειτουργίες
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο προσομοιωτής μετράει μια διακοπή στο πάτημα του πλήκτρου και μια όταν το αφήνουμε.
- Για την εξυπηρέτηση της διακοπές το JMP στην θέση μνήμης είναι αυτόματα καταχωρημένο και υπάρχει ειδικό όνομα ρουτίνας που χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα το όνομα είναι INTR_ROUTINE

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ - ΤSIK

Το κυρίως πρόγραμμα είναι ένας μετρητής που παριστάνεται στα leds της θύρας 3000H και μετράει (δυαδικά) από το ο ως το FF ανά 1 δευτερόλεπτο (χρήση ρουτίνας DELB).

Ταυτόχρονα το σύστημα δέχεται διακοπές τύπου RST6.5 και απεικονίζει στην οθόνη 7-segment τον αριθμό τους (0-F) (Χρήση ρουτίνας DCD).

Να μην γίνεται εξυπηρέτηση διακοπών κατά την διάρκεια της χρονοκαθυστέρησης

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ – ΤSIK - ΛΥΣΗ

```
MVI A, 10H
STA OBF1H
STA OBF2H
STA OBF3H
STA OBF4H
            ;Καθαρισμός οθόνης
STA OBF5H
START:
    ΜVΙ Ε,00Η ;Μετρητής διακοπών
    MVI Α, ODH ; Επιτρέπουμε την
RST6.5
    SIM
         ;Ενεργοποίηση διακοπων
    MVI D,00H ; Μετρητής κυρίως προγρ
```

```
LOOPA:
            ;Κυρίως πρόγραμμα
loop
        MOV A, D
        CMA
        STA 3000H
                    ; Έξοδος
μετρητή στα leds
        MVI B,03H
        MVI C, E8H
                   ;1000ms
καθυστέρηση
           ; Απενεργοποίηση
διακοπών
        CALL DELB
                    ; Κλήση
χρονοκαθυστέρησης
           ; Ενεργοποίηση
διακοπών
        INR D ; Αύξηση κυρίως
μετρητή
```

JMP LOOPA

```
INTR ROUTINE:
    PUSH PSW
             ; Αύξηση μετρητή
    INR E
διακοπών
    MOV A, E
    STA OBFOH ; Έξοδος στην 7-
segment display
    CALL DCD
    POP PSW
    ΕI
    RET
END
```