



CUSTOMER GUIDE

프린터 설정

브랜드, 연결 방식, 용지, DPI와 인쇄후작업을 장비에 맞게 저장하는 방법

대상 프로그램	프린터설정.exe
이 문서에서 하는 일	프린터 환경을 한 번 저장하고 라벨 디자이너와 라벨 출력 관리에서 공통으로 사용합니다.
출력 전 원칙	설정을 저장한 뒤에는 반드시 수량 1로 시험 출력하고, 실제 배출 위치와 바코드 판독까지 확인합니다.

01

설정은 이 순서로 저장합니다

브랜드와 연결을 먼저 잡고, 용지와 DPI를 맞춘 뒤 1장으로 확인합니다.

01	설정 저장 순서
02	화면 구성
03	브랜드와 인쇄후작업
04	연결 방식
05	용지, DPI와 바코드
06	점검과 실제 출력

01

현재 설정을 다시 불러옵니다

기존 config.ini에 저장된 값을 확인합니다.

02

브랜드, 연결, 용지와 DPI를 저장합니다

실제 장비 사양과 다른 값이 없는지 설정 점검으로 확인합니다.

03

수량 1로 실제 출력합니다

크기, 방향, 농도, 바코드 판독과 인쇄후작업까지 확인합니다.

공용 설정

저장한 config.ini는 라벨 디자이너와 라벨 출력 관리가 함께 사용합니다. 장비나 라벨 규격이 바뀌면 다시 저장합니다.

02

설정 화면을 먼저 확인합니다

한 화면에서 브랜드, 연결, 용지와 바코드 기본값을 모두 점검합니다.

프린터 설정 전체 화면

채움 LAB

프린터 설정

현재 설정을 불러왔습니다. 설정 파일 config.ini

1 다시 불러오기

2 연결 확인

3 설정 점검

4 설정 저장

2 장비 2 연결 3 용지 4 바코드 5 저장

저장 전 점검

설정 점검 결과 저장 가능: 필수 설정이 정상입니다.

1. 장비와 출력

제조사 TSC

인쇄 방식 ☒ 감열 / 리본 없음 ☐ 열전사 / 리본

인쇄후작업 ☐ 뜯어내기 ☐ 커터 ☒ 필러

인쇄 방향 ☒ 정방향 (기본 출력) ☐ 180도 회전

출력 속도 속도 5 농도 7

2. 연결

방식 ☐ LAN / 네트워크 ☒ USB / Windows

프린터 IP 192.168.0.130 포트 9100

Windows 프린터 이름 TSC TDP-247 목록 새로고침

3. 용지

가로(mm) 50 세로(mm) 40 간격(mm) 3 DPI 203

용지 유형 겹 용지

4. 바코드

종류 1D - Code128 * 자동 가운데 배치

자동 배치가 꺼져 있으면 X/Y는 라벨 크기에 맞춰 자동 계산됩니다.

X 110 Y 86

1 불러오기 점검 저장

2 설정 흐름과 검증

3 장비와 연결

4 용지와 바코드

① 불러오기·점검·저장 ② 설정 흐름과 검증 ③ 장비와 연결 ④ 용지와 바코드

입력 전 원칙

알 수 없는 값은 추측해서 넣지 않습니다. 프린터의 실제 모델 설명서와 설치된 Windows 프린터 이름을 기준으로 확인합니다.

03

브랜드와 인쇄후작업을 정합니다

프린터에 없는 옵션을 설정하면 동작하지 않습니다.

장비와 연결

1. 장비와 출력

제조사 TSC
 인쇄 방식 ☒ 감열 / 리본 없음 ☐ 열전사 / 리본
 인쇄후작업 ☐ 뜯어내기 ☐ 커터 ☒ 필러
 인쇄 방향 ☒ 정방향 (기본 출력) ☐ 180도 회전
 출력 강도 속도 5 농도 7

2. 연결

방식 ☐ LAN / 네트워크 ☒ USB / Windows
 프린터 IP 192.168.0.130 포트 9100
 Windows 프린터 이름 TSC TDP-247 [목록 새로고침](#)

1 제조사와 출력

2 연결 방식

① 제조사와 출력 방식 ② 연결 방식

01

실제 브랜드를 선택합니다

BIXOLON/빅솔론, TSC, Zebra/제브라, SEWOO/세우테크(ZPL) 중 장비와 같은 브랜드를 선택합니다.

02

인쇄 방식을 고릅니다

감열지는 감열/리본 없음을, 리본을 쓰는 라벨은 열전사/리본 사용을 선택합니다.

03

인쇄후작업과 방향을 정합니다

뜯어내기, 커터, 필러는 장비에 실제로 장착된 기능만 고릅니다. 전체 라벨을 뒤집어야 할 때만 180도 회전을 선택합니다.

04

연결 방식을 설정합니다

LAN과 USB/Windows 프린터는 확인 방법이 다릅니다.

01

LAN/네트워크를 쓸 때

프린터 IP와 포트를 입력합니다. 일반적인 포트는 9100이지만 프린터 설정값을 우선합니다.

02

USB/Windows 프린터를 쓸 때

목록 새로고침 후 Windows에 설치된 프린터 이름을 정확히 선택합니다.

03

연결 확인을 실행합니다

LAN은 IP/포트 TCP 접속을, USB는 Windows 프린터 이름의 존재 여부를 확인합니다.

연결 확인의 한계

연결 확인 성공은 장비가 보인다는 1차 결과입니다. 명령 수신과 출력 품질은 반드시 1장 출력으로 확인합니다.

05

용지 크기와 DPI를 실제 규격에 맞춥니다

라벨 크기와 DPI가 다르면 출력 위치도 달라집니다.

용지 크기와 바코드 설정

1. 용지

가로(mm)	세로(mm)	간격(mm)	DPI
50	40	3	203

용지 유형

2. 바코드

종류
 ☒ 자동 가운데 배치

자동 배치가 켜져 있으면 X/Y는 라벨 크기에 맞춰 자동 계산됩니다.

X	Y
110	86

1 용지 규격

2 바코드 기본값

① 용지 가로·세로·간격·DPI ② 기본 바코드 배치

01

가로와 세로를 mm로 입력합니다

실제 라벨 한 장의 폭과 높이를 입력하고 라벨 디자이너의 크기도 같게 맞춥니다.

02

용지 유형과 간격을 정합니다

갭·블랙마크 용지는 간격을 0보다 크게, 연속 용지는 0을 권장합니다.

03

DPI와 바코드 배치를 확인합니다

장비 사양에 맞춰 203/300/600을 고릅니다. 자동 가운데 배치를 끄면 X/Y 위치를 직접 확인합니다.

06

점검하고 1장으로 끝까지 확인합니다

저장 성공만으로 프린터 설정이 끝난 것은 아닙니다.

01

설정 점검을 누릅니다

브랜드, 연결 방식, 용지 유형, 간격, DPI와 바코드 기본값의 오류를 확인합니다.

02

설정 저장을 누릅니다

오류가 없을 때 저장합니다. 고객 실행 폴더의 config.ini에 반영됩니다.

03

라벨출력관리에서 1장을 출력합니다

크기, 180도 방향, 농도, 커터/필러와 바코드 판독을 순서대로 확인합니다.

완료 기준

연결 확인과 설정 저장 뒤 실제 라벨 1장이 정상 위치에 배출되고, 인쇄후작업과 바코드 판독까지
맞아야 설정이 완료됩니다.