## Argox Barkod Yazıcı Kurulum Prosedürü

- 1. wcpp-2.0 6.. versiyon deb paketi kurulur (wcpp uygulamasının versiyonu önem arz etmektedir, bir üst versiyonda çalışmadığı gözlenmiştir.)
- 2. Argox Linux Driver paketinin içinde bulunan :
  - install.sh dosyası kurulur
  - rastertoargox dosyası /usr/lib/cups/filter içerisine kopyalanır
  - daha sonra yazıcı normal seyrinde ilgili driver (os214plus/ os 214) ile kurulur.

## NOT: Argox Barkod yazıcılarda cihaz üzerinden kalibrasyon için:

cihazın kasası açılır, içerisinde bulunan 5 adet pinden 2. ters yöne çevrilerek termal özelliği kapatılır.