Automatic Light Control

From Power Source System (See Page 82)

* 1 : RH Turn Lever Type
* 2 : LH Turn Lever Type

40A MAIN

120A ALT (1MZ–FE) 100A ALT (2AZ–FE, 1AZ–FE)

10A ECU–IG

10A ECU–B

B–G

1 2E

HEAD Relay

TAIL Relay

B 6(B), B 7(C) Body ECU

SIG 9

B 1

TRLY	HRLY	AUTO	DCTY	SGND	GND	CLTB	CLTE	CLTS
14	15	14 B	1 C	24	12	15 B	16 B	17 B

1H 11

2F 3

2B 11

2R 8

R–B

R–B

W

R–G (RHD)

R–G (LHD)

A

J13 Junction Connector

A

R–G (RHD)

BR (LHD)

BR (RHD)

W–B (LHD)

W–B (RHD)

V–Y

GR–R

P–L

1 3 4

A32 Automatic Light Control Sensor

12 (∗1)
13 (∗2)

10 IC2 (LHD)
4 IC2 (RHD)

R–G

Combination SW — C11

Light Control SW	OFF								
	Tail								
	Head								
	Auto								
Dimmer SW	Low								
	High								
	Flash								

16 (∗1)
10 (∗2)

D 6 (LHD) Door Courtesy SW Front LH
D 7 (RHD) Door Courtesy SW Front RH

1

W–B (RHD)

W–B (LHD)

A **J 4** Junction Connector

A **J 4** Junction Connector

BR (LHD)

BR (RHD)

W–B (LHD)

W–B (RHD)

IM

IK

IJ

IK

II

IN