

# 红外二氧化碳传感器

# CM1106




#### 描述

CM1106是一款基于非分光红外吸收原理的二氧化碳传感器,能够实时监测并显示二氧化碳浓度。本传感器具有精度高、性能优越、结构小巧、易于安装等特点。 适应于室内CO2浓度检测、空气质量控制及节能控制等应用。如新风系统、空调控制、空气品质监测仪、植物培养等。

#### 工作原理

CO2、CO等由异种原子构成的分子在红外线波长区域具有吸收光谱,其吸收强度遵循郎伯—比尔定律。当对应某一气体特征吸收波长的光波通过被测气体时,其强度将明显减弱,强度衰减程度与该气体浓度有关,两者之间的关系遵守朗伯-比尔定律。

NDIR传感器的基本原理结构如下图所示,



# 基本数学模型如下:

大部分有机和无机多原子分子气体在红外区有特定吸收波长。 当红外光通过时,这些气体分子对特定波长的透过光强。可由 朗伯-比尔定律表示: I = I0e-kpl,吸收光强i可表示为: i=I0-I= I0(1-e-kpl)。式中,I0为入射光强;I为透过光强;I为气体 介质厚度,p为气体浓度,k为吸收系数。

#### 产品特性

- ◆ 采用非分光红外技术(NDIR)
- ◆ 全量程温度范围修正
- ◇ 产品结构体积紧凑小巧,易于安装
- ◆ 寿命长,自动校准,免维护

# 主要应用

- ♦ 新风系统、中央空调
- ◆ 农业种植、植物培养
- ◇ 仓储、冷链运输

# 表 1.规格参数

红外二氧化碳传感器规格				
检测原理	非分光红外吸收原理			
检测范围	400-2000ppm 400-5000ppm			
检测精度	士(50ppm+5%读数)			
上电稳定时间	120s			
数据刷新频率	1s			
工作条件	-10~50°C; 0~95%RH以下(非凝结)			
存储条件	-20~60°C; 0~95%RH以下(非凝结)			
工作电压	DC (5.0±0.1)V,纹波<50mV			
平均工作电流	<70mA			
通讯接口	1. UART_TTL(3.3V) 2. PWM(3.3V) 3. IIC(定制)			
产品尺寸	W33*H19.7*D8.9 mm			
产品寿命	≥10年			






图 1 CM1106 引脚定义图

# 表 2. 引脚定义表

CON4			CON5			
序号	引脚	描述	序号	引脚	描述	
1	+5V	电源输入端(+5V端)	1	+3.3V	电源输出端(+3.3V/100mA)	
2	GND	电源输入端(接地端)	2	RX	串口接收端(+3.3V)	
3	А	报警输出端 ( 预留 )	3	TX	串口发送端(+3.3V)	
4	PWM	脉宽调制	4	R/T	RS485 控制端(预留)	
			5	CA	手动校准端(预留)	



# 应用场景 1: UART TTL 3.3V 串口输出




图2 UART 通讯连接电路示意

# 应用场景 2: UART 3.3V 电平转换成 5V 电平通讯电路




图3 UART 3.3V 通讯电平转换成 5V 电平通讯电路参考原理图





# ◆UART 通讯协议

# 1 协议概述

- 1) 波特率: 9600, DataBits: 8, StopBits: 1, Parity: No, Flow Control: No
- 2) 本协议数据,均为16进制数据。如"46"为十进制的[70];
- 3) [xx]为单字节数据(无符号, 0-255); 双字节数据高字节在前, 低字节在后;

# 2 串口通讯协议格式

# 上位机发送格式

起始符	长度	命令号	数据 1	•••••	数据 n	校验和
HEAD	LEN	CMD	DATA1		DATAn	CS
11H	XXH	XXH	XXH		XXH	XXH

# 协议格式详细说明

协议格式	详细说明			
起始符	上位机发送固定为[11H],模块应答固定为[16H]			
长度	帧字节长度,=数据长度+1(包括 CMD+DATA)			
命令号	指令号			
数据	读取或者写入的数据,长度可变			
校验和	数据累加和,=256-(HEAD+LEN+CMD+DATA)			

#### 3 串口协议命令号表

编号	功能名称	命令号
1	读取 CO2 测量结果	0x01
2	CO2 浓度值单点校准	0x03
3	读取软件版本号	0x1E
4	开启/关闭零点自校准以及零点自校准参数设置	0x10
5	查询仪器编号	0x1F

#### 4 协议详细描述

#### 4.1 读取 CO2 测量结果

**发送:**11 01 01 ED

应答: 16 05 01 DF1- DF4 [CS]

**功能**:读取 CO2 测量结果 (单位:ppm) **说明**:CO2 测量值 = DF1\*256 + DF2

注意: DF3-DF4 预留





# 通讯协议

应答实例:

应答: 16 05 01 02 58 00 00 8B

说明:

十六进制换算为十进制: 02 即 02; 58 即 88 CO2 测量值 = 02\*256 + 88=600ppm

### 4.2 CO2 浓度值单点校准

发送: 11 03 03 DF1 DF2 CS

**应答:** 16 01 03 E6

功能: CO2 浓度值单点校准

说明:

1、 单点校准目标值= DF1\*256 + DF2。单位为 ppm, 范围为 (400 ~ 1500 ppm)

2、 进行 CO2 单点校准之前,请确认当前环境 CO2 值为单点校准目标值,稳定时间最少 2 分钟以上。

例如:

当需要将模块单点校准到 600ppm 时,发送命令: 11 03 03 02 58 8F

十六进制换算为十进制: 02 即 02; 58 即 88

CO2 测量值 = 02\*256 + 88=600ppm

#### 4.3 读取模块固件版本号

发送:11 01 1E D0

应答: 16 0C 1E DF1-DF11 CS

功能:读取模块固件版本号

说明: DF1-DF10 表示详细版本号的 ASCII 码, DF11 预留。

例如: 当模块版本号为 CM V0.0.20 时,应答数据:

16 OC 1E 43 4D 20 56 30 2E 30 2E 32 30 00 97

**₹** 

CM V0.0.20

十六进制换算为 ASCII 码:

注意: 20 换算为 ASCII 码为空格。

#### 4.4 开启/关闭零点自校准以及零点自校准参数设置

发送: 11 07 10 DF1 DF2 DF3 DF4 DF5 DF6 CS

**应答:** 16 01 10 D9





# 说明:

字符	说明		
DF1	预留 ( 默认 100 )		
DF2	校准使能(0:开启;2:关闭)		
DF3	校准周期(1——15 可选,一般默认为7)		
DF4	基准值高位 (2个字节)		
DF5	基准值低位(2个字节)		
DF6	预留(一般默认 100)		

注意: DF4 和 DF5 默认值为 400,即 DF4:01; DF5:90

# 4.4.1 开启零点自校准并设置参数

发送:11 07 10 64 00 07 01 90 64 78

**应答:**16 01 10 D9

4.4.2 关闭零点自校准

发送:11 07 10 64 02 07 01 90 64 76

**应答:**16 01 10 D9

# 4.5 查询仪器编号

**发送:** 11 01 1F CF

**应答:** 16 0B 1F (SN1) (SN2) (SN3) (SN4) (SN5) [CS]

功能:读取模块固件版本号

**说明**: 输出软件的仪器编号。SNn 范围为 0~9999, 5 个整数型构成 20 位编号。



# ◆PWM 输出

PWM 周期: 1004ms

**正向脉宽:**2000 量程:(PPM/2)+2ms;5000 量程:(PPM/5)+2ms

CO2 浓度检测值: 2000 量程: (PWM 正向脉宽-2)\*2;5000 量程: (PWM 正向脉宽-2)\*5

PWM 输出图示:




图 4 2000 量程 PWM 输出图示





图 5 5000 量程 PWM 输出图示

#### 说明:

- 1. 需在引脚 P 口与 5V 之间加 5K-10K 上拉电阻;
- 2. 400-2000 量程的 PWM 输出图示从 400ppm 开始, 400-5000 量程的 PWM 输出图示从 400ppm 开始。










# 可靠性测试


测试项目	试验要求	判定标准	供试数 n 故障数 c
温度影响曲线	分别在-10±2℃、0±2℃、10±2℃、20±2℃、30±2℃、40±2℃、 50±2℃环境条件,传感器上电运行,检测传感器的测量误差。	CO2 准确度: ±(50ppm + 5%读数)	n=10 c=0
低温贮存	-20℃±2℃环境条件,不上电储存96H后,放置到常温环境下测量传感器的测量误差。	常温环境中恢复 2 小时后,传感器 应能正常工作	
低温运行	室内温度要求为:-10±2℃环境条件,传感器上电运行96H后,放置到常温环境下检测不同二氧化碳浓度下传感器的测量误差。	常温环境中恢复 2 小时后,传感器 应能正常工作	
高温贮存	60℃±2℃环境条件,不上电储存 96H 后,放置到常温环境下测量传感器的测量误差。	常温环境中恢复 2 小时后,传感器 应能正常工作	n=5
高温运行	室内温度要求为:50±2℃环境条件,传感器上电运行96H后, 放置到常温环境下检测不同二氧化碳浓度下传感器的测量误差。	常温环境中恢复 2 小时后,传感器 应能正常工作	c=0
高低温冲击	-20℃ 保持 60 分钟后,在 10s 内切换至 60℃再保持 60 分钟视为一个周期,一共 10 个周期,样品试验期间不上电	常温环境中恢复 2 小时后,传感器 精度应能满足规格书标准	
高温高湿工作	传感器放置于 40±2℃, 95%RH 的高温高湿环境下, 通以额定电压,运行 500H后,放置到常温环境下测量传感器的测量误差。	常温环境中恢复 2 小时后,传感器 精度应能满足规格书标准	
盐雾试验	按 GB/T2423.17 进行,放置在温度为35℃的盐雾箱内用浓度为5%氯化钠溶液喷雾24小时,实验后用蒸馏水进行冲洗,然后用气流吹干。	标准环境下恢复不少于1h且不超过 2h,外观应无不良,无腐蚀	n=2 c=0
振动测试	裸机在 X/Y/Z 轴方向应能承受如下所规定的振动试验,频率范围 10~55~10Hz/min,振幅为 1.5mm,扫描循环 2 小时。	试验后外观应无不良,传感器均满足基本性能测试标准。	n=4 c=0
包装跌落	跌落高度:按照 GB/T 4857.18 规定的重量对应高度进行设定。依 GB/T4857.5 包装运输包装件 跌落试验方法进行测试。跌落试验顺序为一角三棱六面。	包装跌落试验后传感器外观应无 不良,无元器件脱落,传感器应 能正常工作。	n=1箱 c=0











附表 4. 包装说明

毎层数量	包装层数	包装数量	纸箱尺寸	包装材质
60个	18 层	1080个	W400 * L300 * H480 mm	红色珍珠棉



# 咨询及售后

联系电话: 86-27-8162 8813

联系地址:武汉市东湖高新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号

邮政编码:430205

传 真: 86-27-8740 1159

网 址:http://www.gassensor.com.cn

E-mail: info@gassensor.com.cn

