



Los avisos del pelotón en tu Garmin

RideSafe IA · versión 4.3 · app.ridesafeia.es

Si alguien del grupo avisa de **pinchazo**, **avería**, **esperad**, **me quedo atrás**, **caída** o **ayuda**, o el **jefe de ruta** manda un mensaje, te llega al móvil **aunque lo lleves bloqueado**. Si tu Garmin es compatible, **aparece también en su pantalla** con pitido y vibración:



Toni: PINCHAZO

Salida domingo · abre RideSafe IA

Actívalo una vez (2 minutos)

- 1 **RideSafe IA:** **Perfil** → enciende **Avisos del pelotón con la app cerrada** → **Permitir**.
- 2 **Tu Garmin:** Ajustes → Funciones conectadas → Teléfono → **Notificaciones inteligentes** → activa «**Otros**» (y «Redes sociales» si aparece).
- 3 **App Garmin Connect:** Ajustes → Notificaciones → Notificaciones de apps → permite **Chrome** (Android) o **RideSafe IA** (iPhone).
- 4 **Pruébalo:** RideSafe IA → **Perfil** → **Avisos en mi Garmin** → **Probar aviso en mi Garmin** → bloquea el móvil y mira el Garmin.



Perfil → Avisos en mi Garmin

¿Funciona con mi Garmin?



Sí

Edge 130 Plus · Edge 530 · Edge 830 · Edge 540 · Edge 840 · Edge 1040 · Edge 1050 · Edge Explore 2 · Relojes Garmin (Forerunner, Fenix, Venu, Instinct, Vivoactive, Epix...)



Pruébalo

Edge 520 Plus · Edge 1030 · Edge 1000

Hay informes contradictorios: usa el botón de prueba.



No

Edge 520 (original) · Edge 130 (original) · Edge 20 / 25 · Edge 820 · Edge Explore (original)
Solo muestran llamadas y SMS.

¿Tu Garmin no es compatible? El aviso te llega igualmente al **móvil con sonido y vibración**, y si llevas RideSafe IA abierta en el manillar suena la **sirena** (con modo ahorro gasta muy poca batería).

Durante la salida, el Garmin debe estar **conectado al móvil por Bluetooth** (icono del teléfono encendido en el Edge).