Chuleta «Oye bici»

Qué decirle a RideSafe IA para usarla sin tocar la pantalla

RideSafe IA Pro
versión 5.43.0

1. Tocar el micrófono
Toca el botón del micrófono y di la orden. Mantenlo pulsado para ver las opciones.

2. «Oye bici» + orden
Activa la *escucha continua* (solo Android). Ej.: «Oye bici, cuánto falta».

3. Botón del casco
Con el casco Bluetooth, pulsa reproducir/pausa y habla.

Preparar una ruta

«Ruta de Mollerussa a Cervera»	Calcula la ruta de un pueblo a otro
«Ruta a Cervera» · «Llévame a Fraga»	Desde donde estás hasta ese sitio
«Ruta circular de 40 kilómetros»	Una vuelta que empieza y acaba donde estás
«Ruta Lleida más Balaguer más Agramunt»	Pasando por varios pueblos (hasta 10)

Rutas marcadas (GR, PR, Caminos, BTT) NUEVO

«Rutas marcadas» · «Senderos cerca»	Las rutas más cercanas. Te lee las 3 primeras
«Rutas de BTT cerca»	Solo las de BTT (también «ciclistas» o «senderos»)
«La primera» · «La segunda»…	Elige esa ruta de la lista
«Ruta GR 171» · «Ruta PR-C 141»	Busca la ruta por su número
«Sigue el Camí de Sant Jaume»	Busca la ruta por su nombre
«Entera» · «20 kilómetros» · «Al revés»	Prepara la ruta entera o un tramo desde el punto más cercano a ti
«Cierra»	Cierra la lista

Consejos

- Habla claro y cerca del móvil. Con viento fuerte usa el micrófono del casco.
- Necesita datos móviles para entender la voz. Funciona mejor en Chrome de Android.
- En iPhone, al tocar el micrófono se abre el dictado del teclado.
- Si no te entiende, mantén pulsado el micrófono: ahí está la lista completa de órdenes.
- La pantalla debe estar encendida para que te escuche.

En marcha: grabar y navegar	
«Empezar»	Empieza a grabar, o a navegar si tienes una ruta preparada
«Pausa» · «Seguir»	Para o sigue la grabación
«Terminar»	Te pregunta antes de guardar: contesta «sí» o «no»
«Cuánto falta»	Kilómetros que quedan y hora de llegada
«Cómo voy»	Kilómetros, tiempo y velocidad media
«Velocidad» · «Dónde estoy»	Tu velocidad ahora · la calle o el lugar
«Repite»	Repite la última indicación
«Centrar»	El mapa vuelve a tu posición
«Silencio» · «Habla»	Apaga o enciende la voz de la navegación
«Pantalla negra»	Modo ahorro de batería

El tiempo	
«Va a llover»	Si llueve ahora, a qué hora empieza o para, cuánto y si hay tormenta
«Lloverá esta tarde» · «Lloverá mañana»	La lluvia de esa parte del día o de mañana
«Tiempo» · «Viento»	Temperatura y viento ahora

Seguridad y grupo	
«Ayuda» · «SOS»	Te pregunta antes. Con «sí» abre las alertas de seguridad y avisa al grupo. Nunca llama sola al 112
«Pinchazo» · «Esperad»	Avisa a tu grupo (en salida en grupo)
«Agua»	La fuente más cercana

Moverse por la app	
«Rutas» · «Comunidad»	Cambia de apartado (también «ve a comunidad»)
«Actividades» · «Perfil»	Cambia de apartado (también «abre perfil»)
«Crear»	Abre «¿Qué quieres hacer?» (salida, ruta, rutas marcadas…)
«Baja» · «Sube»	Mueve la pantalla hacia abajo o hacia arriba
«Cierra»	Cierra la ventana abierta
«Qué hora es»	Te dice la hora