

Рекомендации по использованию батареи

V1.0 2016.09





ПРИМЕЧАНИЕ

Все инструкции и сопутствующие документы подлежат изменению по усмотрению SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Чтобы получить новейшую информацию, посетите caй'r http://www.dij.com.

Условные обозначения

Следующие обозначения используются в описании продукции для указания различных уровней вреда, потенциально возникающего при эксплуатации:

примечание примечание. При несоблюдении данных условий возникает опасность повреждения оборудования и незначительного травмирования.

ВНИМАНИЕ! При несоблюдении данных условий возникает опасность повреждения оборудования и серьезного травмирования.

<u>Състоямо</u> ОСТОРОЖНО! При несоблюдении данных условий возникает опасность повреждения оборудования, получения сопутствующего ущерба, серьезного травмирования или получения незначительных тоавм.

Перед эксплуатацией необходимо полностью прочитать инструкцию, чтобы ознакомиться с

основными характеристиками. Неправильная эксплуатация может привести к повреждению оборудования или имущества и привести к

серьезным травмам. Маvic Pro является сложным оборудованием. Необходимо использовать данное устройство с крайней осторожностью. Управление изделием требует базовых технических навыков. Неспособность правильно использовать данный товар может привести к травмам, повреждению оборудования и имущества. Оборудование не предназначено для использования детьми без наблюдения взрослых. Не вносите в оборудование с несовместивыми компонентами и не вносите в оборудование используйте оборудование изменения, не предусмотренные документами SZ DJI ТЕСННОГ.ОБУ СО., LTD. Руководство содержит инструкции по безопасности и эксплуатации оборудования. Крайне важно прочитать все указания и предупреждения в инструкции и следовать данным указаниями до сборки, настройки и использования оборудования с целью избежать повреждения и тавмирования.

Рекомендации по использованию батареи

ДОСТОРОЖНО!

Соблюдайте следующие правила безопасности, чтобы избежать пожара, травмирования и порчи имущества во время эксплуатации, зарядки и хранения батарей.

Эксплуатация батареи

- Не допускайте контакта батареи с жидкостью. Не оставляйте батарею под дождем или вблизи источника влаги. Не опускайте батарею в воду. Контакт с водой может вызвать химическую реакцию, способную привести к возгоранию батареи и даже взрыви.
- Не используйте батареи сторонних производителей. Чтобы приобрести новую батарею, посетите сайт www.brrc.ru. Компания DJI не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате эксплуатации батарей сторонних производителей.
- Не пытайтесь заряжать или использовать поврежденную или вздутую батарею. При возникновении неполадок свяжитесь с компанией DJI или официальным представителем - магазином "Братъя Райт".
 - Не устанавливайте и не вынимайте батарею из включенной модели. Не устанавливайте и не вынимайте батарею, если пластмассовая крышка сломана или имеет иные повреждения.
 - Батарею следует использовать при температуре от -10° до +40°.
 Эксплуатация батареи при температуре выше +50° может привести к пожару или взрыву. Эксплуатация батареи при температуре ниже -10° может привести к необратимому повреждению.
 - Не используйте батарею в сильном электростатическом и электромагнитном поле. Панель управления батареи может работать некорректно и привести к серьезной аварии во время полета.
 - Не разбирайте и не прокалывайте батарею. Батарея может протечь, воспламениться и взорваться.
 - Эпектролит батареи крайне едкий. При попадании на кожу или в глаза промойте пораженный участок проточной водой в течение не менее 15 минчт и немедленно обратитесь к врачу.
- Не используйте батарею, если она подверглась воздействию при столкновении или другом происшествии.
- 10. При попадании батареи и модели в воду немедленно выньте ее и разместите в безопасное открытое место. Не приближайтесь к батарее до ее полного высыхания. Не используйте эту батарею повторно. Батарею следует утилизировать в соответствии с указаниями, содержащимися в разделе "Утилизация батареи". Не нагревайте батарею. Возгорание батареи следует устранять с помощью песка или порошкового огнетущителя.
- Не помещайте батарею в микроволновую печь или герметизированный контейнер.
- 12. Не помещайте элементы батареи на проводящую поверхность, например металлический стол.
- Не помещайте элементы батареи в карман, сумку, ящик стола.
 Может произойти короткое замыкание в результате соприкос-

- новения с другими предметами или контакты батареи могут соприкасаться друг с другом.
- 14. Не роняйте батареи и не подвергайте их механическому воздействию. Не кладите тяжелые предметы на батарею и заяядное устройство. Не допускайте падения батареи.
- 15. Протирайте контакты батареи чистой сухой тканью.

Зарядка батареи

- Не подключайте батарею к настенным розеткам и автомобильным зарядным устройствам. Всегда используйте адаптер, одобренный компанией DJI. Компания DJI не несет ответственности в случае использования зарядных устройств стороннух производителей.
- Не заряжайте батарею без присмотра. Не заряжайте батарею вблизи легковоспламеняющихся материалов или на воспламеняемой поверхности, например на ковре или деревянной поверхности.
- 3. Не заряжайте батарею сразу после полета, так как температура батареи может быть очень высокой. Не заряжайте батарею, пока она не остынет до комнатной температуры. Зарядка при температуре ниже +5° или выше +40° может привести к протечке, перегреву или повреждению батареи.
- Отключите зарядное устройство после использования. Регулярно проверяйте зарядное устройство на наличие повреждений кабеля, штепселя, корпуса и других компонентов. Не очищайте зарядное устройство денатурированным спиртом и иными воспламеняющимися растворителями. Не используйте поврежденное зарядное устройство.

Хранение батареи

- 1. Храните батарею в местах, недоступных для детей и животных.
- Не оставляйте батарею вблизи источника тепла, например рядом с печью или нагревателем. Не оставляйте батарею в автомобиле в жаркую погоду. Оптимальная температура хранения +22° +28°.
- Храните батарею в сухом месте. Не допускайте падения батареи в воду.
- 4. Не роняйте батарею, не подвергайте механическому воздействию, не пытайтесь вручную закоротить батарею.
- Храните батарею вдали от металлических предметов, таких как очки, часы, бижутерия, заколки.
- Не транспортируйте поврежденную батарею или батарею с уровнем заряда выше 5%.

Утилизация батареи

 Выбрасывайте батарею в специальные контейнеры для утилизации и только после полной разрядки. Не выбрасывайте батарею в обычный мусорный контейнер. Строго соблюдайте действующие нормы, регулирующие утилизацию и переработку

батарей.

Обслуживание батареи

- Не используйте батарею при слишком низкой или слишком высокой температуре.
- 2. Не храните батарею при температуре выше +60°.

Инструкции по транспортировке

 Перед авиатранспортировкой необходимо полностью разрядить батарею. Это можно сделать путем использования модели до полной разрядки батареи. Разряжайте батарею только в месте, где отсутствует риск возникновения пожара.

ПРИМЕЧАНИЕ

Эксплуатация батареи

- Перед каждым полетом проверяйте, чтобы батареи были полностью заряжены.
- Немедленно выполните посадку модели при появлении предупреждения о критически низком заряде батареи в приложении DJI GO.

Зарядка батареи

- Процесс зарядки автоматически прекращается, когда батарея полностью заряжена. Однако необходимо следить за процессом зарядки и отключить батарею, когда она полностью зарядится.
- 2. Убедитесь, что во время зарядки батарея выключена.

Хранение батареи

- Разрядите батарею до уровня 40%-65%, если не планируете ее использовать в течение 10 дней и более. Соблюдение данной рекомендации позволит продлить срок службы.
- Уровень заряда автоматически опускается ниже 65%, если батарея не используется более 10 дней. Потребуется около 3 дней на снижение заряда ниже 65%. Во время разрядки батарея умеренно нагревается. Установите усовень разрядки в приложении DJI GO.
- При полной разрядке и длигельном хранении батарея перейдет в спящий режим. В таком состоянии нельзя вручную выключить индикатор питания. Необходимо подождать 5 минут, и светодиодный индикатор выключится. Зарядите батарею, чтобы вывести ее из спящего режима.
- Необходимо вынуть батареи из модели, если модель не используется в течение длительного времени.

Утилизация батареи

 Если кнопка питания батареи не работает и батарею невозможно полностью разрядить, обратитесь к специалисту по утилизации и переработке батарей.

Обслуживание батареи

- Не допускайте чрезмерной разрядки, так как это может привести к повреждению элементов батареи.
- Длительные перерывы в эксплуатации могут привести к сокращению срока службы батареи.
- 3. Полностью заряжайте и разряжайте батарею каждые 3 месяца.

Инструкции по хранению

1. Храните батарею в хорошо проветриваемом месте.

Компания DJI оставляет за собой право вносить изменения в данный документ. Загрузите последнюю версию на сайте www.dii.com/support.

При возникновении вопросов по данному документу отправьте сообщение компании DJI на адрес DocSupport@dji.com.

MAVIC™ является зарегистрированной торговой маркой DJI. © 2016 DJI. Все права защищены.