
esp32c2端对接文档

烧录说明

• 前往下载 Flash Download Tool 烧录工具·按照图中的 SPIF1ashConfig 进行配置(注意 SPI SPEED 是 26.7MHz) · 随后将合并好的 .bin 文件进行在地址 0x00 直接进行烧录即可。稍等片刻,芯片会等待配网,此时如果看到芯片的热点名称,即视为烧录成功且程序成功运行



WIFI:

1. (已弃用)进行wifi连接,暂时使用本地wifi测试(小程序配网后续完善),

```
#define WIFI_SSID "odddouglas" // Wi-Fi SSID
#define WIFI_PASSWORD "odddouglas" // Wi-Fi 密码
```

2. (需要官方app的softap配网工具)进行配网

```
const char *service_name = "ESP32_PROV";
const char *service_key = "abcd1234"; // SoftAP 密码
const char *pop = "abcd1234"; // Proof of possession
```

前往下载 <u>softap 官方配网工具app</u>·官方同时提供 ios, Android 的版本·可根据开源仓库代码进行复刻

该工具的使用流程就是 Provision New Device -> i don't have a QR code -> Connect -> 连接芯片热点 -> 选择对应wifi填入信息 -> 等待配网响应成功即可 。需要注意的是,第一次配网成功之后,之后esp将会自动连接配置好的wifi而无需再次配网(后续可进行设置,比如用户希望更换网络)


MQTT:

- IOT端的属性列表,命令列表
- 以下三元组等信息仅供参考(本人用的自己的账户进行测试)

```
#define MQTT_ADDRESS "mqtt://e5e7404266.st1.iotda-device.cn-north-
4.myhuaweicloud.com:1883"

#define MQTT_CLIENFID "67fe4c765367f573f7830638_esp32_0_0_2025051303"
#define MQTT_USERNAME "67fe4c765367f573f7830638_esp32"
#define MQTT_PASSWORD

"beb57fa257b6fc3dc92d71a515d059d0788640a6f17b82c78860c18c5fde50ff"
#define DEVICE_ID "67fe4c765367f573f7830638_esp32"
#define SERVER_ID "gateway_data"
#define MQTT_TOPIC_REPORT "$oc/devices/" DEVICE_ID "/sys/properties/report"
#define MQTT_TOPIC_COMMAND "$oc/devices/" DEVICE_ID "/sys/commands/#"
#define MQTT_TOPIC_COMMAND_RESPOND "$oc/devices/" DEVICE_ID
"/sys/commands/response/request_id="
```



BLE:

● 广播之后,等待连接(不影响MQTT线程),连接之后,此时语音芯片一旦作答,在MQTT上报的 同时,也会向小程序发送类似 0xA5 0xFA 0x00 0x81 0xC7 0x07 0xEE 0xFB 的数据包。表示 主

```
// 数据格式
static uint8_t sv1_char1_value[8] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
static uint8_t sv1_char2_value[8] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

// 发送通知部分
esp_ble_gatts_set_attr_value(sv1_handle_table[SV1_CH1_IDX_CHAR_VAL], length, sv1_char1_value);
esp_ble_gatts_send_indicate(gl_gatts_if, gl_conn_id, sv1_handle_table[SV1_CH1_IDX_CHAR_VAL], length, sv1_char1_value, false);
ESP_LOGI(TAG, "通知特征1: 数据长度 = %d, 数据内容:", length);
esp_log_buffer_hex(TAG, sv1_char1_value, length);
```

MINIPROGRAM:

● 蓝牙接收端示例解析・蓝牙监听到ArrayBuffer格式数据包,可以转换成十六进制的字符串之后进 行解析(根据对接文档)

```
// 将 ArrayBuffer 转换为十六进制字符串
function ab2hex(buffer) {
    const hexArr = Array.prototype.map.call(
        new Uint8Array(buffer),
        bit => ('00' + bit.toString(16)).slice(-2)
    );
    return hexArr.join(' ');
}

// 接收蓝牙特征值变化事件
wx.onBLECharacteristicValueChange(characteristic => {
    console.log("收到原始的数据", characteristic, characteristic.value);
    const receivedData = ab2hex(characteristic.value); // 转换为字符串
    console.log("接收到的数据", receivedData);
    parseReceivedData(page, receivedData);
});
```

• 蓝牙发送端示例解析:蓝牙将十六进制的字符串数据包直接转换成ArrayBuffer格式下发给设备端,向设备端发送 "a5 fa 00 03 12 00 b8 fb" 这样的命令数据包即可。

```
// 发送这样的字符串数据即可
const dataToSend = "a5 fa 00 03 12 00 b8 fb"; // 示例数据
bluetooth.writeBLECharacteristicValue(this, dataToSend);
```

```
// 将十六进制字符串转换为 ArrayBuffer
function hex2ab(hexStr) {
  hexStr = hexStr.replace(/\s+/g, ''); // 去掉可能的空格
  const buffer = new ArrayBuffer(hexStr.length / 2);
  const dataView = new Uint8Array(buffer);
  for (let i = 0; i < hexStr.length; i += 2) {
    dataView[i / 2] = parseInt(hexStr.substr(i, 2), 16);
  }
  return buffer;
}</pre>
```

```
// 发送数据到蓝牙设备
function writeBLECharacteristicValue(page, jsonStr) {
    let arrayBufferValue = hex2ab(jsonStr); // 转换为 ArrayBuffer
   console.log("发送数据给蓝牙", "原始字符串", jsonStr, "转换arrayBuffer",
arrayBufferValue);
   wx.writeBLECharacteristicValue({
       deviceId: page._deviceId,
       serviceId: page._serviceId,
       characteristicId: page._characteristicId,
       value: arrayBufferValue,
       success(res) {
           console.log("消息发送成功", res.errMsg);
       },
       fail(e) {
           console.log("发送消息失败", e);
       },
   });
}
```

UART:

• TX(IO1)· RX(IO3)· 这是负责收发语音芯片数据的串口NUM1·另一个串口负责打印信息· esp32c2的系列的默认串口0有所区别。已完成收发· 对语音芯片的数据进行解析并上传· 同时接收云端命令下发并解析发给语音芯片完成控制

```
#define UART_PORT_NUM UART_NUM_1
#define UART_BAUD_RATE 9600
#define UART_TX_PIN 1
#define UART_RX_PIN 3
#define BUF_SIZE 1024
#define FRAME_LEN 8
#define MAX_FRAME_ERRORS 5
```

● 连接示意图如下·在板子上找到 PB6 和 PB5 · 分别连接espc2的 IO1 和 IO3 · c2的默认串口 RX0 和 TX0 专门烧录(集成开发板就直接用usb进行烧录即可)





Fig. 2.1 ESPC2-M1 Pins Definition



HW_TIMER:

● 进行简单的定时全属性上报(统一),目前mqtt的上报是使用差量上传(语音芯片响应之后,将发生变化的属性进行上报),目前设置的是120s上传一次,避免影子数据遗留问题。

```
#define TIMER_GROUP TIMER_GROUP_0
#define TIMER_IDX TIMER_0
#define TIMER_INTERVAL_SEC 120 // 120 秒周期
```

esp-idf框架

```
esp32c2/
├─ .devcontainer/
├─ .gitignore
├─ .vscode/
├─ CMakeLists.txt
--- README.md
├─ sdkconfig
├─ sdkconfig.old
├─ build/
   ├── main.bin # 编译生成的二进制文件,可使用 flash 工具烧录
├── partitions.csv # 自定义flash分区表·目前设置仅支持两个栈大小为2048的任务执行
 - main/
   ├─ main.c
   ├── main.h # 主模块的头文件 (如全局变量声明等)
   └─ CMakeLists.txt
  - components/ # 自定义组件 (Component ) 目录,自行添加需要补充main/Cmake链接
   ├─ bsp_ble/ # BLE 功能模块
      ├─ bsp_ble.c
      ├─ CMakeLists.txt
       └── include/
          └── bsp_ble.h # BLE 公共头文件(供外部引用,一般在这些组件里修改一些全局变
量)
```

```
– bsp_hw_timer/ # 硬件定时器模块
   bsp_hw_timer.c
   — CMakeLists.txt
   └─ include/
     └─ bsp_hw_timer.h
 — bsp_mqtt/ # MQTT 通信模块
 ├─ bsp_mqtt.c
 ├─ CMakeLists.txt
   └─ include/
    └─ bsp_mqtt.h
 — bsp_uart/ # UART 串口通信模块 IO3
 ├─ bsp_uart.c
 ├─ CMakeLists.txt
   └─ include/
    └─ bsp_uart.h
└─ bsp_wifi/ # Wi-Fi 连接模块
   ├─ bsp_wifi.c
   ├─ CMakeLists.txt
   └─ include/
      └─ bsp_wifi.h
```

arduino框架(弃用,ble_mesh编译链缺失,官方暂时未支持该框架下的ble开发)

```
esp32c2/
├─ build/
 ├── esp32c2.ino.bootloader.bin # 启动加载程序二进制文件
     ├── esp32c2.ino.elf # 可执行文件·包含调试信息
├── esp32c2.ino.map # 内存映射文件·调试用
      ── esp32c2.ino.map # 內存映射文件,關此用
├── esp32c2.ino.merged.bin # 合并后的完整固件二进制文件
      └── esp32c2.ino.partitions.bin # flash 分区表二进制文件
                            # Arduino 主程序入口文件
├─ esp32c2.ino
├─ libraries/
 ├─ Adafruit_Unified_Sensor/ # 传感器统一库
  ├─ ArduinoJson/
                             # JSON 解析库
 ├─ NimBLE-Arduino/
                             # 轻量级 BLE 库
   ├─ PubSubClient/
                             # MQTT 客户端库
    – WiFiManager/
                              # WiFi 管理库,自动连接配置
```

对接协议



1. 串口命令格式概述

说明: 该协议内非单字节数据, 低字节在先, 高字节在后。

名称	长度(字节)	模型描述
Head	2	帧标识头,固定为0xA5 0xFA
ID	1	产品ID,默认为0,亦可自定义
Cmd	1	指令码, 0x00-0x7F为语音芯片接收操作, 0x80-0xF0为语言芯片发送操作
Data	2	指令内容,通常为命令词的id
CheckSum	1	Header + ID + cmd + Data的累加和
End	1	帧结束标识