



Benutzerhandbuch

Kamera_Konfigurationsmanager

Netzwerkcameras finden und konfigurieren — Axis und ONVIF

Programmversion 26.08.29

Stand: 29.08.2026

GPL-3.0-or-later

Inhalt

1 Über dieses Programm	3
2 Installation und Start	3
Linux (ApplImage)	3
Windows (portable .exe)	3
Aus dem Quelltext	3
3 Erste Schritte	4
4 Das Hauptfenster	4
5 Gerätesuche und Online-Status	5
6 Gruppen	6
7 Zugangsdaten in den Aktionsdialogen	6
8 Die Aktionen	6
8.1 IP-Adresse	6
8.2 Benutzer	7
8.3 ONVIF-Benutzer	7
8.4 Firmware	7
8.5 Konfiguration	8
8.6 Konfig-Backup	9
8.7 Zeitzone	9
9 Der Passwort-Tresor	9
10 Geräteliste exportieren	10
11 Plugins: Axis und ONVIF	10
12 Einstellungen	11
13 Wo die Daten liegen	12
14 Fehlersuche	13
15 Glossar	13
16 Lizenz	14

1 Über dieses Programm

Der **Kamera_Konfigurationsmanager** findet Web videokameras im lokalen Netz und konfiguriert sie — einzeln oder viele auf einmal. Der Aufbau orientiert sich grob am AXIS Device Manager, **ohne Live-Bild und ohne Aufzeichnung**: Es geht ausschließlich um Verwaltung und Konfiguration.

Alle Aktionen wirken immer auf die in der Geräteliste **markierten** Kameras, laufen im Hintergrund und protokollieren ihr Ergebnis für **jede Kamera einzeln**. Das Fenster bleibt dabei bedienbar; nichts blockiert.

Die Oberfläche ist auf **Deutsch** und **Englisch** verfügbar (umschaltbar in den Einstellungen → *Darstellung*, siehe Kapitel 12; die Umstellung wirkt beim nächsten Start). Dieses Handbuch liegt auf Deutsch und Englisch vor (englisch: BENUTZERHANDBUCH_EN.md bzw. User_Manual.pdf).

Unterstützt werden zwei Gerätefamilien:

- **Axis** — voller Funktionsumfang über die VAPIX-Schnittstelle.
- **ONVIF (generisch)** — jede standardkonforme Kamera, mit dem Funktionsumfang, den der ONVIF-Standard hergibt (siehe Kapitel 11). Ab Werk ausgeschaltet.

Hinweis: Das Programm speichert alles in einfachen Dateien — keine Datenbank, kein Serverdienst, keine Cloud. Es läuft rein lokal in Ihrem Netz.

2 Installation und Start

Linux (ApplImage)

Die ApplImage ist eigenständig: Sie enthält Python, Tcl/Tk und alle Bibliotheken. Es muss nichts installiert werden.

```
chmod +x Kamerakonfigurationsmanager-<Version>-x86_64.AppImage
./Kamerakonfigurationsmanager-<Version>-x86_64.AppImage
```

Windows (portable .exe)

Die Datei Kamerakonfigurationsmanager_<Version>.exe wird **nicht installiert**, sondern direkt gestartet. Sie legt ihre Daten **neben sich selbst** ab (Ordner kamera_konfigurationsmanager) — Programm und Konfiguration lassen sich damit zusammen auf einen USB-Stick kopieren und woanders weiterverwenden.

Aus dem Quelltext

```
pip install -r requirements.txt
python3 main.py
```

Benötigt Python 3.14 mit Tkinter sowie die Pakete zeroconf, cryptography und sv-ttk.

3 Erste Schritte

Beim Start erscheint zunächst ein **Haftungshinweis**: Dies ist kein offizielles Tool der unterstützten Hersteller, die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Mit der Checkbox „*Ich weiß, was ich tue – nicht wieder anzeigen*“ lässt er sich dauerhaft bestätigen; derselbe Text steht auch unter *Einstellungen Über*.

Der typische Ablauf beim ersten Start:

- 1 **Suchen/aktualisieren** anklicken. Das Programm durchsucht das lokale Netz und trägt alle gefundenen Kameras in die Gruppe „Alle Kameras“ ein.
- 2 Für Kameras mit unbekannten Zugangsdaten erscheint eine **Abfrage**. Geben Sie Benutzer und Passwort ein — mit der Option „*Dieses Passwort bei allen Kameras mit unbekannten Zugangsdaten ausprobieren*“ gilt die Eingabe für alle noch offenen Kameras.
- 3 Funktionierende Zugangsdaten werden **automatisch gespeichert**. Da dafür ein verschlüsselter Tresor nötig ist, bietet das Programm an, ihn jetzt einzurichten (Kapitel 9). Lehnen Sie ab, merkt es sich die Zugangsdaten nur für die laufende Sitzung.
- 4 Erst jetzt kennt das Programm **Modell und Firmware** jeder Kamera — beides steht nicht im Suchergebnis, sondern wird per Kamera-Login nachgelesen.
- 5 Kameras markieren und eine Aktion aus der Leiste oben wählen.

Werksneue Kameras werden automatisch erkannt und **nicht** nach einem Passwort gefragt. In der Spalte *Firmware* steht dann „Ersteinrichtung erforderlich“.

4 Das Hauptfenster

Links stehen die Gerätegruppen. Ganz oben die nicht löschbare Gruppe „**Alle Kameras**“, darunter „**Ohne Gruppe**“ (alle Kameras ohne eigene Gruppenzuordnung, etwa frisch gefundene), darunter Ihre eigenen Gruppen alphabetisch. Das **Suchfeld** neben der Überschrift filtert die Gruppenliste live.

Rechts steht die Geräteliste der gewählten Gruppe mit den Spalten *Name*, *Modell*, *IP-Adresse*, *IPv6-Adresse*, *MAC/Seriennummer*, *Firmware*, *Gruppe(n)* und *Status*. Die IPv6-Adressen werden bei der Suche miterkannt (globale Adressen zuerst, Link-Local fe80:: dahinter) und dienen der Anzeige und dem Export — die Aktionen selbst laufen über die IPv4-Adresse. Ein Klick auf einen Spaltenkopf sortiert danach, ein erneuter Klick kehrt die Richtung um (▲/▼ zeigt die aktive Spalte). Sortiert wird „natürlich“, das heißt IP-Adressen und Firmware-Versionen ordnen sich zahlenrichtig und nicht alphabetisch. Die **Spaltenbreiten** ändern Sie durch Ziehen an der Spaltengrenze in der Kopfzeile; die Einstellung bleibt über Programmstarts hinweg erhalten. Welche Spalten überhaupt sichtbar sind, legen Sie in den Einstellungen fest (Kapitel 12).

Oben liegt die Aktionsleiste. Rechts neben *Einstellungen* zeigt ein Schloss-Schalter den Zustand des Passwort-Tresors: geschlossenes Schloss = gesperrt, offenes Schloss = entsperrt. Ein Klick schaltet um. Ist das Fenster zu schmal für alle Buttons, werden nur

die mittleren Aktions-Buttons (IP-Adresse bis Zeitzone) horizontal scrollbar — ein ◀ links von *IP-Adresse* und ein ▶ rechts von *Zeitzone* blättern durch; die Werkzeuge rechts (Einstellungen, Schloss, Exportieren) bleiben immer sichtbar.

Mehrere Kameras markieren Sie mit **Strg** oder **Umschalt**. Ein **Doppelklick** auf eine Kamera öffnet ihre Weboberfläche im Browser.

Alle sieben Aktionen (IP-Adresse, Benutzer, ONVIF-Benutzer, Firmware, Konfiguration, Konfig-Backup, Zeitzone) stehen — soweit das Plugin sie unterstützt — auch im **Rechtsklick-Menü** der Geräteliste bereit, dort zusätzlich *Auf Werkseinstellungen zurücksetzen*.

5 Gerätesuche und Online-Status

Die Suche findet Axis-Kameras per **mDNS**; ist zusätzlich das ONVIF-Plugin aktiv, sucht sie parallel per **WS-Discovery** nach ONVIF-Geräten. Bereits bekannte Kameras bleiben erhalten, auch wenn sie gerade offline sind.

Gefundene Kameras werden auf **online** gesetzt, bekannte aber nicht mehr gefundene auf **offline** (grün beziehungsweise rot in der Spalte *Status*). **Online prüfen** prüft die markierten Kameras sofort; zusätzlich lässt sich pro Gruppe eine **automatische Online-Prüfung** mit Intervall einschalten (Kapitel 12).

Kamera manuell hinzufügen. Findet die Suche eine Kamera nicht — etwa weil sie in einem anderen Subnetz liegt oder mDNS/WS-Discovery im Netz blockiert ist —, fügen Sie sie über den **Pfeil** rechts am Button *Suchen/aktualisieren* und den Unterpunkt „*Kamera manuell hinzufügen...*“ von Hand hinzu. Der Dialog fragt **Name, IP-Adresse, Port, Hostname** und den **Hersteller** ab. Der Hersteller ist wichtig: Er legt fest, welches Plugin die Kamera anspricht (Axis, ONVIF, Hikvision ...) — ohne ihn wüsste das Programm nicht, wie es IP-Adresse, Benutzer oder Firmware setzen soll. Die IP-Adresse wird geprüft; eine bereits vorhandene IP wird abgelehnt. Direkt nach dem Hinzufügen spricht das Programm die IP **sofort an (Erkennung)**: Zuerst wird die Erreichbarkeit geprüft, und ist die Kamera online, läuft dieselbe Auswertung wie nach einer Suche — Firmware und Modell werden ausgelesen, der Werkszustand wird erkannt, und bei Bedarf erscheint die Zugangsdaten-Abfrage. Ist die IP nicht erreichbar, bleibt die Kamera als Offline-Eintrag stehen (es wird nicht nach einem Passwort gefragt). Der Eintrag bleibt dauerhaft in der Liste (auch über Neustarts hinweg) und wird durch einen späteren Suchtreffer derselben IP automatisch ersetzt — Gruppenzuordnung und gespeicherte Zugangsdaten wandern dabei mit.

Doppelte Einträge? Sind Axis- und ONVIF-Plugin gleichzeitig aktiv, findet das ONVIF-Plugin die Axis-Kameras ebenfalls. Das Programm verwirft solche Treffer automatisch: Wurde eine der IP-Adressen schon von einem Hersteller-Plugin gemeldet, gewinnt dieses, weil es mehr kann. Steht dieselbe Kamera aus früheren Suchen doch einmal unter beiden Identitäten in der Liste, führt die nächste Suche die Einträge selbsttätig zusammen — Gruppenzuordnung, Online-Status und gespeicherte Zugangsdaten wandern dabei zum Hersteller-Eintrag (die Statuszeile meldet „... ONVIF-Duplikat(e) zusammengeführt“).

6 Gruppen

Gruppen sind reine Ordnungshilfe — eine Kamera darf in mehreren Gruppen sein.

- **+ Gruppe / Umbenennen / Löschen** (links unten) verwaltet eigene Gruppen. „Alle Kameras“ lässt sich weder umbenennen noch löschen.
- **Zuweisen:** Kameras markieren, Rechtsklick → „Zu Gruppe hinzufügen“ → Gruppe wählen oder „Neue Gruppe...“.
- **Aus Gruppe entfernen** löst nur die Zuordnung, die Kamera bleibt bekannt.
- **Kamera(s) vollständig entfernen** löscht die Kamera aus allen Gruppen **und** ihr gespeichertes Passwort. Bei der nächsten Suche taucht eine erreichbare Kamera wieder auf.

7 Zugangsdaten in den Aktionsdialogen

Jeder Aktionsdialog hat oben den Bereich **Zugangsdaten**: Benutzer, Passwort, Verbindung (auto/https/http), optionaler Port und Timeout.

Ist „**Zugangsdaten aus Tresor verwenden**“ angehakt (Voreinstellung, sobald ein Tresor existiert), werden Benutzer und Passwort **je Kamera** aus dem Tresor genommen. Die Felder oben sind dann ausgegraut und dienen nur als **Rückfall** für Kameras ohne Tresor-Eintrag. Entfernen Sie das Häkchen, gelten die eingetippten Zugangsdaten einheitlich für alle markierten Kameras.

Passwort außerhalb des Programms geändert. Stimmt das gespeicherte Passwort nicht mehr (die Aktion scheitert mit einem Authentifizierungsfehler), fragt das Programm **nach dem Durchlauf einmal das aktuelle Passwort ab** und **wiederholt die Aktion** für die betroffenen Kameras (bei mehreren wird einmal gefragt und für alle erneut versucht). Ist der Tresor entsperrt, bietet die Abfrage an, das neue Passwort direkt **im Tresor zu aktualisieren** (Häkchen, standardmäßig an) — dann kommt die Nachfrage nicht wieder.

8 Die Aktionen

8.1 IP-Adresse

Stellt die Netzwerkadresse der markierten Kameras um — wahlweise auf **DHCP**, auf eine **feste IP fortlaufend ab einer Start-IP** (die Adressen werden der Reihe nach vergeben; Netz- und Broadcast-Adressen wie x.y.z.0/x.y.z.255 überspringt das Programm dabei automatisch) oder **pro Kamera einzeln** (je Kamera ein Feld, mit der aktuellen IP vorbefüllt).

Die Zieladressen werden vor der Umstellung geprüft. Bei fester IP aktualisiert das Programm die Geräteliste sofort auf die neue Adresse; bei DHCP bleibt die angezeigte Adresse stehen, weil die neue Adresse vom DHCP-Server kommt und dem Programm

nicht bekannt ist — suchen Sie danach erneut.

Hinweis: Manche Kameras (z. B. ältere Hikvision/STD-CGI) übernehmen die Umstellung auf DHCP oder eine neue feste IP erst nach einem **Neustart** („Reboot Required“). Das Programm löst diesen Neustart automatisch aus; die Ergebnismeldung lautet dann z. B. „auf DHCP umgestellt — Neustart automatisch ausgelöst“.

8.2 Benutzer

Verwaltet die regulären Kamera-Benutzer: **Anlegen** (Name, Passwort, Rolle *administrator/operator/viewer*, Option *Auslieferungszustand* für fabrikneue Kameras), **Passwort ändern** und **Stapel-Import** aus einer Textdatei im Format *Name,Passwort[,Rolle]*. Die Datei wird einmal vorab geprüft — schlägt eine Zeile fehl, wird gar nichts angelegt.

Die Option „*Passwort im Tresor speichern*“ legt den Zugang verschlüsselt ab.

8.3 ONVIF-Benutzer

Wie *Benutzer*, aber für ONVIF-Konten mit den Stufen **Administrator/Operator/User**.

Wichtig: Bei Axis-Kameras sind ONVIF-Benutzer eine **eigene Liste**, getrennt von den regulären Benutzern. Wer das ONVIF-Plugin nutzen will, braucht hier zuerst ein Konto — mit den VAPIX-Zugangsdaten kommt ONVIF nicht herein.

8.4 Firmware

Aktualisiert mehrere Kameras **verschiedener Modelle gleichzeitig**. Die Kameras sind nach Modell gruppiert; jede Modellzeile bekommt **eine** passende Firmware-Datei, und eine Zeile lässt sich aufklappen, um die einzelnen Kameras zu sehen. Modelle ohne zugewiesene Datei werden übersprungen. Der Dateiauswahl-Dialog filtert passend zum Hersteller vor (Axis/Dahua *.bin*, Hikvision *.dav*, Hanwha *.img*; „Alle Dateien“ bleibt wählbar).

Nach Updates suchen (nur Axis) gleicht die Modelle online ab. Das Programm liest das öffentliche Firmware-Verzeichnis des Herstellers und zeigt in der Spalte *Verfügbar (online)*, welche Version es gibt:

- 11.11.212 ↑ — ein Update ist verfügbar.
- 5.20.5 (aktuell) — die Kamera ist auf dem neuesten Stand.
- ? — das Modell wurde im Verzeichnis nicht gefunden (dann bitte die Datei von Hand zuweisen).

Update herunterladen und zuweisen lädt die passende Datei mit Fortschrittsanzeige herunter und trägt sie als Firmware-Datei des Modells ein. Der Download landet in einem Cache; ein abgebrochener Download wird beim nächsten Versuch fortgesetzt.

Der Vorschlag bleibt bewusst in der **Hauptversion der Kamera**: Eine Kamera auf 10.12.x bekommt die neueste 10.12er vorgeschlagen und nicht den Sprung auf einen

neuen Hauptversions-Zweig. Über **Version wählen...** können Sie jede andere Version des Modells nehmen, auch die neueste überhaupt. Diese Zurückhaltung lässt sich in den Einstellungen abschalten.

Nach dem Aufspielen **wartet** das Programm den Neustart ab, liest die neue Version aus und färbt die Zeile grün. Ist *Werkseinstellungen (factory default)* angehakt, kommt die Kamera werksneu zurück und wird als „Ersteinrichtung erforderlich“ gekennzeichnet.

Achtung: Die Firmware muss zum Modell passen. Die Kameras starten nach dem Update neu und sind für einige Minuten nicht erreichbar.

Hinweis: Einige Kameras (z. B. ältere Hikvision/STD-CGI) flashen nicht sofort, sondern nehmen die hochgeladene Firmware nur an und wenden sie erst beim **nächsten Neustart** an. Das Programm stößt diesen Neustart in dem Fall selbst an — sonst bliebe die Kamera scheinbar unverändert und der Fortschritt würde endlos „auf den Neustart“ warten.

8.5 Konfiguration

Import und Export von Axis-Konfigurationsdateien (.cfg, Format v1 und v2).

Importieren — Datei wählen, dann öffnet sich die **Auswahl**, was übernommen werden soll: die einzelnen Parameter (durchsuchbare Liste mit *Alle/Keine* und der Ansicht *Nur Ausgewählte anzeigen*), die **Stream-Profile einzeln** und die **Bewegungserkennung (VMD4)**. Vorausgewählt ist alles, was die Datei enthält.

Warum auswählen? Eine .cfg enthält nicht nur Bildeinstellungen, sondern auch die Netzwerk-, Namensserver- und Zeitserver-Parameter der Quellkamera. Wer eine Bildeinstellung auf zwanzig Kameras ausrollen will, möchte deren Netzwerkkonfiguration selten mitschicken. Filtern Sie die Liste zum Beispiel nach Image. und wählen Sie nur diese Parameter.

Schreibgeschützte Properties.*-Parameter überspringt das Programm automatisch — sonst würde die Kamera den gesamten Import mit „Authentifizierung fehlgeschlagen“ ablehnen. Lehnt die Kamera darüber hinaus **einzelne** Parameter ab (etwa in neuerer Firmware entfernte/obsolete — mit AXIS OS 13 fallen etliche weg), werden nur diese übersprungen und im Ergebnis-Log genannt; der übrige Import läuft durch, statt komplett zu scheitern. Eine enthaltene Bewegungserkennung wird über die VMD4-Schnittstelle angewendet; ist die VMD-Anwendung auf der Kamera gestoppt, startet das Programm sie vorher.

Exportieren — liest die Konfiguration der **ersten** markierten Kamera aus und öffnet dieselbe Auswahl; anschließend wird die .cfg gespeichert.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen — mit zwei Varianten:

- **Mit Erhalt der IP-Adresse:** Alles zurück, aber die Kamera bleibt unter derselben Adresse erreichbar. Das Programm wartet den Neustart ab und meldet den Erfolg erst, wenn die Kamera wieder im Erstkonfigurations-Modus ist.

- **Kompletter Werksreset:** Auch die Netzwerkeinstellungen fallen zurück. Die Kamera ist danach unter neuer Adresse erreichbar und muss neu gesucht werden.

Beides ist **nicht umkehrbar** und muss bestätigt werden. Gespeicherte Zugangsdaten der Kamera werden danach verworfen, weil sie nicht mehr gelten.

8.6 Konfig-Backup

Sichert bzw. spielt die **vollständige Gerätekonfiguration als Ganzes** ein — anders als die .cfg-Vorlage (Abschnitt 8.5) mit ihrer Parameterauswahl ein gerätespezifisches Komplet-Abbild (IP, Name, Ereignisregeln, Zeit, Benutzer ...). Unterstützt von **Axis**, **Hikvision**, **Dahua** und **Hanwha**.

- **Backup herunterladen (Kamera → Datei)** — liest die Sicherung der **ersten** markierten Kamera und speichert sie. Bei Axis eine .json-**Datei** (dieselbe, die die Weboberfläche liefert; Passwörter sind nicht enthalten), bei den anderen Herstellern ein verschlüsselter .bin-**Blob**.
- **Backup einspielen (Datei → Kamera)** — überträgt eine Sicherung; die Kamera startet danach neu. Da ein Backup gerätespezifische Daten (IP, Name) enthält, erzeugt dasselbe File auf mehreren Kameras Adress-/Identitätskonflikte — der Dialog warnt davor.
- **Axis** benötigt AXIS OS 11.8 oder neuer (Device-Configuration-API) und bietet die Varianten **Zusammenführen** (nur gesicherte Werte überschreiben) oder **Ersetzen** (betroffene Bereiche erst auf Standard). Das Einspielen ist bei Axis noch nicht an echter Hardware verifiziert; der Dialog weist darauf hin.
- **Hanwha** kann die **Netzwerkeinstellungen der Zielkamera beibehalten** (Checkbox).

8.7 Zeitzone

Setzt die **Zeitzone** einer oder mehrerer Axis-Kameras über die **Time API** (ab AXIS OS 9.30) mit **IANA-Namen** wie Europe/Berlin; die Sommerzeit wird daraus automatisch abgeleitet. Das ersetzt den Parameter Time.POSIXTimeZone, der in **AXIS OS 13** aus param.cgi entfernt wurde. Die Zeitzone wird aus einer durchsuchbaren Liste gewählt (freie Eingabe möglich); „**Von erster Kamera laden**“ übernimmt die aktuell gesetzte Zeitzone der ersten markierten Kamera (und, falls das Gerät sie liefert, die Liste der unterstützten Zonen). **Anwenden** setzt sie auf alle markierten Kameras.

9 Der Passwort-Tresor

Der Tresor speichert die Kamera-Passwörter verschlüsselt in **einer** Datei (vault.enc): Aus Ihrem **Master-Passwort** wird per PBKDF2 ein Schlüssel abgeleitet, die Daten liegen mit **AES-256-GCM** verschlüsselt. Es wird kein Schlüsselbund des Betriebssystems benutzt — die Datei ist damit mitnehmbar.

Verwaltet wird er in den Einstellungen (Reiter *Tresor*): anlegen, entsperren, sperren, Master-Passwort ändern. Der Schloss-Schalter oben rechts im Hauptfenster tut dasselbe mit einem Klick.

Automatisch entsperren hinterlegt das Master-Passwort **gerätegebunden** (verschlüsselt, an Rechner und Benutzerkonto gebunden), sodass der Tresor bei jedem Start sofort offen ist.

Sicherheitshinweis: Das ist Komfort auf Kosten der Sicherheit — wer als dieser Benutzer Zugriff auf den Rechner hat, kann den Tresor öffnen. Auf einem anderen Rechner oder Konto funktioniert das Token nicht.

Ohne Master-Passwort gibt es keinen Weg zurück. Es gibt keine Hintertür und keine Wiederherstellung.

10 Geräteliste exportieren

Exportieren speichert die Geräteliste der aktuellen Gruppe als **CSV** oder als ausgerichtete **Textdatei** — praktisch für Dokumentation und Übergaben.

11 Plugins: Axis und ONVIF

Der gesamte herstellerspezifische Teil steckt in Plugins. Welche Aktionen möglich sind, meldet das jeweilige Plugin; nicht unterstützte Knöpfe bleiben **ausgegraut**.

Funktion	Axis	ONVIF (generisch)
Gerätesuche	mDNS	WS-Discovery
Online-Prüfung	ja	ja (ohne Zugangsdaten)
Modell / Firmware auslesen	ja	ja
IP-Adresse (fest/DHCP)	ja	ja
Benutzer	ja	— (Standard kennt nur eine Liste)
ONVIF-Benutzer	ja	ja
Firmware aufspielen	ja	—
Update-Suche	ja	—
Konfiguration (.cfg)	ja	—
Konfig-Backup (Komplett-Sicherung)	ja	—
Zeitzone (Time API)	ja	—
Werksreset	ja	ja

Das ONVIF-Plugin ist **ab Werk ausgeschaltet** und wird in den Einstellungen unter *Plugins* zugeschaltet. Es ist für Kameras gedacht, für die es kein eigenes Plugin gibt — bei Axis-Geräten kann es schlicht weniger.

Experimentell: Hikvision und Dahua. Zusätzlich liegen zwei Hersteller-Plugins bei, beide im Plugin-Manager als „**experimentell**“ gekennzeichnet, **ab Werk ausgeschaltet** und noch **nicht an echter Hardware verifiziert** — die Schreib-Aktionen folgen der jeweiligen Hersteller-Dokumentation, sollten aber vorsichtig und auf eigene Gefahr eingesetzt werden: - **Hikvision** (ISAPI): Suche per SADP, Geräteinfo, IP, Benutzer, ONVIF-Benutzer, Firmware-Upload, **Konfig-Backup**, Werksreset. Die SADP-Suche findet auch **werksneue** Kameras, die noch auf ihrer **Werks-IP in einem anderen IP-Segment** stehen (z. B. 192.0.0.64 bzw. 192.168.1.64, während der Rechner in 192.168.0.x ist). - **Dahua** (HTTP-API): Suche per DHIP, Geräteinfo, IP, Benutzer, ONVIF-Benutzer, Firmware-Upload, Werksreset. Deckt zugleich viele **Dahua-OEM-Marken** ab — u. a. die **Honeywell Performance Series** und Amcrest. - **Hanwha/Wisenet** (SUNAPI): Suche über ONVIF, Geräteinfo, IP, Benutzer, ONVIF-Benutzer, Firmware, **Konfig-Backup**, Werksreset. An einer Wisenet-Kamera verifiziert (Discovery, Info, IP, Benutzer); Firmware und Werksreset noch nicht. Bei allen gibt es keine Update-Suche und keinen .cfg-**Parameter**-Im-/Export (kein offenes Firmware-Verzeichnis, keine herstellerübergreifende Konfigurationsvorlage). Das **Konfig-Backup** (opakes Komplett-Abbild, Abschnitt 8.6) ist davon unabhängig und steht bei Hikvision und Hanwha zur Verfügung.

Was ONVIF nicht kann und warum: Der Standard normiert keine Konfigurationsvorlage (seine Sicherungsfunktion liefert nur einen undurchsichtigen Datenblock für genau ein Gerät), das Firmware-Update ist im Standard optional und bei den Herstellern sehr unterschiedlich umgesetzt, und ein Verzeichnis verfügbarer Firmware-Stände gibt es nicht.

Voraussetzungen für ONVIF: Auf der Kamera muss ONVIF aktiviert sein und ein **ONVIF-Benutzer** existieren. Außerdem sollte die **Uhr der Kamera** halbwegs stimmen — die ONVIF-Anmeldung ist zeitabhängig. (Das Programm gleicht den Zeitversatz selbst aus, ein grob falsch gestelltes Datum kann die Anmeldung aber trotzdem scheitern lassen.)

12 Einstellungen

Darstellung — modernes Design **Dunkel** oder **Hell**; die Umschaltung wirkt sofort. **Sprache / Language** — die Programmsprache **Deutsch** oder **English**; die Auswahl wird gespeichert und wirkt **beim nächsten Programmstart** (nicht sofort — wie *Beim Start maximiert öffnen*). Übersetzt sind die gesamte Oberfläche und die Ergebnismeldungen der Aktionen; gerätespezifische Namen (eigene Gruppennamen, Modell-/Firmware-Angaben) bleiben unverändert. Zusätzlich: *Beim Start maximiert öffnen*.

Tresor — siehe Kapitel 9.

Plugins — Hersteller-Plugins ein- und ausschalten (Axis, ONVIF). Die Auswahl wird gespeichert.

Online-Prüfung — pro Gruppe die automatische Prüfung ein-/ausschalten und das Intervall festlegen.

Spalten — einzelne Spalten der Geräteliste ein- und ausblenden (*Name* bleibt immer sichtbar).

Firmwareupdates — zwei Bereiche:

- *Firmware-Updates parallel ausführen* (mit **Maximal gleichzeitig**): Mehrere markierte Kameras werden gleichzeitig aktualisiert statt nacheinander. Das verkürzt Sammel-Updates erheblich, weil bei jeder Kamera auf den Neustart gewartet wird.
- *Update-Suche*: online suchen an/aus; **Vorschlag in der Hauptversion der Kamera belassen** (siehe 8.4); ein eigenes **Firmware-Verzeichnis**, falls Sie einen internen Spiegel betreiben (leer = Vorgabe des Herstellers); **Firmware-Cache leeren** samt Anzeige des belegten Platzes.

Import und Sicherung

- *Import aus AXIS Device Manager*: Übernimmt Geräte und Gruppen aus einer Export-Datei (JSON, Format 1.x und 2.x). Geräte werden anhand der MAC/Seriennummer zusammengeführt, Gruppen gleichen Namens ergänzt. Enthaltene Zugangsdaten wandern auf Wunsch in den Tresor. Verschlüsselte Exporte lassen sich nicht einlesen.
- *Sicherung exportieren*: schreibt Gruppen, Geräte **und** den Passwort-Tresor in **eine** verschlüsselte Datei (.kkmbbackup, geschützt durch ein separat abgefragtes Backup-Passwort, AES-256-GCM). Plattformübergreifend wieder einlesbar.
- *Sicherung wiederherstellen*: spielt eine .kkmbbackup zurück und **ersetzt** die aktuellen Daten. Danach ist der Tresor gesperrt und wird mit dem Master-Passwort **aus der Sicherung** geöffnet.

Backup-Passwort gut aufbewahren — ohne es ist die Sicherung nicht wiederherstellbar.

Über — zeigt Programm- und Komponentenversionen, Ersteller und Lizenz sowie den Hinweis auf die KI-gestützte Entwicklung.

Lizenzen — listet in einem scrollbaren Feld die Lizenzen **aller mitgelieferten Komponenten** (Python, Tcl/Tk, OpenSSL, zeroconf, cryptography u. a. — die Drittanbieter-Lizenzen) sowie den **vollständigen GPL-3.0-Lizenztext** des Programms.

13 Wo die Daten liegen

Gespeichert werden die Gruppen und die bekannte Geräteliste (groups.json), die Einstellungen (settings.json) und der verschlüsselte Tresor (vault.enc) — jeweils im Ordner kamera_konfigurationsmanager:

Variante	Ort
Windows (portable .exe)	neben der .exe — mitnehmbar
Windows (aus dem Quelltext)	%APPDATA%\kamera_konfigurationsmanager

Variante	Ort
Linux	~/.config/kamera_konfigurationsmanager

Heruntergeladene Firmware liegt im Unterordner `firmware_cache` und lässt sich in den Einstellungen jederzeit löschen.

14 Fehlersuche

„Authentifizierung fehlgeschlagen" (401). Benutzer oder Passwort stimmen nicht — oder der Tresor liefert für diese Kamera einen alten Eintrag. Prüfen Sie das Häkchen *Zugangsdaten aus Tresor verwenden* und tragen Sie die Daten notfalls direkt ein. Nach einem Werksreset gelten alte Zugangsdaten nicht mehr.

Die Suche findet eine bekannte Kamera nicht. mDNS und WS-Discovery arbeiten mit Multicast und überqueren keine Netzgrenzen: Kameras in einem anderen Subnetz (oder hinter einem VPN) antworten nicht. Bereits bekannte Kameras bleiben trotzdem in der Liste und lassen sich weiterhin konfigurieren, solange sie per IP erreichbar sind.

Update-Suche meldet „Modell nicht gefunden". Das Modell heißt im Firmware-Verzeichnis des Herstellers anders, als die Kamera es meldet. Laden Sie die Datei in diesem Fall selbst herunter und weisen Sie sie von Hand zu — der Rest des Ablaufs bleibt gleich.

Update-Suche meldet ein Zertifikatsproblem. Der Download prüft bewusst das HTTPS-Zertifikat (es handelt sich um eine fremde Datei, die anschließend auf die Kamera geschrieben wird). Findet das Programm keinen Zertifikatsspeicher, bricht es ab, statt die Prüfung stillschweigend abzuschalten.

ONVIF meldet „Sender not authorized" oder Anmeldefehler. Es fehlt ein ONVIF-Benutzer auf der Kamera (bei Axis eine eigene Liste!), oder die Uhr der Kamera geht grob falsch.

Eine Kamera steht doppelt in der Liste. Axis-/ONVIF-Doppelgänger derselben Kamera werden bei der nächsten Suche automatisch zusammengeführt (siehe Kapitel 5). Bleibt ein Duplikat übrig, ist dieselbe Kamera unter zwei verschiedenen IPs bekannt (etwa nach einem DHCP-Wechsel) — entfernen Sie den alten Eintrag über *Kamera(s) vollständig entfernen*.

Nach dem Firmware-Update bleibt die Kamera „nicht rechtzeitig zurück". Das Aufspielen war erfolgreich, der Neustart dauerte nur länger als das Zeitfenster. Suchen Sie später erneut oder prüfen Sie den Online-Status.

15 Glossar

mDNS — Verfahren, mit dem sich Geräte im lokalen Netz selbst ankündigen. Grundlage der Axis-Gerätesuche.

WS-Discovery — das Gegenstück im ONVIF-Standard: Das Programm fragt per Multicast ins Netz, ONVIF-Geräte antworten.

VAPIX — die Programmierschnittstelle der Axis-Kameras. Über sie laufen alle Axis-Aktionen.

ONVIF — herstellerübergreifender Standard für Netzwerkkameras. Das Programm nutzt davon nur den Teil zur Geräteverwaltung, nicht den Videoteil.

VMD4 — die Bewegungserkennung von Axis. In einer .cfg steckt sie in einem eigenen Block, nicht in den normalen Parametern.

LTS — ein Firmware-Zweig mit langer Pflege, der nur noch Fehler- und Sicherheitskorrekturen bekommt statt neuer Funktionen.

Capability — eine Fähigkeit, die ein Plugin meldet (etwa „kann Firmware aufspielen“). Aus ihnen ergibt sich, welche Knöpfe für eine Kamera nutzbar sind.

16 Lizenz

Dieses Programm ist freie Software unter der **GNU General Public License, Version 3 oder neuer (GPL-3.0-or-later)**. Es enthält Bestandteile des ebenfalls unter GPL-3.0 stehenden Werkzeugs *Axis_Kamera_Discovery*.

Das Programm wurde mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz entwickelt.