INSTRUCTIONS TO BE FOLLOWED AT THE TIME OF MAINTENANCE.

Daily Maintenance:

1. Check air pressure and water supply before switching on the machine (Air pressure must be 8 bars).
2. Clean the wiper with cleaner and remove ink particles from the surrounding areas.
3. Keep a clean working environment and maintain the machine in good condition.
4. Keep compressed air dry and clean; remove water or oil from the compressed air pump.
5. When starting the machine, perform soft cleaning and take a test draw. Do at least two test draws a day (morning & evening) and maintain a file of test draws.
6. Clean extra ink from the print head corners with cleaner and fabric at the maintenance position.
7. Run the blanket belt for 5 to 10 minutes with the heater ON before printing (to make the glue sticky).
8. Always use a color band during printing.
9. Put DI water at the capping station and clean it every two days.
10. Use cleaning solution (Clean Jet Plus) according to the ink type for flushing; it helps maintain print head health.
11. Before turning off the machine: clean the blanket belt, take a test draw, clean the capping sponge (for old-type machines), put antifoam or defoamer in the washing unit as needed, disconnect power, clean the machine, and clean the encoder strip.

Weekly Maintenance:

1. Check blanket glue as required.
2. Clean the washing unit.
3. Apply grease and lubricant on movable parts such as bearing, pressure roller, guide bar, wiper, and extraction parts.

Monthly Maintenance:

1. Check the linear guideway and apply grease if required.
2. Clean all fans with a blower.
3. Clean the entire machine thoroughly.

Yearly Maintenance:

1. Clean the UV unit and check the lamp condition.
2. Check the machine alignment and movement.
3. Clean the ink tubes and check the ink flow.

Precaution Steps for Print Heads:

1. Never touch the nozzle surface directly.
2. Use only original cleaning solutions and special fabric as recommended by the principal.
3. Clean the carriage plate and surrounding areas with distilled water daily.
4. Clean the capping station and head wiper daily using distilled water.
5. Do not use any unauthorized chemicals that could damage the carriage plate or print head.
6. Avoid keeping the machine idle for long periods to prevent nozzle clogging.
7. Avoid power cuts while cleaning or printing.
8. Ensure proper grounding to prevent static discharge damage.
9. Do not touch the fold detect sensor, as it is linked with the print head.
10. If ink drops are found inside head connectors, do not start the machine — contact engineers immediately.
11. It is mandatory to install a camera covering the full machine and carriage movement area.
12. Do not switch off the machine or compressor, as this may lead to nozzle clogging (not acceptable by Kyocera).
13. Maintain room temperature between 22–26°C and humidity between 55–60%.
14. Replace the sponge roll every 12 hours.
15. Clean the washing brush every 12 hours.

रखरखाव के समय पालन की जाने वाली निर्देश।

दैनिक रखरखाव:

1. मशीन चालू करने से पहले वायु दबाव और पानी की आपूर्ति जांचें (वायु दबाव 8 बार होना चाहिए)।
2. वाइपर को क्लीनर से साफ करें और आसपास के क्षेत्रों से स्याही के कण हटाएं।
3. कार्य क्षेत्र को साफ रखें और मशीन को अच्छी स्थिति में बनाए रखें।
4. संपीड़ित हवा को सूखा और साफ रखें; एयर पंप में से पानी या तेल निकालें।
5. मशीन शुरू करते समय सॉफ्ट क्लीनिंग करें और टेस्ट ड्रॉ लें। दिन में कम से कम दो बार (सुबह और शाम) टेस्ट ड्रॉ करें और रिकॉर्ड बनाए रखें।
6. प्रिंट हेड के कोनों से अतिरिक्त स्याही क्लीनर और कपड़े से साफ करें।
7. प्रिंटिंग से पहले हीटर चालू रखकर ब्लैंकेट बेल्ट को 5 से 10 मिनट चलाएं।
8. प्रिंटिंग के दौरान हमेशा कलर बैंड का उपयोग करें।
9. कैपिंग स्टेशन पर डीआई पानी डालें और हर दो दिन में साफ करें।
10. स्याही के अनुसार क्लीनिंग सॉल्यूशन (क्लीन जेट प्लस) का उपयोग करें; इससे प्रिंट हेड का जीवन बेहतर रहेगा।
11. मशीन बंद करने से पहले: ब्लैंकेट बेल्ट साफ करें, टेस्ट ड्रॉ लें, पुरानी मशीनों के लिए कैपिंग स्पंज साफ करें, आवश्यकता अनुसार एंटीफोम डालें, बिजली डिस्कनेक्ट करें, मशीन साफ करें और एन्कोडर स्ट्रिप को साफ करें।

साप्ताहिक रखरखाव:

1. आवश्यकता अनुसार ब्लैंकेट गोंद जांचें।
2. वाशिंग यूनिट को साफ करें।
3. मूवेबल पार्ट्स जैसे बेयरिंग, प्रेसर रोलर, गाइड बार, वाइपर आदि पर ग्रीस लगाएं।

मासिक रखरखाव:

1. लीनियर गाइडवे जांचें और आवश्यक होने पर ग्रीस लगाएं।
2. सभी फैन को ब्लोअर से साफ करें।
3. पूरी मशीन को अच्छी तरह से साफ करें।

वार्षिक रखरखाव:

1. यूवी यूनिट को साफ करें और लैंप की स्थिति जांचें।
2. मशीन की एलाइनमेंट और मूवमेंट जांचें।
3. इंक ट्यूब्स को साफ करें और इंक फ्लो जांचें।

प्रिंट हेड सावधानियाँ:

1. नोज़ल की सतह को कभी सीधे हाथ से न छुएं।
2. केवल ओरिजिनल क्लीनिंग सॉल्यूशन और प्रिंसिपल द्वारा सुझाए गए विशेष कपड़े का ही उपयोग करें।
3. कैरिज प्लेट और आसपास के क्षेत्रों को रोज़ाना डिस्टिल्ड वाटर से साफ करें।
4. कैपिंग स्टेशन और हेड वाइपर को रोज़ाना डिस्टिल्ड वाटर से साफ करें।
5. किसी भी अनधिकृत केमिकल का उपयोग न करें — इससे कैरिज प्लेट और प्रिंट हेड को नुकसान हो सकता है।
6. मशीन को लंबे समय तक खाली (idle) न रखें, इससे नोज़ल क्लॉगिंग हो सकती है।
7. सफाई या प्रिंटिंग के दौरान बिजली कटौती से बचें।
8. स्टैटिक डिस्चार्ज से बचने के लिए उचित ग्राउंडिंग सुनिश्चित करें।
9. फोल्ड डिटेक्ट सेंसर को न छुएं — यह प्रिंट हेड से जुड़ा होता है।
10. यदि हेड कनेक्टर के अंदर इंक की बूंदें दिखाई दें, तो मशीन चालू न करें — तुरंत इंजीनियर से संपर्क करें।
11. पूरी मशीन और कैरिज मूवमेंट क्षेत्र को कवर करते हुए कैमरा लगाना अनिवार्य है।
12. मशीन या कम्प्रेसर को बंद न करें — इससे नोज़ल क्लॉगिंग हो सकती है (Kyocera द्वारा स्वीकार्य नहीं)।
13. कमरे का तापमान 22–26°C और आर्द्रता 55–60% बनाए रखें।
14. स्पॉन्ज रोल को हर 12 घंटे में बदलें।
15. वॉशिंग ब्रश को हर 12 घंटे में साफ करें।

માંટેનન્સ દરમિયાન અનુસરવાના સૂચનો।

દૈનિક જાળવણી:

1. મશીન ચાલુ કરતા પહેલા હવા દબાણ અને પાણી સપ્લાય તપાસો (હવા દબાણ **8** બાર હોવું જોઈએ)॰
2. વાઇપરને ક્લીનરથી સાફ કરો અને આસપાસના વિસ્તારમાંથી શાહી દૂર કરો॰
3. કામનું વાતાવરણ સ્વચ્છ રાખો અને મશીનને સારી સ્થિતિમાં રાખો॰
4. સંકુચિત હવા શુષ્ક અને સ્વચ્છ રાખો; એર પંપમાંથી પાણી અથવા તેલ દૂર કરો॰
5. મશીન શરૂ કરતી વખતે સોફ્ટ ક્લીનિંગ કરો અને ટેસ્ટ ડ્રો લો। દરરોજ બે વાર (સવાર અને સાંજ) ટેસ્ટ ડ્રો કરો અને રેકોર્ડ રાખો॰
6. પ્રિન્ટ હેડના ખૂણામાંથી વધારાની શાહી સાફ કરો॰
7. પ્રિન્ટિંગ પહેલાં હીટર ચાલુ રાખીને બ્લેન્કેટ બેલ્ટને **5** થી **10** મિનિટ ચલાવો॰
8. હંમેશા પ્રિન્ટિંગ દરમિયાન કલર બૅન્ડનો ઉપયોગ કરો॰
9. કૅપિંગ સ્ટેશનમાં ડીઆઇ પાણી ઉમેરો અને દર બે દિવસે સાફ કરો॰
10. શાહી મુજબ ક્લીનિંગ સોલ્યુશન (ક્લીન જેટ પ્લસ) નો ઉપયોગ કરો; તે પ્રિન્ટ હેડનું આયુષ્ય વધારે છે॰
11. મશીન બંધ કરતા પહેલા: બ્લેન્કેટ બેલ્ટ સાફ કરો, ટેસ્ટ ડ્રો લો, જૂની મશીનો માટે કૅપિંગ સ્પોન્જ સાફ કરો, જરૂરી મુજબ એન્ટીફોમ ઉમેરો, વીજળી જોડાણ તોડો, મશીન સાફ કરો અને એન્કોડર સ્ટ્રીપ સાફ કરો।

સાપ્તાહિક જાળવણી:

1. જરૂર મુજબ બ્લેન્કેટ ગ્લૂ તપાસો॰
2. ધોવાણ યુનિટ સાફ કરો॰
3. ચાલક ભાગો જેમ કે બેરિંગ, પ્રેશર રોલર, ગાઇડ બાર અને વાઇપર પર ગ્રીસ લગાવો॰

માસિક જાળવણી:

1. લિનિયર ગાઇડવે તપાસો અને જરૂર મુજબ ગ્રીસ લગાવો॰
2. બધા ફેનને બ્લોઅરથી સાફ કરો॰
3. આખી મશીન સારી રીતે સાફ કરો॰

વાર્ષિક જાળવણી:

1. યુવી યુનિટ સાફ કરો અને દીવાના હાલત તપાસો॰
2. મશીનનું એલાઇનમેન્ટ અને મૂવમેન્ટ તપાસો॰
3. શાહી ટ્યુબ્સ સાફ કરો અને શાહી પ્રવાહ તપાસો॰

પ્રિન્ટ હેડ માટે સાવચેતી:

1. નોઝલની સપાટી પર ક્યારેય સીધો સ્પર્શ ન કરો.
2. માત્ર ઓરિજિનલ ક્લીનિંગ સોલ્યુશન અને પ્રિન્સિપલ દ્વારા ભલામણ કરાયેલા ખાસ કપડાનો ઉપયોગ કરો.
3. કેરેજ પ્લેટ અને આસપાસના વિસ્તારોને દરરોજ ડિસ્ટિલ્ડ વોટરથી સાફ કરો.
4. કેપિંગ સ્ટેશન અને હેડ વાઈપરને દરરોજ ડિસ્ટિલ્ડ વોટરથી સાફ કરો.
5. કોઈપણ અનધિકૃત કેમિકલનો ઉપયોગ ન કરો — તે કેરેજ પ્લેટ અને પ્રિન્ટ હેડને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
6. મશીનને લાંબા સમય સુધી ખાલી **(idle)** ન રાખો, નહીં તો નોઝલ કોગ થવાની શક્યતા છે.
7. ક્લીનિંગ કે પ્રિન્ટિંગ દરમિયાન પાવર કટથી બચો.
8. સ્ટેટિક ડિસ્ચાર્જથી બચવા માટે યોગ્ય ગ્રાઉન્ડિંગ રાખો.
9. ફોલ્ડ ડિટેક્ટ સેન્સરને સ્પર્શ ન કરો — તે પ્રિન્ટ હેડ સાથે જોડાયેલું છે.
10. જો હેડ કનેક્ટરમાં ઈન્કના ટીપાં દેખાય, તો મશીન શરૂ ન કરો — તરત જ ઈન્જિનિયરનો સંપર્ક કરો.
11. સંપૂર્ણ મશીન અને કેરેજ મૂવમેન્ટ વિસ્તારને કવર કરતી કેમેરા ઇન્સ્ટોલ કરવી ફરજિયાત છે.
12. મશીન અથવા કમ્પ્રેસર બંધ ન કરો — આ કારણે નોઝલ બ્લોક થઈ શકે છે **(Kyocera** દ્વારા સ્વીકાર્ય નથી**).**
13. રૂમનું તાપમાન **22–26°C** અને ભેજ **55–60%** વચ્ચે જાળવો.
14. સ્પોન્જ રોલને દરેક **12** કલાકે બદલો.
15. વોશિંગ બ્રશને દરેક **12** કલાકે સાફ કરો