

eucliMiniAzul

CAJA DE RITMOS EUCLIDIANA • PLACA AZUL • GUÍA RÁPIDA

Reparte **K golpes** de forma pareja entre los pasos de la secuencia para crear patrones rítmicos. Ocho canales de batería (más dos melódicos y dos de trigger), con pitch, acentos, rotación, probabilidad y largo de secuencia variable. Efectos de mezcla, filtro resonante, compresor master y grabación de movimientos.

INICIO RÁPIDO

1. Pulsa **play (B3)** — arranca el patrón (al encender está en stop, con un preset al azar).
2. Sube el **pot8** (volumen master).
3. Toca un **pad** para elegir el canal a editar.
4. Gira el **encoder** para cambiar el número de golpes (K).
5. **pot1** = afinación • **pot4** = volumen del canal.

CONTROLES

Transporte / global

play (B3)	Play / Stop
tempo (B4)	Marca el tempo a
tap	negras
pot8	Volumen master

Sonido (canal activo)

pot 1	Afinación (pitch)
pot 4	Volumen (velocity)

Patrón (canal activo)

encoder	Golpes K (o cursor en lineal)
swEnc + encoder	Rotar el patrón
swEnc 2 s + encoder	Largo de secuencia (1–16)

Selección

pad 1–8	Elegir canal
preset (B2)	Cargar (corto) / Guardar (2 s)
shift + preset	Modo selección de kit

8 canales batería: Kik • Snr4 • CHH • LTom • Cnga • Cwbl • Marc • Clap. + 2 melódicos (Mar1/2) y 2 trigger (Tr1/2). El pitch tiene una zona central que se "engancha" a la afinación original (lo indica su LED). El largo de secuencia es global

(1-16, por defecto 16).

FUNCIONES SECUNDARIAS

Mantén un modificador y mueve el control indicado.

► SHIFT (B6) +

encoder Acentos
(cantidad)

► MUTE (B5) +

swEnc + Rotar acentos pad Mutear ese canal
encoder

pot1 Intervalo de encoder Nivel FX (wet)
 acento swEnc +

pot4 Paneo encoder Modo FX (8)

mute Lineal / pot1 / pot4 Filtro LP: cutoff /
 Euclidiano resonancia

tempo 2x / 0.5x **Probabilidad** (tempo + pot4): 16 = todos los golpes · 0 = ninguno ·
intermedio = aleatorio por golpe (varía cada vuelta).

preset Selección de kit **Largo de secuencia** (mantener swEnc 2 s): el ring se pone ámbar; gira
(anillo) para 1-16; pulsa swEnc para salir.

play (corto) Grabar **Presets de usuario** (bancos azul/violeta): en cargar/guardar, los slots
 automatización **ocupados** se ven encendidos y los **vacíos** apagados. En guardar, **shift +**
play (2 s) Borrar **swEnc** borra (vacía) el slot.
 automatización

► TEMPO (B4) +

encode BPM (ajuste fino) El preset guarda, por los **12 canales**: patrón (K, rotación, acentos), pitch,
r velocity, paneo, modo lineal, 2x y **probabilidad**; más el **largo de**
secuencia, el **sonido de cada marimba** y la **automatización**. **No** se
guardan (son globales): kit, efecto y mute.

pot4 Probabilidad del
 canal

KITS DE BATERÍA

Hay **8 kits**: 4 de fábrica (anillo en **verde**) y 4 de usuario (anillo en **morado**, solo si tienen contenido).

shift + Entra/sale del modo selección de
preset kit

encoder Navega los kits disponibles (anillo)

swEnc Carga el kit resaltado y sale

Subir tus propios kits (página **Subir kit** del flasher): audiciona 8 samples (uno por canal) y guárdalos en un slot de usuario (1–4). Quedan **en la máquina aunque la apagues**, y el kit elegido se recuerda al encender.

SALIDA DE SYNC

La placa emite un **clock** en **I035** mientras está en play: **1 pulso por paso** (semicorchea, 4 PPQN), onda cuadrada al 50%, a tempo constante (sin swing). Útil para sincronizar cajas/módulos externos. En stop queda en bajo. Nivel lógico 3,3 V.

EFFECTOS (14 MODOS)

Se ciclan con **mute + swEnc + encoder** (un LED se enciende con el color del efecto); la cantidad (wet) con **mute + encoder**. Un solo efecto activo a la vez; es **global** (no se guarda en el preset). Los primeros 8 combinan **delay + reverb** (LED magenta):

Room	solo reverb (corta)
Hall	solo reverb (larga)
Delay 1/8	solo delay
Delay 1/4	solo delay
Dub	delay oscuro + reverb
Slap+Room	slap + reverb corta
1/4+Hall	delay + reverb larga
Ambient	delay + reverb amplia

Los otros 6 son efectos de procesamiento (cada uno con su color de LED):

SP404 	saturación / compresión cálida
Distorsión 	recorte agresivo
Bitcrush 	reduce bits y sample rate (lo-fi)
Comb 	filtro de peine resonante, afinado al tempo
Flanger corto 	barrido angosto, sincronizado al tempo
Flanger rápido 	barrido amplio y veloz, sincronizado al tempo

Los efectos de procesamiento trabajan sobre la señal de entrada: si el volumen general está bajo, subilo (Pot6) para escucharlos bien.

Filtro LP resonante: mute + pots (afecta toda la mezcla). **Compresor master:** activo internamente (su control de botón quedó libre tras pasar shift+preset a selección de kit).

AUTOMATIZACIÓN

Graba 2 compases de pitch (por canal) y filtro, en bucle.

shift + play (corto)	Entrar a grabar (el LED de canal parpadea).
play	Salir de grabar — la automatización sigue sonando.
play (de nuevo)	Stop.
shift + play (2 s)	Borrar.

Mientras grabas un canal, la automatización de los demás sigue sonando. El filtro se graba solo si lo mueves.

BOTONES Y LEDS

B	preset
2	
B	play /
3	stop
B	
4	tempo
B	
5	mute

B
6 shift

B switch
E encoder

B1 libre. LEDs: anillo 0–15 = pasos del canal · indicadores 16–19 = compresor / modo lineal / pitch original / color de canal (parpadea al grabar). El cursor blanco de reproducción solo aparece en play (en stop se ve el estado real de cada paso).

eucliMiniAzul · síntesis AMY sobre ESP32-S3 (placa azul, MUX, PSRAM) · sin OLED