

# eucliMiniAzul

CAJA DE RITMOS EUCLIDIANA • PLACA AZUL • GUÍA RÁPIDA

Reparte **K golpes** de forma pareja entre los pasos de la secuencia para crear patrones rítmicos. Ocho canales de batería (más dos melódicos y dos de trigger), con pitch, acentos, rotación, probabilidad y largo de secuencia variable. Efectos de mezcla, filtro resonante, compresor master y grabación de movimientos.

## INICIO RÁPIDO

1. Pulsa **play (B3)** — arranca el patrón (al encender está en stop, con un preset al azar).
2. Sube el **pot8** (volumen master).
3. Toca un **pad** para elegir el canal a editar.
4. Gira el **encoder** para cambiar el número de golpes (K).
5. **pot1** = afinación • **pot4** = volumen del canal.

## CONTROLES

### Transporte / global

|            |                  |
|------------|------------------|
| play (B3)  | Play / Stop      |
| tempo (B4) | Marca el tempo a |
| tap        | negras           |
| pot8       | Volumen master   |

### Sonido (canal activo)

|       |                    |
|-------|--------------------|
| pot 1 | Afinación (pitch)  |
| pot 4 | Volumen (velocity) |

### Patrón (canal activo)

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| encoder             | Golpes K (o cursor en lineal) |
| swEnc + encoder     | Rotar el patrón               |
| swEnc 2 s + encoder | Largo de secuencia (1–16)     |

### Selección

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| pad 1–8     | Elegir canal                   |
| preset (B2) | Cargar (corto) / Guardar (2 s) |

8 canales batería: Kik • Snr4 • CHH • LTom • Cnga • Cwbl • Marc • Clap. + 2 melódicos (Mar1/2) y 2 trigger (Tr1/2). El pitch tiene una zona central que se "engancha" a la afinación original (lo indica su LED). El largo de secuencia es global

(1-16, por defecto 16).

## FUNCIONES SECUNDARIAS

Mantén un modificador y mueve el control indicado.

### ► SHIFT (B6) +

encoder      Acentos (cantidad)

swEnc +  
encoder      Rotar acentos

pot1      Intervalo de  
            acento

pot4      Paneo

mute      Lineal / Euclidiano

tempo      2x / 0.5x

preset      Compresor on/off

play (corto)      Grabar  
                         automatización

play (2 s)      Borrar  
                         automatización

### ► MUTE (B5) +

pad      Mutear ese canal

encoder      Nivel FX (wet)

swEnc +  
encoder      Modo FX (8)

pot1 / pot4      Filtro LP: cutoff /  
                         resonancia

**Probabilidad** (tempo + pot4): 16 = todos los golpes • 0 = ninguno •  
intermedio = aleatorio por golpe (varía cada vuelta).

**Largo de secuencia** (mantener swEnc 2 s): el ring se pone ámbar; gira  
para 1-16; pulsa swEnc para salir.

### ► TEMPO (B4) +

encode  
r      BPM (ajuste fino)

pot4      Probabilidad del  
            canal

## EFECTOS (8 MODOS)

Cada modo combina **delay + reverb**. Se ciclan con **mute + swEnc + encoder**; el nivel (wet) con **mute + encoder**.

Room      solo reverb  
            (corta)

Hall      solo reverb

(larga)

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Delay<br>1/8 | solo delay               |
| Delay<br>1/4 | solo delay               |
| Dub          | delay oscuro +<br>reverb |
| Slap+Room    | slap + reverb corta      |
| 1/4+Hall     | delay + reverb larga     |
| Ambient      | delay + reverb<br>amplia |

**Compresor master:** shift + preset (LED extra teal = activo). **Filtro LP resonante:** mute + pots (afecta toda la mezcla).

## AUTOMATIZACIÓN

Graba 2 compases de pitch (por canal) y filtro, en bucle.

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| shift + play<br>(corto) | Entrar a grabar (el LED de canal parpadea).        |
| play                    | Salir de grabar — la automatización sigue sonando. |
| play (de nuevo)         | Stop.                                              |
| shift + play (2 s)      | Borrar.                                            |

Mientras grabas un canal, la automatización de los demás sigue sonando. El filtro se graba solo si lo mueves.

## BOTONES Y LEDS

|        |                |
|--------|----------------|
| B<br>2 | preset         |
| B<br>3 | play /<br>stop |

B  
4 tempo

B  
5 mute

B  
6 shift

B switch  
E encoder

B1 libre. LEDs: anillo 0–15 = pasos del canal · indicadores 16–19 = compresor / modo lineal / pitch original / color de canal (parpadea al grabar).

---

eucliMiniAzul · síntesis AMY sobre ESP32-S3 (placa azul, MUX, PSRAM) · sin OLED