

eucliMiniAzul

CAJA DE RITMOS EUCLIDIANA • PLACA AZUL • GUÍA RÁPIDA

Reparte **K golpes** de forma pareja entre los pasos de la secuencia para crear patrones rítmicos. Ocho canales de batería (más dos melódicos y dos de trigger), con pitch, acentos, rotación, probabilidad y largo de secuencia variable. Efectos de mezcla, filtro resonante, compresor master y grabación de movimientos.

INICIO RÁPIDO

1. Pulsa **play (B3)** — arranca el patrón (al encender está en stop, con un preset al azar).
2. Sube el **pot8** (volumen master).
3. Toca un **pad** para elegir el canal a editar.
4. Gira el **encoder** para cambiar el número de golpes (K).
5. **pot1** = afinación • **pot4** = volumen del canal.

CONTROLES

Transporte / global

play (B3)	Play / Stop
tempo (B4)	Marca el tempo a
tap	negras
pot8	Volumen master

Sonido (canal activo)

pot 1	Afinación (pitch)
pot 4	Volumen (velocity)

Patrón (canal activo)

encoder	Golpes K (o cursor en lineal)
swEnc + encoder	Rotar el patrón
swEnc 2 s + encoder	Largo de secuencia (1–16)

Selección

pad 1–8	Elegir canal
preset (B2)	Cargar (corto) / Guardar (2 s)
shift + preset	Modo selección de kit

8 canales batería: Kik • Snr4 • CHH • LTom • Cnga • Cwbl • Marc • Clap. + 2 melódicos (Mar1/2) y 2 trigger (Tr1/2). El pitch tiene una zona central que se "engancha" a la afinación original (lo indica su LED). El largo de secuencia es global

(1-16, por defecto 16).

FUNCIONES SECUNDARIAS

Mantén un modificador y mueve el control indicado.

► **SHIFT (B6) +**

encoder Acentos
(cantidad)

swEnc +
encoder Rotar acentos

► MUTE (B5) +

pot1 Intervalo de pad Mutear ese canal
acento

pot4	Paneo	swEnc +	Modo FX (8)
	Lineal /	encoder	

tempo	2x / 0.5x	pot1 / pot4	Filtro LP: cutoff / resonancia
-------	-----------	-------------	-----------------------------------

preset	Selección de kit (anillo)	Probabilidad (tempo + pot4): 16 = todos los golpes · 0 = ninguno · intermedio = aleatorio por golpe (varía cada vuelta).
--------	---------------------------	---

play (corto)	Grabar automatización	Largo de secuencia (mantener swEnc 2 s): el ring se pone ámbar; gira para 1-16; pulsa swEnc para salir.
--------------	-----------------------	--

play (2 s)	Borrar automatización	Presets de usuario (bancos azul/violeta): en cargar/guardar, los slots ocupados se ven encendidos y los vacíos apagados. En guardar, shift + swEnc borra (vacía) el slot.
------------	-----------------------	---

► TEMPO (B4) +

encode BPM (ajuste fino)

pot4 Probabilidad del canal

KITS DE BATERÍA

Hay **8 kits**: 4 de fábrica (anillo en **verde**) y 4 de usuario (anillo en **morado**, solo si tienen contenido).

shift + Entra/sale del modo selección de
preset kit

encoder	Navega los kits disponibles (anillo)
swEnc	Carga el kit resaltado y sale

Subir tus propios kits (página **Subir kit** del flasher): audiciona 8 samples (uno por canal) y guárdalos en un slot de usuario (1–4). Quedan **en la máquina aunque la apagues**, y el kit elegido se recuerda al encender.

SALIDA DE SYNC

La placa emite un **clock** en **I035** mientras está en play: **1 pulso por paso** (semicorchea, 4 PPQN), onda cuadrada al 50%, a tempo constante (sin swing). Útil para sincronizar cajas/módulos externos. En stop queda en bajo. Nivel lógico 3,3 V.

EFFECTOS (8 MODOS)

Cada modo combina **delay + reverb**. Se ciclan con **mute + swEnc + encoder**; el nivel (wet) con **mute + encoder**.

Room	solo reverb (corta)
Hall	solo reverb (larga)
Delay 1/8	solo delay
Delay 1/4	solo delay
Dub	delay oscuro + reverb
Slap+Room	slap + reverb corta
1/4+Hall	delay + reverb larga
Ambient	delay + reverb amplia

Filtro LP resonante: mute + pots (afecta toda la mezcla). **Compresor master**: activo internamente (su control de botón quedó libre tras pasar shift+preset a selección de kit).

AUTOMATIZACIÓN

Graba 2 compases de pitch (por canal) y filtro, en bucle.

shift + play
(corto) Entrar a grabar (el LED de canal parpadea).

play Salir de grabar — la automatización sigue sonando.

play (de nuevo) Stop.

shift + play (2 s) Borrar.

Mientras grabas un canal, la automatización de los demás sigue sonando. El filtro se graba solo si lo mueves.

BOTONES Y LEDS

B
2 preset

B play /
3 stop

B
4 tempo

B
5 mute

B
6 shift

B switch
E encoder

B1 libre. LEDs: anillo 0–15 = pasos del canal · indicadores 16–19 = compresor / modo lineal / pitch original / color de canal (parpadea al grabar). El cursor blanco de reproducción solo aparece en play (en stop se ve el estado real de cada paso).