

Ros 2 Üzerinden Tutarak Hareket Ettirme

1. Kritik Ağ Yapılandırması

Robot ile bilgisayarın el sıkışabilmesi için bilgisayarın ağ kartı ayarları manuel olarak şu şekilde değiştirilmelidir:

• IP Adresi (Address):

192.168.125.2

• Ağ Maskesi (Netmask):

255.255.255.0

2. Terminal Üzerinden Bağlantı ve Çalıştırma

A. RWS İstemcisini Başlatma:

Robotun eklem durumlarını (Joint States) okumak ve servis bağlantısını kurmak için:

```
ros2 run abb_rws_client rws_client -ros-args -p robot_ip:="192.168.125.1" -p robot_port:=80 -p no_connection_timeout:=false -r /rws/joint_states:=/joint_states
```

B. MoveIt Katmanını Ayağa Kaldırma:

Robotun kinematik modelini ve MoveIt planlama grubunu başlatmak için:

```
ros2 launch abb_bringup abb_moveit.launch.py robot_xacro_file:=irb1200_5_90.xacro support_package:=abb_irb1200_support moveit_config_package:=abb_irb1200_5_90_moveit_config moveit_config_file:=abb_irb1200_5_90.srdf.xacro
```

C. Yazılımın Yürütülmesi:

Planlanan koordinatları robota ileten ana Python scriptini çalıştırmak için:

```
python3 moveit_to_abb.py
```

ÖNEMLİ MUTLAKA YAPINIZ

Gerekli Rapid dosyasını PP to Main yapın ve Robotu otomatik moda geçirin

KALEM İLE YAZI YAZDIRMA

1. Donanım ve Ağ Yapılandırması

Robot kontrol ünitesi ile bilgisayar arasındaki TCP/IP haberleşmesini sağlamak için bilgisayarın ağ kartı şu değerlerle sabitlenmelidir:

- Robot IP Adresi: 192.168.125.1
- Bilgisayar IP Adresi (Statik): 192.168.125.2
- Ağ Maskesi (Netmask): 255.255.255.0

2. Operasyonel Çalıştırma Adımları

Sistemi devreye almak için aşağıdaki komutlar sırasıyla farklı terminallerde yürütülmelidir:

• Terminal 1: RWS Servis Bağlantısı:

Robotun eklem durumlarını (Joint States) okumak ve servis bağlantısını kurmak için:

```
ros2 run abb_rws_client rws_client --ros-args -p robot_ip:="192.168.125.1" -p robot_port:=80 -p no_connection_timeout:=false -r /rws/joint_states:=/joint_states
```

• Terminal 2: Yazı Yazma Uygulamasının Yürütülmesi:

```
python3 /home/yekta/son1.py
```

ÖNEMLİ MUTLAKA YAPINIZ

Gerekli Rapid dosyasını PP to Main yapın ve Robotu otomatik moda geçirin