

FT-202 IP HABERLEŐME AYARLARI

1-) Kasiyer deęiřtir ekranında giriř tuřuna basılır. Kasiyer No:9 Kasiyer řifresi:14710 girilerek programlama menüsüne giriř yapılır.

2-) 8 Program ayarlarına giriř yapılır. Oradan 9 Baęlantı ayarlarına giriř yapılır. Baęlantı ayarlarında baęlantı seęimi ethernet seęilir. Silme tuřuna bir kez basılarak çıkıř yapılır ve Ethernet ayarlarına giriř yapılır. Statik ip yazılarak giriř tuřuna basılır. (Kasaya verecek olduęumuz ip numarası) Subnet mask (Alt Aę Maskesi) yazılarak giriř tuřuna basılır. Default Gateway (Alt Aę Geęidi) yazılarak giriř tuřuna basılır ve silme tuřuna birkaç kez üst üste basılarak satıř ekranına gelinir.

3-) 2 tuřuna ve ardından anahtar tuřuna basılır. Kasiyer deęiřtir ekranında giriř tuřuna basılır. Kasiyer No:99 Kasiyer řifre ekranında tekrar giriř tuřuna basılır. Ekranda servis modu servis řifre görüldükten sonra giriř tuřuna basılarak Servis řifre:12345 girilerek nakit tuřuna basılır. 12-Harici donanım menüsüne gelinir ve nakit tuřuna basılır. 2-Pc baęlantısı menüsüne gelinir ve nakit tuřuna basılır. 1-Baęlantı Arayüzü Ethernet seęilir. 2-Cihazları eřleřtir ekranında giriř tuřuna basılır ve ardından servis exe programından baęlantıyı aę seęeneęi seęilir. 30-60 saniye bekledikten sonra yazarkasanın ekranında harici donanım eřleřtirildi yazısı görüldükten sonra servis menüsünden çıkılarak hem yazarkasa hem de servis exe programı yeniden bařlatılır.

4-) Cihaz ve yazarkasa aęıldıktan sonra servis exe programından baęlantıyı aę tuřuna basılır ve ekranda baęlantı aęıldı dedikten sonra cihaz kullanılabilir hale gelir.

Not: Kullanılacak cihaz ile yazarkasa arasındaki baęlantının saęlanabilmesi için cihazın ip, alt aę maskesi ve alt aę geęidinin aynı ip grubunda olması gerekli.