

HUGIN

FT-202 IP AYARLAMA



Cihaz açıldıktan sonra Kasiyer Değiştir ekranında  tuşuna basılır.



Kasiyer No menüsünde 9 ve ardından  tuşuna basılır.



Kasiyer şifre ekranında 14710 girilerek  tuşuna basılır.



8 Program ayarları menüsüne gelinir ve  tuşuna basılır.



Program ayarlarında 9 Bağlantı ayarları menüsüne gelinir ve  tuşuna basılır.



Bağlantı ayarlarında 1 Bağlantı seçimi menüsüne gelinir ve  tuşuna basılır.



Bağlantı seçimi 1 ethernet seçilir ve  tuşuna basılır.



 tuşuna 2 kez basılır ve 3 Ethernet ayarları menüsüne girilir ve  tuşuna basılır.



Statik ip menüsüne gelinir ve  tuşuna basılır. İstenilen ip girildikten sonra tekrardan  tuşuna basılır.



2 Subnet Mask menüsüne gelinir  tuşuna basılır, alt ağ maskesi girilir ve ardından tekrar  tuşuna basılır.



3 Default Gateway menüsüne gelinir  tuşuna basılır, varsayılan ağ geçidi girildikten sonra tekrar  tuşuna basılır.



Satış ekranı gelene kadar 4 kere  tuşuna basılır.



2  tuşlanarak kasiyer değiştir ekranına gelinir  tuşuna basılır 99 girilir ve tekrar  tuşuna basılır.



Kasiyer şifre ekranında tekrardan  tuşuna basılır.



Servis modu servis şifre ekranında  tuşuna basılır, şifre 12345 girilir ve tekrardan  tuşuna basılır.



12 Harici donanım menüsüne gelinir ve  tuşuna basılır.



2 Pc bağlantısı menüsüne gelinir ve  tuşuna basılır.



1 Bağlantı arayüzü menüsüne gelinir ve  tuşuna basılır.



Bağlantı arayüzü 1 ethernet seçilir ve  tuşuna basılır.



2 kere  tuşuna basılır ve 2 cihazları eşleştir menüsüne gelinir.



Kasa cihazları eşleştir menüsünde iken  tuşuna basılır ardından servis exe programında bağlantı aç tuşuna basılır, 15-30 saniye aralığında bekledikten sonra kasanın ekranında “Harici donanım eşleştirildi” mesajı görülür ve 14 çıkış menüsüne girilip şifre 12345 girilerek servis menüsünden çıkılır.

Not: Kullanılacak cihaz ile yazarkasa arasındaki bağlantının sağlanabilmesi için cihazın ip, alt ağ maskesi ve alt ağ geçidinin aynı ip grubunda olması gerekli.