## KM003C 系列使用虚拟串口触发协议说明书

## 1 指令列表

1 指令列表	
指令	描述
pdm open	启动协议触发模块
pdm close	退出协议触发模块
pdm set	定制 PD 协议触发功能
type=?,em=?,sink=?	type:PD 协议请求类型,0:自动,1:PD3.0,2:PD3.1,3:私有 PPS(目前包含两种,xiaomi PPS 和 vooc PPS),私有协议无需关心那种,会自动判断
	em:emarker 模拟, 0:关闭,1:20V5A,2:50V5A(EPR),LA135 6.75A 启用后可以免插数据线触发需要高功率的充电器
	sink: sink cap 模拟, 0:3 APPS, 1: 5A PPS 有些厂家充电器会判断 sink cap 进行二次广播高功率
entry pd	进入 PD 协议触发, 回复 ready 表示已经读取到了 PD 协议,这时再发送 <b>pd pdo</b> 可以查
	看功率信息
entry ufcs	融合快充
entry qc	高通快充,包含 QC2.0/3.0,请求时会自动判断
entry fcp	菊厂私有协议
entry scp	菊厂私有协议
entry afc	三丧私有协议
entry vfcp	蓝厂私有协议
entry sfcp	展讯私有协议
reset	复位协议触发,发送后恢复到 pdm open 初始状态
qc ?V	请求 QC2.0 固定电压
	示例: qc 5V, qc 9V, qc 12V, qc 20V
qc3 volt=?	请求 QC3.0 任意电压,单位 mV,最小步进 200mV
	范围:3600-20000
	示例:qc3 volt=3800, qc3 volt=19800,
	qc3 volt=5000
qc3 inc=?	QC3.0 增加电压
	示例:qc3 inc=8
qc3 dec=?	QC3.0 减少电压
	示例: qc3 dec=6
fcp ?V	请求 FCP 固定电压
	示例: fcp 5V, fcp 9V, fcp 12V
scp volt=?,cur=?	请求 SCP 任意电压,单位 mV,最小步进由充电器决定
	示例: scp volt=11000,cur=5000
afc ?V	请求 AFC 固定电压
	示例: afc 5V, afc 9V, afc 12V
sfcp ?V	请求 SFCP 固定电压
	示例: sfcp 5V, sfcp 9V, sfcp 12V

vfcp volt=?,cur=?	请求蓝厂私有协议
	范围:7000-20000,0.01-6000 其中最大值由充电器决定
	示例: vfcp volt=7100,cur=3000
ufcs	请求 UFCS 任意电压
req=?,volt=?,cur=?	范围从充电器读取
	示例:ufcs req=1,volt=11000,cur=4000
	ufcs req=2,volt=12000,cur=5000
ufcs pdo	获取 ufcs 充电器 Output_Capabilities 参数
ufcs cmd=?	发送控制命令,请参考 UFCS 协议手册表 14 中的编号
	范围:ufcs cmd=6
ufcs data=?	<b>暂未实现</b>
pd pdo	获取 PD 协议中的 SourceCapabilities
	·
pd req=?,cur=?	不带 volt 请求固定电压,如果没有使用 cur 参数则取 PDO 中的 Max
	current
	req 表示 ObjectPosition
	示例:req=2,cur=20000
	req=3
pd	如果需要请求 PPS 或 AVS 则使用带 volt 请求固定电压,如果指定的挡
req=?,volt=?,cur=?	位是固定电压,则忽略 volt 参数
	如果没有使用 cur 参数则取 PDO 中的 Max current
	示例:req=5,volt=12000,cur=20000
	req=6,volt=20000
pd cmd=?	发送控制命令,请参考判断协议文档 Protocol Layer->Control
	Message
	示例: pd cmd=18 (表示 Get_Status, 10010b,12H,)
1.1	pd cmd=7 (表示 Get_Source_Cap, 00111b,07H,)
pd data=?	发送数据命令
	第 1 个字节表示 SOP,第 2/3 个字节表示消息头,不包含 CRC
	(00=SOP,01=SOP',02=SOP") 三周 14分子 图 140分
	示例 1:发送一条 vdm 命令 pd data=018F1401A000FF
	(8F51=Message Header, type=15 vdm) (01A000FF=具体内容请使用此上位机的 PD 协议分析查看)
	示例 2: 发送一条 request 命令 <b>pd data=0082102CB10410</b>
	(8210=Message Header, type=2 request)
	具体格式请查找 PD 协议文档
中土 DD 抑災 重重 株	态机控制 不是所有命令或数据都可以发送 内部计数器也是状态机决定

由于 PD 协议需要状态机控制,不是所有命令或数据都可以发送,内部计数器也是状态机决定的,所以消息头与实际发出去的字节有差异,也就是只选取了消息头中的数据类型和对象数你可以将示例发送,然后用 PD 协议分析仪解码功能解读内容,更多关于 PD 协议的问题请仔

细阅读 Power Delivery Specification Document Library | USB-IF

## 2 演示

1 WIN7 需要安装虚拟串口驱动

https://power-z.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/driver.exe

虚拟串口无需设置波特率

安装驱动后会显示 带有 POWERZ 标识的端口

WIN10.WIN11 无需安装驱动也可以使用,但端口列表不会显示带有 POWER-Z 标识的端口本次演示使用了串口工具 SSCOM

## 大虾电子网 (daxia.com)

