







### PC Açılımı

- ► BIOS kendi başlangıç ekranını görüntüler:
  - BIOS üreticisi ve verisyon no
  - BIOS tarihi
  - Setup Program çağrı tuşları
  - Sistem Logosu
  - The "Energy Star" Logo
  - BIOS Seri Numarası
    - > Wim Bervoets' BIOS site (http://wimsbios.net/)

### PC Açılımı

- ▶ BIOS sistem üzerinda daha birçok test gerçekleştirir.
  - Bellek sayım testi gibi
- Bu aşamada herhangi bir hata bulunursa ekrana bilgi mesajı olarak yazdırılır.

IT () RMB lelatim Sietamlari Darei

# PC Açılımı

- Bu aşamadan sonra, sistem tarihi ve saati, çevre birimlerini CMOS (complementary metal oxide semiconductor) 'dan okur.
- CMOS çipleri diğer çiplere göre daha az güce ihtiyaç duyar. Bu durum pil ile çalışan sistemlerde tercih edilmelerine neden olur. (örn: taşınabilir bilgisayarlar) PC'ler de tarih, saat gibi bilgileri tutmak için CMOS'ları kullanırlar.
- Lutinak için Ciriosian kullanınar.

  CMOS' daki bilgiler sayında bilgisayar hangi disklerin varolduğunu ve açılım işlemi için bunların hangi sırayla denenmesi gerektiğini öğrenir.
  Böylece gerekli işletim sistemini (OS Operating system) çalıştırmaya başlayabilir.

I.T.U. BMB İşletim Sistemleri Dersi

# PC Açılımı

- ► Eğer açılış sabit disk üzerinden yapılacaksa master boot record adı verilen 0. silindir, 0. kafa, 1. sektöre bakılır. (sabit diskteki ilk sektör)
- ▶ Bu noktada artik BIOS devreden çıkar.
- ▶ İşletim Sistemini yüklemek için, sistem ilk hard diskin ilk 512 baytlık bölümünü belleğe kopyalar ve bu bölümün başındaki kodu çalıştırır. Kodun içindeki bilgileri açılışın devamındaki bilgilieri içerir. Bu nedenle MBR adı verilir.

I.T.O. BMB İşletim Sistemleri Dersi



# Master Boot Record - MBR MBR'nin düzeni işletim sisteminden bağımsız olarak her zaman aynı standart yapıdadır. İlk 446 baytlık bölümü program kodu için ayrılmıştır. Sonraki 64 baytlık bölümde 4 bölme (partition) kadarlık bir bölme tablosu verilir. Son iki bayt ise özel bir sayı (magic number AA55) içerir. Farklı bir sayı içeren MBR, BIOS ve herhangi bir işletim sistemi tarafından geçersiz sayılır. Program açılış işlemine bölme tablosuna bakarak ve açılış için hangi bölmenin kullanılacağına karar vererek başlar. Daha sonra program kontrolünü o bölmenin önyükleme sektörüne (boot sector) aktarır.







