PS	M. Dili	Simgesel	Dil		Açıklama
0000	BD 00 16	BASLA	JSR	KOSUL	
0003 0005	86 EA B7 10 05		LDAA STAA	#\$EA \$1005	
0003	B6 10 05		LDAA	\$1005	
000B 000E	BD 00 24 4F		JSR CLRA	GONDER	Gönderme işlemi
000F	BD 00 2F		JSR	AL	Alma işlemi
0012	B7 10 06		STAA	\$1006	
0015	3F		SWI		
0016 0016	7F 88 01	KOSUL	CLR	\$8801	KOSUL alt programı
0019	86 98	110001	LDAA	#\$98	nobol are programi
001B	в7 88 03		STAA	\$8803	Denetim kütüğü koşullanıyor
001E	86 45		LDAA	#\$45	
0020	B7 88 02		STAA	\$8802	Komut kütüğü koşullanıyor
0023 0024	39		RTS		
0024	F6 88 01	GONDER	LDAB	\$8801	GONDER alt programı
0027	C4 10		ANDB	#\$10	Verici boş mu?
0029	27 F9		BEQ	GONDER	Boş değil ise tekrar kontrol et
002B	B7 88 00		STAA	\$8800	Boş ise veriyi iskeleye yaz
002E 002F	39		RTS		
002F	F6 88 01	AL	LDAB	\$8801	AL alt programı
0032	C4 08		ANDB	#\$08	Alici dolu mu?
0034	27 F9		BEQ	AL	Dolu değil ise tekrar kontrol et
0036	В6 88 00		LDAA	\$8800	Dolu ise veriyi iskeleden al
0039	39		RTS		
DC	w Dili	Cimacacl	D: 1		Acultana
<u>PS</u>	M. Dili BD 00 2A	Simgesel BASLA	JSR	KOSUL	Açıklama ASİA'nın koşullanması
0003	CE 44 00	2110 211	LDX	#\$4400	Sayı kümesinin başlangıç adresi
0006	FF 10 00		STX	\$1000	
0009	CE 45 00		LDX	#\$4500	Yazmaya başlanacak bellek gözü
000C	FF 10 02	GERI	STX	\$1002	
000F 0012	FE 10 00 A6 00		LDX LDAA	\$1000 0,X	
0014	BD 00 38		JSR	GONDER	Bir veri gönder
0017	08		INX		-
0018	FF 10 00		STX	\$1000	SK'yı sakla
001B	FE 10 02		LDX	\$1002	Yazılacak yerin bellek adresini al
001E 0021	BD 00 43 A7 00		JSR STAA	AL 0,X	Gönderilen veriyi al Sıradaki bellek adresine yaz
0023	08		INX	0 / 21	biladaki beliek dalebine yaz
0024	8C 45 10		CPX	#\$4510	Sona geldik mi?
0027	26 E3		BNE	GERI	Gelmediysek devam et
0029	3F		SWI		
002A 002A	7F 88 01	KOSUL	CLR	\$8801	KOSUL alt programı
002A	86 98	ROSOL	LDAA	#\$98	NOSOL AIC PLOGRAMI
002F	в7 88 03		STAA	\$8803	
0032	86 45		LDAA	#\$45	
0034	B7 88 02		STAA	\$8802	
0037 0038	39		RTS		
0038	F6 88 01	GONDER	LDAB	\$8801	GONDER alt programı
003B	C4 10		ANDB	#\$10	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
003D	27 F9		BEQ	GONDER	
003F	D7 00 00		STAA	\$8800	
0042	B7 88 00 39		RTS		

0043								
0043	F6	88	01	AL	LDAB	\$8801	AL alt	programı
0046	C4	08			ANDB	#\$08		
0048	27	F9			BEQ	AL		
004A	В6	88	00		LDAA	\$8800		
004D	39				RTS			

