

ШИНОМОНТАЖ ««5КОЛЕСО»»

Ежедневное
техническое
обслуживание
оборудования



Ежедневное техническое обслуживание оборудования	3
Балансировочный стенд	4
Шиномонтажный стенд	5
Технологическая мойка колёс	6
Правка литых дисков	6
Правка стальных дисков	7
Компрессор	8
Азотный генератор	9
Вулканизатор	10
Домкрат	11
Гайковёрт	12
Пневмодрель	12
Пистолет шиповальный	13
Динамометрический ключ	13
Вспомогательный инвентарь и инструмент	13

ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ



Ежедневное техническое обслуживание – это комплекс операций по поддержанию работоспособного или исправного состояния оборудования на объекте «5КОЛЕСО».

Пересменка – сотрудники объекта (Колесмены) передают смену коллегам, заступившим в смену на объект «5КОЛЕСО» для обеспечения бесперебойного рабочего процесса обслуживания клиентов.

Сотрудники объекта в утреннее время (8:00 - 9:00) наводят порядок на объекте и приводят оборудование в должный вид.

При обнаружении неисправности, люфтов и прочих настроек прописываем в ежедневный утренний отчет в группу по Техническому состоянию.

объект 5Колесо

1. Компрессор (масло в норме, 2 ремня, конденсат слит) +
2. Азот (конденсат слит) +
3. Ш/М 2 ед. (масло в норме) +
4. Б/Л стенд (вал и педаль почищены, вал обнулен) +
5. Мойка (вода по уровню, валы не шумят) +
6. Правка стали (почищен, инструмент на местах) +
7. Правка литья (почищен, инструмент разложен) +
8. Вулканизатор (конденсат слит) +
9. Домкраты 9/1 (не держит) - !
10. Гайковерт 1/1 +
11. Динамометрический ключ (чистый, работает хорошо) 2/2 +
12. Манометры 4/3 (сломан) !
13. Балоник 3/3
14. Быстросъёмы маслом смазаны 13/13 +
15. Пневмоинструмент исправлен, маслом смазан +
16. Замки и ключи на входных дверях 2/2 +
17. Замки и ключи на сейфах 3/3 исправны +

Ответственный Колесмен - Иванов В.П.

- Лоток под груза в чистом виде. Грузики разложены по порядку согласно весу груза.
- Вал и привалочная плоскость чистые и смазано диз.топливом (солярка).
- Педаль почищена, подвижный механизм педали смазать диз.топливом (солярка).
- Монитор протереть чистой вафельной тканью (избегать работы в грязных перчатках).
- Проверить работоспособность стабилизатора напряжения.
- Обнулить вал = 0.
- Возле корпуса б/л стенда расположена емкость для б/у грузов.
- На лотке для грузов находятся:
 - ✓ нож универсальный;
 - ✓ шиномонтажные пассатижи;
 - ✓ бокорезы для отмера адгезивных (налипных) грузов;
 - ✓ чистая ветошь;
 - ✓ внешне чистая ёмкость не более 0,7 с жидкостью для обезжиривания колёсных дисков.

- Слить конденсат при наличии влагоотделителя (осушитель).
- Проверить наличие масла в лубрикаторе (для доливки используем масло PATRIOT PNEUMATIC OIL WH45, заказываем в Заказ материалов 1-2 и 15-16 числа каждого месяца).
- Рабочий стол в чистом виде, протираем ветошью пропитанной бензином, оттирая герметик, после обработать диз.топливом (солярка) (Заказ материалов).
- Под рабочим столом ш/м стенда и возле не должно находиться посторонних предметов во избежание поломки фитингов или пневмотрасы.
- Штоки пневмоцилиндров и пневмоцилиндры протираем ветошью с бензином.
- Внешний вид стенда опрятный без подтёков.
- На стенде находятся:
 - ✓ ёмкость с монтажной пастой;
 - ✓ кисточка в ведре;
 - ✓ пистолет накачки с манометром находится в подвешенном состоянии на крючке, закреплённом на откидной колонне.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОЙКА КОЛЁС

5к

- Чистый внешний вид.
- На мойке располагаются:
 - на верхней части мойки -
 - ✓ макет куска шины для предложения вида ремонта;
 - в нижней части, на крышке отстойника -
 - ✓ губка для очистки колеса;
 - ✓ емкость с жидкостью для определения герметичности колеса.
- *Так же обратить внимание на:*
 - ✓ подачу воздуха обдува колеса;
 - ✓ наличие шипов на дальнем валу привода;
 - ✓ люфт на валах кручения колеса;
 - ✓ направляющие сопла подачи воды.

ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ

- Чистый внешний вид.
- На стенде находятся:
 - ✓ болты для крепления диска;
 - ✓ насадки и удлинители на гидроцилиндр для правки дисков на стенде.
- Стол без подтёков масла и лишних предметов.
- За стендом на стене закреплена перфорированная панель с крючками для расположения на них проставочных колец подбора на диски для крепления на стапеле.

- Чистый внешний вид.
- Подвижные кронштейны очистить.
- Снять и очистить ползуны.
- Подвижную платформу отмыть ветошью пропитанной бензином.
- Смазать направляющие салазки пропитанной маслом ветошью или нанести маслянистую плёнку литолом 24 или солидолом.
- Ролики чистятся щеткой с ручкой от налета ржавчины и герметика, после очистки смазать ролики пропитанной маслом ветошью.
- Резьбовые соединения должны быть чистыми и сухими, без смазки!
- Болт крепления наконечника, крепления на нём колеса - проверяем затяжку динамометрическим ключом на 120Нм.
- *Так же проверяем наличие:*
 - ✓ люфта на прижимных роликах;
 - ✓ подсекание масла с редуктора;
 - ✓ целостность ремня привода.

- Первоочередно при каждом осмотре сливается конденсат через кран в нижней части ресивера, установив ёмкость для сбора накопившегося конденсата.
- Также в течении всей смены, в дождливую погоду необходимо сливать конденсат каждые 2 часа.
- Осматриваем ремни привода электродвигателя к шкиву поршневого блока
- Проверяем наличие исправного манометра показания давления в ресивере.
- Обращаем внимание на подтёки масла и консультируемся у Техника.
- Обращаем внимание на подтравливание воздуха из-под пресостата (чёрная коробка для запуска компрессора) – если травит постоянно, необходима замена элемента клапана (заявка Технику).
- Наличие целостности отводящего шланга к пневмосистеме и наличие хомутов.
- Ни в коем случае не лезть в настройки пресостата!

- Каждодневно и в течении рабочей смены необходимо контролировать скапливание конденсата с влагоотделителей.
- После каждого накаченного комплекта колёс необходимо сливать конденсат.

Ежедневное обслуживание и контроль слива конденсата является долгосрочным и надежным ключом для долговременной работы стенда.

- Вулканизатор является пневмооборудованием с подключением нагревательных элементов.
- Каждое утро необходимо снять БРС (быстросъёмы) подачи давления на пневмоподушки, открыть регулятор давления и прогнать часть воздуха, при этом обратить внимание на наличие конденсата в потоке воздуха.
- ВАЖНО! Принцип работы Регулятора давления, имеет два положения, подачи сжатого воздуха или его сброса. Открывая, поворачивая по часовой стрелке барашек, воздух подаётся в пневмоподушку. Закрывая, воздух сбрасывается через отверстие над барашком. Важно уяснить, что это не кран, а регулятор, затягивать его до упора нет необходимости!
- Обязательно раз в неделю смазать БРС маслом для пневматики, что предотвратит коррозию металла и в дальнейшем пыльца накипи и коррозии не попадёт на мембрану регулятора, что так же предотвратит травление давлением воздуха через клапан.

- Домкраты после использований в работе под автомобилем, протереть от пыли и налёта грязи.
- Масляные подтёки промыть бензином и продуть сжатым воздухом.
- Исключить налипание песка на цилиндры и защитные пыльники пружины, которое приводит к износу манжет и хромированной поверхности поршня цилиндра.
- При необходимости уметь прокачать домкрат путём доливки масла в цилиндр:
 1. перед этим открутить заливную пробку сверху цилиндра;
 2. закрутить клапан кардана рукоятью домкрата;
 3. сделать несколько качков;
 4. как только появится холостой ход, в этот момент долить гидравлическое масло;
 5. продолжить прокачивать рукоятью до полного поднятия платформы, устанавливаемой в место установки домкрата под автомобиль.
- Хранение домкратов в чистом виде на полу под столом с вулканизатором.

- Ежедневное обслуживание гайковёрта заключается в смазке трущихся деталей внутри инструмента:
 1. добавить лубрикаторное масло через фитинг подключения БРС (10-15 капель);
 2. затем зажав кнопку прокрутить за квадрат в обе стороны по 5-6 оборотов;
 3. оставить в положении фитингом вверх.
- Перед использованием так же регулярно, каждые 4-8 колес, добавлять 3-5 капель лубрикаторного масла.
- Осматривать на наличие песка и грязи в зоне переключателя.

ПНЕВМОДРЕЛЬ

- Перед каждым использованием необходимо через фитинг подключения БРС добавлять лубрикаторное масло в количестве 3-5 капель.
- Обращать внимание на люфт вала и подтягивать контргайку фиксации вала.
- При чистке дрели необходимо ротор промыть бензином, просушить и смазать лубрикаторным маслом, указанным выше способом (5-10 капель).

ПИСТОЛЕТ ШИПОВАЛЬНЫЙ



- В процессе ежедневного обслуживания необходимо проверить затяжку гайки крепления шиповальной головки.
- Шиповальную головку снять, промыть бензином, продуть сжатым воздухом и смазать маслом усики, подающие шип.
- Так же сняв шиповальную головку, обратите внимание на соединительные болты корпуса пистолета, при люфте соединений корпуса, необходимо винты протянуть.

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

- Необходимо пользоваться в чистых перчатках, избегая попадания песка и грязи в механизм ключа.
- При необходимости нанести диз.топливо (солярка) на трещоточный механизм в районе квадрата установки.
- В процессе эксплуатации обращать внимание на прокручивание квадрата.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ИНСТРУМЕНТ

- Необходимо убедиться, что весь инвентарь и вспомогательный инструмент чист, в исправном состоянии и расположен на своём месте.



5K