# СОДЕРЖАНИЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА	2
Утилизация	
Обеспечение безопасности	3
Меры предосторожности	
Установка проводного пульта управления	
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ	6
Пульт проводного управления	6
Назначение кнопок и индикации пульта	6
Настройка времени	
УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ	7
Работа с пультом дистанционного управления	7
Режим вентиляции (Fan)	
Автоматический режим (Auto), режим охлаждения (Cool),	
режим обогрева (Heat), режим мягкого осушения (Dry)	9
Использование таймера	
Таймер включения/выключения	12
Режим комфортного сна (Sleep)	14
Режим здорового климата (Health)	
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	16

### **УТИЛИЗАЦИЯ**

### Утилизация старого кондиционера

- Возможно, что одной из причин приобретения нового кондиционера послужила фатальная неисправность, моральное старение или неудовлетворенность старым кондиционером. Перед тем как расстаться со старым кондиционером, во избежание риска поражения электрическим током, пожалуйста, отключите кондиционер от сети электропитания.
- Предупреждаем Вас, что в системе трубопроводов кондиционера содержится хладагент (фреон), который требует специальной утилизации. Поэтому не следует самостоятельно демонтировать трубопроводы кондиционера, так как неквалифицированный демонтаж может привести к утечке хладагента, вызывающей нарушение озонового слоя Земли. Обратитесь в Сервисную службу Вашего дилера, чтобы квалифицированные специалисты выполнили демонтаж старого кондиционера. Остальные материалы, содержащиеся в кондиционере, могут быть вторично переработаны.


#### Утилизация упаковки вашего нового кондиционера

- Все материалы, используемые в упаковке Вашего нового кондиционера, могут быть утилизированы без всякой опасности для окружающей среды.
- Картонная коробка может быть сложена (или разрезана на меньшие части) и сдана в пункты сбора макулатуры. Полиэтиленовый оберточный мешок и пенопластовые упаковочные уплотнители не содержат фторхлорпроизводных углеводородов.
- Все эти материалы могут быть сданы в пункты сбора вторичного сырья и быть вторично переработаны.

### ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Храните данное руководство в доступном для оператора месте.
- Перед включением блока в работу внимательно прочтите данное руководство. В целях безопасности оператору следует внимательно ознакомиться с указанными ниже мерами предосторожности.
- Изготовитель не принимает на себя ответственность за любые повреждения, которые могут быть вызваны в результате несоблюдения мер по безопасности.
- С целью безопасности кондиционер должен быть заземлен в соответствии со спецификациями и местными требованиями.
- Прежде чем открыть воздушную входную решетку внутреннего блока, отключите кондиционер от сети электропитания. Никогда не тяните за провод электропитания, чтобы отключить кондиционер от сети электропитания. Для отключения кондиционера от сети электропитания возьмите в руку изолированный корпус вилки сетевого провода кондиционера и потяните на себя.
- Любой ремонт, связанный с электротехническими работами, должен выполняться только квалифицированными специалистами.
- Никогда не закрывайте входные/выходные воздушные решетки кондиционера, это нарушает нормальный воздухообмен. Не пытайтесь засунуть пальцы или какие-либо предметы во входные/выходные воздушные решетки кондиционера. Никогда не качайте руками воздушную заслонку (жалюзи) внутреннего блока.
- Не позволяйте детям играть с кондиционером. В случае использования кондиционера детьми не оставляйте их без присмотра.
- Если вы заметите какие-либо отклонения от нормальной работы кондиционера, то отключите его и свяжитесь с Сервисной службой вашего дилера.
- Эксплуатация кондиционера должна осуществляться в строгом соответствии с инструкциями, изложенными в настоящем Руководстве пользователя.
- Не пытайтесь самостоятельно устанавливать кондиционер. Ошибки в работе могут привести к утечке воды, вызвать поражение электрическим током или явиться причиной пожара. Установку кондиционера должны выполнять только квалифицированные специалисты.
- Расстояние от внутреннего блока до пола должно быть не менее двух метров.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**





Не устанавливайте кондиционер в местах. где существует вероятность утечки воспламеняемых газов

ЗАПРЕЩЕНО!

Не подвергайте кондиционер воздействию пара

ЗАПРЕЩЕНО!

Обязательно проверьте прокладку дренажной магистрали



ВНИМАНИЕ!



При появлении признаков горения или дыма отключите электропитание и свяжитесь с Сервисным центром Вашего дилера




OFF



ВНИМАНИЕ!



В цепи должен быть предусмотрен защитный переключатель, предотвращающий утечку тока





ВНИМАНИЕ!

Используйте только цепь с напряжением 220-230 B




ВНИМАНИЕ!





ЗАПРЕЩЕНО!





ЗАПРЕЩЕНО!



Не допускайте повреждения кабеля питания



ЗАПРЕЩЕНО!



Не вставляйте руки или какие-либо предметы в воздушные решетки



Не вынимайте штепсель питания из розетки во время работы кондиционера





ЗАПРЕЩЕНО!




ЗАПРЕЩЕНО!

Не направляйте поток холодного воздуха непосредственно на людей, особенно на детей и лиц пожилого

возраста



Не пытайтесь самостоятельно чинить кондиционер






ЗАПРЕЩЕНО!

Если кондиционер используется вместе с оборудованием, содержащим горелку, следите за надлежащим проветриванием помещения




ВНИМАНИЕ!

Нельзя работать с кондиционером влажными руками



ЗАПРЕЩЕНО!





ЗАПРЕЩЕНО!

Убедитесь в том, что опора наружного блока достаточно прочная



ЗАПРЕЩЕНО!

Не допускайте попадания слишком большого количества воды на кондиционер, используйте для промывки слегка смоченную материю

Не забудьте отключить кондиционер от электропитания



ЗАПРЕЩЕНО!

Не располагайте на блоках кондиционера емкости с водой



ЗАПРЕЩЕНО!

Не допускайте прямого попадания воздушного потока на растения и животных



ЗАПРЕЩЕНО!



Не облокачивайтесь и не садитесь на наружный блок



### УСТАНОВКА ПРОВОДНОГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

1. Снимите верхнюю крышку пульта с помощью нажатия.



# **М** Внимание!

Электронная плата размещена на нижней части проводного пульта управления. Будьте осторожны, чтобы не повредить ее.

- 2. Установка проводного пульта управления.
- Просверлите два отверстия на стене в соответствии с расположением шурупных отверстий на задней крышке проводного пульта. Затем вбейте пробки в соответствующие отверстия и соедините заднюю крышку проводного пульта двумя шурупами со стенкой.





- 3. Метод подсоединения (таблица).
- Для подключения пультов к сплитсистемам используйте экранированный кабель 4x0,33 мм².
- Для подключения пультов к внутренним блокам H-MRV:

Nº	Символ	Цвет	Содержание
1	А	Белый или зеленый	12V
2	В	Красный	Gnd
3	С	Желтый	COM
4	D	_	_


- Используйте провод в металлической оплетке для соединения проводного пульта управления и внутреннего блока; внутреннего и наружного блоков. Заземлите провод с одной стороны.
- В противном случае могут возникнуть неполадки в работе.
- Сигнальный провод приобретается пользователем
- 4. Оденьте верхнюю крышку проводного пульта управления.
- Будьте внимательны, чтобы не задеть провода.

#### Примечание:

- 1. Для установки выбирайте максимально плоскую поверхность.
- 2. При закреплении шурупов не прилагайте слишком много силы, иначе возможно деформирование нижней части.
- 3. Переключатель электроснабжения и сигнальный провод приобретаются пользователем.
- 4. Не трогайте руками электронную плату.

### ПУЛЬТ ПРОВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Назначение кнопок и индикации проводного пульта управления



- 1. Кнопка ON/OFF. Используется для включения/выключения блока.
- 2. Индикатор температуры.
- 3. Индикатор времени.
- 4. Индикатор таймера (ON/OFF).
- 5. Индикатор влажности.
- 6. Индикатор чистки воздушного фильтра. Когда в фильтре собирается слишком много пыли, на дисплее ПУ появится напоминание о необходимости его очистки. После очистки фильтр необходимо вставить обратно и нажать кнопку сброса настроек воздушного фильтра (FILTER RESET).
- 7. Индикатор работы режимов Super/ Soft.
- 8. Индикатор скорости вентилятора:



- 9. Индикатор автоматического качания жалюзи (Auto Swing).
- 10. Индикатор режима «Здорового климата» (Healt).
- 11. Индикатор свежего воздуха (Fresh).
- 12. Индикатор увлажнения.
- 13. Индикатор режима сон.
- 14. Индикатор контроля сети.

### 15. Индикатор рабочего режима:

Режим работы	Авто	Охлаждение	Осушение	Нагрев	Вентилятор
Проводной	$\nabla$	*	•	*	\$
пульт					
управления					

### ПУЛЬТ ПРОВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ

- 16. Индикатор электрического нагрева.
- 17. Кнопка выбора режима работы (MODE). Используется для выбора режима работы: авто (Auto), охлаждение (Cooling), осушение (Dehumidifying), нагрев (Heating), вентилятор (Fan).
- 18. Кнопка выбора скорости вентилятора (FAN). Используется для выбора скорости вентилятора: низкая (Low Fan), средняя (Med Fan), высокая (High Fan), авто (Auto Fan).
- 19. Кнопка автоматического качания жалюзи (SWING). Используется для выбора режима автоматического качания жалюзи или фиксированного направления воздуха.
- 20. Кнопки настройки температуры (▲/
  ▼). Используются для настройки температурного режима от 16 до 30°C.
- 21. Кнопка настройки времени (CLOCK). Используется для выбора времени срабатывания таймера и установки часов.
- 22. Кнопка настроек (SET). Используется для подтверждения времени таймера и часов.
- 23. Кнопка режима сон (SLEEP). Используется для выбора режима сон.
- 24. Кнопки регулирования установки времени (▲/▼). Используются для настройки таймера и времени.
- 25. Кнопка сброса настроек (RESET). Когда проводной пульт управления неисправен, нажмите на кнопку сброса настроек острым кончиком какого-либо предмета, после чего пульт вернется в нормальный режим работы
- 26. Кнопка сброса настроек воздушного фильтра (FILTER RESET). После очистки фильтра, нажмите на данную

- кнопку, чтобы блок начал работать в нормальном режиме.
- 27. Кнопка включения таймера (TIMER). Используется для включения таймера.
- 28. Индикатор блокировки.
- 29. Кнопка выбора режима «Здорового климата» (HEALTH). Используется для контроля уровня вырабатываемого кислорода и отрицательно заряженных ионов.
- 30. Окно ПУ. Используется для принятия сигнала ПУ.

#### Примечание:

1. Для некоторых моделей не доступны следующие функции и кнопки: 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 26. 2. Наружный блок не имеет функции контроля уровня вырабатываемого кислорода и отрицательно за-


### Настройка времени

ряженных ионов (позиции 10, 29).

При первом включении блока, необходимо настроить время следующим образом:

- 1. Нажмите кнопку «CLOCK» (часы), замигает дисплей времени «AM»/«PM» (утро, вечер).
- Нажмите кнопки (▲/▼), чтобы настроить время. С каждым нажатием кнопки вверх или вниз время будет увеличиваться или уменьшаться на одну минуту. Долгое нажатие кнопки вверх или вниз будет соответственно быстро увеличивать или уменьшать температуру.
- После подтверждения времени, нажмите кнопку «SET» (настройка), индикаторы «AM» или»PM» перестанут мигать, часы начнут работать.

# Режим вентиляции (Fan)



- 1. Нажмите кнопку ON/OFF на пульте проводного управления.
- При включении высветится предыдущий режим работы.
- 2. Нажмите кнопку выбора режима (MODE).
- Каждое нажатие будет изменять режимы работы в следующей последовательности:



- Выберите режим 🚱 (Fan).
- 3. Выберите скорость вентилятора нажатием кнопки FAN.
- Каждое нажатие будет менять скорость вентилятора в следующей последовательности:



# **М** Внимание

В режиме вентиляции автоматический режим работы вентилятора не доступен.

4. Для того чтобы выключить кондиционер, нажмите кнопку ON/OFF.


# **М** Внимание

В кондиционерах «только холод» отсутствует режим нагрева.



Пульт ДУ имеет функцию запоминания последних установок (температуры и скорости вентилятора) в каждом из режимов работы кондиционера. Однажды установив желаемые температуру и скорость вентилятора в каждом из режимов работы кондиционера, Вы можете одним нажатием кнопки МОDE выбрать требуемый режим работы кондиционера с Вашими любимыми установками. К сожалению, данная возможность не относится к установкам таймера включения/выключения (TIMER ON/OFF).

# Автоматический режим (Auto), режим охлаждения (Cool), режим обогрева (Heat), режим мягкого осушения (Dry)



- 1. Нажмите кнопку ON/OFF на пульте проводного управления.
- При включении высветится предыдущий режим работы.
- 2. Нажмите кнопку выбора режима (MODE).
- Каждое нажатие будет изменять режимы работы в следующей последовательности.



3. Установите требуемую температуру нажатием кнопок TEMP.

Для установки значения температуры поддержания используйте кнопки TEMP – ▲ или ▼.

- Каждое нажатие на кнопку ▲ будет увеличивать значение температуры на 1 °C.
- Каждое нажатие на кнопку ▼ будет уменьшать значение температуры на 1 °C.
- Установленную температуру кондиционер поддерживает автоматически.

- 4. Выберите скорость вентилятора нажатием кнопки FAN.
- Каждое нажатие будет менять скорость вентилятора в следующей последовательности:



- 5. Выключение кондиционера Для выключения кондиционера нажмите кнопку ON/OFF.
  - При этом на панели внутреннего блока погаснут все индикаторы.
  - На пульте ПУ будет высвечиваться только значение текущего времени.

# **Л** Внимание


Режим «Auto» не доступен для внутренних блоков H-MRV.

# **Л** Совет

Летом для Вашего здоровья вреден перепад температуры более 7 °С. Оптимальным для снятия усталости от жары считается перепад в 3–5 °С между температурой в помещении и температурой наружного воздуха. При этом уменьшится загрузка компрессора, что позволит сократить потребляемую электрическую мощность.

Используйте режим Cool летом, Heat – зимой, Dry – весной, осенью и при перемене климата.

# Использование таймера



- Перед началом использования возможностей таймера сначала установите значение текущего (реального) времени (см. стр. 7).
- Используя возможности таймера, Вы можете, например, автоматически включать кондиционер утром, когда Вы просыпаетесь, или вечером, когда приходите с работы, и автоматически выключать кондиционер, перед тем как Вы заснете.
- 1. Таймер включения/выключения (ON/OFF)
- После включения кондиционера с помощью пульта ПУ выберите необходимый режим работы кондиционера.

При этом текущий режим работы кондиционера отобразится на индикации пульта, а на панели внутреннего блока загорится индикатор OPERATE (зеленый).

### 2. Выбор режима таймера

Для выбора режима таймера нажите кнопку TIMER. Каждое нажатие будет изменять режимы таймера в следующей последовательности:



- Выберите необходимый режим таймера. При этом на пульте будет соответственно мигать индикация ON или OFF.
- 3. Установка времени включения/выключения по таймеру Для установки времени включения/

выключения по таймеру используйте кнопки ▲ или ▼.

 Каждое нажатие на кнопку ▲ будет увеличивать значение времени на 10 минут. Если нажать на эту кнопку и удерживать ее, то значение времени будет изменяться значительно быстрее.

# РАБОТА С ПУЛЬТОМ ПРОВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Каждое нажатие на кнопку ▼ будет уменьшать значение времени на 10 минут. Если нажать на эту кнопку и удерживать ее, то значение времени будет изменяться значительно быстрее.
- Все текущие изменения значения времени будут отображаться на индикации пульта. Таким образом Вы можете установить любое значение времени включения/выключения по таймеру в пределах 24 часов.
- 4. Запоминание установок таймера Для запоминания установок времени включения/выключения по таймеру используйте кнопку SET. При этом на пульте ПУ перестанет мигать индикация ON или OFF и отобразится время включения/выключения

кондиционера в *х* часов *х* минут. На панели индикации внутреннего блока загорится индикатор TIMER.

### Отмена установок таймера

 Для отмены действия установок таймера нажмите кнопку TIMER несколько раз, пока на индикации пульта не исчезнут режимы таймера (ON и OFF).


# **Л** Совет

После замены батареек в пульте ПУ или после сбоя в сети электропитания необходимо заново провести установки таймера.

Пульт ПУ имеет возможность сохранения последних значений установок таймера.

Достаточно вновь нажать кнопку SET для установки новых значений, чтобы увидеть предыдущие установки.

### Таймер включения/выключения



1. После включения кондиционера с помощью пульта ПУ выберите необходимый режим работы кондиционера.

При этом текущий режим работы кондиционера отобразится на индикации пульта.

2. Выбор режима таймера

Для выбора режима таймера нажмите кнопку TIMER. Каждое нажатие будет изменять режимы таймера в следующей последовательности:



- Выберите режим таймера ON/OFF.
   При этом на пульте будет мигать индикация ON.
- 3. Установка времени включения по таймеру

Для установки времени включения по таймеру используйте кнопки **▲** или **▼**.

 Каждое нажатие на кнопку ▲ будет увеличивать значение времени на 10 минут. Если нажать на эту кнопку и удерживать ее, то значение времени будет изменяться значительно быстрее.

- Каждое нажатие на кнопку ▼ будет уменьшать значение времени на 10 минут. Если нажать на эту кнопку и удерживать ее, то значение времени ни будет изменяться значительно быстрее.
- Все текущие изменения значения времени будут отображаться на индикации пульта. Таким образом, Вы можете установить любое значение времени включения/выключения по таймеру в пределах 24 часов. Индикация АМ время до полудня, РМ время после полудня.
- 4. Запоминание установок таймера включения

Для запоминания установок времени включения по таймеру используйте кнопку TIMER. При этом на пульте ПУ перестанет мигать индикация ОN и начнет мигать индикация ОFF и отобразится время включения кондиционера в х часов х минут.

# РАБОТА С ПУЛЬТОМ ПРОВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ

5. Установка времени выключения по таймеру

Для установки времени выключения по таймеру повторите процедуру, аналогичную установкам времени включения по таймеру.

6. Запоминание установок таймера выключения

Для запоминания установок времени выключения по таймеру используйте кнопку SET. При этом на пульте ПУ перестанет мигать индикация OFF, и отобразится время выключения кондиционера в *x* часов *x* минут.


### Отмена установок таймера

Для отмены действия установок таймера нажмите кнопку TIMER несколько раз, пока на индикации пульта не исчезнут режимы таймера (ON и OFF).

При использовании установок времени включения и времени выключения по таймеру можно выставить:

- включение кондиционера в заданное время и последующее его выключение по прошествии установленного времени;
- выключение кондиционера в заданное время и последующее его включение по прошествии установленного времени.

# Режим комфортного сна (Sleep)



Для обеспечения комфортного сна нажмите кнопку SLEEP, прежде чем Вы ляжете спать. Кондиционер автоматически, в зависимости от текущего режима работы, выберет оптимальные значения температуры воздуха и скорости вентилятора.

### В режиме охлаждения

Через 1 час работы после запуска режима комфортного сна внутренняя установка значения температуры автоматически увеличивается на 1°С по сравнению со значением температуры, установленной на пульте ПУ. Через 2 часа работы температура автоматически увеличивается еще на 1°С. Это необходимо для того, чтобы во время сна температура для Вас не была очень низкой. Через 6 часов работы режим комфортного сна будет автоматически отключен.

#### В режиме нагрева


• Через 1 час работы после запуска режима комфортного сна внутренняя установка значения температуры автоматически уменьшается на 2°С по сравнению со значением температуры, установленной на пульте ПУ. Через 2 часа работы температура автоматически уменьшается еще на 2°С. Через 3 часа рабо-

ты температура автоматически увеличивается на 1°С. Через 6 часов работы режим комфортного сна будет автоматически отключен.

# Внимание


Если кондиционер находился в автоматическом режиме, то условия режима комфортного сна будут выбираться в соответствии с работой кондиционера. В режиме вентиляции режим комфортного сна недоступен.





# РАБОТА С ПУЛЬТОМ ПРОВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ

# Режим здорового климата (Health)



- 1. Для включения кондиционера нажите кнопку ON/OFF на пульте дистанционного управления.
- 2. Режим ионизации воздуха.
- Нажмите кнопку HEALTH, включится ионизатор воздуха и на дисплее появится символ « @ ».
- Для отключения режима ионизации нажмите кнопку HEALTH еще раз.

#### Примечание

Когда вентилятор внутреннего блока не работает, сигнал индикации Health горит, но ионизатор не работает.

При работе кондиционера в режиме ионизации или насыщения воздуха кислородом на панели индикации загорается индикатор «Здоровье» (HEALTH).

# О генераторе отрицательных ионов

Генератор отрицательных ионов, установленный в кондиционере восстанавливает природный баланс ионов окружающем воздухе, подавляет развитие бактерий и вирусов, способствует быстрому удалению пыли и созданию чистого воздуха в помещении.

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Прежде чем позвонить в Сервисную службу, ознакомьтесь с содержанием данной таблицы.

Неисправности	Возможная причина и метод устранения
Кондиционер не запускается сразу же после нажатия на кнопку ON/OFF	• После остановки кондиционера последующее включение компрессора возможно только по истечении трехминутной защитной задержки
Слышен шум	<ul> <li>Во время работы или остановки возможен свистящий или булькающий (перетекающий) шум. В первые 2–3 минуты после запуска компрессора этот шум более значительный. (Этот шум исходит от хладагента, находящегося в системе.)</li> <li>Во время работы возможен шум-потрескивание. Этот шум вызван расширением или сокращением пластмассовых частей корпуса из-за температурных изменений.</li> <li>Во время работы возможен повышенный шум от воздушного потока. Воздушный фильтр может быть слишком загрязнен</li> </ul>
Неприятный за- пах из кондицио- нера	• Это связано с тем, что кондиционер пропускает через себя воздух, циркулирующий в помещении. Поэтому возможны запахи от мебели и табачного дыма
Легкий туман (пар) из внутрен- него блока	• В режимах охлаждения и осушения возможен легкий туман (пар) из внутреннего блока. Это происходит при внезапном охлаждении внутреннего воздуха
Кондиционер полностью не ра- ботает	Проверьте:  • Вставлена ли сетевая вилка в розетку?  • Включен ли автомат в электрощите?  • Есть ли напряжение в электросети?
Плохое охлажде- ние	<ul> <li>Проверьте:</li> <li>Не загрязнен ли воздушный фильтр? (Чистку нужно проводить через каждые 15 дней.)</li> <li>Нет ли преград перед входом и выходом воздушного потока?</li> <li>Правильно ли установлена температура?</li> <li>Нет ли в помещении открытых окон и дверей?</li> <li>Не попадает ли в помещение в течение всего дня прямой солнечный свет? (Используйте шторы и жалюзи.)</li> <li>Нет ли в помещении источника тепла или большого скопления людей?</li> </ul>