Для тестування була обрана електрона книга(e-book). Компоненти які будуть перевірятися на якість:

## 1. Екран

• Якість дисплея, яскравість і чутливість до дотиків.

## 2. Батарея

• Ємність акумулятора, швидкість заряджання та тривалість роботи без підзарядки.

#### 3. Кнопки

• Фізичні кнопки для навігації, ввімкнення/вимкнення та регулювання гучності.

## 4. Технологія E-Ink

• Функціональність і зручність читання на екрані e-ink за різних умов.

# 5. Корпус пристрою

• Міцність і ергономічність корпусу, стійкість до падінь та подряпин.

#### Тест-Кейси

- 1: Перевірити, чи вмикається екран при увімкненні пристрою. Екран повинен засвітитися чітко.
- 2: Перевірити яскравість екрану в темних і яскравих умовах. Текст повинен залишатися читабельним.
- 3: Провести свайп на екрані для зміни сторінки. Сторінки повинні змінюватися без затримок чи помилок.
- 4: Доторкнутися до певної точки на екрані для перевірки чутливості. Дотик має бути точно розпізнаний.
- 5: Зарядити пристрій з 0% до 100%. Зарядка має завершитися менше ніж через 2 години
- 6: Використовувати пристрій безперервно для читання. Батарея повинна працювати, не менше 24 годин.
- 7: Залишити пристрій у режимі очікування на 24 години. Рівень заряду має зменшитися не більше 2%.
- 8: Натиснути кнопку живлення для увімкнення та вимкнення пристрою. Пристрій має коректно вмикатися та вимикатися.

- 9: Натиснути кнопки гучності (якщо  $\epsilon$ ) для регулювання звуку. Гучність повинна змінюватися, як передбачено.
- 10: Натискати кнопки навігації для перегортання сторінок. Сторінки мають змінюватися плавно.
- 11: Перевірити, чи видно текст при прямому сонячному світлі. Текст повинен залишатися чітким і читабельним.
- 12: Перевірити швидкість оновлення при зміні сторінок. Сторінки мають оновлюватися швидко та плавно.
- 13: Відобразити зображення та перевірити його чіткість. Зображення має бути чітким і без спотворень.
- 14: Уронити пристрій з низької висоти (наприклад, 1 метр) на м'яку поверхню. На корпусі не повинно бути видимих пошкоджень.
- 15: Злегка подряпати задню кришку монетою. Подряпини мають бути мінімальними або відсутніми.
- 16: Тримати пристрій в руках протягом години для перевірки зручності. Пристрій має залишатися комфортним у використанні.
- 17: Використовувати пристрій протягом години з максимальною яскравістю. Рівень заряду повинен знижуватися згідно з нормою, а екран не має нагріватися.
- 18: Одночасно користуватися кнопками навігації та сенсором. Обидва способи управління мають працювати без збоїв.
- 19: Імітувати відключення живлення під час заряджання. Пристрій має повернутися до нормальної роботи після відновлення живлення.
- 20: Використовувати пристрій на вулиці в холодну погоду протягом 30 хвилин. Екран і батарея повинні функціонувати належним чином.