

Déplacements dans le sens GVA+ , vue de la carrure

valeur positive : déplacement vers la GVA
valeur négative : déplacement vers la GGS

DGVA+ centre haut
DGVA+ haut gauche
DGVA+ bas droit
DGVA+ bas gauche
"PM front"

DATE