Manual de Usuario — Administrador Web

Sistema SICOV Protegeme Perfil: Administrador (`admin`)

Versión	1.0
Fecha	19 de marzo de 2026
Elaborado por	Edgar Mejia
Empresa	Itfusion SAS

> © 2026 Itfusion SAS. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la copia, reproducción, distribución o modificación de este documento sin autorización expresa de Itfusion SAS.

¿Qué puede hacer el Administrador?

El Administrador tiene acceso completo al sistema web. Puede gestionar vehículos, conductores, personal, mantenimientos, alistamientos, configurar la empresa y consultar reportes. Es el perfil más completo dentro de una empresa.

1. Acceso al Sistema

Iniciar Sesión

1. Ingrese a la plataforma web desde su navegador.
2. En la pantalla de inicio de sesión escriba su **usuario** y **contraseña**.
3. Active la casilla **"Acepto la política de privacidad"**.
4. Haga clic en **Iniciar Sesión**.

> Si es la primera vez que accede o el sistema le obliga a cambiar la contraseña, será redirigido automáticamente a la pantalla de cambio de contraseña antes de continuar.

Cerrar Sesión

- En la barra lateral haga clic en su nombre de usuario o en el botón de salida.
- El sistema cerrará la sesión y lo redirigirá al inicio de sesión.

2. Panel Principal (Dashboard)

Al ingresar verá el **Panel Principal** con indicadores generales del estado de la flota:

- Resumen de alistamientos recientes.
- Alertas de documentos próximos a vencer.
- Estado de mantenimientos pendientes.
- Acceso rápido a las secciones principales.

---

3. Vehículos

Ver listado de vehículos

- En el menú lateral vaya a **Configuración → Vehículos**.
- Verá la tabla con todos los vehículos registrados: placa, clase, marca, conductor asignado y estado.
- Puede usar el buscador para filtrar por placa o conductor.

Crear un vehículo

1. Haga clic en **Nuevo Vehículo**.
2. Complete los datos obligatorios (la **Placa** es el único campo requerido; debe tener exactamente 6 caracteres).
3. Opcionalmente llene: clase, marca, línea, servicio, modelo, combustible, color, kilometraje, cilindraje, tipo de vehículo, modalidad, número interno, motor, chasis y capacidad.
4. Asigne un **Conductor Principal** y/o **Conductor Secundario** buscando por número de documento o nombre.
5. Complete la sección **Propietario** y la sección **Documentación** (RTM, SOAT, RCC, RCE, Tecnomecánica, Tarjeta de Operación) con sus números y fechas de vencimiento.
6. Haga clic en **Crear Vehículo**.

Editar un vehículo

1. En el listado haga clic en el vehículo que desea editar.
2. Modifique los campos necesarios.
3. Haga clic en **Guardar Cambios**. Solo se envían al servidor los campos que hayan cambiado.

---

4. Conductores

Ver listado de conductores

- Vaya a **Configuración → Conductores**.
- Verá nombre, documento, teléfono, correo, número de licencia y estado (activo/inactivo).

Crear un conductor

1. Haga clic en **Nuevo Conductor**.
2. Complete: **Tipo de Documento** (obligatorio), **Número de Documento** (obligatorio), **Nombre** (obligatorio).
3. Opcionalmente: teléfono, correo, número y vencimiento de licencia de conducción.
4. Haga clic en **Crear Conductor**.

Editar un conductor

1. En el listado haga clic en el conductor.
2. Modifique los datos necesarios y guarde.

Activar / Desactivar un conductor

- En el listado use el interruptor de estado para activar o desactivar un conductor sin eliminarlo.

---

5. Personal (Staff / Inspectores)

¿Qué es el Personal?

Son los usuarios que acceden al sistema web. Existen tres roles:

- **Administrador:** acceso completo.
- **Inspector:** solo ve alistamientos.
- **Visualizador:** solo lectura del dashboard.

Ver listado de personal

- Vaya a **Configuración → Usuarios**.
- Puede filtrar por rol, estado activo/inactivo o buscar por nombre/correo.

Crear un usuario

1. Haga clic en **Nuevo Usuario**.
2. Complete: tipo y número de documento, nombre, usuario (para iniciar sesión), contraseña, rol.
3. Opcionalmente: teléfono y correo.
4. Haga clic en **Crear**.

Editar un usuario

1. Haga clic en el usuario en el listado.
2. Modifique los datos (puede cambiar el rol, datos personales y contraseña).
3. Guarde los cambios.

Activar / Desactivar un usuario

- Use el interruptor de estado en el listado.

---

6. Alistamientos

Los alistamientos son inspecciones pre-operacionales de los vehículos requeridas por Supertransporte.

Ver listado de alistamientos

- Vaya a **Gestión → Alistamientos**.
- Verá todos los alistamientos registrados con fecha, placa, responsable y estado de sincronización SICOV.

Estados de sincronización SICOV

Estado	Descripción
Pendiente	Creado, pendiente de envío a Supertransporte.
Sincronizado	Enviado correctamente a Supertransporte.
Fallido	El envío falló. Puede reintentarse.
Expirado	No fue enviado el mismo día de creación. Ya no puede sincronizarse.
Demo	Creado en modo demostración, no se envía a Supertransporte.

Sincronización manual

- Botón **"Sincronizar ahora"**: envía inmediatamente los alistamientos pendientes del día.
- Botón **"Expirar anteriores"**: marca como expirados los alistamientos de días anteriores que no fueron sincronizados.

Exportar a Excel

- En el listado haga clic en el botón de exportación para descargar el historial en formato Excel.

---

7. Mantenimientos Correctivos

Son los mantenimientos realizados ante fallas o daños.

Ver listado

- Vaya a **Gestión → Correctivos**.
- Puede filtrar por fecha, placa y estado.

Ver detalle

- Haga clic en un mantenimiento para ver el informe completo con fotos, descripción y firma.

---

8. Mantenimientos Preventivos

Son los mantenimientos programados de acuerdo con el plan de la empresa.

Ver listado

- Vaya a **Gestión → Preventivos**.

Calendario de mantenimientos

- Vaya a **Gestión → Calendario** para ver los mantenimientos programados en vista de calendario mensual.

Ver detalle

- Haga clic en un mantenimiento para ver el informe completo.

---

9. Catálogos de Mantenimiento

Partes de Mantenimiento

- Vaya a **Gestión → Partes Mant.**
- Son los ítems que aparecen en los formularios de mantenimiento correctivo y preventivo de la app móvil.
- Puede crear, editar y activar/desactivar ítems.

Partes de Alistamiento

- Vaya a **Gestión → Partes Alist.**
- Son los ítems de la lista de chequeo de alistamiento pre-operacional.
- Cada ítem puede tener asociados **Códigos SICOV** (1 al 11) que determinan qué actividades se reportan a Supertransporte.

Proveedores

- Vaya a **Gestión → Proveedores**.
- Registre los proveedores de mantenimiento de su empresa.

Tipos de Respuesta

- Vaya a **Gestión → Tipos Respuesta**.
- Configure las opciones de respuesta para los alistamientos (ej. OK, NC, NA).

---

10. Configuración de la Empresa

Vaya a **Configuración → Mi Empresa**.

Logo

- Haga clic en **Seleccionar imagen** para cargar el logo de la empresa (PNG o JPG).
- Haga clic en **Guardar logo** para confirmar.

Centro Especializado

- Ingrese el nombre y NIT del centro especializado de revisión técnico-mecánica.

Ingeniero Mecánico

- Ingrese el tipo de documento, número y nombre del ingeniero mecánico responsable de los mantenimientos.

Inspector por Defecto (Alistamientos)

- Busque y seleccione el inspector que aparecerá automáticamente en la app móvil al crear un alistamiento.

- La lista muestra solo usuarios con rol **Inspector** de su empresa.
- Si no hay inspectores creados, aparece un enlace para ir a crearlos en **Usuarios**.
- Haga clic en **Guardar Cambios** para aplicar la configuración.

---

11. Reportes — Auditoría SICOV

- Vaya a **Reportes → Auditoría SICOV**.
- Permite consultar el historial de sincronizaciones con Supertransporte: qué se envió, cuándo y con qué resultado.

---

12. Autorizaciones e Incidentes

- **Autorizaciones:** gestión de solicitudes de autorización relacionadas con la operación de vehículos.
- **Incidentes:** registro y seguimiento de incidentes viales reportados.

---

13. Preguntas Frecuentes

¿Por qué un alistamiento queda como "Expirado"? Los alistamientos deben sincronizarse con Supertransporte el mismo día en que se crean. Si no se sincronizaron ese día, el sistema los marca automáticamente como expirados al día siguiente.

¿Cómo agrego un inspector? Vaya a Configuración → Usuarios, cree un nuevo usuario y asígnele el rol **Inspector**.

¿Puedo asignar el mismo conductor a varios vehículos? Sí. Un conductor puede estar asignado como principal o secundario en múltiples vehículos.

¿Qué pasa si el sistema me obliga a cambiar la contraseña? Es una medida de seguridad. Ingrese la contraseña actual y la nueva contraseña dos veces para confirmar.