OP0P CC-CLUSTER

Piloter votre radio en un clic

Guide pas-à-pas, pour tout le monde - cliquez une fréquence sur le cluster (depuis votre PC ou votre téléphone) et votre émetteur se règle automatiquement dessus.

cluster.op0p.be

C'est quoi, et à quoi ça sert ?

> Le cluster OP0P (**cluster.op0p.be**) affiche en direct les fréquences repérées par d'autres radioamateurs. Normalement, pour écouter une station annoncée, il faut régler soi-même la fréquence sur son poste. Avec le petit programme décrit dans ce guide, un simple clic sur la fréquence (depuis votre ordinateur, ou même depuis votre téléphone) fait tourner votre poste tout seul dessus.

Ce qu'il vous faut avant de commencer :

- Un ordinateur **Windows**, relié à votre émetteur-récepteur par le câble habituel (USB/CAT).
- Votre poste déjà allumé et reconnu normalement par votre ordinateur (comme d'habitude pour le piloter depuis un logiciel).
- Une connexion Internet (le temps de télécharger le programme, une seule fois).

Installation (une seule fois)

1 Installer Hamlib

C'est le logiciel qui sait parler à toutes les marques de radios (Icom, Yaesu, Kenwood, Elecraft, ...). Téléchargez-le depuis github.com/Hamlib/Hamlib/releases (choisissez le fichier pour Windows, w64, le plus récent) et installez-le comme n'importe quel programme (double-clic, "Suivant" partout).

2 Télécharger le programme du pont CAT

Rendez-vous sur cluster.op0p.be/releases et cliquez sur **"Download PontCAT-OP0P.exe"** (la première option, pour Windows - aucune autre installation n'est nécessaire).

3 Lancer le programme

Double-cliquez sur le fichier téléchargé (`PontCAT-OP0P.exe`, dans votre dossier Téléchargements). Une petite fenêtre s'ouvre.

4 Choisir votre radio

Dans la fenêtre : sélectionnez la **marque** puis le **modèle** exact de votre poste dans les deux listes déroulantes, et vérifiez le **port** (COM1, COM3, ...) déjà proposé - il correspond normalement à votre câble.

5 Démarrer

Cliquez sur le bouton **Démarrer**. Après quelques secondes, votre navigateur s'ouvre tout seul sur le cluster : vous êtes prêt. Cliquez sur une fréquence dans la liste des spots - votre poste doit se régler dessus immédiatement.

> Laissez cette fenêtre ouverte tant que vous utilisez le cluster avec votre radio. Pour arrêter, cliquez sur "Arrêter" ou fermez simplement la fenêtre.

Piloter aussi depuis votre téléphone optionnel

6 Autoriser l'accès depuis votre réseau WiFi

Avant de cliquer sur Démarrer (étape 5), cochez la case **"Accessible depuis le réseau local (téléphone, tablette...)"** et inscrivez un petit code à vous (par exemple `1234`) dans la case **Code PIN**.

7 Ouvrir l'adresse sur votre téléphone

Une fois démarré, une fenêtre s'affiche avec une adresse du style `http://192.168.1.XX:5005/?pin=1234`. Sur votre téléphone, connecté au **même réseau WiFi** que cet ordinateur (c'est indispensable), ouvrez cette adresse dans le navigateur, **une seule fois**.

C'est tout : la page du cluster s'affiche sur votre téléphone, et vous n'aurez plus besoin de retaper le code ensuite sur cet appareil. Cliquer une fréquence depuis le téléphone fait commuter la radio, exactement comme depuis le PC.

En cas de souci

Ce que vous voyez	Ce qu'il faut faire
Message : le programme `rigctld` est introuvable	Hamlib n'est pas installé (ou pas trouvé) - refaites l'étape 1.
Aucun port détecté / radio qui ne répond pas	Vérifiez que le câble USB est bien branché et que votre poste est allumé ; redémarrez le programme.
Le téléphone affiche "PIN requis"	Rajoutez `?pin=votre_code` à la fin de l'adresse dans le navigateur du téléphone, une fois.
Rien ne se passe en cliquant une fréquence	Vérifiez que la fenêtre du programme est toujours ouverte sur l'ordinateur relié à la radio.

Guide pour **cluster.op0p.be** (OP0P CC-Cluster). Pour toute question, contactez ON6DP / OP0P. Mode d'emploi détaillé en ligne : cluster.op0p.be/cat.html.