

手柄外观结构按键功能及使用说明

手柄相关信息如下：

1. 手柄外观与结构：

手柄主体为白色。右上方有Y、B、A、X四个按钮，左下方有十字方向键。手柄中间有Start、Back、Fn（TURBO）、Play(HOME)，顶部侧面有LB、LT、RB、RT，左右各一个摇杆。

相关图片：



旧手柄



新手柄

2. 手柄按键功能：

Play（HOME）：手柄开机。

Start：进入主臂控制从臂模式/重置姿态。

Back：退出当前模式，进入待机状态。

Y：身体上升。

A：身体下降。

按住左边红色LB按钮：左夹爪张开（松开则恢复夹紧）。

按住右边红色RB按钮：右夹爪张开（松开则恢复夹紧）。

按一下左边红色LT按钮：加速（控制升降或者底盘取决于按这个按钮前控制升降还是底盘，二者独立调节速度）。

按一下右边红色RT按钮：减速。

红色方向按钮前：底盘前进。

红色方向按钮后：底盘后退。

红色方向按钮左：底盘原地逆时针旋转。

红色方向按钮右：底盘前进顺时针旋转。

右侧摇杆：上下左右控制机器头部对应转动。

3. 手柄配对方法： 手柄重新配对方法：

- a. 机器开机并靠近机器。
- b. 手柄关机状态（若未关机按back+B直到灭灯）。
- c. 按住play+A（新手柄：长按HOME）直到亮灯，震动即代表配对成功。

4. 手柄使用注意事项：

- 主臂、从臂、手柄和笔记本是配套使用的，不可拆分使用或者借用其他测试设备。
- 使用手柄进行操作时，禁止重复摁一个按键，会造成指令重复，导致机器大幅度抖动。
- 禁止使用未知功能的按键。

(注：内容由 AI 生成，请谨慎参考)