Sadržaj

K	OMANDE STAMPA A FP-600	2
	1. UVOD	4
	2. PORESKE GRUPE I IZRA UNAVANJE POREZA	4
	3. REŽIMI RADA FISKALNOG ŠTAMPA A	5
	4. STANJA FISKALNOG ŠTAMPA A	5
	5. PREKID NAPAJANJA	8
	6. PROGRAMIRANJE PODATAKA O ARTIKLIMA	8
	7. IZDAVANJA FISKALNIH ISE AKA	8
	8. IZVEŠTAJI	8
	9. PROTOKOL NA NISKOM NIVOU	8
	9.1. PRIMERI SLANJA PAKETA	. 11
	9.2. KARAKTER-SET FISKALNOG ŠTAMPA A FP-600	. 13
	10. SINTAKSA I KORIŠ ENE OZNAKE	. 14
	11. OGRANI ENJA I MAKSIMALNE VREDNOSTI	. 14
	12. DETALJNI OPIS KOMANDI	. 15
R	AD SA ŠTAMPA EM FP-600	. 44
	OPŠTI OPIS FP-600	. 45
	KABLOVI I POVEZIVANJE	. 49
	MENJANJE ROLNI PAPIRA	. 51
	GPRS TERMINAL (INTERNI)	. 52

KOMANDE ŠTAMPAČA FP-600

HEX	DEC	OPIS
21h	33	Brisanje displeja
22h	34*	Zadavanje i štampanje informacija o tehni kom pregledu ¹
23h	35	Prikazivanje teksta na donjem redu displeja
26h	38	Otvaranje nefiskalnog ise ka 1
27h	39	Zatvaranje nefiskalnog ise ka ¹
29h	41	Upisivanje podešavanja u FLASH memoriju 1
2Ah	42	Štampanje teksta u nefiskalnom ise ku ¹
2Bh	43*	Zadavanje HEADER-a* i FOOTER-a i opcija štampanja 2
2Ch	44	Pomeranje papira
2Dh	45	Se enje papira
2Fh	47	Prikazivanje teksta na gornjem redu displeja
30h	48	Otvaranje fiskalnog ise ka
32h	50	Poreske stope zadate u odgovaraju em periodu
33h	51	Kontrolni iznos - me uzbir
34h	52	Registrovanje prodaje i prikazivanje na displeju ²
35h	53	Evidentiranje pla anja
38h	56	Zatvaranje fiskalnog ise ka
3Ch	60	Korekcija asovnika na zimsko/letnje vreme
3Dh	61*	Zadavanje datuma i sata
3Eh	62	Dobijanje informacije o datumu i satu
3Fh	63	Prikazivanje datuma i sata na displeju
40h	64	Podaci o poslednjem dnevnom fiskalnom izveštaju
41h	65	Podaci o iznosima u toku dana
43h	67	Podaci o iznosima u toku dana prema na inu pla anja
44h	68	Broj slobodnih mesta u fiskalnoj memoriji
45h	69	Dnevni fiskalni izveštaj sa ili bez nuliranja - presek stanja
46h	70	Službena uplata ili podizanje novca
47h	71	Štampanje dijagnosti ke informacije
48h	72*	Fiskalizacija
49h	73	Izveštaj fiskalne memorije
4Ah	74	Dobijanje statusa
4Ch	76	Status fiskalne transakcije

4Fh	79	Periodi ni izveštaj
50h	80	Zvu ni signal ²
53h	83	Zadavanje decimalnih znakova i poreskih stopa
54h	84	Štampanje bar koda u nefiskalnom ise ku ¹
57h	87*	Reset operativne memorije ¹
59h	89	Testiranje fiskalne memorije
5Ah	90	Vra a dijagnosti ku informaciju
5Bh	91*	Programiranje IBFM i broja zemlje ²
61h	97	Vra a informaciju o zadatim poreskim stopama
62h	98*	Zadavanje poreskog identifikacionog broja – PIB-a
63h	99	Vra a informaciju o zadatom PIB-u
64h	100	Prikazivanje slobodnog teksta na displeju
65h	101	Zadavanje lozinke operatera
66h	102	Zadavanje imena operatera
67h	103	Podaci o teku em fiskalnom ise ku
68h	104	Nuliranje podataka o operateru
69h	105	Izveštaj po operaterima
6Ah	106	Otvaranje fioke
6Bh	107	Definisanje i evidentiranje artikala ²
6Eh	110	Dodatna informacija o zadatom danu
6Fh	111	Izveštaj po artiklima
70h	112	Dobijanje informacije o operateru
71h	113	Dobijanje broja poslednjeg odštampanog dokumenta ²
72h	114	Dobijanje informacije o dnevnom fisk. izveštaju ili periodu
73h	115	Programiranje grafi kog logoa
74h	116	Ispis blokova iz fiskalne memorije
75h	117	Ispis registara evidentirane prodaje iz operativne memorije
77h	119	Vra a datum i vreme poslednjeg upisa u fiskalnu memoriju
79H	121*	itanje bloka programske memorije firmwera ¹
7DH	125	itanje programske memorije GPRS terminala i nivoa signala ¹
7EH	126*	Zadavanje konfiguracionih parametara GPRS terminala 1

Napomena:

- komande ozna ene * mogu se izvršiti samo u servisnom režimu rada.
- komande ozna ene ¹ su nove
- komande ozna ene ² su dopunjene ili izmenjene

OPIS PROTOKOLA ZA KOMUNIKACIJU SA FP-600

1. UVOD

Fiskalni štampa FP-600 sa softverskom aplikacijom komunicira preko serijskog porta PC ra unara po standardu RS232. Softverska aplikacija nema direktan pristup resursima fiskalnog ure aja, ali može da dobija podatke o stanju fiskalnog ure aja i fiskalne memorije.

Fiskalni ure aj može da izvodi slede e operacije:

- memoriše neophodne podatke za rad: identifikacioni broj fiskalne memorije (IBFM), PIB, poreske grupe, iznose poreza po poreskim grupama, podatke o korisniku (naziv, adresu i sl.);
- štampa fiskalne ise ke za svaki ostvareni promet pojedina no;
- memoriše ostvareni promet i iznose ostvarenih prodaja;
- memoriše dnevni promet u fiskalnu memoriju i da generiše dnevni izveštaj;
- generiše izveštaje o ostvarenim prodajama i o sadržaju fiskalne memorije;
- štampa izveštaje koje generiše aplikacija;
- šalje podatke na server Poreske uprave integrisanim GPRS terminalom.

2. PORESKE GRUPE I IZRAČUNAVANJE POREZA

Svaka prodaja je vezana za odre enu poresku grupu koja odre uje poresku stopu koja se primenjuje na osnovnu cenu za formiranje prodajne cene. Fiskalni štampa može raditi najviše sa 9 poreskih grupa koje su ozna ene slovima azbuke – , , , , , , , J, K.

OZNAKA PORESKE GRUPE MORA BITI PO ĆIRILIČNOM RASPOREDU KOJI ODGOVARA KODNOJ STRANI 1251 (ANSI-ĆIRILICA).

Za svaku poresku grupu zadaje se poreska stopa u procentima – to mora da bude broj koji ne sme biti ve i od **99.99** i može imati dva decimalna znaka.

Za izra unavanje neto iznosa prodaje koristi se slede a formula:

net_amount = ROUND(sale_amount/(1 + tax_rate))

Funkcija *ROUND* izvodi standardno zaokruživanje do najmanje koriš ene jedinice valute (npr. do stote).

Za izra unavanje iznosa poreza koristi se slede a formula:

tax_amount = sale_amount - net_amount

3. REŽIMI RADA FISKALNOG ŠTAMPAČA

Fiskalni ure aj može raditi u dva moda.

1. Predfiskalni režim. Ure aj nije fiskalizovan. U fiskalnu memoriju su upisani svi podaci neophodni za njegov normalan rad, osim PIB - poreskog identifikacionog broja korisnika. Ne može se evidentirati prodaja niti generisati fiskalni dokumenti.

2. Fiskalni režim. Ure aj je fiskalizovan. PIB - poreski identifikacioni broj korisnika je zadat i upisan u fiskalnu memoriju. Funkcionisanje ure aja je u skladu sa zakonskom regulativom.

Takodje, FP-600 može raditi u servisnom režimu, koji nije dostupan korisniku. Izvršavanje nekih komandi (koje su posebno ozna ene) je mogu e isklju ivo u servisnom režimu.

4. STANJA FISKALNOG ŠTAMPAČA

A) INICIJALNO STANJE

U ovom stanju treba zadati datum i vreme, IBFM i oznaku zemlje.

OVE OPERACIJE IZVODI PROIZVOĐAČ.

Nakon izvo enja ovih operacija fiskalni štampa se može predati ovlaš enom servisu koji e ga fiskalizovati.

B) FISKALIZACIJA

U ovoj stanju moraju se zadati **PIB, poreske stope, header i footer**. U **header** se obavezno unose podaci o korisniku (naziv, adresa, tj. podaci o mestu instaliranja) i ovo je mogu e samo u servisnom režimu, a **footer** može sadržati reklamnu poruku.

OVE OPERACIJE IZVODI OVLAŠĆENI SERVIS!

C) FISKALIZOVANI FISKALNI ŠTAMPA

U ovom stanju se može evidentirati promet i izdavati fiskalni ise ci. Prilikom izrade dnevnog izveštaja sa nuliranjem vrši se upis u fiskalnu memoriju. Štampa **ne može** iza i iz fiskalnog moda bez zamene fiskalne memorije.

D) GREŠKA U FISKALNOM ŠTAMPA U

U ovom se stanju fiskalni štampa može na i ukoliko je došlo do tehni ke ili logi ke greške prilikom rada ure aja, kao i ukoliko je fiskalna memorija neispravna. U ovom režimu, nakon uklju enja štampa a štampa se poruka o grešci.

Štampa nije u stanju da izvodi komande za otvaranje fiskalnih ise aka kao i one vezane za upis u fiskalnu memoriju. U ovom slu aju dozvoljava se izvo enje

komandi za dijagnostiku, kao i izrada periodi nih izveštaja.

Uzroci grešaka štampa a:

- Nemogu upis podataka u fiskalnu memoriju.
- Neispravnost kontrolnog iznosa PIB-a, IBFM i dentifikacionog broja fiskalnog modula, broja fiskalnog ure aja ili poreske stope.
- Neispravnost fiskalnog modula ili druge (odredjene) komponente štampa a

UTVRDJIVANJE STANJA U KOME SE NALAZI ŠTAMPA

Izvršavanjem komande **4Ah (74)** mogu e je utvrditi u kom stanju se nalazi štampa .

Posle zadavanja ove komande, FP-600 e vratiti u odgovoru 6 statusnih bajtova, iji svaki bit ozna ava neko stanje:

SO	S1	S2	S3	S4	S5
0	1	2	3	4	5
01234567	01234567	01234567	01234567	01234567	01234567

Ovih 6 status bajtova, štampa e vratiti i nakon izvršenja svake komande.

Opis bajtova:

S0:Opšta namena

- 0.7 = 1 Rezervisan.
- 0.6 = 1 Rezervisan.
- 0.5 = 1 Opšta greška to je OR svih grešaka koje su markirane sa '#'.
- 0.4 = 1# Neispravnost mehanizma za štampu.
- 0.3 = 1 Nije povezan displej.
- 0.2 = 1 Datum i vreme nisu zadati.
- 0.1 = 1# Kod primljene komande nije ispravan.
- 0.0 = 1# Dobijeni podaci sadrže grešku u pogledu sintakse.

S1:Opšta namena

- 1.7 = 1 Rezervisan.
- 1.6 = 1 Rezervisan.
- 1.5 = 1 Poklopac štampa a je otvoren.
- 1.4 = 1# Konstatovana bitna promena sadržaja RAM memorije.
- 1.3 = 1# Ne koristi se.
- 1.2 = 1# U slu aju nuliranja operativne memorije.
- 1.1 = 1# Izvo enje komande nije dozvoljeno u zadatom fiskalnom modu.
- 1.0 = 1 Prilikom izvo enja komande u kolone iznosa upisan je ve i broj znakova od dozvoljenog. Status 1.1 e biti u logi kom stanju 1, a komanda ne e izazvati promenu podataka u štampa u.

S2:Opšta namena

- 2.7 = 1 Rezervisan.
- 2.6 = 1 Rezervisan.
- 2.5 = 1 Ovoren nefiskalni ise ak.
- 2.4 = 1 Na kontrolnoj traci papir pri kraju.
- 2.3 = 1 Otvoren fiskalni ise ak.
- 2.2 = 1 Na kontrolnoj traci nema papira.
- 2.1 = 1 Preostalo je malo papira. Daje opšte podatke o dve rolne papira za ise ke i kontrolnu traku.
- 2.0 = 1# Nema papira. Daje opšte podatke o dve rolne papira za ise ke i kontrolnu traku. Ako za vreme komande vezane za štampanje do e u logi ko stanje 1, komanda je odba ena i nije promenila stanje štampa a.

S3:Stanje mikroprekidača

- 3.7 = 1 Rezervisan.
- 3.6 = 1 Rezervisan.
- 3.5 = 0/1 Stanje prekida a SW6 (Štampanje kontrolne trake sa ½ visine).
- 3.4 = 0/1 Stanje prekida a SW5 (Baud rate3).
- 3.3 = 0/1 Stanje prekida a SW4 (Baud rate2).
- 3.2 = 0/1 Stanje prekida a SW3 (Tranparent display + Baud rate1).
- 3.1 = 0 Stanje prekida a SW2 (ne koristi se).
- 3.0 = 1 Stanje prekida a SW1 (automatsko se enje fiskalnog ise ka).

S4:Za fiskalnu memoriju

- 4.7 = 1 Rezervisan.
- 4.6 = 1 Rezervisan.
- 4.5 = 1 OR svih grešaka markiranih sa '*' 4 i 5 bajtova.
- 4.4 = 1* Fiskalna memorija je popunjena.
- 4.3 = 1 Preostalo manje od 50 mesta u fiskalnom modulu.
- 4.2 = 1 Ne postoji modul fiskalne memorije.
- 4.1 = 1 Ne koristi se.
- 4.0 = 1* Greška prilikom upisa podataka u fiskalnu memoriju.

S5:Za fiskalnu memoriju

- 5.7 = 1 Rezervisan.
- 5.6 = 1 Rezervisan.
- 5.5 = 1 Zadati (programirani) serijski broj i IBFM.
- 5.4 = 1 Zadate poreske stope.
- 5.3 = 1 Štampa je u fiskalnom modu.
- 5.2 = 1* Poslednji dnevni fiskalni izveštaj nije uspešno ura en.
- 5.1 = 1 Fiskalna memorija formatirana.
- 5.0 = 1* Fiskalna memorija u režimu READONLY.

5. PREKID NAPAJANJA

Prekid napajanja ne e prouzrokovati neispravnost fiskalne memorije i evidentirani iznosi u operativnoj memoriji osta e ispravni. Ukoliko je do prekida napajanja došlo prilikom štampanja, po uklju enju štampa e nastaviti štampu fiskalnih dokumenata od onog mesta gde je došlo do prekida.

6. PROGRAMIRANJE PODATAKA O ARTIKLIMA

Štampa radi samo sa artiklima programiranim u njemu. Administriranje baze artiklima ostvaruje se pomo u komande **107 (6Bh)**.

7. IZDAVANJA FISKALNIH ISEČAKA

Prvo se otvara fiskalni ise ak, evidentiraju se prodaje, sledi pla anje i na kraju se ise ak zatvara.

Koriste se komande 48(30H), 51(33H), 52(34H), 53(35H), 56(38H).

Na kraju radnog dana se štampa se DNEVNI IZVEŠTAJ i vrši se nuliranje i tom prilikom se vrši upis dnevnog prometa u fiskalnu memoriju. Koristi se komanda **69(45H)**.

8. IZVEŠTAJI

Izveštaje u potpunosti generiše fiskalni štampa kada iz PC ra unara dobije odgovaraju u komandu. Kod ovih izveštaja nije mogu e da korisnik vrši bilo kakve promene u pogledu izgleda izveštaja, tj. oni izgledaju onako kako su definisani važe om zakonskom regulativom

Koriste se slede e komande:

50 (32H) Izveštaj o promenama poreskih stopa i decimalnih mesta.

69 (45H) Dnevni fiskalni izveštaj sa i bez nuliranja.

79 (4FH) Periodi ni izveštaj iz fiskalne memorije.

111 (6Fh) Izveštaj o programiranim ili prodatim artiklima.

9. PROTOKOL NA NISKOM NIVOU

A) TIP PROTOKOLA - Master (Host) / Slave

Fiskalni štampa izvodi komande koje mu je poslao Host i vra a poruku u zavisnosti od rezultata.

Fiskalni štampa ne može da inicira komunikaciju. Host-u se prosle uju samo poruke koje su odgovor na zadate komande.

Poruke u protokolu su ili spakovane poruke ili pojedina ni bajtovi.

Fiskalni štampa komunicira po RS 232 standardu, sa jednom od brzina 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ili 115200; 8 N 1. Brzina se odredjuje pomo u mikroprekida a.

B) REDOSLED PORUKA

Host šalje spakovanu poruku koja sadrži komandu upu enu štampa u. FP-600 vrši traženu operaciju i odgovara spakovanom porukom.

Pre nego što pošalje novu poruku Host treba da sa eka odgovor štampa a.

Protokol koristi nespakovane kodove dužine jednog bajta u cilju obrade neophodnih pauza i pogrešnih stanja.

C) NEPAKOVANE PORUKE, TIME-OUT

Kod normalnog rada svih poruka Host-a, Slave odgovara najkasnije do 60ms, spakovanom porukom ili nespakovanom (1 bajt). Host mora imati 500 ms time-out da bi dobio odgovor Slave-a. Ukoliko u tom vremenskom intervalu nema odgovora, on mora ponovo poslati poruku sa istim rednim brojem i pomo u iste komande. U slu aju nekoliko neuspelih pokušaja, Host treba da zaklju i, da se ne može ostvariti veza sa fiskalnim štampa em ili da je nastala neka greška u hardveru.

Nespakovane poruke su od 1. bajta:

NAK 15H

Slave šalje ovaj kod kada konstatuje neku grešku u kontrolnom iznosu ili formatu dobijene poruke. Kada Host dobije **NAK**, on mora preneti novu poruku pod istim rednim brojem. Ukoliko se ovakve situacije eš e dešavaju, to je indikator da postoji greška u komunikaciji koja je prouzrokovana lošim kablom, spoljnim smetnjama ili sl.

SYN 16H

Slave šalje ovaj kod kada je zadata komanda za ije je izvršenje potrebno više vremena. **SYN** se šalje svakih 60ms dok pakovana poruka ne bude spremna za odgovor.

D) PAKOVANE PORUKE

a) Host šalje poruku štampa u. (**Send**)

<01><LEN><SEQ><CMD><DATA><05><BCC><03>

b) Štampa šalje poruku Host-u. (Receive)

<01><LEN><SEQ><CMD><DATA><04><STATUS><05><BCC><03>

U njima je:

<01> Preamble

dužina: 1 bajt vrednost: 01H

U fiskalnom štampa u sve komande kre u sa ovim bajtom, osim ako je printer zauzet izvršavanjem prethodne operacije i ne stigne da završi operaciju za 60ms. Pogledati iznad poruku **SYN** i **NAK**.

<LEN> Broj bajtova od <01>(bez njega) do <05>(uključeno) i dodaje se 20H

dužina: 1 bajt vrednost: 20H – F0H

<SEQ> Redni broj poruke (sekvenca)

dužina: 1 bajt vrednost: 20H - 7FH

Fiskalni štampa upisuje isti **<SEQ>** u poruku-odgovor. Ova sekvenca treba da po inje od 02H (šalje se 22H) i uve ava se za jedan. Kada dostigne krajnju vrednost (7FH), treba da se resetuje ponovo na 22H.

<u>Ukoliko fiskalni štampač dobije poruku sa istim <SEQ> kao poslednju dobijenu poruku, on samo ponavlja poslednju poslatu poruku i ne izvodi nikakve operacije.</u>

<CMD> Kod komande

dužina: 1 bajt vrednost: 20H - 7FH

Fiskalni štampa upisuje u poruku-odgovor isti **<CMD>**. Ukoliko se štampa u zada nepostoje i kod, u odgovor on šalje spakovanu poruku nulte dužine prostora za podatke i utvr uje odgovaraju i registar.

<DATA> Podaci

dužina: 0 – 218 bajt za Host prema štampa u.

0 – 213 bajta za štampa prema Host-u.

vrednost: 20H - FFH

Format i dužina prostora za podatke zavise od komande. Kada komanda nema podataka, njegova dužina je nula. Ukoliko u podacima postoji sintaksna greška, utvr uje se odgovaraju i status bit i vra a se spakovana poruka nulte dužine prostora za podatke.

<04> Razmak /delimeter / (samo za štampač prema Host porukama - RECEIVE)

dužina: 1 bajt vrednost: 04H

Definiše odvajanje podataka od statusnih bitova u receive paketu. Ako ovaj bajt nije na ovom mestu zna i da je sadržaj paketa prenesen pogrešno i da je potrebno proveriti funkciju koja izvršava preuzimanje paketa ili checksum.

<STATUS> Prostor sa tekućim stanjem fiskalnog uređaja (samo za RECEIVE)

dužina: 6 bajtova vrednost: 80H – FFH

Statusni bitovi se vra aju pri izvršenju svake komande kada printer vrati paket Receive. Ove bitove je **važno** svaki put proveravati zbog problema koji mogu nastati u slanju komande/radu sa printerom. Mogu e je npr.da ra un nije odštampan zato što je nestalo papira. Program mora da proverava ove bitove kako bi ustanovio trenutno stanje štampa a. Zna enje ovih bitova je opisano u gorenjem delu ovog uputstva.

<05> Postamble

dužina: 1 bajt vrednost: 05H

Postamble paket odvaja kontrolni iznos od ostalog dela poruke. Na

ovoj lokaciji mora uvek da se nalazi 05.

<BCC> Kontrolni iznos (0000H-FFFFH)

dužina: 4 bajta vrednost: 30H - 3FH

Suma uklju uje od **<01>** /bez njega/ do **<05>** /uklju uju i/. Svaka cifra iz ova dva bajta se prenosi kada se na nju doda 30H. Na primer iznos **1AE3H** se prikazuje kao **31H.3AH.3EH.33H**.

<03> Terminator

dužina: 1 bajt vrednost: 03H

Ovo je oznaka za kraj paketa. Ako se ne nalazi na ovoj lokaciji nešto

sa funkcijom za obradu paketa ili komunikacijom nije u redu.

9.1. PRIMERI SLANJA PAKETA

PRIMER 1:

KOMANDA: POMERANJE PAPIRA (\$2C)

PARAMETRI KOMANDE: 10 (10 LINIJA)

	HEX														
01	26	22	2C	31	30	05	30	30	3D	3A	03				

ZNA ENJE:

\$01 - PREAMBLE

\$26 - DUŽINA(DUŽINA+SEKVENCA+KOMANDA+DATA+POSTAMBLE+\$20)

\$22 – SEKVENCA (OD \$22 NAVIŠE DO \$7F)

\$2C - KOMANDA -2C je pomeranje papira

\$31, \$30 - DATA (ASCII '10')

\$05 - POSTAMBLE

\$30 \$30 \$3D \$3A - BCC (CHECKSUM)

26+22+2C+30+31+05=\$DA+30303030

\$03 - TERMINATOR

PRIMER 2:

KOMANDA: PRIKAZ NA GORNJEM DELU DISPLEJA **(\$2F)**

PARAMETRI KOMANDE: TEST

	HEX														
01	28	22	2F	Т	Ε	S	Т	05	30	31	3B	3E	03		

ZNA ENJE:

\$01 - PREAMBLE

\$28 - DUŽINA(DUŽINA+SEKVENCA+KOMANDA+DATA+POSTAMBLE+\$20)

\$22 – SEKVENCA (OD \$22 NAVIŠE DO \$7F)

\$2F – KOMANDA -2F je prikazivanje na displeju

\$54, \$45, \$53, \$54 - DATA (ASCII 'TEST')

\$05 - POSTAMBLE

\$30 \$31 \$3B \$3E - BCC (CHECKSUM)

28+22+23+54+45+53+54+05=\$1BE+30303030

\$03 - TERMINATOR

PRIMER 3:

KOMANDA: DEFINISANJE ARTIKLA (\$6B)

PARAMETRI KOMANDE: P 1.10.

												H	EX											
0	1 ;	32	22	6B	50	CO	31	2C	31	30	2C	CO	F0	F2	E8	EΑ	E0	EΒ	05	30	38	3F	3D	03

ZNA ENJE:

\$01 – PREAMBLE

\$32 - DUŽINA(DUŽINA+SEKVENCA+KOMANDA+DATA+POSTAMBLE+\$20)

\$22 – SEKVENCA (OD \$22 NAVIŠE DO \$7F)

\$6B – KOMANDA -2F je prikazivanje na displeju

\$50,\$C0,....\$EB - DATA (ASCII ' ')

\$05 - POSTAMBLE

\$30 \$38 \$3F \$3D - BCC (CHECKSUM)

\$03 – TERMINATOR

PRIMER 4:

PRODAJA ARTIKLA BR. 1 SA CENOM OD 50 DINARA I PLA ANJEM OD 100 DINARA

1. OTVARANJE FISKALNOG ISE KA (\$30)

	HEX																	
01	2C	22	30	31	3B	30	30	30	30	2C	31	05	30	32	30	3C	03	

2. PRODAJA ARTIKLA 1 SA CENOM OD 50 DINARA (\$34)

	HEX																
01	2B	23	34	53	31	2A	31	23	35	30	05	30	31	3E	3E	03	

3. PLA ANJE GOTOVINOM 100 DINARA (\$35)

	HEX														
01	27	24	35	31	7/1	30	05	30	17.1	31	36	03			

4. ZATVARANJE RA UNA (\$38)

					HEX					
01	24	25	38	05	30	30	38	36	03	

9.2. KARAKTER-SET FISKALNOG ŠTAMPA A FP-600

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
0																
1																
2		<u>—</u> .	=	#	\$	%	&	1	()	*	+	_	-		/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	Α	В	С	D	Ε	F	G	Н		J	Κ	L	M	Ν	0
5	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Χ	Υ	Ζ	[\]	٨	_
6	1	а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k		m	n	0
7	р	q	r	S	t	u	V	W	Х	У	Z	{		}	?	
8																
9																
Α																
В																
С																
D												Ž			Š	
Ε																
F												Ž			Š	

10. SINTAKSA I KORIŠĆENE OZNAKE

U detaljnom opisu komandi (u narednom tekstu) koriš ena je slede a sintaksa:

- Polje za parametre zavisi od komande.
- Parametri prosle eni štampa u mogu biti odvojeni zarezom i njihova dužina može biti fiksirana.
- Prisustvo zareza izme u parametara pokazuje da je on obavezan.

Kada su parametri u < > zagradama, to ozna ava da su oni obavezni s tim što same zagrade nisu sadržane u poruci.

Kada se odre eni parametar nalazi u [] zagradama, to pokazuje da on nije obavezan. Same zagrade tako e se ne prikazuju na poruci.

Znaci sa šiframa ispod **32(20H)** imaju posebnu namenu i u opisu je navedeno kada je njihovo koriš enje potrebno. Ukoliko iz nekih razloga moramo proslediti takav znak (na primer u ESCAPE-komandi displeju), onda njemu mora prethoditi **16(10H)** i dodati još **40H**.

<u>Primer:</u> Kada o prostoru za podatke pišemo - **2500,100,Text**, u prostoru za podatke imamo **2D 32 35 30 30 2C 31 30 30 2C 54 65 78 74**, gde svaki HEX broj predstavlja ASCII vrednost.

11. OGRANIČENJA I MAKSIMALNE VREDNOSTI

Broj stavki na fiskalnom ise ku	512
Ukupan iznos na dnevnom ("Z") izveštaju	999 999 999 999.99
Ukupan iznos na fiskalnom ise ku	999 999 999.99
Koli ina	99 999.999
Jedini na cena	99 999 999.99
Cena (Jedini naCena*Koli ina)	99 999 999.99
Jedina no pla anje (gotovina, ek. kartica)	999 999 999.99
Službeno ulaganje/podizanje novca	99 999 999.99

12. DETALINI OPIS KOMANDI

21h (33) BRISANJE DISPLEJA

Parametri : Nema podataka **Odgovor :** Nema podataka

Komanda za brisanje displeja. Ukoliko je otvoren fiskalni ise ak, briše se samo donji red.

22h (34) ZADAVANJE I ŠTAMPANJE INFORMACIJA O TEHNIČKOM PREGLEDU

Parametri : [<"P">] ili [<Date>]

Odgovor: <Left>,<RegDtTm>,<EndDate> ili "F"

Date Datum isteka tehni kog pregleda u formatu "**DD-MM-YY**".

Left Broj preostalih mesta za upisivanje datuma tehni kog pregleda.

RegDtTm Datum i vreme kada je zadat (upisan) tehni ki pregled, u formatu:

"DD-MM-YYYY hh:mm:ss".

EndDate Datum isteka tehni kog pregleda u formatu "DD-MM-YYYY".

Komanda zadaje, vra a ili štampa informacije o isticanju tehni kog pregleda fiskalne kase.

Ako je 15 ili manje dana preostalo do isteka tehni kog pregleda, štampa štampa informaciju u formatu "TEHNI KI PREGLED ISTI E ZA xx DANA!" prilikom uklju ivanja.

Komanda u odgovoru vra a informacije gore opisane ili "F" ako nije zadat tehni ki pregled.

Ako je zadat parametar "P", onda se štampaju podaci o svim zadatim tehni kim pregledima.

Ima ukupno 48 mesta za upisivanje datuma isticanja tehni kog pregleda – posle popunjavanja svih mesta nije mogu e zadati novi datum isticanja tehni kog pregleda.

Komanda nije dozvoljena ako nije podešen datum i sat, otvoren fiskalni ise ak ili štampa nije fiskalizovan,

23h (35) PRIKAZIVANJE TEKSTA NA DONJEM REDU DISPLEJA

Parametri: Text

Odgovor: Nema podataka

Text: Tekst do 20 karaktera koji se štampa u donjem redu displeja.

26h (38) OTVARANJE NEFISKALNOG ISEČKA

Parametri: Nema podataka
Odgovor: *Allreceipt,ErrCode*

Allreceipt Broj svih izdatih ise aka (fiskalnih i nefiskalnih) od poslednjeg

dnevnog izveštaja

ErrCode Kod greške u slu aju neuspelog izvodjenja komande

Štampa izvodi slede e operacije:

Vra a odgovor.

Štampa tekst "NEFISKALNI ISE AK".

Posle ove komade, može se izvršavati samo komanda 42 (štampanje teksta u nefiskalnom ise ku), 84 (štampanje bar-koda u nefiskalnom ise ku) ili komanda 39 (zatvaranje nefiskalnog ise ka).

Komanda ne može da se izvrši ako je otvoren fiskalni ise ak, sat nije podešen ili je ve otvoren nefiskalni ise ak.

27h (39) ZATVARANJE NEFISKALNOG ISEČKA

Parametri: Nema podataka
Odgovor: Allreceipt

Allreceipt Broj svih izdatih ise aka (fiskalnih i nefiskalnih) od poslednjeg

dnevnog izveštaja

Štampa izvodi slede e operacije:

Vra a odgovor

Štampa tekst "NEFISKALNI ISE AK"

Štampa datum i vreme

Komanda ne može da se izvrši ako nije otvoren fiskalni ise ak.

29H (41) UPISIVANJE PODEŠAVANJA U FLASH MEMORIJU

Parametar: Nema podataka **Odgovor:** Nema podataka

Komanda upisuje sledece podatke u FLASH memoriju:

- Header footer (zadati komandom 43).
- Graficki logo (zadat komandom 115).

Posle reseta RAM memorije, ovi podaci se ne brisu.

2Ah (42) ŠTAMPANJE TEKSTA U NEFISKALNOM ISEČKU

Parametar: Text

Odgovor: Nema podataka

Text Tekst do 30 karaktera. Ukoliko ima više od 30 karaktera, oni se

ne štampaju.

Komanda se može izvršiti samo ukoliko je otovoren nefiskalni ise ak komandom 38.

2Bh (43) ZADAVANJE HEADER-a I FOOTER-a I OPCIJA ZA ŠTAMPANJE

Parametri: <Item><Text>

Odgovor: Zavisi od prostora za podatke

HEADER se sastoji od 6 redova teksta koji se štampa na po etku svakog fiskalnog i nefiskalnog ise ka. Za normalan rad štampa a potrebno je zadati najmanje 2 reda za Header. Može se zadavati samo u servisnom režimu i posle uradjenog dnevnog izveštaja.

FOOTER se sastoji od 4 linije reklamnog teksta koje se štampaju na fiskalnim ise cima.

Centriranje **HEADER-a** i **FOOTER-a** vrši se automatski.

Ova komanda se mora izvesti do 10 puta (0-9) da bi se zadale sve linije **HEADER-a** i **FOOTER-a**.

Item Jedan znak sa slede im zna ajem:

od '0' do '9':broj linije koja se zadaje. Linije **HEADER-a** su sa brojevima od 0 do 5, a **FOOTER-a** – od 6 do 9.

- 'B': Zadaje se visina bar-koda (koji se štampa komandom 84) u pikselima (0.125mm). Mogu e vrednosti su od 24 (3mm) do 240 (30mm).
- 'C': Dozvoljava se / zabranjuje se automatsko se enje papira posle svakog dokumenta. Nakon uklju ivanja štampa a njegov rad zadaje se pomo u mikroprekida a
- 'D': Zadaje se nivo zatamnjenosti štampe:
 - '1': Veoma bledo
 - '2': Bledo
 - '3': Normalno
 - '4': Tamno
 - '5': Veoma tamno
- **'L':** Dozvoljava se / zabranjuje se štampanje grafi kog logoa neposredno pre FOOTER-a.

Logo se definiše pomo u komande (115).

11: Omogu uje itanje parametara koji su pomo u komande **43** prethodno zadati. Posle slova **11** sledi ta no još jedan znak koji se podudara sa nekim od gore navedenih.

'X': Dozvoljava / zabranjuje automatsko generisanje impulsa za otvaranje fioke posle komandi 53 ili 70.

Text Tekst do 36 karaktera pri emu:

Ako je <*Item>* cifra od **'0'** do **'9'** - tekst koji sadrži odgovaraju a linija.

Ako je **<Item>** =**'L'** – Jedan karakter: **'1'** (dozvoljava) ili **'0'** (zabranjuje) grafi ki logo.

Ako je <*Item*> ='B' - Broj koji zadaje visinu bar koda. Ako je <*Item*> ='C' - Jedan karakter: '1' (dozvoljava) ili '0' (zabranjuje) automatsko se enje.

Ako je <*Item*> = **'D'** – Broj koji odredjue zatamnjenost štampe. Ako je <*Item*> = **'X'** – Jedan karakter: **'1'** (dozvoljava) ili

'0' (zabranjuje) automatski impuls.

2Ch (44) POMERANJE PAPIRA

Parametri: [Lines[,Option]]
Odgovor: Nema podataka

Lines Broj redova za koje treba pomeriti papir. Broj mora

biti pozitivan u opsegu do 99 /1 ili 2 bajta/. Ukoliko

parametar nije zadat podrazumeva se 1 red.

Option Odre uje koji se papir pomera:

'0' Nema pomeranja.

'1' Pomera se samo papir za ise ke. **'2'** Pomera se samo kontrolna traka.

'3' Pomera se i papir za ise ke i kontrolna traka.

Ukoliko nije zadat drugi parametar, podrazumeva se 1.

2Dh (45) SEČENJE PAPIRA

Parametri: Nema podataka

Odgovor: Result

Result Rezultat ura ene komande:

'P' Se enje je uspešno. **'F'** Blokirao seka .

Program se mora pobrinuti za pomeranje papira bar za dva reda, u protivnom može biti odse en kraj ise aka. Ukoliko se štampa nalazi u režimu: "automatsko se enje", on sam pozicionira papir pre se enja, a komanda nije potrebna. Preporu eno je koriš enje automatskog se enja. Komanda ne e biti izvedena ako je otvoren fiskalni ise ak

2F (47) PRIKAZIVANJE TEKSTA NA GORNJEM REDU DISPLEJA

Parametri: Text

Odgovor: Nema podataka

Text Tekst do 20 karaktera koji ide direktno na displej. Komanda ne e biti izvršena ukoliko je otvoren fiskalni ise ak.

30h (48) OTVARANJE FISKALNOG ISEČKA

Parametri: <OpCode>;<OpPwd>,<TillNmb>

Odgovor: Allreceipt, FiscReceipt

OpCode Broj operatera /od 1 do 8/.

OpPwdLozinka operatera /od 4 do 6 cifara/.TillNmbBroj kase /celi broj do 5 cifara/.

Allreceipt Broj svih izdatih ise aka (fiskalnih i nefiskalnih) od poslednjeg

dnevnog zveštaja.

FiscReceipt Broj svih izdatih fiskalnih ise aka od fiskalizacije do

odgovaraju eg momenta /4 bajta/.

Štampa izvodi slede e operacije:

- Štampa se HEADER.
- Štampa se **IBFM i PIB** korisnika.
- Štampa se grafi ki logo (ako je dozvoljen) i **FOOTER.**
- Vra aju se AllReceipt i FiscReceipt.

Komanda ne e biti uspešno izvedena :

- Ukoliko je fiskalni ili nefiskalni ise ak otvoren.
- Ukoliko je u toku dana izdat maksimalni broj ise aka.
- Ukoliko je došlo do neke neispravnosti u fiskalnoj memoriji.
- Ukoliko nije uneta šifra ili lozinka operatera ili niste uneli broj kase.
- Ukoliko Header sadrži manje od 2 reda.
- Ukoliko nije zadat PIB.
- Ukoliko je uneta pogrešna lozinka operatera.
- Sat nije podešen.
- Nije povezan displej.

Kod tri pogrešne lozinke operatera štampa više ne prima komande; da bi nastavio sa radom morate ga isklju iti, a zatim ponovo uklju iti.

32h (50) PORESKE STOPE ZADATE U ODGOVARAJUĆEM PERIODU

Parametri: [<Start>, <End>]

Odgovor: F- ukoliko nisu zadate poreske stope za odgovaraju i period ili

ako je u pitanju greška.

PAA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, DDMMYY - ukoliko su stope zadate. Vra aju se poslednje prona ene stope – za dozvoljene vra a se njihov iznos, a za zabranjene - '**DT**'

(Disabled Tax).

Start Po etni datum perioda – DDMMYY /6 bajtova/. **End** Krajnji datum perioda – DDMMYY /6 bajtova/.

Ukoliko u prostoru za podatke nema podataka vra a se samo informacija o poslednjim zadatim stopama.

Komanda štampa izveštaj o izmenama decimalnih znakova i poreskih stopa za navedeni period.

33h (51) KONTROLNI IZNOS - MEĐUZBIR

Parametri: <Display>

Odgovor: SubTotal,Tax1,Tax2,Tax3,Tax4...

Display Jedan bajt - kada je on '1' kontrolni iznos e biti prikazan na

displeju.

SubTotal Iznos otvorenog fiskalnog ise ka

Iznos po poreskoj grupi A Tax1 Iznos po poreskoj grupi Tax2 Tax3 Iznos po poreskoj grupi Tax4 Iznos po poreskoj grupi Tax5 Iznos po poreskoj grupi E Iznos po poreskoj grupi Tax6 Tax7 Iznos po poreskoj grupi Iznos po poreskoj grupi J Tax8 Tax9 Iznos po poreskoj grupi K

Prikazuje se iznos svih prodaja evidentiranih na fiskalnom ise aku do tog trenutka. Iznos može biti prikazan na displeju. U PC ra unar se vra a me uzbir i zbirni iznosi za svaku poresku grupu.

34h (52) REGISTROVANJE I PRIKAZIVANJE NA DISPLEJU

Parametri: <S>[Sign]<PLU>[*<Qwan>][#<Price>]

<*VF>*

Odgovor: Nema podataka

S Slovo **'S'** mora da stoji na po etku komande registracije.

Sign Jedan bajt ija je vrednost '+' ili '-'. Znakom '-' se stornira neka od prethodnih stavki. Svi parametri moraju biti isti kao na poslednjoj stavci prodaje navedenog artikla.

PLU Šifra artikala iz baze artikala.

Qwan Parametar koji nije obavezan i koji zadaje koli inu. Ako nije zadat, podrazumeva se 1.

Price Opcionalni parametar - ako se on zada onda e komanda prvo promeniti cenu artikla u bazi artikala a zatim formirati prodajnu stavku. Ako nije navedena, cena se uzima iz baze.

VF Stornira prvi prodati artikal na ise ku.

VL Stornira zadnji prodati artikal na ise ku.

Komande za storniranje stavke e se izvršiti samo pre prve uspešne komande za pla anje (53). Za storniranje svih stavki komanda se mora izvršavati dok se ne vrati flag "Komanda nije dozvoljena" (Statusni bit 1.1). FP-600 e uraditi slede e:

- Štampa se naziv artikla sa cenom i oznakom poreske stope
- Ukoliko naziv artikla i cena ne mogu da stanu u jedan red, onda se u prvom redu na ise ku štampa naziv, a u drugom redu se štampa koli ina x cena
- Cena se dodaje na memorisane iznose u registre operativne memorije. Ukoliko je operativna memorija prepunjena aktiviraju se odgovaraju i bitovi iz registara /status-bajtova/.
- Na displeju se cena artikla prikazuje na gornjem redu, a njen opis na donjem redu.

Komanda ne e biti uspešna:

Ukoliko nije otvoren fiskalni ise ak; Ukoliko artikal nije definisan; Ukoliko je na jednom fiskalnom ise ku evidentiran maksimalni broj prodaja (512); Ukoliko je komanda (53) uspešno izvedena; Ukoliko se pokuša storniranje artikla u koli ini razli itoj od prethodno prodate u teku em ise ku; Ako se pokuša storniranje artikla po ceni ve oj od prodate u ise ku; Ukoliko je prodata koli ina na ise ku negativna; Ukoliko nije povezan displej.

35h (53) EVIDENTIRANJE PLAĆANJA (TOTAL)

Parametri: [[<PaidMode>]<Amount>]
Odgovor: <PaidCode><Amount>

PaidMode Kod koji nije obavezan i koji odre uje na in pla anja.

Može imati slede e vrednosti:

'P' - Pla anje u gotovu (PODRAZUMEVA SE);

'C' - Pla anje ekom; **'D'** - Pla anje karticom.

U zavisnosti od koda iznosi e biti memorisani u razli itim

registrima i prikazani na dnevnom izveštaju.

Amount Iznos koji se pla a /do 11 cifara/.

PaidCode Jedan bajt - rezultat izvedene komande:

'F' Greška.

'D' Ukoliko je pla eni iznos manji od iznosa na fiskalnom ise ku. Preostali iznos za pla anje vra a se u **Amount**.

'R' Ukoliko je pla eni iznos ve i od totala na fiskalnom ise ku. Bi e odštampana poruka "POVRAĆAJ", a povra aj se vra a u *Amount*.

Amount Do 11 cifara sa znakom. Zavisi od **PaidCode**.

Ukoliko je zadata ova komanda bi e izra unati iznosi sa fiskalnog ise ka, iznos se štampa posebnim odeljkom, a zatim e biti prikazan na displeju. Ukoliko je komanda uspešno izvedena generiše se impuls za otvaranje fioke (ukoliko je dozvoljen komandom **43**). Ako nema argumenata, štampa automatski pla a celi iznos u gotovu.

Napomena: Kod prikaza na displej cifre imaju ve i prioritet od teksta.

Komanda ne e biti izvedena uspešno:

- Ukoliko nije otvoren fiskalni ise ak.
- Ukoliko je pla anje ekom ili karticom ve eg iznosa od iznosa za uplatu.
- Ukoliko je neki od unetih iznosa po poreskim stopama negativan.

Nakon uspešnog izvo enja komande, fiskalnom štampa u može da se nastavi zadavanje komandi **53**, ali ne i komande **51**. Komanda **56** se može zadati tek kada je suma primljenih sredstava pla anja jednaka ili ve a od iznosa fiskalnog ise ka.

38h (56) ZATVARANJE FISKALNOG ISEČKA

Parametri: Nema podataka

Odgovor: Allreceipt, FiscReceipt, Total

Allreceipt Svi izdati ise ci posle poslednje izrade dnevnog izveštaja

do odgovaraju eg trenutka.

FiscReceipt Svi izdati fiskalni ise ci posle fiskalizacije do

odgovaraju eg trenutka.

Total Vra a iznos ise ka.

Uneti iznosi sa fiskalnog ise ka dodaju se na dnevne iznose u registrima operativne memorije. Štampaju se datum i vreme, broj fiskalnog ise ka i fiskalni logo (nakon fiskalizacije).

Komanda ne e biti uspešno izvedena:

• Ukoliko nije otvoren fiskalni ise ak.

• Ukoliko komanda **53(35h)** nije uspešno izvedena.

• Ukoliko je pla eni iznos po komandi **53** manji od ukupnog iznosa ise ka.

3Ch (60) KOREKCIJA ČASOVNIKA NA LETNJE/ZIMSKO VREME

Parametri: < Option>

Odgovor: Nema podataka

Option Parametar koji opredeljuje pravac korekcije.

'0' Vreme se pomera za jedan sat unazad.

'1' Vreme se pomera za jedan sat unapred.

Komanda se koristi za korekciju letnjeg/zimskog ra unanja vremena. Svaka od opcija može da se izvede samo po jedanput godišnje. Komanda je mogu a samo pre izdavanja prvog fiskalnog ise ka u obra unskom periodu. Komanda ne može da se izvede u periodu od 00:00 do 00:59.

3Dh (61) ZADAVANJE DATUMA I SATA

Parametri: <DD-MM-YY><razmak><HH:MM[:SS]>

Odgovor: Nema podataka

Ne može se zadavati datum stariji od datuma poslednjeg upisa podataka u fiskalnu memoriju. Ne može se zadati godina nakon 2090. godine. Posle RESET-a operativne memorije komanda obavezno mora biti izvršena da bi se nastavilo sa normalnim radom.

Proizvoljno podešavanje sata mogu no je samo u servisnom režimu, nakon izrade dnevnog izveštaja, ako je fiskalni štampa fiskalizovan.

3Eh (62) VRAĆA DATUM I SAT

Parametri: Nema podataka

Odgovor: <DD-MM-YY><razmak><HH:MM:SS>

3Fh (63) PRIKAZIVANJE DATUMA I VREMENA NA DISPLEJU

Parametri: Nema podataka **Odgovor:** Nema podataka

Na donjem redu displeja prikazuje se realno vreme i datum štampa a u

formatu DD-MM-YY HH:MM:SS.

40h (64) PODACI O POSLEDNJEM DNEVNOM IZVEŠTAJU

Parametri: Nema podataka
Odgovor: *N,TaxX,TaxX...,Date*

N broj poslednjeg dnevnog izveštaja - 4 bajta.

TaxX Iznosi po svakoj šifri poreskih stopa. Za zabranjene poreske

stope uneti iznos e biti 0.

Date Datum dnevnog izveštaja - 6 bajtova /DDMMYY/.

Koriš enjem ove komande podaci o poslednjem upisu u fiskalnu memoriju se prenose u PC ra unar.

41h (65) PODACI O IZNOSIMA U TOKU DANA

Parametri: Nema podataka Odgovor: *Total,TaxX...*

Total Ukupni iznos za odre eni dan (po svim poreskim

stopama).

TaxX Iznosi po svakoj poreskoj stopi.

Vra aju se iznosi po poreskim stopama od poslednje izrade dnevnog izveštaja do zadavanja komande.

43h (67) PODACI O IZNOSIMA TOKOM DANA PREMA NAČINU PLAĆANJA

Parametri: Nema podataka

Odgovor: Total,NegTotal,NotPaid,FiscReceipt,AllReceipt

Total Zbirni iznos za sve poreske stope.

NegTotal Iznos svih markiranih negativnih cena (Void).

NotPaid 12 bajtova sa znakom.

FiscReceipt Svi fiskalni ise ci izdati do tog trenutka /4 bajta/.

AllReceipt Svi fiskalni ise ci izdati posle dnevnog izveštaja /4 bajta/.

Svi iznosi uneti od poslednje izrade dnevnog izveštaja do zadavanja komande se kalkulišu i vra aju.

44h (68) BROJ SLOBODNIH PROSTORA U FISKALNOJ MEMORIJI

Parametri: Nema podataka Odgovor: Logical, Physical

Logical Broj slobodnih logi nih prostora za dnevne fiskalne izveštaje.

Physical Ne koristi se. Ponavlja prethodni upis.

Vra a se broj slobodnih zapisa u fiskalnoj memoriji predvi enih za unošenje podataka prilikom izrade dnevnog izveštaja sa nuliranjem.

45h (69) DNEVNI FISKALNI IZVEŠTAJ / PRESEK STANJA

Parametri: [<Option>[N][A]]
Odgovor: Closure,Total,TotalX...

Option Parametar nije obavezan, a upravlja tipom generisanog izveštaja:

'0' Dnevni izveštaj sa nuliranjem ("Z").

'1' Presek stanja bez nuliranja ("X") (tj. bez upisa u fiskalnu memoriju i nuliranja registara).

'2' Presek stanja bez nuliranja("X") - sa dodatnim podacima (tj. bez upisa u fiskalnu memoriju i nuliranja registara).

N Prisustvo ovog znaka zabranjuje nuliranje podataka po operaterima prilikom izrade izveštaja sa nuliranjem.

A Prisustvo ovog znaka na kraju podataka briše sumirane koli ine prodaja po artiklima (ali ne briše same artikle).

Closure Broj fiskalnog dnevnog izveštaja - 4 bajta.
 Total Ukupni sumirani iznos u toku dana
 TotalX Iznosi po svakoj poreskoj grupi (9 grupa).

Komanda može da se izvede 2000 puta sa argumentom 0 (upis dnevnog izveštaja u fiskalnu memoriju). Kada broj preostalih izveštaja bude manji od 50 štampa štampa upozorenje o broju preostalih zaklju ivanja prometa i pri izvršenju svake komande flag 4.3 se postavlja na 1.

Posle upisa poslednjeg (2000.-tog) dnevnog izveštaja fiskalna memorija se zaklju ava i ne može se više registrovati prodaja.

46h (70) SLUŽBENA UPLATA I PODIZANJE NOVCA

Parametri: [<Amount>]

Odgovor: ExitCode,CashSum,ServIn,ServOut

Amount Iznos za registrovanje (do 9 bajtova). On se interpretira kao uplata

i podizanje novca u zavisnosti od znaka broja.

ExitCode 'P' Zahtev je ispunjen. Ukoliko iznos nije nula, štampa štampa nefiskalni ispis za registrovanje operacije.

'F' Zahtev je odba en. To se može desiti:

• Ukoliko je stanje blagajne ispod iznosa koji se želi službeno podi i.

• Ukoliko je otvoren fiskalni ili nefiskalni ise ak.

CashSum Stanje blagajne. Iznos se pove ava posle zadavanja ove

komande i prilikom svakog pla anja u gotovu.

ServIn Ukupni iznos posle komandi i "Službenih uplata". **ServOut** Ukupni iznos posle komandi i "Službenih podizania".

Menja sadržaj registra za stanje blagajne. U zavisnosti od znaka navedenog iznosa on se sumira u registar za službenu uplatu ili podizanje novca. Podaci se ne upisuju u fiskalnu memoriju i dostupni su do izrade dnevnog fiskalnog izveštaja. Štampa ih štampa pomo u komande **69 (45h) -** presek stanja bez nuliranja . Ukoliko je komanda uspešno izvedena generiše se impuls za otvaranje fioke za novac (ako je dozvoljen komandom 43).

47h (71) ŠTAMPANJE DIJAGNOSTIČKIH PODATAKA

Parametri: Nema podataka **Odgovor:** Nema podataka

Pomo u ove komande štampa se nefiskalni dokument sa dijagnosti kim podacima, koji sadrži:

- Verziju i datum softvera.
- Oznaku zemlje i FM broj.
- Kontrolni iznos firmvera.
- Stanje mikroprekida a za konfiguraciju.
- Brzinu komunikacije preko serijskog porta.
- Broj, datum i sat poslednjeg nuliranja RAM-a (ukoliko je nuliranje vršeno).
- Realna temperatura dve štampa ke glave.
- Ukupni broj prostora u fiskalnoj memoriji i broj slobodnih prostora.
- Ukupan broj artikala i programiran broj artikala.
- Datum i vreme po etka rada- fiskalizacije.
- Tabela dozvoljenih karaktera.
- Realni datum i sat.

Komanda ne e biti izvedena ukoliko postoji otvoreni ise ak ili nema papira. Ona se može zadati i pritiskom na taster **<RECEIPT>** prilikom uklju ivanja.

48h (72) FISKALIZACIJA

Parametri: <*Serial*> Odgovor: *ErrCode*

Serial IBFM Identifikacioni broj fiskalnog modula. On mora biti jednak

broju koji je ve zadat pomo u komande **91 (5Bh)**. Koristi se status **5.3** da bi se videlo da li je komanda uspešno izvedena.

ErrCode Kod greške ili 'P' prilikom uspešnog izvo enja komande.

Komada ne e uspeti:

- Ukoliko IBFM nije ispravan.
- Ukoliko je fiskalni štampa ve fiskalizovan.
- Ukoliko IBFM nije programiran.
- Ukoliko IBFM nije identi an ve zadatom.
- Ukoliko nisu zadate poreske stope.
- Ukoliko PIB sadrži samo nule.
- Ukoliko vreme nije podešeno.

Vrši se fiskalizacija ure aja. Nakon uspešnog izvo enja komande ure aj se ne može vratiti u nefiskalno stanje sa postoje im fiskalnim modulom.

49h (73) IZVEŠTAJ FISKALNE MEMORIJE

Parametri: <Closure1>,<Closure2>,<Option>

Odgovor: Nema

Closure1 Po etni zapis u fiskalnoj memoriji koji e se štampati.

Closure2 Poslednji zapis u fiskalnoj memoriji koji e se štampati.

Option Definiše izgled štampe. Mogu i parametri:

0: Za svaki dnevni izveštaj se štampa samo datum, sat i broj

- 1: Za svaki dnevni izveštaj se štampa broj fiskalnog ise ka i suma poreskih grupa.
- 2: Za svaki dnevni izveštaj se štampa broj fiskalnog ise ka i sume za svaku poresku grupu.

Ako izme u ise aka postoji RESET ili promena poreskih stopa on e se odštampati na odgovaraju e mesto. Na kraju se štampa iznos ukupnog poreza i vrednost ukupnog poreza.

4Ah (74) UTVRĐIVANJE STATUSA

Parametri: [Option]

Odgovor: <\$0><\$1><\$2><\$3><\$4><\$5>

Option Jedan bajt koji ozna ava:

W: Prvo eka da se odštampaju svi baferi štampa a.

X: Ne eka štampa.

Sn Status-bajt N.

4Ch (76) STATUS FISKALNE TRANSAKCIJE

Parametri: [Option]

Odgovor: Open,Items,Amount[,Tender]

Option = "T". Ukoliko je ovaj parametar zadat komanda e vratiti

poruku o teku em stanju iznosa koji klijent duguje do tog

momenta.

Open Jedan bajt koji je '1' ako je otvoren fiskalni ili nefiskalni ise ak

Items Broj ostvarenih prodaja evidentiranih na teku em ili

poslednjem fiskalnom ise ku - 4 bajta.

Amount Iznos poslednjeg fiskalnog ise ka.

Tender Iznos pla en po poslednjem ise ka.

Ova komanda omogu uje aplikaciji u PC ra unar da utvrdi status, a ukoliko je potrebno i da nastavi i završi fiskalnu operaciju koja je prevremeno prekinuta usled nekog kvara ili neispravnosti, npr. usled prekida napajanja.

4Fh (79) PERIODIČNI IZVEŠTAJ IZ FISKALNE MEMORIJE

Parametri: [*<Start>,<End>*]
Odgovor: Nema podataka

Start Po etni datum - 6 bajtova (DDMMYY) **End** Krajnji datum - 6 bajtova (DDMMYY)

Komanda izra unava i štampa periodi ni fiskalnog izveštaj. Ukoliko se izostavi parametar, komanda štampa periodi ni izveštaj od dana fiskalizacije do dana zadavanje ove komande.

50h (80) ZVUČNI SIGNAL

Parametri: [<Sound data>]
Odgovor: Nema podataka

Komanda prouzrokuje zvu ni signal zadate u estanosti i dužine.

<Sound data> Podaci koji mogu biti:

<Hz>, <mSec>: celi brojevi koji odre uju frekvenciju i trajanje zvuka u ms

Notni zapis maksimalne dužine 218 bajtova, sastoji se od:

'A' do 'G': Nota C (do), D(re), E(mi), F(fa), G(so), A(la), B(si).

Ako nakon note ide znak '#' ta nota se povišava za jedan poluton; ako ide znak '&' nota se snižava za jedan

poluton.

": Razmak – space, koji ozna ava pauzu.

'0'..'5': Celi broj od 0 do 5 koji ozna ava interval trajanja zvuka

ili pauze.

'+' ili '-': Prelazak ka višim (+) ili nižim(-) tonovima.

'A': Nakon ovog simbola ide celi broj od 1 do 9 koji odredjuje

tempo u procentualnom odnosu prema baznom tempu:

'**1**' 200 %

'**2**' 175 % '**3**' 140 %

'**4**' 120 %

'**5**' 100 %

6′ 80 %

'**7**' 60 %

'8' 50 %

'9' 40 %

Ako izostane parametar **<Sound data>**, generiše se zvuk u estanosti 2KHz, dužine 300 ms.

FP-600 Korisničko uputstvo

53h (83) ZADAVANJE DECIMALNIH MESTA I DOZVOLJENIH POREZA

Parametri: [Decimals, TaxFlags, TaxX...] Odgovor: Decimals, TaxFlags, TaxX...

Decimals Definiše broj decimalnih mesta. Može da ima samo vrednost 2. **TaxFlags** 9 bajtova (za 9 poreskih stopa) ija vrednost može biti '0'

(nedozvoljena) ili '1' –dozvoljena poreska stopa.

Poreska stopa za svaku poresku grupu- broj od 0.00 do TaxX

99.99 sa dva decimalna mesta.

Moraju se zadati vrednosti za sve poreske stope, pa ak i za zabranjene. Vrednosti zabranjenih poreskih stopa se ne koriste i bez zna aja su, ali ipak mora se zadati 0%.

Ukoliko se u prostoru za podatke ne zada ništa, štampa vra a trenutne zadate vrednosti. Ukoliko je jedan od parametara naveden, onda se i ostali moraju zadati. Komanda može da definiše porez maksimalno 30 puta uklju uju i inicijalno podešavanje.

Može se izvesti nakon izrade dnevnog izveštaja.

54H (84) ŠTAMPANJE BAR KODA

Parametri: <Type>,<Data>

<Tvpe>;<Data>

Odgovor: Nema podataka

'4'

Type Tip bar koda. Jedan bajt sa dozvoljenim vrednostima:

- EAN8. Podaci sadrže samo cifre 7 bajta. Kontrolna cifra se **11**′ izra unava automatski.
- EAN13. Podaci sadrže samo cifre 12 bajta. Kontrolna cifra **'2**' se izra unava automatski.
- Code 128. Podaci sadrže ASCII simbole od 32 do 127, dužine **'3**' 22 do 42 simbola.
 - Kontrolna cifra se izra unava automatski.
- ITF (Interleaved 2 of 5). Podaci sadrže samo cifre. ITF (Interleaved 2 of 5). Podaci sadrže samo cifre. **'5**'

Komanda štampa bar kod. Dozvoljena je samo u otvorenom nefiskalnom ise ku. Bar kod se centrira automatski na sredini trake. Ako su podaci razdvojeni zarezom, ispod bar koda se štampaju i tekstualni podaci o bar kodu.

Visina bar koda se odredjuje komandom 43.

57h (87) RESET OPERATIVNE MEMORIJE

Parametri: Nema podataka **Odgovor:** Nema podataka

Komanda izvršava reset operativne memorije, što dovodi do brisanja podataka o registrovanim prometima u otvorenom danu i programiranim artiklima. Dozvoljena samo u servisnom režimu.

59h (89) TESTIRANJE FISKALNE MEMORIJE

Parametri: *<Test>*Odgovor: *Result,Free*

Test Jedan bajt. Kada je 'T' to zna i da se vrši upis u fiskalnu memoriju, u protivnom – nema upisa, ve se samo vra aju parametri.

Result:

= **P** (50h) Nema greške.

= F (46h) Postoji greška.

Free Broj preostalih slobodnih mesta za upis test blokova. 4 bajta.

Ova se komanda izvodi za testiranje fiskalne memorije.

Test - blok za unošenje u FM: 55h,AAh,33h,CCh,5Ah,A5h,3Ch,C3h.

Ako je S1.1 u logi kom stanju 1, fiskalna memorija nije formatirana ili je u

READONLY režimu. Komanda može da se izvede do 39 puta.

5Ah (90) VRAĆA DIJAGNOSTIČKU INFORMACIJU

Parametri: <Calc>

Odgovor: <FwRev><Sp><FwDate><Sp><FwTime>,<Chk>,<Sw>,

<Country>,<Ser>,<FM>

Calc Ako je '1', kalkuliše se kontrolni iznos fiskalne memorije .1 bajt.

FwRev Verzija softvera. 4 bajta.

Sp Interval. 1 bajt.

FwDate Datum softvera DDMMMYY. 7 bajtova.

Sp Razmak. 1 bajt.

FwTime Sat softvera HHMM. 4 bajta.

Chk Kontrolni iznos programske memorije.

Sw Prekida i od Sw1 do Sw8. 8 bajta, string sa '0' ili '1'.

Country Broj zemlje. 1 bajt. Srbija=8.

Ser IBFM - 8 bajtova.

FM Fabri ki broj fiskalnog štampa a. – 8 bajtova.

5Bh (91) PROGRAMIRANJE IBFM I BROJA ZEMLJE

Parametri: Country,Serial Odgovor: Result,CountryStr

Country Jedan bajt koji ukazuje na zemlju u kojoj se radi. Vrednost se zadaje kao ASCII kod i ozna ava:

0 – Rusija

1 - Gr ka

2 – Ukrajina

3 - Engleska

4 - Poliska

5 – Ma arska

6 – Bugarska

7 – Crna gora

8 – Srbija

9 – Rumunija

Serial 8 bajtova – IBFM koji mora da sadrži 2 slova i najmanje 6

cifara.

Result Jedan bajt koji sadrži slovo: 'P' – nema grešaka; 'F '- postoje

greške.

CountryStr String koji sadrži naziv zemlje. Na primer "SRBIJA"

Komanda može biti izvedena samo u servisnom modu štampa a i izvodi se kod proizvo a a. Štampa napušta poizvodnju sa unapred upisanom zemljom i IBFM-om. Zadati broj se ne može menjati.

Ukoliko je **Result** = 'F' i S1.1 do e u logi ko stanje 1, komanda ne e biti izvršena jer fiskalna memorija nije formatirana ili je podatak ve zadat.

61h (97) OČITAVANJE ZADATIH PORESKIH STOPA

Parametri: Nema podataka

Odgovor: TaxX,...

Komanda vra a devet poreskih stopa, odvojenih zarezom.

62h (98) ZADAVANJE PIB - PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA

Parametri: *<Text>*Odgovor: *Result*

Text 9 do 13 bajtova koji poreski identifikacioni broj sadrže kao tekst.

Result 'P' Nema grešaka.

'F' Greška.

Komanda se može izvesti samo pre fiskalizacije.

63h (99) OČITAVANJE PIB- PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA

Parametri: Nema podataka

Odgovor: Text

Text Poreski identifikacioni broj kao tekst.

64h (100) PRIKAZIVANJE TEKSTA NA DISPLEJU

Parametri: Text

Odgovor: Nema podataka

Text Tekst do 40 karaktera koji se prosle uje displeju. Ukoliko je

potrebno preneti ASCII znakove koji su manji od 20h, oni se

uve avaju za 40h, a njima prethodi 10h.

Primer: Da bi se prenelo: 1Bh,4Bh,00h u Parametri se upisuje:

10h,5Bh,4Bh,10h,40h.

65h (101) ZADAVANJE LOZINKE OPERATERA

Parametri: <OpCode>,<OldPwd>,<NewPwd>

Odgovor: Nema podataka

OpCode Šifra operatera.

OldPwd Stara lozinka (od 4 do 6 cifara). *NewPwd* Nova lozinka (od 4 do 6 cifara).

Zadaje jednu od osam lozinki operatera. Lozinka se traži prilikom otvaranja fiskalnog ise ka. Kod tri pogrešna pokušaja da se zada lozinka štampa blokira i da bi ste nastavili rad, morate ga isklju iti, a zatim ponovo uklju iti. Po inicijalizaciji ili nuliranju operativne memorije, osam lozinki e imati fabri ku vrednost `0000`.

66h (102) ZADAVANJE IMENA OPERATERA

Parametri: <0pCode>,<Pwd>,<0pName>

Odgovor: Nema podataka

OpCode Sifra operatera.

Pwd Lozinka (od 4 do 6 cifara).

OpName Ime operatera (do 24 karaktera).

Zadaje jedno od 8 imena operatera. Broj i ime operatera štampa se na kraju svakog fiskalnog ise ka /koji se izdaje klijentu/. Kod tri pogrešne lozinke štampa blokira i da bi ste nastavili rad, morate ga isklju iti, a zatim ponovo uklju iti. Po inicijalizaciji ili nuliranju operativne memorije prostor za osam imena operatera bi e prazan.

67h (103) PODACI O TEKUĆEM ISEČKU

Parametri: Nema podataka Odgovor: CanVd,TaxX...

CanVd: Da li je mogu no vra anje (prodaja sa negativnim znakom) [0/1]

TaxX: Evidentirani iznosi na ise ku po poreskim stopama.

Pruža informaciju o unetim iznosima po poreskim stopama i o tome da li je mogu e vra anje markiranih artikala.

68h (104) NULIRANJE PODATAKA O OPERATERU

Parametri: <Operator>,<Password>

Odgovor: Nema podataka

Operator: Broj operatera (1..8). **Password:** Lozinka (od 4 do 6 cifara).

Nulira evidentirane podatke o ostvarenim prodajama kod navedenog operatera. Ukoliko lozinka nije ispravna komanda ne e biti izvedena.

68h (105) IZVEŠTAJ PO OPERATERIMA

Parametri: Nema podataka **Odgovor:** Nema podataka

Štampaju se podaci o ostvarenim prodajama po operaterima. Za svakog operatera štampaju se: ime, broj, broj izdatih fiskalnih ise aka, broj storna i iznosi.

6Ah (106) OTVARANJE FIOKE

Parametri: [<mSec>]
Odgovor: Nema podataka

mSec Dužina impulsa u milisekundama (5-25).

Šalje impuls za otvaranje fioke. Parametar zadaje novu vrednost dužine impulsa. Ukoliko se pošalje pogrešan parametar, koristi se poslednja zadata vrednost. Posle RESET-a memorije vrednost e biti 15 ms.

6Bh (107) DEFINISANJE I OČITAVANJE ARTIKALA

Parametri: <Option>[Parameters]
Odgovor: ErrorCode[,Data]

Option Jedan bajt koji odre uje tip željene operacije.

U zavisnosti od nje komanda može tražiti ili ne dopunske parametre. Dozvoljene vrednosti : 'P', 'p', 'D', 'R', 'F', 'L' 'N',

'f', T' 'n', 'X', 'x' T', 'C'.

Parameters Podaci o komadi. U daljem tekstu sledi detaljni opis

po **<0ption>**.

ErrorCode Jedan bajt koji pokazuje rezultat operacije:

'P'-ozna ava da je komanda uspešna.
'F'-ozna ava da komanda nije uspela.

PROGRAMIRANJE ARTIKALA (Option=P)

Sintaksa: <P><TaxGr><PLU>,<Sprice>,<Name>

<*TaxGr*> Poreska grupa (' ',' ',' ',' ',' ','E',' ',' ','J','K')

<PLU> Broj artikla (od 1 do maksimalnog broja 81000)

<SPrice> Pojedina na cena. Do 10 cifara.(99 999 999.99)

<Name> Naziv artikla. Do dužine 32 karaktera.

Poreska grupa mora biti u **1251 ANSI** rasporedu (u irilici). Kompletan karakter set štampa a možete dobiti drže i pritisnuto dugme RECEIPT dok uklju ujete štampa . Primer: poreska grupa A je kod \$C0 (ili 192 dec.). Komanda e biti odba na ukoliko ve takav artikal postoji. Ako je prodajna jedinica mere razli ita od komad, onda se u sklopu naziva proizvoda ili usluge unosi jedinica mere tako da se odmah posle poslednjeg karaktera u nazivu odvaja znakom deljenja (/) i nakon toga do dva karaktera koja odre uju jedinicu mere (npr: - gram; - kilogram; T - tona; -litar; M - metar; M2 – kvadratni metar; M3 - kubni metar).

Provera identi nosti naziva poštuje slede a pravila:

- 1. Svi simboli koji se ne štampaju bi e zamenjeni sa space.
- 2. Uklanjaju se vode i i završni razmaci.
- 3. Višestruki razmaci se zamenjuju sa jednim razmakom.
- 4. Sva slova se svode na velika slova.

Kad se završi upore enje, ako nije prona en artikal u bazi sa istom vrednoš u naziva dozvoljava se upis.

PROGRAMIRANJE ARTIKALA (Option=p)

Koriš enje komande je potpuno isto kao kod "P" s tom razlikom da se koriš enjem ove komande <u>korisni ki softver</u> obavezuje da proveri jednozna nost naziva artikla pre programiranja.

Ova komanda **ne proverava** jednozna nost artikala u fiskalnom štampa u.

BRISANJE ARTIKALA (Option=D)

Sintaksa: <D><A / PLU>

- A> Briše sve artikle. Komanda je dozvoljena samo u servisnom režimu i registruje se kao RESET tipa B.
- <PLU>Briše artikal pod navedenim brojem. Dozvoljava se samo neposredno posle izrade dnevnog izveštaja sa nuliranjem (pre prvog fiskalnog ise ka) i ako je ukupna koli ina prodaje za artikal jednaka 0. Ne može da se izbriše poslednji artikal.

ČITANJE ARTIKALA (Option=R)

Sintaksa: <R><PLU>

<PLU> Broj artikla.

Vra a se : <**P><PLU>,<Grp>,<SPrice>,<Amount>,<Name>**

PLU> Broj artikla . 5 cifara sa vode im nulama.

>Grp> Poreska grupa. Jedan bajt.

<SPrice> Pojedina na cena. Broj sa 2 decimalna mesta.

<Amount> Iznos. Broj sa 3 decimalna znaka.

<Name> Naziv artikla.

Ukoliko se artikal ne nalazi u bazi printera (nije u dozvoljenom opsegu od 1-81000) vra a se sintaksna greška. Ukoliko artikal nije definisan vra a se 'N'.

PROMENA CENE ARTIKLA (Option=C)

Sintaksa: <*C><PLU>,<SPrice>*

<**PLU>** Broj artikla.

<SPrice> Nova pojedina na cena. Do 10 cifara.

OSTALE KOMANDE

- **<F> [<PLU>]**: Vra a podatke o prvom prona enom programiranom artiklu. Ako je zadat PLU, retraživanje po inje od njega, ina e po inje od 1. Vra eni podaci su kao kod podkomande **'R'**.

- <L>[<PLU>]: Vra a podatke o poslednjem prona enom programiranom artiklu. Ako je zadat PLU, pretraživanje po inje od njega, ina e po inje od 81000 i ide unazad. Vra eni podaci su kao kod podkomande 'R'.
- 'N': Vra a podatke o slede em prona enom programiranom artiklu. Vra eni podaci su kao kod podkomande 'R'.
- <f>[<PLU>]: Vra a podatke za prvi na eni artikal koji je imao prodaju. Ako je zadat PLU, pretraživanje po inje od njega, ina e po inje od 1. Vra eni podaci su kao kod podkomande 'R'.
- <l>[<PLU>]: Vra a podatke za poslednji na eni artikal koji je imao prodaju. Ako je zadat PLU, pretraživanje po inje od njega, ina e po inje od 81000 i ide unazad. Vra eni podaci su kao kod podkomande 'R'.
- 'n': Vra a podatke za slede i na eni artikal koji je imao prodaju. Vra eni podaci su kao kod podkomande 'R'.

Ove 6 podkomande koriste se za dobijanje podataka o svim programiranim artiklima koji se nalaze u štampa u. Zadaje se **'F' ('f')**, a zatim podkomanda **'N' ('n')** dok ne dobijete odgovor **'F**' što ozna ava da je poslednji artikal pro itan.

- **<X>[<PLU>]**: Vra a broj za prvi slobodan artikal. Ako je zadat PLU, pretraživanje po inje od njega, ina e po inje od 1.
- **<x>[<PLU>]**: Vra a broj za poslednji slobodan artikal. Ako je zadat PLU, pretraživanje po inje od njega, ina e po inje od 81000 i ide unazad
- *<I>*

Odgovor: *Len,Total,Prog*

- Len Maksimalna dužina naziva artikla.
- Total Ukupan broj artikala štampa a (81000).
- **Progr** Broj programirtanih artikala.

Ova komanda izvršava i kratak test ispravnosti operativne memorije. **Napomena:** Podkomande "P", "p" i "C" mogu da se izvedu i u okviru otvorenog fiskalnog ise ka.

6Eh (110) DODATNA INFORMACIJA O TEKUĆEM DANU

Parametri: Nema podataka

Odgovor: Cash, Debit, Cheque, Closure, Receipt

CashPla ani iznos u gotovu.DebitPla ani iznos karticom.ChequePla ani iznos ekom.

Closure Poslednji dnevni fiskalni izveštaj.Receipt Broj slede eg fiskalnog ise ka.

Vra a informaciju o iznosim u toku teku eg dana prema na inu pla anja.

6Fh (111) IZVEŠTAJ PO ARTIKLIMA

Parametri: <*Option>* Odgovor: *ErrorCode*

Option Odre uje tip štampane informacije. Mogu e vrednosti:

'0' Štampaju se samo artikli prodati u toku dana. Za svaki artikal štampa se broj, poreska grupa, naziv, i prodata koli ina.
'1' Štampaju se svi programirani artikli ali samo sa brojem,

poreskom grupom, nazivom i pojedina nom cenom.

Artikli su grupisani po brojevima. Kod dnevnog izveštaja sa nuliranjem iznosi po artiklima se nuliraju samo ako je komanda **45h (69)** sa opcijom 'A'.

70h (112) DOBIJANJE INFORMACIJE O OPERATERU

Parametri: Operator

 $Odgovor: \quad \textit{Receipts, Total, Discount, Surcharge, Void, Name}$

Operator Broj operatera (1 do 8).

Receipts Broj fiskalnih ise aka koje je izdao operater.

Total Broj ostvarenih prodaja i ukupni iznos odvojeni sa ';'.

Discount Broj popusta i ukupni iznos popusta.

Surcharge Broj dodataka na cenu i ukupni iznos dodataka.

Void Broj korekcija i ukupni iznos korekcija.

Name Ime operatera.

Komanda omogu uje dobijanje informacije koja se štampa prilikom izrade izveštaja po operaterima. Iznosi se vra aju kao brojevi sa zadatim brojem decimalnih znakova.

71h (113) DOBIJANJE BROJA POSLEDNJEG ODŠTAMPANOG DOKUMENTA

Parametri: Nema podataka

Odgovor: DocNum,FiscRecNum,ClosNum

DocNum Broj poslednjeg odštampanog dokumenta (7 cifara) -

uklju uju i nefiskalne i fiskalne ise ke, izveštaje i

dijagnostiku

FiscRecNum Broj poslednjeg izdatog fiskalnog ise ka (BI).

ClosNum Broj poslednjeg ura enog dnevnog izveštaja (BD).

72h (114) PODACI O DNEVNOM FISKALNOM IZVEŠTAJU ILI FISKALNOM PERIODU

Parametri: <*Closure>[,<Type>[,Closure1]]*Odgovor: *ErrorCode, TaxX...(ukupno 9)*

Closure Broj dnevnog fiskalnog izveštaja.

Type Vrsta traženih podataka. Jedan bajt sa slede im vrednostima:

'0': Vra aju se iznosi po poreskim grupama.
'1': Vra aju se neto iznosi po poreskim grupama.
'2':Vra aju se sumirani porezi po poreskim grupama.

'3': Vra aju se poreske stope.

'4': Vra aju se iznosi po poreskim stopama za zadati period.
'5':Vra aju se neto iznosi po poreskim stopama za zadati period.

'6': Vra aju se sumirani porezi za zadati period.

Closure1 Broj dnevnog fiskalnog izveštaja za informacije "4","5" i "6".

Za informacije "0", "1", "2" i "3" taj prostor mora biti prazan.

ErrorCode Jedan bajt sa vrednostima:

'P': Podaci su ispravni .'F': Pogrešni kontrolni iznos.'E': Navedeni izveštaj je prazan.

TaxX... Iznos ili procenat u zavisnosti od Type.

Komanda vra a informaciju po poreskim grupama o konkretnom dnevnom izveštaju ili o zadatom periodu. Za dobijanje periodi ne informacije koja se odnosi na duži period bi e potrebno nekoliko sekundi.

73h (115) PROGRAMIRANJE GRAFIČKOG LOGOA

Parametri: <*RowNum>,<Data>*Odgovor: Nema podataka

RowNum Red koji programiramo. Broj od 0 do 95.

Data Grafi ki podaci. Zadaju se u HEX formi, dva karaktera za

svaki bajt informacije. Dužina podataka je do 54 bajta, a ukoliko

ih je manje, automatski se dopunjuje sa 00.

Komanda omogu uje definisanje grafi kog logoa dimenzije do 54x12mm (432x96 ta aka), po želji korisnika. Grafi ki logo koji se šalje printeru je crno bela slika (BW) dimenzija 432x96 ta aka. Ako je dimenzija slike druga ija mora se prepraviti na definisanu dimenziju. Njihovo štampanje aktivira se komandom 43. Logo se štampa neposredno pre FOOTER-a (reklamnih podataka) na po etku svakog fiskalnog ise ka. Za definisanje celog logoa komanda se mora izvršiti 96 puta, po jednom za svaki red. Posle RESET-a memorije logo je prazan (beli), osim ako nije komandom 41 upisan u FLASH memoriju.

74h (116) ISPIS BLOKOVA IZ FISKALNE MEMORIJE

Parametri: <Address>,<Count>

Odgovor: Data

Address Daje startnu adresu za itanje fiskalne memorije u HEX formi

(od 00000h do 1FFFFh).

Count Zadaje broj poslednjeg bajta za ispis (od 1 do 64).

Data Vra a podatke u HEX formi. Svaki is itani bajt se ispisuje sa 2

simbola. Koli ina podataka zavisi od *Count*.

Ovom komandom može da se pro ita deo fiskalne memorije. Za itanje cele fiskalne memorije komanda treba da izvrši više puta. Blok koji želimo da itamo, ne treba da prekora uje granicu 64 KB - na primer 64 bajta od adrese FFFOh ne e prihvatiti.

75h (117) ISPIS REGISTARA EVIDENTIRANE PRODAJE IZ OPERATIVNE MEMORIJE

Parametri: <*Count>* Odgovor: *Data*

Count od 0 do 61

Data Vra a podatke u HEX formi. Svaki is itani bajt se ispisuje sa 2 simbola. Ovom komandom mogu da se is itaju registri o evidentiranom prometu u operativnoj memoriji. Za itanje svih registara komandu je potrebno izvršiti sa svim vrednostima podatka Count.

77h (119) VRAĆA DATUM I VREME POSLEDNJEG UPISA U FISKALNU MEMORIJU

Parametri: Nema podataka

Odgovor: <P,DD-MM-YYYY-hh:mm>

79H (121) ČITANJE BLOKA PROGRAMSKE MEMORIJE (FIRMWARE-a)

Parametri: <Address>,<Bytes>

Odgovor: Data

Address Po etna adresa – vrednost od 00000h do 2FFFFh.

Bytes Broj bajtova koji se itaju (1 do 64).

Data Sadržaj bloka pro itane programske memorije.

Za itanje sadržaja cele programske memorije komanda mora da se izvrši više puta.

7DH (125) ČITANJE PROGRAMSKE MEMORIJE GPRS TERMINALA ILI NIVOA SIGNALA

Parametri: <*Cmd>* Odgovor: <*Data>*

Komanda služi za itanje programske memorije (firmware-a) ugra enog GPRS terminala ili nivoa sigana GPRS terminala.

Cmd može imati vrednosti:

'F' itanje prvog paketa sadržaja firmwarea'N' itanje slede eg paketa sadržaja firmwarea

'S1' Po etak režima itanja nivoa signala GPRS terminala.

'S0' Kraj režima itanja nivoa signala GPRS terminala.

'R' itanja nivoa signala GPRS terminala.

Čitanje firmware-a:

Komanda se više puta izvršava (prvo sa parametrom \mathbf{F} , zatim sa parametrom \mathbf{N}), sadržaj firmwarea se vra a u HEX formi (odgovor Data), sve dok se ne dobije nulta dužina odgovora.

Čitanje nivoa signala:

Startuje se režim itanja sa **S1**, zatim se o itavaju odgovori sve dok se ne dobije nevalidan odgovor. Zatim se završava režim itanja sa **S0**. U odgovoru Data se nalazi string koji sadrži nivo signala.

7EH (126) KONFIGURISANIE GPRS TERMINALA

Parametri: <*Cmd>[,<Data>]*Odgovor: Nema podataka

Komanda služi za zadavanje podataka kojim se konfiguriše GPRS terminal.

Cmd može imati vrednosti:

'S' Reset GPRS terminala , upisivanje podataka za konfigurisanje i izvršavanje komandi. Polje **Data** je prazno.

'C' Komanda za GPRS terminal. Polje **Data** sadrži komandu prema GPRS terminalu u vidu teksta (do 64 simbola)

- 'config' upisivanje konfiguracionih parametara. Potreban servisni režim.
- 'reset' brisanje teku eg zadatka GPRS terminala. Potreban servisni režim.
- 'init' brisanje podataka iz terminala i usvajanje zadatka od servera. Potreban servisni režim.
- 'simpindisable' isklju ivanje PIN koda SIM kartice.
- 'fulltest' briše sve podatke iz memorije terminala i testira ispravnost FLASH memorije. Rezultat se štampa na traci i prikazuje na displeju. Za vreme izvršavanja ove komande diode na prednjem panelu se pale i gase. Potreban servisni režim.

Posle zadavanja komande sa ovim parametrom, mora se na kraju zadati opet komanda **126** sa parametrom **S** da bi se izvršila komanda u GPRS terminalu. Primer – resetovanje GPRS terminala:

126 C,reset 126 S

'0' '9' 10 stringova sa podacima za konfigurusanje GPRS terminala. Polje **Data** sadrži podatke:

Cmd	<u>Data</u>
0	APN server
1	APN username
2	APN password
3	FTP servera
4	FTP username
5	FTP password
6	Direktorijum FTP servera iz koga se preuzimaju komande
7	Direktorijum FTP servera u koji se smeštaju poslati podaci
8	
9	PIN kod SIM kartice

Posle zadavanja komandi sa ovim parametrima, mora se na kraju zadati komanda **126** sa parametrom '**C**, **config**' da bi se ovi parametri upisali u GPRS terminal i **126** sa parametrom **S**, da se izvrši.

Primer – konfigurisanje GPRS terminala:

- 126 O,APNserver
- 126 1,APNusername
- 126 2,APNpassword
- 126 3,FTPserver
- 126 4,FTPusername
- 126 5,FTPpassword
- 126 6,/komande
- 126 7,/izvestaji
- 126 8,I
- 126 9,0000
- 126 C,config
- 126 S

RAD SA ŠTAMPAČEM FP-600

INT RASTER FP-600 je termalni štampa sa fiskalnom memorijom i integrisanim GPRS terminalom koji štampa fiskalne ise ke i izveštaje na dve odvojene rolne papira širine 57 mm.

Pre koriš enja ure aja pažljivo pro itajte instrukcije i opise programa za primenu.

Fiskalni štampa INT RASTER FP-600 u kompletu sadrži:

- Displej za kupca.
- AC-DC adapter.
- Serijski kabl za povezivanje sa PC ra unarom.
- Korisni ko uputstvo.
- Servisna knjiga.


Funkcije ure aja se kontrolišu pomo u tastera (koji se nalaze na prednjem delu) i komandama (koje se šalju preko serijskog interfejsa).

Štampa ima automatski seka papira. Na štampa je povezan displej za korisnika a opcionalno može da podržava i fioku za novac uz pomo adaptera koji na koji se povezuju displej i fioka za novac.

OPŠTI OPIS FP-600

1. Komponente štampača

Fiskalni štampa sastoji se od slede ih komponenti:



2. Kontrolna tabla

Funkcionalna kontrola štampa a se izvodi uz pomo tastera, koje se nalazi na njegovom prednjem delu. Pomo u ovih tastera mogu e je odštampati odre ene izveštaje bez koriš enja PC ra unara.

"POWER" indikator

- Stalno svetli: Štampa je uklju en i spreman za izvršavanje komandi.

- Ne svetli: Štampa je isklju en. Nijedna komanda ne može biti prihva ena.
- Treperi: Štampa je zauzet.

"ERROR 2" (PR ERROR) indikator

- Ne svetli: Normalno stanje. Štampa je spreman za izvršavanje komandi..
- Stalno svetli: Nema papira ili je otvoren poklopac.
- Treperi: Pregrejana štampa ka glava. Nijedna komanda ne može biti prihva ena. Kada se temperatura smanji, štampa nastavlja sa normalnim radom bez intervencije.

"ERROR 1" (FM READ) indikator

- Ne svetli: Normalno stanje.
- Stalno svetli: Potrebno is itavanje fiskalne memorije. Bi e aktivno 12 asova pre zadatog datuma i vremena slanja podataka na server Poreske uprave.
- Treperi sporo: itanje fiskalne memorije u toku.
- Treperi na svakih 15 sec: GPRS terminal nije aktivan, tj.nije setovan.

"ERROR 3" (GPRS) indikator:

- Ne svetli: Normalno stanje.
- Treperi sporo: Inicijalizacija komunikacije sa serverom.
- Treperi brzo: Slanje podataka na server Poreske uprave u toku.
- Trepere ERROR1 i ERROR2 istovremeno: GPRS greška .

- Taster "RECEIPT"

Pomera papir za fiskalne ise ke unapred. Kada se dugme drži pritisnutim kod uklju ivanja ure aja, štampa izvodi i štampa dijagnosti ku informaciju na obe papirne rolne.

- Taster "JOURNAL"

Pomera unapred kontrolnu traku. Tako e se koristi za štampanje izveštaja sa fiskalnog štampa a.

Da bi pristupili meniju izveštaja potrebno je drže i taster "JOURNAL" uklju iti štampa .

Ukoliko je uklju en displej na ekranu se prikazuje:

IZBOR ŠTAMPANJA: 0: IZLAZ

Na papiru se štampa:

0: Izlaz

1: X-Izveštai

2: Z-Izveštaj

3: Dijagnostička informacija

4: Programirani artikli

5: Prodani artikli

6: Periodični izveštaj

U ovom stanju pritiskom na taster RECEIPT birate koju funkciju želite da izvedete. Primera radi, meni 0 je izlaz i za njega nije potrebno biranje, dok je za programirane artikle potrebno etiri puta pritisnuti taster RECEIPT. Odabir potvr ujete tasterom JOURNAL. Na displeju možete da vidite koji je meni trenutno izabran, ali ako ga nema morate se upravljati po listi koja je odštampana.

Napomena: Z-izveštaj e nulirati vrednost prometa ali ne e nulirati podatak o prodatim koli inama (izvršava se varijanta komande 45h(69) sa opcijom 0 ali bez parametra A).

3. Mikro-prekidači za konfigurisanje

Sa donje strane štampa a postoji prostor sa mikroprekida ima, ozna enih od SW1 do SW8.

Zna enje ovih prekida a je sle e:

SW1: Automatsko se enje ise ka.

SW2: Ne koristi se.

SW3: Eksterni displej + Baud rate1.

SW4: Baud rate2. SW5: Baud rate3

SW6: Štampa kontrolne trake sa 1/2 visine.

SW7: Ne koristi se. SW8: Ne koristi se.

Podešavanje brzine komunikacije sa PC ra unarom preko RS232 interfejsa:

SW3	SW4	SW5	Brzina (bps)
0	0	0	9600
0	0	1	115200
0	1	0	38400
0	1	1	2400
1	0	0	19200
1	0	1	1200
1	1	0	57600
1	1	1	4800

Inicijalna i preporučena brzina komunikacije je 57600 bps.

4. Štampačke jedinice

U fiskalni printer su ugra ena dva termalna štampa a: , štampa za fiskalne ise ke i štampa za kontrolnu traku. Oba štampa a su opremljena sa senzorom za kraj papirne trake i kod nestanka bilo koje trake štampa prestaje sa radom do postavljanja papirne rolne.

Mogu e je štampanje irilicom i latinicom. Maksimalan broj odštampanih karaktera u svakom redu trake je 36. Dimenzije karaktera su 1,5 x 3,0 mm. Štampanje se istovremeno i identi no vrši na obe rolne (fiskalni ise ci i kontrolna traka). Ako bilo koji od štampa a ne daju signal da su raspoloživi fiskalni štampa e prekinuti sa radom i posle otklanjanja problema nastaviti zapo etu operaciju.


5. Displej

Uz fiskalni štampa INT RASTER FP-600 isporu uje se i korisni ki displej. Tip displeja je VFD, alfanumeri ki, sa 20 karaktera po liniji. Prikaz je u dve linije i ispis je i irilicom i latinicom. Dimenzije karaktera su 10x6 mm. Kada displej nije uklju en ne može da se vrši prodaja niti zatvaranje ra una.

6. Portovi

Printer ima dva porta, RS-232 (za povezivanje PC ra unara) i strujna petlja (za displej). Opcionalno može da se uklju i i fioka za novac koriš enjem adaptera koji izvod deli za dva ure aja.

KABLOVI I POVEZIVANJE



Povezivanje serijskog interfejs kabla


Uklju ite u **utičnicu** kao što je prikazano na slici:



Zategnite **zavrtnje** na priklju ku vrsto za ure aj:



Uklju ite drugi kraj kabla na serijski ulaz PC ra unara:




Povežite korisni ki displej ili adapter za fioku i displej:



Povežite AC/DC adapter (napajanje) na štampa:




Povežite kabl AC adaptera:



MENJANJE ROLNI PAPIRA

1. Podignite prednji (ili zadanji) poklopac i postavite rolnu papira **kao što je pokazano** na slici:



2. Spustite poklopac.


GPRS TERMINAL (INTERNI)

U štampa FP-600 je integrisan GPRS terminal za daljinski prenos podata iz fiskalne memorije ka serveru Poreske uprave.

Nakon fiskalizacije, ovlaš eni servis postavlja u GPRS terminal SIM karticu operatera mobilne telefonije.

Antena GPRS terminala je integrisana i nije vidljiva sa spoljne strane štampa a FP-600.

Rad GPRS terminala je potpuno automatizovan i ne zahteva nikakvu akciju od strane korisnika. Status GPRS terminala može se pratiti preko prednjeg panela – indikatori ERROR1 (FM READ) i ERROR3 (GPRS).



- "ERROR 1" (FM READ) indikator

Svetli crvenom bojom kada postoji zahtev za daljinski prenos preko ugradjenog GPRS terminala ka serveru. Aktivira se 12h pre zadatog vremena javljanja.

Sporo treperi crvenom bojom dok traje itanje podataka iz fiskalne memorije. Treperi na 15 sec. ako terminal nije aktivan, tj.nije setovan.

- "ERROR 3" (GPRS) indikator

Sporo treperi crvenom bojom dok traje uspostavljanje veze ka serveru. Brzo treperi dok traje prenos preko GPRS mreže.

Svetli crvenom bojom ako postoje podaci u memoriji GPRS terminala, a nisu poslati na server.

Ako indikatori "ERROR 1" (FM READ) i "ERROR 3" (GPRS) trepere siumultano, to je znak da postoji greška GPRS terminala, koju može otkloniti samo ovlašćeni servis!

Primeri komandi:

Fiskalizacija (samo u servisnom režimu):

{zadavanje poreskih stopa}

72,XX123456 {fiskalizacija}

Programiranje artikala:

107,РЪ1,100.00,Артикал1 {programiranje artikla na Plu1, por.grupe Ъ,cene 100.00 din}

107,PE2,200.00,Aртикал2 {programiranje artikla na Plu2, por.grupe E,cene 200.00 din}

Prodaja 1:

48,1;0000,1 {otvaranje isečka} 52,S1 {prodaja Plu 1} 52,S2 {prodaja Plu 2} 53 {plaćanje}

56 {zatvaranje isečka}

Prodaja 2:

48,1;0000,1 {otvaranje isečka}

52,S1*12345.123 {prodaja Plu 1, količine 12345.123} 52,S-1*12345.123 {storno Plu 1, količine 12345.123}

52,S1 {prodaja Plu 1, količine 1}

53,P80 {plaćanje gotovinom 100.00 din} 53,C10 {plaćanje čekom 10.00 din} 53,D10 {plaćanje karticom 10.00 din}

56 {zatvaranje isečka}

Presek stanja (X izveštaj):

69,1 {presek stanja}

Dnevni izveštaj (Z izveštaj):

69,0 {dnevni izveštaj}

Periodični izveštaj:

79,010412,300412 {periodični izveštaj}

{od 01.04 do 30.04.2012}

Resetovanje (samo u servisnom režimu):

87 {reset tipa C}

107,DA {reset tipa B – brisanje baze artikala}

{posle nuliranja – Z izveštaja}

Beleške:

Beleške: