Colgate

OPTIC WHITE ✦
VITAMIN C

# 95% Vitamin C Blast

Panduan instalasi dan operasional booth touchscreen




**DISUSUN OLEH**
Ontable Studio

**INSTALASI**
24 - 25 Oktober 2026

**EVENT**
28 Oktober - 1 November 2026

**VERSI**
0.1.0 · 22 Oktober 2026

# Daftar isi


1 1. Sebelum berangkat

2 2. Menyiapkan TV

3 3. Uji akhir di lokasi (sekitar 15 menit)

4 4. Menyalakan dan mematikan tiap hari

5 5. Layar admin (operator)

6 6. Jika ada masalah

7 7. Memperbarui game saat event berjalan

8 8. Setelah event


**Cara memakai:** ikuti bagian 1 sampai 3 berurutan saat instalasi, centang tiap kotak. Bagian 4 sampai 7 dipakai harian selama event, bagian 8 setelah event selesai.

Untuk tim yang memasang dan menjaga game di lokasi (24-25 Oktober instalasi, event 28 Oktober - 1 November). Ringkas dan berurutan; centang satu per satu.

## 1. Sebelum berangkat

- [ ] Game sudah di-deploy ke hosting dan bisa dibuka lewat HTTPS dari HP/laptop lain.
- [ ] Build memakai `.env` yang benar ( `VITE_DEVICE_ID` ). Variabel ini dibaca **saat build**, jadi build ulang setiap kali diubah.
- [ ] EXPORT CSV sudah dicoba dari build yang sama (satu ronde → baris muncul di file CSV).
- [ ] Sudah dites di TV yang sama atau sejenis (lihat bagian 3).
- [ ] Bawa cadangan: laptop/mini PC dengan Chrome, kabel HDMI, dan kabel USB sentuh. Browser bawaan TV adalah titik paling berisiko.

## 2. Menyiapkan TV

1. Putar layar ke **portrait** (pengaturan TV atau braket), resolusi Full HD atau 4K.
2. Matikan penghemat daya, screensaver, dan mode tidur otomatis TV. Matikan notifikasi atau pop-up apa pun.
3. Kalibrasi sentuhan jika layar punya menu kalibrasi.
4. Buka browser, masuk ke URL game, lalu:
   - Jadikan **halaman awal** atau tambahkan ke layar utama ("Add to Home screen") supaya terbuka otomatis saat TV menyala (kalau TV mendukung).
   - Masuk **fullscreen** (tombol START juga memintanya pada sentuhan pertama).
5. Atur volume TV dulu ke tingkat sedang, lalu setel volume game di menu admin (bagian 5).

### Jika memakai PC/mini PC dengan Chrome

Mode kiosk membuat Chrome tampil penuh layar seperti aplikasi: tanpa bilah alamat, tanpa tab, dan pengunjung tidak bisa keluar sendiri. Cukup disiapkan sekali dengan membuat pintasan (shortcut):

1. Klik kanan di Desktop → **New** → **Shortcut**.
2. Pada kolom lokasi, tempel baris berikut (satu baris utuh). Alamat game sudah terisi; ganti hanya jika alamatnya berubah:

   ```
   "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --kiosk --noerrdialogs --disable-pinch --overscroll-history-navigation=0 --autoplay-policy=no-user-gesture-required https://colgate-omega.vercel.app/
   ```

3. Beri nama, misalnya `95% Vitamin C Blast` , lalu klik **Finish**.
4. Klik dua kali pintasan itu untuk membuka game. Agar terbuka otomatis saat PC menyala, salin pintasan ke folder Startup (tekan `Win + R` , ketik `shell:startup` , lalu Enter).

5. Untuk keluar dari mode kiosk (misalnya untuk perawatan), tekan `Alt + F4` dengan keyboard.

Arti tiap bagian baris tadi:

| Bagian | Fungsinya |
|---|---|
| `--kiosk` | Tampil penuh layar tanpa bilah alamat dan tombol browser |
| `--noerrdialogs` | Menyembunyikan kotak pesan galat Chrome supaya tidak menutupi game |
| `--disable-pinch` | Mematikan cubit-untuk-zoom, jadi layar tidak bisa terperbesar tanpa sengaja |
| `--overscroll-history-navigation=0` | Mencegah geseran dari tepi layar membuat halaman kembali (back) |
| `--autoplay-policy=no-user-gesture-required` | Mengizinkan musik layar awal berbunyi sendiri, tanpa menunggu sentuhan pertama |
| `https://colgate-omega.vercel.app/` | Alamat game yang dibuka otomatis |

Kalau Chrome terpasang di lokasi lain, sesuaikan bagian `C:\Program Files\...\chrome.exe`.

## 3. Uji akhir di lokasi (sekitar 15 menit)

- [ ] Layar Attract tampil penuh, tidak ada bilah alamat atau tombol browser.
- [ ] Sentuh START → How to Play → LET'S PLAY!: sentuhan terasa langsung.
- [ ] Main satu ronde penuh dengan geser jari. Keranjang mengikuti jari tanpa jeda, animasi mulus.
- [ ] Setelah timer habis, layar hasil menampilkan persentase. Tombol PLAY AGAIN dan HOME (ikon rumah) berfungsi.
- [ ] Suara terdengar jelas tapi tidak mengganggu stan sebelah. Setel di admin.
- [ ] **Uji offline:** cabut internet, mainkan satu ronde. Harus tetap jalan dan ronde tercatat di daftar admin.
- [ ] Buka admin dan cek: `TOTAL PEMAIN` bertambah sesuai jumlah ronde yang dimainkan.
- [ ] Hapus data uji lewat admin (ikon tempat sampah, lalu HAPUS), lalu pastikan daftar pemain kosong.

## 4. Menyalakan dan mematikan tiap hari

Nyalakan TV dan tunggu game ke layar Attract. Tidak perlu apa-apa lagi: game memulihkan diri sendiri dan kembali ke layar Attract setelah 30 detik tanpa sentuhan. Saat tutup, matikan TV; data tersimpan di perangkat.

## 5. Layar admin (operator)

Tahan pojok kiri atas layar Attract selama 2 detik. Layar admin menampilkan:

| Bagian | Arti |
|---|---|
| `VOLUME` | Ketuk untuk berganti 25 / 50 / 75 / 100% |
| `SOUND` | Ketuk untuk menyalakan atau mematikan suara |
| `DATA PEMAIN` | Daftar ronde yang tersimpan di perangkat (waktu dan persentase), terbaru di atas. Bisa digeser |
| `TOTAL PEMAIN` | Jumlah ronde yang tersimpan |
| Ikon unduh | **EXPORT CSV**: unduh semua data sebagai file CSV |
| Ikon tempat sampah | **Hapus semua data**: muncul dialog konfirmasi, data hanya terhapus bila HAPUS ditekan |
| `BACK HOME` | Kembali ke layar Attract |

Setiap hari sebelum pulang: EXPORT CSV dan simpan filenya. **Jangan hapus data (ikon tempat sampah) sebelum data diekspor.**

## 6. Jika ada masalah

| Gejala | Yang dilakukan |
|---|---|
| Layar putih atau game beku | Tunggu sebentar; game me-reload sendiri. Kalau muncul "Something went wrong...", tunggu sekitar 70 detik (mencoba lagi otomatis) atau muat ulang halaman manual |
| Tidak ada suara | Sentuh layar sekali (browser mengunci suara sebelum sentuhan). Cek volume TV dan menu admin (SOUND: ON). Mode PC: pakai opsi `--autoplay-policy` di atas |
| Animasi patah-patah | Buka URL dengan tambahan `?quality=low`, atau biarkan game mendeteksinya sendiri (efek diringankan otomatis bila layar kewalahan) |
| EXPORT CSV tidak mengunduh | Browser TV mungkin memblokir unduhan. Coba dari laptop/browser cadangan; data tetap aman di perangkat |
| Sentuhan tidak merespon | Bersihkan layar, cek kabel USB sentuh, kalibrasi ulang. Pindah ke perangkat cadangan bila perlu |

## 7. Memperbarui game saat event berjalan

Setelah versi baru di-deploy, perangkat mengecek tiap 2 menit dan baru mengganti versi **saat layar Attract**, jadi tidak pernah memutus pemain di tengah ronde. Pembaruan tampak sebagai muat ulang singkat. Biasanya versi baru sudah tampil dalam 2-3 menit setelah deploy, selama perangkat online dan berada di layar Attract (atau kembali ke sana setelah 30 detik tanpa sentuhan).

### Kalau masih tampil versi lama (cache)

Game menyimpan semua filenya di perangkat supaya tetap jalan saat offline. Akibatnya, **reload biasa (F5) tetap menampilkan versi lama**: versi baru diunduh di latar belakang dan baru dipakai saat layar Attract. Ini normal, bukan galat.

Cara memastikan versi terbaru:

1. Tunggu 2-3 menit di layar Attract tanpa menyentuh layar. Halaman akan memuat ulang sendiri.
2. Belum berubah? **Hard reload**: tekan `Ctrl + Shift + R` (Mac: `Cmd + Shift + R`). Cara ini melewati cache dan langsung mengambil versi terbaru dari server.
3. Di TV tanpa keyboard: tutup browser sepenuhnya lalu buka lagi, atau hapus data situs dari pengaturan browser (**Clear cache / Site data**) lalu buka URL game kembali. Data permainan ikut terhapus bila memilih hapus data situs, jadi **EXPORT CSV dulu**.
4. Pastikan perubahan dari versi baru memang sudah terlihat di layar (misalnya tampilan atau teks yang baru diubah).

Saat menguji di laptop: buka DevTools → **Application** → **Service Workers**, lalu centang **Update on reload**. Dengan begitu F5 biasa sudah cukup.

## 8. Setelah event

- [ ] EXPORT CSV dan simpan file dari setiap perangkat.
- [ ] Serahkan data sesuai kesepakatan dengan klien.