Colgate®

OPTIC WHITE VITAMIN C

Catch the Brightness

Panduan instalasi dan operasional booth touchscreen







DISUSUN OLEH
Ontable Studio

INSTALASI
24 - 25 Oktober 2026

EVENT
28 Oktober - 1 November 2026

VERSI
0.1.0 · 15 Oktober 2026

Daftar isi

1 1. Sebelum berangkat

2 2. Menyiapkan TV

3 3. Uji akhir di lokasi (sekitar 15 menit)

4 4. Menyalakan dan mematikan tiap hari

5 5. Layar admin (operator)

6 6. Jika ada masalah

7 7. Memperbarui game saat event berjalan

8 8. Setelah event

Cara memakai: ikuti bagian 1 sampai 3 berurutan saat instalasi, centang tiap kotak. Bagian 4 sampai 7 dipakai harian selama event, bagian 8 setelah event selesai.

Untuk tim yang memasang dan menjaga game di lokasi (24-25 Oktober instalasi, event 28 Oktober - 1 November). Ringkas dan berurutan; centang satu per satu.

1. Sebelum berangkat

- [ ] Game sudah di-deploy ke hosting dan bisa dibuka lewat HTTPS dari HP/laptop lain.
- [ ] Build memakai `.env` yang benar (`VITE_SYNC_ENDPOINT`, `VITE_SYNC_SECRET`, `VITE_DEVICE_ID`). Variabel ini dibaca **saat build**, jadi build ulang setiap kali diubah.
- [ ] Sinkron Google Sheet sudah dicoba dari build yang sama (satu ronde → baris muncul di Sheet).
- [ ] Sudah dites di TV yang sama atau sejenis (lihat bagian 3).
- [ ] Bawa cadangan: laptop/mini PC dengan Chrome, kabel HDMI, dan kabel USB sentuh. Browser bawaan TV adalah titik paling berisiko.

2. Menyiapkan TV

1. Putar layar ke **portrait** (pengaturan TV atau braket), resolusi Full HD atau 4K.
2. Matikan penghemat daya, screensaver, dan mode tidur otomatis TV. Matikan notifikasi atau pop-up apa pun.
3. Kalibrasi sentuhan jika layar punya menu kalibrasi.
4. Buka browser, masuk ke URL game, lalu:
   - Jadikan **halaman awal** atau tambahkan ke layar utama ("Add to Home screen") supaya terbuka otomatis saat TV menyala (kalau TV mendukung).
   - Masuk **fullscreen** (tombol PLAY NOW juga memintanya pada sentuhan pertama).
5. Atur volume TV dulu ke tingkat sedang, lalu setel volume game di menu admin (bagian 5).

Jika memakai PC/mini PC dengan Chrome

Mode kiosk membuat Chrome tampil penuh layar seperti aplikasi: tanpa bilah alamat, tanpa tab, dan pengunjung tidak bisa keluar sendiri. Cukup disiapkan sekali dengan membuat pintasan (shortcut):

1. Klik kanan di Desktop → **New** → **Shortcut**.
2. Pada kolom lokasi, tempel baris berikut (satu baris utuh), lalu ganti `https://URL-GAME-ANDA` dengan alamat game yang sebenarnya:

   ```
   "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --kiosk --noerrdialogs --disable-pinch --overscroll-history-navigation=0 --autoplay-policy=no-user-gesture-required https://URL-GAME-ANDA
   ```

3. Beri nama, misalnya `Catch the Brightness`, lalu klik **Finish**.
4. Klik dua kali pintasan itu untuk membuka game. Agar terbuka otomatis saat PC menyala, salin pintasan ke folder Startup (tekan `Win + R`, ketik `shell:startup`, lalu Enter).

5. Untuk keluar dari mode kiosk (misalnya untuk perawatan), tekan `Alt + F4` dengan keyboard.

Arti tiap bagian baris tadi:

Bagian	Fungsinya
`--kiosk`	Tampil penuh layar tanpa bilah alamat dan tombol browser
`--noerrdialogs`	Menyembunyikan kotak pesan galat Chrome supaya tidak menutupi game
`--disable-pinch`	Mematikan cubit-untuk-zoom, jadi layar tidak bisa terperbesar tanpa sengaja
`--overscroll-history-navigation=0`	Mencegah geseran dari tepi layar membuat halaman kembali (back)
`--autoplay-policy=no-user-gesture-required`	Mengizinkan musik layar awal berbunyi sendiri, tanpa menunggu sentuhan pertama
`https://URL-GAME-ANDA`	Alamat game yang dibuka otomatis

Kalau Chrome terpasang di lokasi lain, sesuaikan bagian `C:\Program Files\...\chrome.exe`.

3. Uji akhir di lokasi (sekitar 15 menit)

- [ ] Layar Attract tampil penuh, tidak ada bilah alamat atau tombol browser.
- [ ] Sentuh PLAY NOW → How to Play → LET'S PLAY: sentuhan terasa langsung.
- [ ] Main satu ronde penuh dengan geser jari. Keranjang mengikuti jari tanpa jeda, animasi mulus.
- [ ] Ketik inisial, tekan SAVE, papan skor muncul dan baris Anda ter-highlight.
- [ ] Suara terdengar jelas tapi tidak mengganggu stan sebelah. Setel di admin.
- [ ] **Uji offline:** cabut internet, mainkan satu ronde. Harus tetap jalan. Sambung lagi, buka admin: `PENDING` turun ke 0 dalam kurang dari satu menit.
- [ ] Buka admin dan cek: `SYNC on`, `LAST ERROR -`, `QUALITY normal`.
- [ ] Hapus data uji lewat admin (RESET DATA, dua ketukan), lalu pastikan baris uji di Sheet dihapus.

4. Menyalakan dan mematikan tiap hari

Nyalakan TV dan tunggu game ke layar Attract. Tidak perlu apa-apa lagi: game memulihkan diri sendiri dan kembali ke layar Attract setelah 30 detik tanpa sentuhan. Saat tutup, matikan TV; data tersimpan di perangkat.

5. Layar admin (operator)

Tahan pojok kiri atas layar Attract selama 2 detik. Layar admin menampilkan:

Baris	Arti
`PLAYS` / `PENDING`	Jumlah permainan tersimpan / yang belum terkirim ke Sheet
`LAST SYNC` / `LAST ERROR`	Waktu kirim terakhir / pesan galat terakhir
`ONLINE`	Perkiraan browser saja, bisa "yes" walau jaringan putus. Percayai `LAST ERROR`
`QUALITY`	`low` berarti layar kewalahan dan efek diringankan otomatis
`SOUND`	Status dan volume

Tombol: **SYNC NOW** (kirim sekarang), **EXPORT CSV** (unduh data), **RESET DATA** (hapus semua data lokal, dua ketukan), **SOUND ON/OFF**, **VOLUME** (25/50/75/100%), **BACK**.

Setiap hari sebelum pulang: pastikan `PENDING 0` (tekan SYNC NOW kalau perlu), lalu EXPORT CSV sebagai cadangan. **Jangan RESET DATA sebelum data terkirim atau diekspor.**

6. Jika ada masalah

Gejala	Yang dilakukan
Layar putih atau game beku	Tunggu sebentar; game me-reload sendiri. Kalau muncul "Something went wrong...", tunggu sekitar 70 detik (mencoba lagi otomatis) atau muat ulang halaman manual
Tidak ada suara	Sentuh layar sekali (browser mengunci suara sebelum sentuhan). Cek volume TV dan menu admin (SOUND: ON). Mode PC: pakai opsi `--autoplay-policy` di atas
Animasi patah-patah	Buka URL dengan tambahan `?quality=low`, atau biarkan game mendeteksinya sendiri (baris `QUALITY` di admin)
`PENDING` tidak turun	Cek internet. Baca `LAST ERROR`. SYNC NOW. Data aman di perangkat dan terkirim begitu jaringan kembali
Sentuhan tidak merespon	Bersihkan layar, cek kabel USB sentuh, kalibrasi ulang. Pindah ke perangkat cadangan bila perlu
Inisial ditolak ("TRY OTHER LETTERS")	Normal: kombinasi huruf tertentu diblokir demi menjaga brand

7. Memperbarui game saat event berjalan

Setelah versi baru di-deploy, perangkat mengecek tiap 10 menit dan baru mengganti versi **saat layar Attract**, jadi tidak pernah memutus pemain di tengah ronde. Pembaruan tampak sebagai muat ulang singkat.

8. Setelah event

- [ ] EXPORT CSV dan simpan, pastikan semua data sudah di Sheet.
- [ ] Hapus baris uji dari Sheet (`TST` , `DUP` , `SAA` , dan sejenisnya).
- [ ] Ganti `SECRET` di Apps Script dan nonaktifkan deployment bila game tidak dipakai lagi.
- [ ] Serahkan data sesuai kesepakatan dengan klien.