Colgate

OPTIC WHITE ✦
VITAMIN C

95% Vitamin C Blast

Panduan instalasi dan operasional booth touchscreen



DISUSUN OLEH
Ontable Studio

INSTALASI
24 - 25 Oktober 2026

EVENT
28 Oktober - 1 November 2026

VERSI
0.1.0 · 22 Oktober 2026

Daftar isi

1. 1. Sebelum berangkat
2. 2. Menyiapkan TV
3. 3. Uji akhir di lokasi (sekitar 15 menit)
4. 4. Menyalakan dan mematikan tiap hari
5. 5. Jika ada masalah
6. 6. Memperbarui game saat event berjalan
7. 7. Setelah event

Cara memakai: ikuti bagian 1 sampai 3 berurutan saat instalasi, centang tiap kotak. Bagian 4 sampai 6 dipakai harian selama event, bagian 7 setelah event selesai.

Untuk tim yang memasang dan menjaga game di lokasi (24-25 Oktober instalasi, event 28 Oktober - 1 November). Ringkas dan berurutan; centang satu per satu.

1. Sebelum berangkat

- [ ] Game sudah di-deploy ke hosting dan bisa dibuka lewat HTTPS.
- [ ] Sudah dites di TV 43 inch yang akan dipakai (lihat bagian 3). Browser bawaan TV adalah titik paling berisiko.

2. Menyiapkan TV

1. Putar layar ke **portrait** (pengaturan TV atau braket), resolusi Full HD atau 4K.
2. Matikan penghemat daya, screensaver, dan mode tidur otomatis TV. Matikan notifikasi atau pop-up apa pun.
3. Kalibrasi sentuhan jika layar punya menu kalibrasi.
4. Buka browser, masuk ke URL game, lalu:
    - Jadikan **halaman awal** atau tambahkan ke layar utama ("Add to Home screen") supaya terbuka otomatis saat TV menyala (kalau TV mendukung).
    - Masuk **fullscreen** (lihat di bawah).
5. Atur volume TV ke tingkat yang pas (volume game tidak punya pengaturan sendiri).

Fullscreen dan keluar dari fullscreen (TV Android dengan remote)

Masuk fullscreen

- Otomatis: sentuh tombol **START** di layar Attract. Game langsung meminta browser tampil penuh layar.
- Manual (jika START tidak membuatnya penuh): dengan remote, buka menu browser (tombol **Menu** atau **Options** di remote, atau pilih ikon titik tiga dengan tombol panah lalu **OK**), lalu pilih **Full screen**.

Keluar dari fullscreen (misalnya untuk perawatan atau mengganti alamat)

- Tekan tombol **Back** (panah kembali) di remote. Pada kebanyakan browser Android, ini keluar dari fullscreen.
- Jika masih penuh layar, buka menu browser dengan tombol **Menu** atau **Options**, lalu pilih **Exit full screen**. Nama menu bisa berbeda tergantung browser di TV.
- Hati-hati: menekan **Back** berulang kali setelah keluar dari fullscreen akan menutup halaman game atau browser. Bila itu terjadi, buka browser lagi dan masuk ke URL game.

Setelah keluar dari fullscreen, game tetap berjalan. Sentuh START lagi untuk kembali ke fullscreen. **Coba kedua cara ini sekali di TV saat uji akhir (bagian 3)**, karena tombol remote dan menu tiap merek TV

berbeda.

3. Uji akhir di lokasi (sekitar 15 menit)

- [ ] Layar Attract tampil penuh, tidak ada bilah alamat atau tombol browser.
- [ ] Coba keluar dari fullscreen dengan tombol **Back** di remote, lalu masuk lagi lewat START.
- [ ] Sentuh START → How to Play → LET'S PLAY!: sentuhan terasa langsung.
- [ ] Main satu ronde penuh dengan geser jari. Keranjang mengikuti jari tanpa jeda, animasi mulus.
- [ ] Setelah timer habis, layar hasil menampilkan persentase. Tombol PLAY AGAIN dan HOME (ikon rumah) berfungsi.
- [ ] Suara terdengar jelas tapi tidak mengganggu stan sebelah. Setel dari volume TV.
- [ ] **Uji offline:** cabut internet, mainkan satu ronde. Harus tetap jalan sampai layar hasil.

4. Menyalakan dan mematikan tiap hari

Nyalakan TV dan tunggu game ke layar Attract. Tidak perlu apa-apa lagi: game memulihkan diri sendiri dan kembali ke layar Attract setelah 30 detik tanpa sentuhan. Saat tutup, matikan TV. Game tidak menyimpan data pemain, jadi tidak ada yang perlu diekspor atau dibersihkan.

5. Jika ada masalah

Gejala	Yang dilakukan
Layar putih atau game beku	Tunggu sebentar; game me-reload sendiri. Kalau muncul "Something went wrong...", tunggu sekitar 70 detik (mencoba lagi otomatis) atau muat ulang halaman manual
Tidak ada suara	Sentuh layar sekali (browser mengunci suara sebelum sentuhan). Cek volume TV.
Animasi patah-patah	Buka URL dengan tambahan `?quality=low`, atau biarkan game mendeteksinya sendiri (efek diringankan otomatis bila layar kewalahan)
Sentuhan tidak merespon	Bersihkan layar, cek kabel USB sentuh, kalibrasi ulang.

6. Memperbarui game saat event berjalan

Setelah versi baru di-deploy, perangkat mengecek tiap 2 menit dan baru mengganti versi **saat layar Attract**, jadi tidak pernah memutus pemain di tengah ronde. Pembaruan tampak sebagai muat ulang singkat. Biasanya versi baru sudah tampil dalam 2-3 menit setelah deploy, selama perangkat online dan berada di layar Attract (atau kembali ke sana setelah 30 detik tanpa sentuhan).

Kalau masih tampil versi lama (cache)

Game menyimpan semua filenya di perangkat supaya tetap jalan saat offline. Akibatnya, **reload biasa (F5) tetap menampilkan versi lama**: versi baru diunduh di latar belakang dan baru dipakai saat layar Attract. Ini normal, bukan galat.

Cara memastikan versi terbaru:

1. Tunggu 2-3 menit di layar Attract tanpa menyentuh layar. Halaman akan memuat ulang sendiri.
2. Belum berubah? Tutup browser sepenuhnya lalu buka lagi, atau hapus data situs dari pengaturan browser (**Clear cache / Site data**) lalu buka URL game kembali.
3. Pastikan perubahan dari versi baru memang sudah terlihat di layar (misalnya tampilan atau teks yang baru diubah).

7. Setelah event

- [ ] Matikan TV.