**Короткая инструкция по эксплуатации** (для версии 1.41, для предыдущих версий некоторые действия буду отличаться).

При первом включении сработает автоопределение типа индикатора. В зависимости от его типа, на индикаторе высветится *EAd* или *EEd* при правильном определении типа, либо какой-то бред при неправильном. Если высветился тип индикатора,- нажимаем на энкодер, если высветился мусор,- крутим энкодер (в любую сторону), при этом должен высветиться нужный тип и потом нажимаем на энкодер для подтверждения выбора.

### Режим [SM MAIN] (основной):

После выбора типа индикатора при первом включении и при каждом последующем включении станция 1,5 сек. показывает заданную температуру (изначально это  $\ref{200}$  °C), после чего переходит в основной [SM\_MAIN] режим и включает нагрев (в зависимости от текущей температуры, если она меньше 60°C, включится софтстарт), св.диод засветится красным •. После достижения заданной температуры +-1°C через 4 сек. станция перейдет в режим стабилизации (в котором будет пока температура не выйдет за диапазон установленная +-3°C), св.диод засветится зеленым •.

Вращением энкодера можно задать температуру в диапазоне от 80°C до 420°C с шагом в 5°C, заданное значение автоматически примениться через 3 сек.

Длинным нажатием на энкодер можно записать выставленную температуру в текущую ячейку пресета (всего их 5).

Коротким нажатием на энкодер осуществится переход в режим выбора пресетов [SM TPS SET].

# • Режим [SM TPS SET] (выбор предварительно записанных значений температуры):

Вращением энкодера можно выбрать одно из 5 предварительно установленных значений температуры. Выбор закольцован. Выбранное значение применится автоматически через 3 сек. (после чего станция вернется в режим [SM\_MAIN]), или при коротком нажатии на энкодер (при этом также произойдет переход в режим установки времени таймера [SM\_TMR\_SET]).

При длинном нажатии на энкодер буде произведена запись предварительно выставленной температуры в режиме [SM\_MAIN] в текущую позицию с заменой существующего значения (действие аналогичное такому-же в режиме [SM\_MAIN], только здесь видно вместо какой температуры запишется выбранная).

### • Режим [SM TMR SET] (установка времени таймера):

Вращением энкодера можно установить время срабатывания таймера в диапазоне 0 — 90 мин. С шагом 5 мин. 0 — таймер отключен. Выбранное значение применится автоматически через 3 сек.

Коротким нажатием на энкодер значение также применится, но не запишется в EEPROM, т.е. применится только на текущий сеанс работы станции.

Длинное нажатие на энкодер даст тот-же эффект что и автоматическое применение значения через 3 сек.

После любого типа применения установленного значения времени таймера станция вернется в режим [SM MAIN].

Немного о самом таймере.

Таймер ведет обратный отсчет только если температура стабилизировалась (зеленый • св. диод). По истечении времени таймера станция перейдет в режим ожидания [SM\_STB] (появится мигающая надпись 5tb), в котором температура будет поддерживаться на уровне 80°С. При достижении этой температуры и ее стабилизации (надпись 5tb перестанет мигать) таймер запустится снова с значением времени в 2 раза меньшим выставленного. По истечении этого времени станция перейдет в режим [SM\_OFF] (появится надпись OFF),- нагрев выключится. Возврат из режимов [SM\_STB] и [SM\_OFF] в режим [SM\_MAIN] производится любым действием с энкодером, при этом можно не бояться его крутнуть слишком сильно, изменения установленной температуры не произойдет до прекращения вращения.

Если таймер включен, то на индикаторе в младшем разряде светится точка.

Таймер сбрасывается любым действием с энкодером, а также детектором активности паяльника (если он включен). Сброс таймера сигнализируется миганием точки в младшем разряде индикатора.

### • Режим настройки [**SM SUP**]:

Вход в режим осуществляется при включении станции с нажатой кнопкой энкодера, при этом появится мигающая надпись **SEL**. Выход из этого режима в режим [**SM\_MAIN**] производится длинным нажатием на энкодер.

Вращением энкодера влево/вправо (выбор закольцован) можно выбрать один из параметров настройки:

- *AdL* чувствительность детектора активности паяльника;
- Рід установка коэффициентов ПИД алгоритма нагрева;
- [Lb- запуск калибровки, можно производить коротким или длинным нажатием кнопки энкодера.

В параметрах настройки *Pid* изменение значения подтверждаем коротким нажатием на энкодер (автоматический выход из параметра будет через 3 сек. без подтверждения изменения и соответственно без записи нового значения). В параметре *Pid* коротким нажатием также осуществляется переход к следующему значению.

При запуске калибровки первый раз или при запуске длинным нажатием на энкодер значения коэффициентов начального смещения и усиления, которые передаются в функцию калибровки, будут дефолтными. Т.о. запускать процесс калибровки длинным нажатием на энкодер нужно, если необходимо произвести калибровку заново "с нуля".

При запуске калибровки коротким нажатием на энкодер коэффициенты смещения и усиления не сбрасываются, т.о. можно повторным запуском произвести "докалибровку" (более точную настройку) коэффициентов. Хотя смысла в этом особого нет.

При запуске калибровки (LLb) на экране появится мигающая комнатная температура (текущая температура холодного паяльника) или сообщение об ошибке, если температура больше 50°С. Необходимо выставить ее верное значение и нажать на энкодер. Пойдет разогрев паяльника до 350°С после стабилизации этого значения индикатор начнет мигать, необходимо измерить реальную температуру паяльника, ввести это значение и нажать на энкодер.

Выход из любого параметра настройки и калибровки будет в режим [ $\mathbf{SM}_{\mathbf{SUP}}$ ] ( $\mathbf{5EL}_{\mathbf{L}}$  на индикаторе).

### • Режим [**Err**] (состояние ошибки):

В этом режиме отключается нагрев, станция не реагирует ни на какие действия с энкодером, на индикаторе мигает надпись *Err*, св. диод мигает зеленым и красным цветом ••, идет прерывистый звуковой сигнал. Выход из этого состояния возможен только автоматически при пропадании причин возникновения ошибки.

Ошибка может возникать по 2м причинам:

- 1. Превышение максимальной допустимой температуры (460°С), обычно это говорит об обрыве в цепи измерительного терморезистора или неисправности ОУ или его обвязки;
- 2. Температура не растет или не падает к заданной в течение 10 сек., может возникать при проблемах как в цепи нагревателя так и в цепи измерения температуры.

### Версия 1.41 (24.06.2013)

### добавлено:

• вход в режим калибровки по длинному нажатию на энкодер (со сбросом калибровочных коэффициентов);

#### изменено:

• масштабы коэффициентов ПИД алгоритма нагрева;

### исправлено:

- при включении станции показывается установленная температура, а не 000
- убраны звуковые сигналы, которые могли возникать при определенных условиях, когда станция находилась в режиме калибровки после стабилизации "верхней" температуры 350°C.

## Версия 1.4 (25.05.2013)

# добавлено:

- сторожевая собака на 1с;
- подтверждение автовыбора типа индикатора коротким нажатием на энкодер и возможность задать вручную при ошибке автовыбора;
- параметр настройки ЯdL чувствительность детектора активности паяльника 0-95 (большее значение меньшая чувствительность, 0 детектор выключен);

#### изменено:

- замеры температуры сделаны в перерывах между импульсами ШИМ нагревателя;
- полностью изменен ПИД алгоритм нагрева, применен дифференциальный вариант по совету и при поддержке **Леонида Ивановича**;
- полностью изменен детектор активности паяльника, применен алгоритм **Леонида Ивановича**;
- шаг изменения значения таймера изменен с 10 на 5 минут;
- таймер работает только в режиме стабилизации температуры (зеленый светодиод), во время нагрева/остывания нет;
- выход из любого параметра настройки (с сохранением коротким нажатием, без сохранения ждем 4с) происходит в режим настройки ( **SEL**), выход из режима настройки теперь длинным нажатием на энкодер;

### исправлено:

- убрана реакция на последнюю нажатую кнопку в режиме ошибки;
- теперь при переходе в режим установки времени таймера, если перед этим была выбрана температура из пресета, она таки выбирается ©;
- при длинном нажатии на энкодер в режиме выбора пресета или времени таймера теперь значение записывается, выбирается и производится выход в основной режим.