

ハイスホールソー（ツバ無し）取扱説明書

バイメタル REISTI CO., LTD.（瑞士釘株式会社）

この取扱説明書をよくお読みになった上でご使用ください。また、本取扱説明書は製品を廃棄されるまで大切に保管してください。

■ 特長・用途

貫通作業が可能なツバ無しタイプ。バイメタル構造（特殊バネ鋼ボディ＋ハイス鋼刃先）。カステルスプリング全サイズ標準装備。

適合材	条件
薄鉄板	3mm 以下
ステンレス	1mm 以下
アルミ板	3mm 以下
合成樹脂板・合板・塩ビ板・石膏ボード	—

■ シャンク径

口径（mm）	シャンク種類	シャンク径
12～53mm	六角軸（インパクト軸）	6.35mm
54～65mm	ストレートシャンク	10mm

※ 有効長：23mm ※ 大口径ほど低回転数でご使用ください。

■ 適合電動機

電動機	使用可否
インパクトドライバー（18V 以下・3,000rpm 以下）	○ 可（口径 12～53mm のみ）
充電ドライバー	○ 可
電気ドリル（回転専用・回転モード）	○ 可
振動ドリル（回転モード）	○ 可
振動ドリル（振動モード）・ハンマードリル	× 不可

※ 金属板ヘインパクトドライバーでご使用の際は 18V 以下・3,000rpm 以下を推奨します。穿孔中は回転が停止しないようにご注意ください。

■ 警告

！警告
1. 作業に適した服装で作業を行ってください。特に切り屑等が目に入らないよう保護メガネを着用してください。
2. 作業環境を整えてから行ってください。高所・可燃性物質のある場所・暗所・雨中・湿地での作業は安全を確保してから行ってください。
3. 使用前に製品に損傷がないか点検し、損傷があるときは絶対に使用しないでください。
4. 電動機に着脱する際は、始動スイッチが切れていることを確認し、必ず電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。
5. 穿孔時の摩擦により製品本体・切り屑・穿孔面は高温になっています。絶対に素手で触れないでください。
6. 改造は絶対にしないでください。
7. 回転中の回転部分、特に刃先には手を触れないでください。
8. 使用中に異常を感じたときは使用を中止し、製品・電動機を点検してください。
9. 記載用途以外の使用は、メーカーにお問い合わせください。
10. 使用する電動機の取扱説明書をよくお読みになった上でご使用ください。

！ 注意
1. 作業者以外は作業場の周囲に近づけないでください。
2. 刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。
3. 使用後は注意深く手入れをしてください。
4. センタードリルの交換は「このようなとき(4)」を参照ください。
5. 交換部品は製品の仕様にあったものをご使用ください。
6. 使用する電動機の仕様にあった製品・サイズをご使用ください。

■ 使用方法

1	電源オフ確認	電動機のスイッチを切り、電源プラグを抜いてから取り付けを行ってください。
2	シャンクをチャッキング	シャンク三面部をしっかりとチャッキングし、シャンクが揺れたり抜け落ちないよう固定してください。
3	被削材を固定	被削材が動かないようしっかり固定してください。特にパイプ材は揺れ動きやすいので注意してください。
4	垂直に当てて穿孔開始	ホールソーを被削材に対して垂直に当て、センタードリルを穿孔位置の中心に合わせ、回転を開始してください。
5	センタードリル貫通後	センタードリル貫通後は静かに押して穿孔を続けてください。被削材に強く当てないでください。
6	引き抜く	貫通したら電動機の回転を止め、被削材より引き抜いてください。

！ 使用上の注意
1. 使用前に刃先に損傷がないか確認してください。
2. 穿孔中の回転数は極度に低下させないでください。噛み込みや切れ刃欠けの原因になります。
3. センタードリル・ホールソーの切れ刃を落下させたり、硬いものにぶつけないようにしてください。
4. 刃が欠け被削材に食い込んだら削削を止め、使用しないでください。
5. 抜けカスが強固に詰まる場合はカステルスプリングをご使用ください。

■ このようなとき

(1) ボディ内に抜けカスが詰まったとき
本体を電動機から外し、切粉除去孔にドライバー等を挿入して抜けカスを押し出してください。
(2) 既設パイプに穿孔するとき（パイプ内に抜けカスを残さないようにする場合）
カステルスプリングを外してご使用ください。
(3) 板厚 4mm 以上の被削材やパイプ材への穿孔
カステルスプリングを外してご使用ください。
(4) センタードリルの交換手順
① 本体の固定ネジを六角レンチで外し、センタードリルを外します。 ② 新しいセンタードリルのフラット面をネジ穴に合わせて、ネジ止めします。 ③ センタードリルにカステルスプリングをはめます。 交換部品：センタードリル・カステルスプリング

■ 保管・廃棄

保管・廃棄	内容
乾燥した場所に保管	湿気の多い場所での保管は錆の原因になります。使用後は乾いた布で拭いてください。

直射日光・高温多湿を避ける	高温多湿・直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
子供の手の届かない場所	刃物ですので、子供が触れない安全な場所に保管してください。
廃棄	金属製品として分別廃棄してください。刃の部分は紙などに包み「危険物」と明記して廃棄してください。各自治体のルールに従ってください。

製品の品質に関しましては万全の体制で取り組んでおります。万一、欠品・不良等の場合は、お手数ですが、製品と当取扱説明書を添えてご購入店にお持ち下さるか、弊社本社宛にご発送ください。また、本製品は改良のため、仕様および形状を予告なく変更することがあります。ご了承ください。

瑞士釘株式会社（REISTI CO., LTD.） 〒211-0045 神奈川県川崎市中原区上新城 2-4-15 TEL: 050-8894-8687